Brugerhåndbog

Samsung Multifunction MultiXpress

X740x/X750x/X760x series K740x/K750x/K760x/K765x series

GRUNDLÆGGENDE

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

AVANCERET (ADMINISTRATORHÅNDBOG)

Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.

GRUNDLÆGGENDE

1. Introduktion

Nøglefordele	6
Funktioner pr. model	9
Nyttigt at vide	13
Om denne brugerhåndbog	14
Sikkerhedsoplysninger	15
Oversigt over maskinen	21
Kontrolpanel	24
Tilslutning af et netværkskabel	25
Tænde for maskinen	26
Om indikatorer	28
Visningsskærm og nyttig menu	31
Om popup-tastaturet	41
Installere driveren lokalt	42
Geninstallere driveren	46

2. Medier og bakke

Placering af originaler	49
Valg af udskriftsmedier	54
llægning af papir i bakken	56

Udskrive på specialmedier	64
Bakkeindstillinger	70

Udskrivning af

3.

73 75
75
77
88
96
98
99
100
101
103
104
106
108

4. Kopiering

Om kopieringsskærmen

<u>GRUNDLÆGGENDE</u>

Basiskopiering	125
Brug af menuen Hurtig kopi	126
Kopiering af id-kort	127

5. Scan og send (scanning)

Forklaring til Scan & Send-skærmen	134
Grundlæggende scanning	145
Send ID	146
Scanning med TWAIN-kompatible	
programmer	149
Brug af Samsung Easy Document Creator	150
Mac-scanning	152
Linux-scanning	154



6. Faxning (ekstraudstyr)

Forberedelse af en fax	156
Anvendelse af en fax på computeren	157
Om faxskærmen	159
Afsendelse af fax	168
Modtagelse af fax	170

7. Op

8.

Oprettelse af et adressekartotek

Om adresseskærmen	177
Brug af kontrolpanelet	179
Brug af SyncThru™ Web Service	183



Administrationsværktøjer

Adgang til administrationsværktøj	193
SyncThru™ Web Service	194
Easy Capture Manager	202
Samsung AnyWeb Print	203
Easy Eco Driver	204
Brug af Samsung Easy Document Creator	205
Brug af Samsung Printer Center	206
Brug af Samsung Easy Printer Manager	210
Brug af Status for Samsung-printer	213
Brug af Samsung Printer Experience	215
Brug af boksen	221

GRUNDLÆGGENDE

Forbrugsvarer og tilbehør 9.

Bestille forbrugsstoffer og tilbehør	225
Tilgængelige forbrugsstoffer	226
Tilgængeligt tilbehør	228
Tilgængelige vedligeholdelsesdele	231
Installation af tilbehør	232
Kontrol af tilbehørets levetid	234
Brug af et USB-drev	235



Specifikationer	297
Bemærkninger om regler	315
Copyright	327



10. Fejlfinding

Fordele toner	240
Udskifte tonerpatronen	242
Udskiftning af billedenheden	245
Udskiftning af beholderen til spildtoner	246
Tip til at undgå papirstop	248
Udbedre papirstop	249
Displaymeddelelsernes betydning	267
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger	276
Løsning af andre problemer	277



1. Introduktion

Maskinen indeholder følgende hovedkomponenter:

Kapitlet omfatter:

•	Nøglefordele	6
•	Funktioner pr. model	9
•	Nyttigt at vide	13
•	Om denne brugerhåndbog	14
•	Sikkerhedsoplysninger	15
•	Oversigt over maskinen	21
•	Kontrolpanel	24
•	Tænde for maskinen	26
•	Tilslutning af et netværkskabel	25
•	Om indikatorer	28
•	Visningsskærm og nyttig menu	31
•	Om popup-tastaturet	41
•	Installere driveren lokalt	42
•	Geninstallere driveren	46

Nøglefordele

Miljøvenlig



- For at spare toner og papir understøtter denne maskine Eco-funktionen (se "Fanen Eco" på side 84).
- Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark for at spare papir (se "Brug af de specielle udskrivningsfunktioner" på side 88).
- Du kan udskrive på begge sider af papiret (dobbeltsidet udskrivning) for at spare papir (se "Brug af de specielle udskrivningsfunktioner" på side 88).
- For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.
- Vi anbefaler, at du benytter genbrugspapir for at spare energi.

Hurtig udskrivning i høj opløsning



- Du kan udskrive med en opløsning på op til 1.200 x 1. 200 dpi.
- Hurtig udskrivning efter behov.
 - X740x/K740x series
 - Ved enkeltsidet print op til 40 s/min (A4 eller Letter).
 - X750x/K750x series
 - Ved enkeltsidet print op til 50 s/min (A4 eller Letter).
 - X760x/K760x series
 - Ved enkeltsidet print op til 60 s/min (A4 eller Letter).
 - K765x series
 - Ved enkeltsidet print op til 65 s/min (A4 eller Letter).

Nøglefordele

Bekvemmelighed



- Du kan udskrive, når du er på farten, fra din smartphone eller computer ved hjælp af Samsung Cloud Print-aktiverede apps (se "Samsung Cloud Print" på side 411).
- Du kan udskrive, når du er på farten, fra din smartphone eller computer ved hjælp af Google Cloud Print[™]-aktiverede apps (se "Google Cloud Print[™]" på side 413).
- Easy Capture Manager giver dig mulighed for nem redigering og udskrivning af alt, du henter ved hjælp af tasten Print Screen på tastaturet (se "Easy Capture Manager" på side 202).
- Samsung Easy Printer Manager og Udskriftsstatus er programmer, der overvåger og informerer dig om maskinens status, og som giver dig mulighed for at tilpasse maskinens indstillinger (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 213 eller "Brug af Samsung Easy Printer Manager" på side 210).
- Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange formater, herunder .epub-formatet. Disse dokumenter kan deles via websteder til sociale netværk eller fax (se "Brug af Samsung Easy Document Creator" på side 205).
- AnyWeb Print kan tage en kopi af skærmbilledet, vise eksempler, fjerne og udskrive skærmbilledet i Windows Internet Explorer meget nemmere, end hvis du bruger det almindelige program (se "Samsung AnyWeb Print" på side 203).

- Intelligent opdatering giver dig mulighed for at kontrollere den seneste software og installere den seneste version under installationsprocessen for printerdriveren. Den er kun tilgængelig for Windows.
- Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp, supportprogram, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på webstedetwww.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

Understøttelse af flere typer funktionalitet og programmer



- Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
- Udskrive vandmærke: Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som f.eks. "**Confidential**" (se "Vandmærke" på side 83).
- Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på side 310).
- Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og/eller en netværksgrænseflade.

Nøglefordele

Understøttelse af XOA-programmer



Maskinen understøtter brugerdefinerede XOA-programmer.

• I forbindelse med brugerdefinerede XOA-programmer skal du kontakte udbyderen af disse.

Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.

Operativsystem

Operativsystem	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Windows	•	•
Мас	•	•
Linux	•	•
Unix	•	•

(•: Understøttes, blank: Ikke understøttet)

Software

Du kan installere printerdriveren og softwaren, når du indsætter software-cd'en i dit cd-rom-drev. I Windows skal du vælge printerdriveren og softwaren i vinduet **Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres**.

Software	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
PCL-printerdriver	•	•
PS-printerdriver ^a	•	•
XPS-printerdriver ^a	•	•
Direkte udskrivning Hjælpeprogram ^a	•	•

Softwa	re	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Samsung Easy Printer Manager	Indstillinger for scanning til pc	•	•
	Fax til pc- indstillinger	•	•
	Enhedsindstillin ger	•	•
Status for Samsung-prin	nter	•	•
Samsung AnyWeb Print	a	•	•
Samsung Easy Docume	nt Creator	•	•
Easy Capture Manager		•	•
SyncThru™ Web Servic	e	•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•
Easy Eco Driver		•	•
Fax	Samsung Network PC Fax	•	•
Scan	Twain- scannerdriver	•	•

a. Hent softwaren fra Samsungs websted og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger). Kontroller, om computerens operativsystem understøtter softwaren, inden den installeres.

(•: Understøttes, blank: Ikke understøttet)

Variationsfunktion

Funktioner	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
DSDF (Dual Scan Document Feeder)	•	•
USB-hukommelsesgrænseflade	•	•
Kabelbaseret 10/100/1000 Base TX lokalnetværk	•	•
Netværksinterface 802.11b/g/n eller 802.11 a/b/g/n/ac trådløst LAN a	Ο	Ο
NFC(Nærhedskommunikation)	0	0
BLE (Bluetooth Low Energy)	0	0
Dobbelt netværkssæt	0	0
Kabinetstander	0	0
Efterbehandler	0	0
Hulningssæt	0	0
Dobbelt kassetteføder	0	0
Højkapacitetsføder (bund)	0	0
Højkapacitetsføder (side)	0	0

Funktioner	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Arbejdsbord	0	0
BYOD-bord	0	0
Faxsæt	0	0
FDI-sæt	0	0
Kassette-låsningssæt	0	0
Varmer-sæt	0	0
Enhed til skilleark	0	0

a. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til trådløse netværk. I visse lande kan kun 802.11 b/g/n anvendes. Kontakt din lokale Samsungrepræsentant eller den forhandler, hvor du har købt maskinen.

(•: Understøttet, o: Ekstraudstyr, blank: Ikke understøttet)

Nyttigt at vide



Maskinen udskriver ikke.

- Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se "Annullere et udskriftsjob" på side 76).
- Fjern driveren, og installer den igen (se "Installere driveren lokalt" på side 42).
- Vælg din maskine som standardmaskine i Windows (se "Indstilling af maskinen til standardmaskine" på side 99).

Hvor kan jeg købe tilbehør eller forbrugsstoffer?

- Spørg hos en Samsung-distributør eller din forhandler.
- Besøg www.samsung.com/supplies. Vælg dit land/område for at få vist serviceinformationen for produktet.



?

Statusindikatoren blinker eller lyser hele tiden.

- Sluk printeren, og tænd den igen.
- Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se "Om indikatorer" på side 28).



Der er opstået papirstop.

- Åbn og luk lågen (se "Set forfra 1" på side 21).
- Læs denne manuals instruktioner for at fjerne fastklemt papir, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se "Udbedre papirstop" på side 249).

<mark>؟</mark> ا

Udskrifterne er slørede.

- Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst tonerpatronen (se "Fordele toner" på side 240).
- Prøv en anden indstilling for udskriftsopløsning (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- Udskift tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 242).



Hvor kan jeg hente maskinens driver?

 Du kan få hjælp, supportprogram, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på Samsungs websted, www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

Om denne brugerhåndbog

Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen.

- Kasser ikke denne vejledning, og gem den til senere brug.
- Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
- Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge maskinen.
- Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den model, du har købt.
- Skærmbillederne i denne administratorhåndbog afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af maskinens firmware-/driverversion.
- Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på Windows 7.

Generelle ikoner

lkon	Tekst	Beskrivelse
<u>.</u>	Forsigtig	Giver brugere oplysninger om beskyttelse af maskinen mod mulige mekaniske skader eller fejlfunktion.
	Advarsel	Bruges til at gøre brugeren opmærksom på risikoen for personskade.
	Bemærk	Angiver yderligere oplysninger om eller detaljerede specifikationer for maskinens funktioner og egenskaber.

Konventioner

Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som beskrevet nedenfor:

- Dokument betyder det samme som original.
- Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
- Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).

Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre skader på dig og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse af maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til fremtidig reference.

Vigtige sikkerhedssymboler

Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette kapitel

	Advarsel	Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.
<u>.</u>	Forsigtig	Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre person- eller tingsskade.
\bigcirc	Forsøg ikke.	

Driftsmiljø





Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis stikkontakten ikke er jordforbundet.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



G•⇒-

Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små metalgenstande eller tunge genstande, lysestager, tændte cigaretter osv.).

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



 Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at brugeren tager stikket ud af stikkontakten.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på netledningen.

Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand på netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.



Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med våde hænder.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

<u> </u>Forsigtig



Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i perioder, hvor maskinen ikke bruges.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt.Det kan medføre forbrændinger.
- Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen har været tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt efter at disse instruktioner er fulgt.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i stikkontakten.

Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød.

\bigcirc

Pas på, at kæledyr ikke tygger på vekselstrømsledningen eller ledningerne til telefon eller pc.

Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk stød eller brand, og/eller at det bliver såret.

Betjeningsmåde





Træk ikke papiret ud under udskrivningen.





Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og papirbakken.

Du kan komme til skade.



Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt papir.

Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde snitsår.



Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget varmt, når du udskrives store mængder. Lad ikke børn røre området.

Det kan medføre forbrændinger.

	Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når du fjerner fastklemt papir. Det kan beskadige maskinen.
\oslash	Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i papirudbakken. Det kan beskadige maskinen.
\bigotimes	Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i ventilationsåbningerne. Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage beskadigelse eller brand.
\oslash	Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan resultere i farlig bestråling.
	Denne maskine får strøm via netledningen. Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for strømforsyningen.

Installation/flytning





Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller et sted med vandudslip.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Placer maskinen i et miljø, som passer til specifikationerne for driftstemperatur og fugtighed.

Benyt ikke maskinen når temperaturen er under frysepunktet eller hvis den for nyligt har befundet sig på et sted hvor temperaturen er under frysepunktet. Hvis du gør det, kan det medføre skader på maskinen. Benyt kun maskinen når dens interne temperatur svarer til specifikationerne for driftstemperatur og fugtighed.

Ellers kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade.

se "Hardwarespecifikationer" på side 297

🔔 Forsigtig



Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes. Oplysningerne nedenfor er blot forslag, som er baseret på enhedens vægt.

Forsøg ikke at løfte maskinen, hvis du af fysiske årsager ikke kan. Bed om hjælp, og brug altid det rigtige antal personer til at løfte maskinen på en sikker måde. Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.

Løft derefter maskinen:

- Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af en enkelt person.
- Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to personer.
- Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes af fire eller flere personer.



Vælg at placere maskinen på en vandret overflade med god plads for ventilation. Du skal også tage hensyn til den plads, der kræves til at åbne låger og bakker.

Placeringen skal være ventileret tilstrækkeligt og være langt fra direkte lys, varme og fugt.



Hvis maskinen benyttes i lang tid, eller hvis du udskriver et stort antal sider i et ikke ventileret rum, kan der forekomme luftforurening, som er sundhedsskadelig. Anbring maskinen i et tilstrækkeligt ventileret rum, eller åbn jævnligt et vindue for at skabe luftcirkulation.

\mathbf{D}	Undlad at placere maskinen på en ustabil flade. Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.
1	Brug kun en telefonledning af typen 26 AWG ^a eller større. Ellers kan det beskadige maskinen.
1	Sørg for at stikket sættes i en jordet stikkontakt. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
1	Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der fulgte med maskinen. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til en maskine på 110V, skal den være 16 AWG eller kraftigere. Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk stød eller brand.
0	Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted, f.eks. et skab. Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå brand.
0	Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes. Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller brand.
0	Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke som angivet på mærkaten. Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om strømstyrken.

a. AWG: Amerikansk trådkalibermål

Vedlige	holdelse/kontrol		Sørg for, at strømledningen og stikkets kontaktflader er fri for støv eller vand.
			Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
I Fors	igtig	\bigotimes	 Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med skruer.
	Tag dette produkt ud af stikkontakten inden indvendig rengøring af maskinen. Rengør ikke maskinen med benzen, fortynder eller alkohol. Sprøjt ikke vand direkte ind i maskinen. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.		 Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret servicetekniker. Reparationer foretaget af ikke- certificerede teknikere kan medføre brand eller elektrisk stød. Maskinen må kun repareres af en Samsung- servicetekniker.
	Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre den indvendigt. Du kan komme til skade.	Anven	delse af forbrugsstoffer
	Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til skade.	🤔 For	sigtig
	Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen. Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret tekniker, hvis maskinen skal repareres.		Skil ikke tonerpatronen ad. Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages
	Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når den skal rengøres og bruges. Ellers kan du beskadige maskinen.		Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller fikseringsenheder. Dette kan medføre eksplosion eller en ukontrollerbar brand.

	Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden for børns rækkevidde.
	Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
\oslash	Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan beskadige maskinen.
	I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.
\oslash	Følg nedenstående instruktioner ved håndtering af forbrugsstoffer, der indeholder tonerstøv (tonerpatron, spildtonerflaske, billedenhed, osv.).
	 Følg anvisningerne for bortskaffelse ved bortskaffelse af forbrugsstofferne. Bed leverandøren om anvisninger til bortskaffelse af forbrugsstoffer.
	Forbrugsstofferne må ikke vaskes.
	 Spildtonerflasker må ikke genbruges.
	Hvis anvisningerne ovenfor ikke følges, kan det medføre maskinens fejlfunktion og miljøforurening. Garantien dækker ikke skader forårsaget af brugers uforsigtighed.
	Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at vaske det.
	Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet. Brug koldt vand.
	Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt papir.
	Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

Oversigt over maskinen

Set forfra 1



1	Afdækning DSDF (Dual Scan7Document Feeder)		Tænd/sluk-kontakt
2	DSDF (Dual Scan Document Feeder) med breddestyr	8	Strømindgang

3	Indføringsbakke til DSDF (Dual Scan Document Feeder)	9	Standardbakke (bakke 2)
4	Udgangsbakke til DSDF (Dual Scan Document Feeder)	10	Standardbakke (bakke 1)
5	Kontrolpanel	11	Frontlåge
6	Universalbakke	12	Papir udbakke

Oversigt over maskinen

Set forfra 2



1	Scannerglasplade		Universalbakke
2	Hvid flade	5	USB-tastaturport
3	Styr til indstilling af papirbredde på universalbakke	6	USB-port

Set indvendig (X740x/X750x/X760x series)



1	LSU-vinduets rengøringsstang	3	Tonerpatroner
2	Beholder til spildtoner	4	Billedenheder



Hvis du vil se billedtromlen, skal du fjerne beholderen til spildtoner.

Oversigt over maskinen

Set indvendig (K740x/K750x/K760x/K765x series)

Set bagfra





1	Beholder til spildtoner	3	Billedenhed
2	Tonerpatron		

Hvis du vil se billedtromlen, skal du fjerne beholderen til spildtoner.



1	Udskriftsstøttebakke	6	EFI-dæksel (ekstraudstyr)
2	Dæksel til kontrolkort	7	FDI-dæksel (ekstraudstyr)
3	USB-port	8	Fax1-dæksel (ekstraudstyr)
4	USB-printerport	9	Fax2-dæksel (ekstraudstyr)
5	Netværksport		

Kontrolpanel

Kontrolpanel



1	Display	Viser aktuel maskinstatus og aktuelle meddelelser, når maskinen er i brug. Du kan nemt vælge menuer ved brug af displayet.
2	a. Strømindikator	Viser strømstatussen for din maskine.
	b. (ஸ)(Strøm / Opvågning) knap	Slukker eller tænder for strømmen. Når den blå LED er tændt, er maskinen tændt er klar til brug. Hvis du slukker for maskinen, skal du trykke på denne knap i mere end to sekunder. Derefter kommer et bekræftende vindue frem.
3	Status-indikator	Viser maskinens status (se "Om indikatorer" på side 28).



Når du bruger displayet, må du kun bruge fingeren. Skærmen kan blive beskadiget med en skarp pen eller noget andet.

Rotering af kontrolpanelet



Man kan rotere kontrolpanelet 90 grader. Når man roterer kontrolpanelet, justeres skærmens retning automatisk, så den passer til kontrolpanelets retning.



Nogle funktioner understøtter ikke rotering af skærm.

Tilslutning af et netværkskabel

Denne maskine har et indbygget netværksinterfacekort. Du kan tilslutte maskinen til et netværk vha. et netværkskabel.



Tænde for maskinen



Husk, at du skal bruge den netledning, der fulgte med maskinen. Ellers kan det forårsage beskadigelse eller brand i maskinen.

Sæt netledningen i strømindgangen.



9 Sæt den anden ende i en korrekt jordforbundet stikkontakt.



Tænde for maskinen

3 Tænd på hovedafbryderkontakten.



- Du kan også tænde maskinen ved at trykke på ()(Strøm/ Opvækning)
- Visse af maskinens indvendige dele kan være varme, når printeren er tændt, eller efter udskrivning. Vær forsigtig, så du ikke bliver forbrændt, når du arbejder med maskinens indvendige dele.
- Skil ikke maskinen ad, når den er tændt eller tilsluttet. Du risikerer at få elektrisk stød.

Om indikatorer

Om Statusindikator

Farven på statuslampen angiver maskinens aktuelle status.



- Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Kontrolpanel" på side 24).
- Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet (se "Fejlfinding" på side 239).
- Du kan også løse problemet ved hjælp af retningslinjerne fra computerens programvindue Status for Samsung-printer (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 213).
- Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.

Status		Beskrivelse			
Fra		Maskinen er offline.Maskinen er i strømsparetilstand.			
Grøn Til		Maskinen e	r online og kan bruges.		
	Blinker	Fax	Maskinen sender og modtager faxer.		
		Kopiering	Maskinen kopierer dokumenter.		
		Scan	Maskinen scanner dokumenter.		
		Uds.	 Når status-LED'en blinker langsomt, modtager maskinen data fra computeren. Når status-LED'en blinker hurtigt, udskriver maskinen data. 		

Om indikatorer

Status		Beskrivelse
Orange	Til	• En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid ^a . Der anbefales at udskifte tonerpatronen.
		Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 249).
		Dækslet er åbent. Luk dækslet.
		• Der er ikke noget papir i bakken. Læg papir i bakken (se "llægning af papir i bakken" på side 56).
		• Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen på displayet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 267).
		• En billedenhed har næsten nået patronens estimerede levetid ^b . Der anbefales at udskifte tonerpatronen.
	Blinker	 Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs meddelelsen på displayet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 267). Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen den oprindelig opgave.
		 Tonerkassettens levetid^a eller billedenhed har næsten nået den forventede levetid. Bestil en ny tonerpatron eller billedenhed. Du kan forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner.

a. Den estimerede patronlevetid betyder den forventede eller estimerede patronlevetid, der angiver den gennemsnitlige kapacitet af udskrifter og er designet i henhold til ISO/IEC 19752. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, procentdel af udskriftsområde, udskrivningsintervalltet, grafik, medier og mediestørrelse. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.

b. Når billedenhedens levetid er nået, vil maskinen stoppe udskrivning. I så fald kan du vælge at standse eller stoppe udskrivningen fra SyncThru™Web Service (Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management>Toner Cartridge Stop) eller Samsung Easy Printer Manager (Enhedsindstillinger > System > Styring af forbrugvarer > Toner Cartridge Stop). Hvis du slår denne indstilling fra og fortsætter med at udskrive, kan det beskadige enhedens system.



Om indikatorer

Forklaring til lysdiode til strøm

Farven på statuslampen angiver maskinens aktuelle status.

	Status	Beskrivelse
Fra		Maskinen er offline.
Blå	Blå Til Maskinen er online og kan bruges.	
	Blinker	Maskinen er i strømsparetilstand. Der skiftes automatisk til online, når der modtages data, eller når der trykkes på en skærm.

Læs meddelelsen på displayet. Følg vejledningen i meddelelsen, eller se fejlfindingsafsnittet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 267). Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

Menunavigation

Du kan skræddersy maskinens funktionsudvalg, så det passer til dine behov med både menuer og widgets. Få adgang til funktionerne ved at rulle igennem de tilgængelige skærmmenuer.

Ord i vejledningen

Bank

Tryk let på skærmen, og slip fingeren. Eksempel:

- Tryk på skærmtastaturet for at angive tegn eller anden tekst.
- Tryk på et menupunkt for at vælge det.
- Tryk på et programikon for at starte programmet.

Tryk og hold nede

Berør let, og hold din finger på skærmen, f.eks.:

- Tryk på og hold en widget nede på startskærmen for at flytte den.
- Tryk på og hold et felt nede for at få vist en pop op-menu med indstillinger.

Stryg

Træk din finger let hen over skærmen.

Eksempel:

• Stryg op eller ned på en startskærm eller menu for at få den til at rulle.

Panorering

Berør og hold fingeren på ikonet, og vip derefter enheden til højre eller venstre.

Eksempel:

• Brug panorering til at flytte ikoner fra dine startskærme eller programmenuer til andre sider.

Kommandotaster

- (tilbage): Gå til forrige skærm, indstilling eller trin.
- (start): Gå til startskærm.
- (seneste): Vis de senest anvendte apps.
- Hurtigstart: En tast, der kan tilpasses. Se næste afsnit mht. indstillinger.

Tilføj hurtigstart

- Fra displayskærmen trykker du på (Indstillinger) > Display > Flere indstillinger > Hurtig start.
- **7** Vælg den ønskede hurtigstartfunktion.
 - Intet: Ikonet vises ikke.
 - Kopi af skærmbillede (): Registrerer den aktuelle skærm i en billedfil.
 - Programmer (IIII): Åbn en skærm, der viser alle apps.
 - **Soeg (** Q): Åbn søgeskærmen.
- 3 Tryk 🥌 (tilbage) for at gå tilbage til indstillingsmenuen.

Startskærm oversigt

Hovedstartskærmen er startstedet for mange programmer og funktioner. Du kan tilpasse den med programikoner, genveje og widgets, så du kan få øjeblikkelig adgang til oplysninger og programmer. Du kan når som helst åbne standardsiden ved at trykke på ikonet Afhængigt af godkendelsesindstillingerne kan en maskines brugere være nødt til at angive id og adgangskode. Hvis indstillingen er aktiveret, kan maskinen kun bruges af en bruger, som har et godkendt id og en godkendt adgangskode til maskinen. Kontakt maskinens administrator.

Navigering i startskærme

Maskinen har som udgangspunkt et antal startskærme. Man kan trække og slippe en hvilken som helst app [genvej] til en startskærm efter eget valg. Normalt benytter man en enkelt skærm som sin startskærm, så træk og slip appen til det sted hvor du ønsker at placere den på skærmen.

Stryg mod venstre eller højre på hovedstartskærmen. Hovedstartskærmen er placeret i midten, og yderligere tre sider er placeret på hver side.

Navigation i programmenuerne

Denne maskine har som standard flere programmenuer, der er tilgængelige på hovedstartskærmen. Hvis du vil have adgang til alle programmenuer og -widgets, kan du trykke på ikonet eller højre.



Når du tilføjer programmer, øges antallet af tilgængelige programmenuer.

Åbning af apps, der er brugt for nylig

Du kan nemt finde en app, du har brugt for nylig.

- 1 Tryk på ikonet is et vilkårligt sted for at åbne et vindue for programmer, du har brugt for nylig.
- **2** Tryk på et programikon i dette vindue for at åbne det.

Tilpasning af din startskærm

Du kan tilpasse din startskærm, så den passer til dine behov.

Oprettelse af genveje

Genveje adskiller sig fra widgets. Hvor widgets kun kan åbne programmer, så kan genveje gøre dette og aktivere funktioner og handlinger.

Tilføjelse af en genvej fra startskærmen

- Tryk på ikonet for at gå til hovedstartskærmen.
- 2 Tryk på og hold startskærmen nede for at få vist en liste over tilgængelige genveje, du kan vælge mellem.
 - Indstil baggrund
 - Startskærm : Indstil baggrunden for Startskærm.
 - Logonskærm : Indstil baggrunden the Logonskærm.
 - Hvis du vil bruge denne funktion, skal du logge på.
 - Start- og logonskærmbillede : Indstil baggrunden for Startog logonskærmbillede.



- Hvis du vil bruge denne funktion, skal du logge på.
- Apps, XOA-apps, Widgets og Program : Placer apps, XOAapps, widgets og programikoner på startskærmen.
- Mappe : Opret en mappe på startskærmen.
- Side : Føj en anden side til startskærmen.

Tilføjelse af en genvej fra menuen Prog.

- 1 Tryk på ikonet for at gå til hovedstartskærmen.
- **2** Tryk på ikonet **i for at få vist dine aktuelle programmer**.
- Rul gennem listen, og find det ønskede program.
- 4 Tryk på og hold programikonet nede. Dermed oprettes der en genvej til programmet, der vises på hovedskærmen.
- 5 Træk genvejen til den ønskede position på skærmen, og slip den. Hvis du vil flytte til en anden side, så træk genvejen til kanten af skærmen, indtil den ruller til den ønskede side.

Sletning af en genvej

- Tryk på og hold nede på en genvej, indtil du kan flytte den.
- 2 Du kan trække en genvej til papirkurven, hvorefter begge elementer bliver røde.
 - Denne handling fjerner ikke et program, den fjerner kun genvejen fra startskærmen.

Tilføjelse og fjernelse af widgets

Widgets er selvstændige program, der er placeret på din widgetfanen og på enhver side på startskærmen. Modsat genveje vises widget som et skærmprogram.

Tilgængelige widgets

- Bogmærke: Viser links til websider med bogmærker, direkte på startskærmen. Man kan juster størrelsen af denne widget, så der vises flere eller færre bogmærker.
- Kopi (4x2): Gør det muligt at indstille antallet af kopier eller starte kopieringen hurtigt. Tryk på plus-/minus-knapperne for at ændre antallet af kopier, og tryk derefter på Kopi start for at påbegynde kopieringen.
- Kopi (3x4): Gør det muligt at indstille antallet af kopier eller starte kopieringen direkte fra startskærmen. Brug det numeriske tastatur til at ændre antallet af kopier, og tryk derefter på Start for at påbegynde kopieringen.
- **Fax:** Gør det muligt at indtaste et fax-nummer via det numeriske tastatur og derefter hurtigt sende en fax.
- **Mit progr.:** Liste over genveje til indstillinger for apps.
- Billedgalleri: Viser de billeder der er gemt på maskinen.
- **Scanning:** Gør det muligt at scanne dokumenter til boksen eller en USB-enhed.

- **Bakkeoplysninger:** Viser oplysninger om printerbakkerne, såsom papir-niveauer og hvilken type papir der er i bakken.
- Forbrugstæller: Viser en oversigt over statistikker for brugen af maskinen.

Tilføjelse af en widget

- **1** Tryk på ikonet **C** for at gå til hovedstartskærmen.
- 2 Tryk på ikonet **E**, og tryk på fanen **Widget** øverst på skærmen.
- 3 Rul gennem listen, og find den ønskede widget.
- 4 Tryk på og hold widgetikonet nede. Dermed oprettes der en kopi af widgetten, og hovedstartskærmen åbnes.
- 5 Træk widgetten til den ønskede position på skærmen, og giv slip. Hvis du vil flytte den til en anden side, skal du trække widgetten til kanten af skærmen, indtil skærmen ruller til den ønskede side.

Fjernelse af en widget

- Tryk på og hold en widget, indtil du kan flytte den.
- 2 Du kan trække en genvej til papirkurven, hvorefter begge elementer bliver røde.

Denne handling fjerner ikke en widget, men fjerner kun kopien fra startskærmen.

Flytning af ikoner i menuen Prog.

- Tryk på ikonet for at gå til hovedstartskærmen.
- Tryk på ikonet **T** for at få vist dine aktuelle programmer.
- **3** Tryk på fanen **Prog.** øverst på skærmen, hvis den ikke allerede er valgt.
- 4 Træk ikonet til den ønskede position på skærmen, og slip det. Hvis du vil flytte det til en anden side, skal du trække ikonet til kanten af skærmen, indtil skærmen ruller til den ønskede side.

Ændring af baggrunden

Du kan tilpasse baggrunden til dine startskærme.

- 1 Fra alle startskærme kan du berøre og holde på en tom plads på skærmen. Vælg derefter **Indstil baggrund**-optionen.
- **7** Tryk på en af følgende indstillinger i det vindue, der vises.
 - Startskærm : Indstil baggrunden for Startskærm.
 - Logonskærm : Indstil baggrunden for Logonskærm. For at bruge denne funktion skal du logge ind som administrator (se"Login" på side 342).
 - Start- og logonskærmbillede : Indstil baggrunden for begge skærme. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du logge på som administrator (se "Login" på side 342).
- **3** Tryk på en af følgende indstillinger i det næste vindue, der vises.
 - Galleri: Vælg en baggrund ud fra fotografier og billeder i maskinens galleri.
 - Live-baggrunde: Vælg et animeret billede.
 - **Baggrunde**: Vælg flere indbyggede faste billeder.
- Vælg en baggrund, og tryk på OK, Indstil baggrund eller Annuller.

Meddelelseslinje

Meddelelseslinjen omfatter en rulleliste til at vise oplysninger om de aktuelle igangværende processer, tonerstatussen, skærmens lysstyrke og seneste meddelelser.





På startskærmen skal du berøre og holde meddelelseslinjen, indtil rullebjælken kommer frem, og derefter trække ned for at udvide den.
Jobstatus

Når du trykker på Jobstatus på startskærmen eller Prog., viser skærmen Aktuelt job, Gennemført job, Sikker udskrivning, Sikker fax og Aktiv medd.

Aktuelt job

Viser en liste over job, som er i gang og afventer.

Udført job

Viser en liste over fuldførte job, herunder oplysninger om job, hvori der opstod fejl.

Sikker udskrivning / fax

Viser en liste over sikrede jobs. Til sikker udskrivning skal du indtaste **ID** og **Adgangskode** til printeren (se "Udskrivningstilstand" på side 85). For sikret fax skal du angive **Adgangskode**.

Aktiv medd.

Viser eventuelle fejlmeddelelser og koder, hvis der er forekommet nogen.

Tæller

Du kan kontrollere, hvor mange sider/job, der blev udskrevet, kopieret og faxet. Du kan kontrollere tælleren pr. enhed eller bruger.

Tryk på Tæller fra startskærmen eller Prog.



Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru[™] Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru[™] Web Service åbnes, skal du klikke under fanen **Information** > **Usage Counters** (se "Tæller" på side 37).



Kommandotaster

Knap	Navn	Beskrivelse
	Lynmenu	Åbn hurtigmenuen.
Q	Soeg	Søg efter en ønsket menu eller app.
-Tr	Udskriv	Du kan udskrive en forbrugstællingsrapport.
*	Mit progr.	Åbn en liste over de programmer, du har tilføjet.
Alle	Period	Vælg den periode, i hvilken tælleren skal kontrolleres.
	Fra, Til	Angiv den periode, i hvilken tælleren skal kontrolleres.

Forklaring til Tællermenuen

- Samlet forbrug: Hver kategori viser forbrugstallene efter jobtyper (Udskriv, Kopi, Faxudskrivning, Rapport, I alt).
 - All: Tryk og vælg
- Forbrug af store sider: Viser antallet af A3-jobs.
- Send, brug: Viser antallet af Send-job (E-mail, SMB, FTP, USB, PC, Andet).

- Fax send, brug (PSTN): Viser forbruget af faxafsendelser.
- Brugeranvendelse (kun loginbruger): Hver kategori viser udskrivningen bruger for bruger.
 - For at bruge Brugeranvendelse, skal du måske vælge Programgodkendelse and Kun standardkontostyring fra Indstillinger > Administratorindstillinger > Sikkerhed > Tilstand eller Metode på startskærmen eller Prog.

USB

Hvis du vil bruge USB-funktionen, skal du trykke på **Boks** > **USB** på startskærmen eller **Prog.** (se "Brug af et USB-drev" på side 235).



For at bruge denne funktion skal du indsætte et USB-memoryenhed i USB-porten på din maskine.

Hjælp

Hjælpen giver onlineoplysninger som hjælp til dine spørgsmål om maskinen.

App'en **Hjælp** giver oplysninger om de menuer og funktioner, som er tilgængelige på maskinen. Brug panelet til venstre på skærmen til at navigere i app'en **Hjælp**. Du kan også vælge overskrifterne under hver sektion for at gennemse hjælp-emnerne.

- Tryk på Hjælp på startskærmen eller Prog..
 Skærmen Hjælp vises.
- **?** Vælg et emne, og brug den integrerede navigation.

Klik på? (Hjælp) på startskærmen eller i = (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.

Min side

App'en **Min side** gør det muligt let at ændre dine profiloplysninger og indstillinger. Din **Min side**-profil gemmer dine kontaktoplysninger samt dine personlige indstillinger. Du kan bruge disse indstillinger til at tilpasse maskinen, så den passer til dine brugsvaner og tilgængelighedsbehov.

Du kan bruge denne funktion ved at trykke på **Min side** på startskærmen eller **Prog.**

\$							۲	15:47
😑 💽 Min side						α	*	:
	Brug		Udskriv	📕 Кор	i 📕 Fax	Sei	nd 📕	ETC
admin	Brugshyppighe	d						
x								
Min side	3% 96%							
<u>ill</u> Brug	Kvoteoplysning	ler						
App-indstillinger	Uds.(M)	Aktuelle					Lim	ited
♣ +Me Setting	Kopier(M)	Aktuelle					Lim	ited
Send feedback	Fax send	Aiturlie					Lim	ited
	Send	Aktuelle					Lim	ited

th ひ ch

Kommandotaster

Knap	Navn	Beskrivelse
	Lynmenu	Åbn hurtigmenuen.
Q	Soeg	Søg efter en ønsket menu eller app.
*	Mit progr.	Åbn en liste over de programmer, du har tilføjet.
:	Undermenu (Handlingsoverl)	Åbn undermenuen.
5	Red. adgangsk.	Gør det muligt at ændre adgangskoden.

Om menuen Min side

Gør det muligt at ændre forskellige indstillinger og gøre dine oplevelse med brugen af maskinen mere tilfredsstillende.

- Brugertilpasning
 - Brug: Grafen over brugsfrekvens viser, hvor mange udskrifts-, kopierings-, fax-, forsendelsesjob eller andre job, du har udført, mens kvotaoplysningerne angiver, hvor tæt du er på dine forbrugskvotaer.

- App-indstillinger
 - +Me-indstilling: +Me-indstilling opstiller specifikationer for, om maskinen sender informationer om dit brug til Boksen eller en anden destination. Du kan også angive, hvortil dine brugsoplysninger skal sendes.
 - Send Feedback: Indstillingen Send Feedback angiver, om maskinen sender oplysninger om dit brug til producenten. Når der sendes feedback, hjælper det producenten med at forbedre maskinen gennem opdateringer eller programrettelser.

Om popup-tastaturet

Du kan angive bogstaver, tal eller specialtegn ved hjælp af pop optastaturet på visningsskærmen. Dette tastatur bruger QWERTYstandardlayoutet, så det er nemt at bruge.

Når du trykker på et indtastningsområde, vises der et pop op-tastatur på skærmen. Til at begynde med viser tastaturet små bogstaver.

	Q								⊕ 12:25 AM
q	w	е	r	t	у	u	i	о р	×
	a	s	d	fg	g h	j	k	1	Done
仑	z	x	с	v	b	n	m		? 企

- ABC-tilstand (ABC): Tryk på denne knap for at gå tilbage til tastaturlayout, hvor der er standardtaster. Brug tasten Skift (at skifte mellem store og små bogstaver.
- Mellemrumstast (English (US)): Tryk på denne tast for at angive et mellemrum.

• Tasten Skift (): Tryk på denne tast for at angive et stort bogstav. Tryk to gange på denne tast for at slå caps-lock til eller fra.

?123

퍜

 \Box

Ū

Symbol/numerisk tilstand (?123): Tryk på denne tast for at angive tal, symboler og humørikoner.

) til

En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren via kablet. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se "Installation af driver via netværket" på side 376).

- Installationsvinduet, der vises i denne Br'ugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine og den brugergrænseflade, som du anvender.
 - Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.

Windows

- Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på **Start > Alle** programmer > Tilbehør > Kør.

X:**Setup.exe**, idet du erstatter "X" med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på **OK**.

• I Windows 8,

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i

Charms(Amuletter) vælge **Søg** > **Apps** og søge efter **Kør**. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på **OK**.

Hvis pop-op-vinduet "**Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk**." vises, skal du klikke på det, og vælge **Run Setup.exe**.

Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.

Klik derefter på Næste.

- Vælg USB på skærmen Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
- 5 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

I Startskærmen i Windows 8

- V4-driveren hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente V4-driveren fra Samsungs websted www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
 - Du kan hente Samsung Printer Experience-appen fra Windows Store(store). Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge WindowsStore(store).
 - 1 Fra Charms(Amuletter), vælg Søg.
 - 2 Klik på Store(store).
 - 3 Søg efter og klik på Samsung Printer Experience.
 - 4 Klik på Installer.
 - Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i skærmbilledet Skrivebord, kan du hente den fra Samsungs websted, www.samsung.com >find dit produkt > Support eller hentninger.
 - Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd.

- 1 Kontroller, at computeren er sluttet til internettet, og at den er tændt.
- 2 Kontroller, at maskinen er tændt.
- Tilslut computeren og maskinen med et USB-kabel.
 Driveren installeres automatisk ved hjælp af Windows Update.

Mac

- **1** Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- **9** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



- 3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, der vises på Mac-computerens skrivebord.
 - I Mac OS X 10.8 eller højere skal du dobbeltklikke på cd-romikonet i Finder.
- **4** Dobbeltklik på mappen **MAC_Installer** > ikonet **Installer OS X**.

- 5 Klik på Continue.
- 6 Læs licensaftalen, og klik på Continue.
- 7 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
- 8 Klik på **Install**. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger **Customize**, kan du vælge at installere individuelle komponenter.

- 9 Angiv adgangskoden, og klik på OK (eller Install Software).
- 10 Vælg USB Connected Printer i skærmbilledet Printer Connection Type, og klik på Continue.
- **11** Klik på knappen **Add Printer** for at vælge din printer og føje den til din printerliste.
- 12 Klik på Close, når installationen er fuldført.

Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

Installation af Unified Linux Driver

Du skal logge på som superbruger (root) for at installere maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal du kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

- Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- **7** Kopiér **Unified Linux Driver**-pakken til dit system.
- 3 Åbn terminalprogrammet, og gå til den mappe, som du har kopieret pakken til.
- Pak pakken ud.
- 5 Flyt den til mappen **uld**.
- 6 Udfør kommandoen "./install.sh" (hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med "sudo" som "sudo ./install.sh")

Fortsæt installationen.

- 8 Når installationen er fuldført, skal hjælpeprogrammet til udskrivning startes (gå til System > Administration > Printing, eller du skal udføre kommandoen "system-config-printer" i terminalprogrammet).
- **9** Tryk på knappen **Add**.
- 10 Vælg printer.
- Tryk på knappen **Forward**, og føj den til dit system.

Geninstallere driveren

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende for at geninstallere driveren.

Windows

- Kontrollér, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer
 > Samsung Printers > Afinstaller Samsung Printer Software.
 - Windows 8:
 - 1 Fra Amuletter, vælg Søg > Apps(App).
 - 2 Søg efter og klik på Kontrolpanel.
 - 3 Klik på Programmer og funktioner.
 - 4 Højreklik på den driver, du vil fjerne, og vælg Afinstaller.
 - **5** Følg vejledningen i vinduet.
- **3** Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og installer driveren igen (se "Installere driveren lokalt" på side 42).



I Start-skærmen Windows 8

- Kontrollér, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Klik på tilen **Fjern Samsung-printersoftware** i skærmbilledet **Start**.
- 3 Følg vejledningen i vinduet.
 - Hvis du ikke kan se tilen Samsung Printer Software, kan du fjerne installationen fra skrivebordet.
 - Hvis du vil fjerne installationen af Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal du i skærmbilledet Start højreklikke på programmet > Afinstaller > højreklik på det program, du vil fjerne > Afinstaller og følg anvisningerne i vinduet.

Geninstallere driveren

Mac

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

- 1 Åbn mappen Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller.
- **?** Klik på **Continue** for at afinstallere printersoftware.
- 3 Markér det program, du vil slette, og klik på Uninstall.
- Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
- 5 Klik på **Close**, når afinstallationen er fuldført.

Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den fra **Print Setup Utility** eller **Print & Fax**.

Linux

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

- Abn programmet **Terminal**.
- **9** Gå til mappen **uld**, som hentes fra pakken **Unified Linux Driver**.
- 3 Udfør kommandoen "./uninstall.sh" (hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med "sudo" som "sudo ./uninstall.sh")
- **4** Fortsæt afinstallationen.



2. Medier og bakke

I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger originaler og udskriftsmedier i maskinen.

Kapitlet omfatter:

- Placering af originaler
- Valg af udskriftsmedier
- Ilægning af papir i bakken
- Udskrive på specialmedier
- Bakkeindstillinger



Man kan placere originaler på scannerglasset eller i dokumentføderen til dobbeltscanning (DSDF) med henblik på kopiering, scanning eller afsendelse af fax.

På scannerglaspladen

Sørg for, at der ingen originaler er i DSDF'en. Hvis en original registreres i DSDF'en, giver maskinen den prioritet frem for den original, der er på scannerglaspladen. Du opnår den bedste scanningskvalitet, specielt for farvebilleder eller gråtoner, hvis du lægger originalen på scannerglaspladen.

Når du anbringer en original på scannerglaspladen, skal du lade lidt plads være mellem scannerglaspladens kant og originalens kant. Ellers kan maskinen muligvis ikke scanne hele originalen.

Klargøring af originaler

- Ilæg ikke papir, der er mindre end 25 x 25 mm eller større end 297 x 432 mm.
- Kontroller at lim, blæk eller retteblæk på papiret er helt tørt, før du lægger originalen i.

Åbn DSDF'en.



Læg originalen med forsiden nedad på scannerglaspladen, og ret den ind efter registreringsstyret i glaspladens øverste, venstre hjørne.



3 Luk DSDF'en.

- Hvis DSDF'en efterlades åben under kopieringen, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruget.
- Støv på scannerglaspladen kan give sorte pletter på udskriften. Hold den altid ren.
- Hvis du kopierer en side fra en bog eller et magasin, løftes DSDF'en så højt, hængslerne tillader, hvorefter låget lukkes. Hvis bogen eller tidsskriftet er tykkere end 30 mm, skal du begynde at kopiere med låget åbent.
- Vær forsigtig, så glaspladen ikke går i stykker. Du kan komme til skade.
- Anbring ikke dine hænder på scannerglaspladen, når du lukker DSDF'en. DSDF'en kan falde ned på dine hænder, så du kommer til skade.
- Kig ikke på lyset inde i scanneren, mens du kopierer eller scanner.
 Hvis du gør det, kan dine øjne komme til skade.

I DSDF'en (dual scan document feeder)

Klargøring af originaler

- Ilæg ikke papir, der er mindre end 148 x 210 mm eller større end 297 x 432 mm.
- DSDF'en kan automatisk registrere A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF, og Statement SEF-størrelses orginaler.
- For at undgå papirstop, dårlig udskriftskvalitet og ødelæggelse af maskinen bør du ikke forsøge at ilægge følgende papirtyper:
 - Karbonpapir eller karbonbelagt papir
 - Overfladebehandlet papir
 - Gennemsigtigt eller tyndt papir
 - Krøllet eller foldet papir
 - Krøllet eller rullet papir
 - Iturevet papir
- Fjern alle hæfteklammer og papirclips fra originalen før den lægges i DSDF'en.
- Kontroller at lim, blæk eller retteblæk på papiret er helt tørt, før du lægger originalen i.
- Ilæg ikke originaler med forskellige størrelser eller med forskellig vægt.

• Ilæg ikke brochurer, pjecer, transparenter eller dokumenter med andre usædvanlige egenskaber.

Man kan ilægge op til 100 ark papir (80 g/m²) i DSDF'en i forbindelse med et job.

Luft kanten af papirstakken med originalerne og bøj den frem og tilbage for at adskille siderne, før de lægges i bakken.



2 Læg originalerne i DSDF'en med forsiden opad. Kontroller, at originalstakkens bagerste kant er ud for den papirstørrelse, der er markeret i dokumentindføringsbakken. **3** Juster styrene til indstilling af dokumentbredden, så de passer til papirstørrelsen.





Støv på DSDF'en glas kan forårsage sorte streger på udskriften. Hold altid glaspladen ren.

llægning af originaler af forskellig størrelse

Maskinen kan automatisk detektere et bredt udvalg af papirstørrelser via DSDF'en. Når originaler af forskellig størrelse lægges i, skal de alle lægges i så de flugter med DSDF'ens øverste venstre hjørne. Følgende tabeller giver en oversigt over de papirstørrelser, som maskinen kan detektere.

- SEF betyder Kort fremføringskant.
- LEF betyder Lang fremføringskant.



- 1 Bredde
- 2 Længde

Metrisk størrelse (mm)

Maks. bredde	Tilladte blandinger	Længde
A3/A4_LEF	A3	420
	A4_LEF	210
	B4	364
	B5_LEF	182
	A4_SEF	297
	A5_LEF	148.5
B4/B5_LEF	B4	364
	B5_LEF	182
	A4_SEF	297
	A5_LEF	148.5
	B5_SEF	257
A4_SEF/	A4_SEF	297
A5_LEF	A5_LFE	148.5
	B5_SEF	257
	A5_SEF	210

Britiske størrelser (tommer)

Maks. bredde	Tilladte blandinger	Længde
Ledger/	Ledger	432
LIR_LEF	LTR_LEF	215.9
	Legal	355.6
	LTR_SEF	279
	ST_LEF	139.7
B4/B5_LEF	Legal	355.6
	LTR_SEF	279
	ST_LEF	139.7
	ST_SEF	215.9

Valg af udskriftsmedier

Du kan udskrive på en række forskellige medier, f.eks. almindeligt papir, konvolutter, etiketter og transparenter. Vælg altid udskriftsmedier, der overholder de retningslinjer, der er for maskinen.

Retningslinjer for valg af udskriftsmedie

Udskriftsmedier, der ikke overholder de retningslinjer, der er beskrevet i denne brugerhåndbog, kan forårsage følgende problemer:

- Dårlig udskriftskvalitet.
- Flere papirstop.
- Tidlig nedslidning af maskinen.

Egenskaber som vægt, sammensætning, fiber- og fugtighedsindhold er vigtige faktorer, der påvirker maskinens ydelse og udskriftskvalitet. Vær opmærksom på følgende, når du vælger udskriftsmateriale:

- Typen, størrelsen og vægten for udskriftsmediet til din maskine beskrives i specifikationerne for udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
- Ønsket resultat: Vælg udskriftsmedier, der passer til projektet.
- Hvidhed: Nogle udskriftsmedier er mere hvide end andre og giver et mere skarpt og levende billede.
- Overfladeglathed: Jo mere glat et udskriftsmedie er, jo mere skarpt forekommer det udskrevne billede på papiret.

- Der kan være tilfælde, hvor udskriftsmediet overholder alle retningslinjer i brugerhåndbogen og alligevel ikke giver tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes arkets egenskaber, forkert håndtering, temperaturer og fugtighedsniveauer, der ligger over det anbefalede niveau, eller andre faktorer, som det ikke er muligt at kontrollere.
 - Inden du køber større mængder af et bestemt udskriftsmedie, skal du sikre dig, at det opfylder de specifikationer, der er angivet i denne brugerhåndbog.
- Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse specifikationer, kan medføre problemer og kræve reparationer. Sådanne reparationer er ikke dækket af Samsungs garanti eller serviceaftaler. Mængden af papir, der lægges i bakken, kan variere afhængigt af den anvendte medietype (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
- Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne maskine. Det kan beskadige maskinen.
- Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre brand.
- Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).

Mængden af papir, der lægges i bakken, kan variere afhængigt af den anvendte medietype (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).

Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der efterlades i printeren, kan medføre overophedning af enheden, og i sjældne tilfælde kan det medføre brand.

Standardbakke/ekstra dobbelt kassetteføder

Læg det udskriftsmedie, du oftest bruger, i standardbakken. Standardbakken kan maksimalt indeholde 1.040 ark almindeligt papir.

Du kan købe en ekstra dobbelt kassetteføder og sætte den i maskinen under standardbakken. Den kan rumme 1.040 ekstra ark almindeligt papir.

- Standardbakken består af to bakker. (Bakke 1, Bakke 2)
- Den ekstra dobbelte kassetteføder består af to bakker. (Bakke 3, Bakke 4)
- Ilægning af papir i bakke 1, bakke 2, bakke 3 og bakke 4 er den samme.

<u>.</u>

Brug af fotopapir eller overfladebehandlet papir kan skabe problemer, der kræver reparation. Reparationer af denne type er ikke omfattet af garantien eller serviceaftaler. Klem på håndtaget, og træk bakken ud.



2 Klem på papirlængdestyret, og træk det ud til enden af bakken.



- 1 Papirlængdestyr
- 3 Klem på papirbreddestyret, og træk det ud til enden af bakken.



- 1 Papirbreddestyr
- 4 Bøj og luft papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, før de lægges i bakken.



5 Læg papiret i bakken med udskriftssiden opad.



6 Juster papirlængdestyret i henhold til den ønskede papirlængde.



7 Når der er lagt papir i bakken, skal du klemme sammen på papirbreddestyret og flytte det mod stakken af papir, indtil det berører siden af stakken let. Pres ikke styret for tæt på kanten af papiret: Styret kan bøje papiret.



- Vær opmærksom på ikke at skubbe papirstyret for langt ind, så mediet bøjes.
- Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage papirstop.



Overfyld ikke papirbakken: Det kan medføre papirstop. Sørg for, at papiret er under det maksimale papirkapacitetsstyr i bakken.



- 1 Papirkapacitetsstyr
- 8 Fastgør papirlængdestyret vha. låsekontakten. Frigør låsekontakten for at lægge en anden størrelse papir i.



Sæt bakken tilbage i maskinen.

Når du udskriver et dokument, skal papirtype og -format indstilles til bakken.

Se "Bakkeindstillinger" på side 70 for oplysninger om, hvordan man indstiller papirtype og -størrelse på kontrolpanelet.

Standardbakken og den ekstra dobbelte kassetteføder kan automatisk registrere forskellige størrelser papir (se "Mediestørrelser registreres automatisk" på side 62).

Hvis du indstiller **Bakke bekræftelses meddelelse Til** i **Bakkeindstillinger**, kommer bekræftelsesvinduet automatisk frem.

Kontroller, om papirstørrelsen og -typen i bakken registreres eller ej. Hvis du vil indstille papirstørrelsen og -typen, eller hvis maskinen ikke kan registrere dem, kan du indstille størrelsen og typen direkte i bekræftelsesvinduet.

- Hvis du oplever problemer med papirfødning, skal du kontrollere, om papiret er i overensstemmelse med mediespecifikationerne (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300). Prøv derefter at placere ét ark ad gangen i universalbakken (se "Universalbakke" på side 60).
 - Indstillinger, der foretages via maskinens driver, tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.

Sådan udskrives fra et program:

- **a** Åbn et program, og start printmenuen.
- **b** Åbn **Udskriftsindstillinger** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).

- **c** Klik på fanen **Papir** under **Udskriftsindstillinger**, og vælg den korrekte papirtype, -størrelse og -kilde.
- d Tryk på OK.
- e Start udskrivningen fra et program.

Universalbakke

Universalbakken kan indeholde specielle størrelser og typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter. Det er nyttigt ved udskrivning af en enkelt side eller på farvet papir.

Tip til brug af universalbakken

- Læg kun udskriftsmedier af samme type, størrelse og vægt i universalbakken ad gangen.
- Læg ikke mere papir i universalbakken under udskrivning, hvis den stadig indeholder papir. Det kan medføre papirstop. Det gælder også andre typer udskriftsmedier.
- Udskriftsmedier skal lægges midt i universalbakken med forsiden nedad, så den øverste kant føres ind i universalbakken først.
- Brug altid kun de angivne udskriftsmedier, så du undgår papirstop og problemer med udskriftskvaliteten (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).

- Sørg for at glatte evt. krøller på postkort, konvolutter og etiketter ud, før du lægger dem i universalbakken.
 - Åbn universalbakken, og træk om nødvendigt forlængeren ud.



2 Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, før de lægges i bakken.



3 Læg papiret i bakken, så den side, der skal udskrives på, vender nedad.



4 Klem styrene til indstilling af papirbredden i universalbakken ind mod papiret. Pres dem ikke for langt ind, ellers bøjer papiret, hvilket kan medføre papirstop, eller at papiret føres skævt ind.



5 Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og størrelsen for universalbakken (se "Mediestørrelser registreres automatisk" på side 62).

Se "Bakkeindstillinger" på side 70 for oplysninger om, hvordan man indstiller papirtype og -størrelse på kontrolpanelet. Indstillinger, der foretages via maskinens driver, tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.

Sådan udskrives fra et program:

- **a** Åbn et program, og start printmenuen.
- b Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- **c** Klik på fanen **Papir** under **Udskriftsindstillinger**, og vælg den korrekte papirtype, -størrelse og -kilde.
- d Tryk på OK.
- e Start udskrivningen fra et program.

Mediestørrelser registreres automatisk

Maskinen kan automatisk registrere forskellige størrelser papir. Se tabellen nedenfor.

størrelse ^a (Alm.)	Standardb akke1,2	ekstra dobbelt kassetteføder	Universalba kke	Duplexud skrivning
Letter SEF ^b	•	•	•	•
Letter LEF ^c	•	•	•	•
Ledger / Tabloid SEF	•	•	•	•
Tabloid Extra SEF	•	•	•	•
Legal SEF	•	•		•
Executive SEF			•	•
Statement SEF	•	•	•	•
A3 SEF	• (Kun bakke2)	•	•	•
A4 SEF	•	•	•	•

størrelse ^a (Alm.)	Standardb akke1,2	ekstra dobbelt kassetteføder	Universalba kke	Duplexud skrivning
A4 LEF	•	•	•	•
A5 SEF	•	•	•	•
B4 SEF	•	•	•	•
JIS B5 SEF	•	•		•
JIS B5 LEF			•	•
A6 SEF			•	
B6 SEF			•	
SRA3 SEF	● (Kun bakke2)	•		•
Folio SEF	•	•		•

a. Denne maskine kan registrere papir af samme størrelse som de angivne papirstørrelser.

b. SEF (Kort fremføringskant)

c. LEF (Lang fremføringskant)

(•: Understøttes, blank: Ikke understøttet)

Tabellen nedenfor viser de tilgængelige specialmedier til hver bakke.

			2	n
			7	
	L	>		
	-			

Vi anbefaler, at du indfører ét ark papir ad gangen, når du bruger specialmedier. Kontroller det maksimale antal ark for hver bakke (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).

Typer (A4)	Standardbakke/ ekstra dobbelt kassetteføder	Universalbakke
Almindeligt papir	•	•
Tykt papir	•	•
Tung	•	•
Ekstra kraftigt 1	•	•
Ekstra kraftigt 2	•	•
Ekstra kraftigt 3	•	•
Ekstra kraftigt 4		•
Tyndt papir	•	•
Bomuld	•	•
Farvet	•	•
Fortrykt	•	•
Genbrugspapir	•	•

Typer (A4)	Standardbakke/ ekstra dobbelt kassetteføder	Universalbakke
Bond-papir	•	•
Arkivpapir	•	•
Brevhoved	•	•
Hulning	•	•
Tyndt karton	•	•
Tykt karton	•	•
Kraftigt karton	•	•
Kraftigt papir 1	•	•
Kraftigt papir 2		•
Tyndt blankt	•	•
	(Kun standardbakke)	
Tykt blankt	•	•
	(Kun standardbakke)	
Kraftigt glittet	•	•
	(Kun standardbakke)	
Transparent	•	•
	(Kun standardbakke)	

Typer (A4)	Standardbakke/ ekstra dobbelt kassetteføder	Universalbakke
Etiketter	•	•
	(Kun standardbakke)	
Konvolut	•	•
	(Kun bakke1)	
Tyk konvolut	•	•
	(Kun bakke1)	

(•: Understøttes, blank: Ikke understøttet)

Medietyperne er vist i **Udskriftsindstillinger**. Denne papirtypeindstilling giver dig mulighed for at vælge typen af det papir, der skal lægges i bakken. Indstillingen vises nu på listen, så du kan vælge den. På den måde får du den bedste udskriftskvalitet. Ellers opnår du muligvis ikke den ønskede udskriftskvalitet.

Konvolut

Vellykket udskrivning på konvolutter er afhængig af konvolutternes kvalitet. Hvis du vil udskrive en konvolut, skal du anbringe den med flappen opad.? Før der lægges konvolutter i universalbakken, skal stakken af konvolutter bøjes og derefter skal konvolutternes kanter presses flade, for at forbedre udskriftkvaliteten.



- Ved valg af konvolutter skal du tage følgende faktorer i betragtning:
 - Vægt: Konvolutpapiret bør ikke veje mere end 90 g/m², da der ellers kan opstå papirstop.
 - **Udformning:** Før udskrivning skal konvolutterne ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm, og de må ikke indeholde indespærret luft.
 - **Tilstand:** Konvolutter bør ikke være rynkede, hakkede, fugtige eller beskadigede.
 - **Temperatur:** Brug konvolutter der er egnede til brug i laserprintere.
- Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede kanter.

- Brug ikke konvolutter med frimærker.
- Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger, selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.
- Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.
- Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender når helt ud til konvoluttens hjørner.



Acceptabelt
 Uacceptabelt

- Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller med mere end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal benytte klæbemidler, som kan holde til maskinens fikseringstemperatur på ca. 170°C i 0,1 sekund. Ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige fikseringsenheden.
- Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, skal du ikke placere margenen tættere på konvoluttens kanter end 15 mm.
- Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens sammenføjninger mødes.
 - Forsøg ikke at udskrive på bagsiden af konvolutter.
 - Der kan opstå krøller i papiret ved udskrivning på konvolutter.

Transparent

Brug kun transparenter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.

- Ved udskrivning i farver på transparenter er billedkvaliteten lavere end ved monoudskrivning, når udskrifterne bruges på overheadprojektoren.
- Transparenter kan kun bruges i maskinen, hvis de kan tåle maskinens fikseringstemperatur.
- Anbring transparenterne på en jævn overflade, når du har taget dem ud af maskinen.
- Lad ikke ubenyttede transparenter ligge i papirbakken i længere tid. De kan samle støv og snavs, hvilket kan medføre pletter på udskrifterne.
- Tag forsigtigt på transparenter, så du undgår pletter fra fingeraftryk.
- Undgå at udsætte trykte transparenter for sollys i længere tid, da dette kan medføre falmet tryk.
- Kontrollér, at transparenterne ikke er krøllede og ikke har iturevne kanter.
- Brug ikke transparenter, der ikke sidder fast på mellemlaget.
- For at undgå, at transparenter klæber sammen, bør du ikke lade udskrevne ark ligge oven på hinanden efter udskrivningen.

- Anbefalede medier: Transparenter til farvelaserprintere fra Xerox, f.eks. 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).
- Udskrifter på transparent film fra denne printer er ikke kompatible med overheadprojektorer og kan se ud som et sort-hvide billeder, hvis de benyttes i en overheadprojektor.

Etiketter

Læg papiret i bakken, så den side, der skal udskrives på, vender nedad.

Brug kun etiketter, der er beregnet til lasermaskiner, så maskinen ikke beskadiges.



- Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i betragtning:
 - **Klæbemidler:** Klæbemidlet skal være stabilt ved maskinens fikseringstemperatur på ca. 170°C i 0,1 sekund.
 - **Placering på arket:** Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der er afstand mellem dem, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.

- **Krøl:** Før udskrivning skal etiketarket ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i nogen retning.
- **Tilstand:** Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på manglende klæbeevne.
- Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne. Synlige områder på arket med klæbemateriale kan medføre, at etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop. Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskindele.
- Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen én gang.
- Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler eller er beskadigede.

llæg ikke papir, hvis der ikke er mellemrum mellem etiketter, der kører i samme retning som det papir, der indføres. Ellers kan det medføre papirstop.





Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser



- Udskriv ikke på udskriftsmedier, der er mindre end 98 mm i bredden eller 148 mm i længden.
- Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra materialets kanter.

Brevpapir/fortrykt papir

	Enkeltsidet	Dobbeltsidet	
Standardbakke/ ekstra dobbelt kassetteføder	Udskriftside opad	Udskriftsiden nedad	
Universalbakke	Udskriftsiden nedad	Udskriftside opad	

- Fortrykt papir skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens fikseringstemperatur på ca. 170°C i 0,1 sekund.
- Fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for negativ virkning på maskinens ruller.
- Formularer bør opbevares i forseglet og fugtsikker emballage for at forhindre forandringer under opbevaring.
- Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.

Glittet

- Læg ét ark papir i universalbakken ad gangen med den glittede side nedad.
- Anbefalede medier: Kun glittet papir (Letter) til denne maskine med HP Brochure Paper (produkt: Q6611A).
- Anbefalede medier: Kun glittet papir (A4) til denne maskine med HP Superior Paper 160 glossy (produkt: Q6616A).

Bakkeindstillinger

Hvis du vil ændre de detaljerede bakkeindstillinger, skal du trykke på Indstillinger > Bakkeindstillinger, og vælg den ønskede bakke og indstillinger på visningsskærmen.

8					① 15:25		
	instellingen			Q	* :		
Appa	iraat	Instellinge	en voor lade				
	Instellingen voor lade		Papierformaat	Papiertype			
(ا)	Geluid	Lade 1	□ A4	Normaal papier			
Ţ	Display	Lade 2	□ A4	Normaal papier			
()))	Opslag	Multifu	□ A4	Normaal papier			
<u>-</u>	Aanpassen	Opties					
۵	Energiebesparing	Automatische ladekeuze					
Ō	Timers	Aut. doorgaan					
9	Eco	Panier vervangen					
	en invoer	i aprei rei	rungen				
ABC	Taal	Bevestigingsbericht voor lade					
-		Bescherming					
ţ							

- Bakke 1, Bakke 2, Universalbakke : Du kan indstille Papirstørrelse og Papirtype.
- Bakke 3, Bakke 4, Bakke 5 : Du kan indstille Papirstørrelse og Papirtype.

Hvis de valgfri DCF, HFC, LCT er installeret, kan du bruge denne funktion.

- Papirstørrelse: Giver dig mulighed for at ændre papirstørrelsen.
 - Du kan ændre papirlisten på displayet. Papirlisterne er opdelt i den tilgængelige A/B-type og Letter-type i denne maskine.
 - Hvis der ikke findes den ønskede størrelse papir, eller du skal anvende brugerdefineret størrelse papir, skal du trykke på pilene for punkter for at angive papirstørrelsen. Du kan også indstille og gemme den brugerdefinerede størrelse vha. Tilpasset størrelse. Du kan vælge den brugerdefinerede størrelse, når du har behov for det.
- **Papirtype:** Giver dig mulighed for at ændre papirtypen.

Indstill.

Rul gennem indstillingerne ved at stryge op og ned.

- Autobakkekontakt: Angiv, om maskinen skal fortsætte med at udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke passer. Hvis bakke 1 og bakke 2 f.eks. indeholder papir af samme størrelse, udskriver maskinen automatisk fra bakke 2, når bakke 1 løber tør for papir.
- Fortsæt automatisk: Denne indstilling giver dig mulighed for at fortsætte udskrivningen, når den papirstørrelse, du har angivet, ikke passer til papiret i bakken. Når denne indstilling aktiveres, fortsætter maskinen med at udskrive med samme eller større papirstørrelser. Hvis indstillingen er deaktiveret, venter maskinen, indtil den ønskede størrelse papir lægges i bakken.

Bakkeindstillinger

Papirerstatning: Når det ønskede papir til et udskriftsjob ikke er tilgængeligt i bakken, giver denne funktion dig mulighed for at erstatte med samme papirstørrelse. Hvis f.eks. den ønskede Letter-størrelse papir ikke er tilgængelig i bakken, erstatter maskinen A4 med det ønskede papir.



Når papiret erstattes, kan nogle udskriftssider muligvis gå tabt.

- Bakke bekræftelses meddelelse: Når du lægger papir i en bakke, kan du indstille bekræftelsesmeddelelsen, så den vises automatisk.
 Maskinen kan automatisk registrere visse papirstørrelser og -typer.
 Hvis du vil indstille papirstørrelsen og -typen, eller maskinen ikke kan registrere dem, kan du indstille størrelsen og typen direkte i bekræftelsesvinduet.
- **Bakkebeskyttelse:** Hvis du f.eks. angiver bakke 1 til **Til**, udelukkes bakke 1 under bakkeskift.

Denne indstilling gælder for kopi- og udskriftsjob: Den gælder ikke for faxjob.

- Indstillinger for bakkeprioritet: Du kan indstille bakkeprioriteten. Hvis den første indstilling er bakke 1, udskriver maskinen automatisk fra bakke 1, når den anden indstillingsbakke løber tør for papir.
- Bakkelås: Du kan indstille bakkelåsen.

Hvis det valgfri dobbelte kassette-låsesæt er installeret, kan du bruge denne funktion.



3. Udskrivning af

Dette kapitel beskriver almindelige udskrivningsopgaver.

Kapitlet omfatter:

•	Grundlæggende udskrivning	75	
•	Åbne udskriftsindstillinger		
•	Angivelse af Enhedsindstillinger		
•	Brug af de specielle udskrivningsfunktioner	88	
•	Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram		
•	Ændring af standardindstillingerne for udskrivning		
•	Indstilling af maskinen til standardmaskine		
•	Printindstillinger i maskine	100	
•	Angivelse af Enhedsindstillinger	101	
•	Udskrivning til en fil (PRN)	103	
•	Mac-udskrivning	104	
•	Linux-udskrivning	106	
•	UNIX-udskrivning	108	
Funktioner for printerdriveren



Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.

• Kontroller, at operativsystemerne er kompatible med maskinen (se "Systemkrav" på side 310).

Printerdriverne understøtter følgende standardfunktioner:

- Valg af papirretning, papirstørrelse, papirkilde og medietype.
- Antal kopier

Du kan også bruge en række specielle udskriftsfunktioner. Tabellen nedenfor indeholder en generel oversigt over de funktioner, der understøttes af printerdriverne:

Ikke alle modeller eller operativsystemer understøtter alle funktioner i tabellen i det følgende.

Funktion	PCL/PS ^{a b} / XPS ^{bc}	PS ^b		
	Windows	Мас	Linux	Unix
Indstilling af udskriftskvalitet	•	•	•	•
Plakatudskrivning	•	•		
Flere sider pr. ark	٠	٠	•	۲
Brochureudskrivnin	•	•		
g				

Funktion	PCL/PS ^{a b} / XPS ^{bc}	PS ^b		
	Windows	Мас	Linux	Unix
Tilpas til side	•	•		
Formindsket og	٠	•		
forstørret				
udskrivning				
Anden papirkilde til	•	•		
første side				
Indstillinger til	•	●	•	•
forside				
Rasterkomprimerin	•			
g	(kun PCL)			
Outputindstillinger	•	•	•	•
Vandmærke	•	•		
Overlay	•			
	(kun PCL)			
Dobbeltsidet udskrivning (duplex)	•	•	•	•

a. Det anbefales at bruge PostScript-driveren for at opnå den bedste billedkvalitet ved brug af PostScript-baserede programmer, f.eks. Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe Photoshop® osv.

b. Hent softwaren fra Samsung websted og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger). Kontroller, om computerens operativsystem understøtter softwaren, inden den installeres.

c. XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vista eller nyere.

(•: Understøttes, blank: Ikke understøttet)

Grundlæggende udskrivning

- Mac-udskrivning (se "Mac-udskrivning" på side 104).
- Linuxudskrivning (se "Linux-udskrivning" på side 106).
- UNIX-udskrivning (se "UNIX-udskrivning" på side 108).

Vinduet **Udskriftsindstillinger** i det følgende er til Notesblok i Windows 7. Vinduet **Udskriftsindstillinger** kan se anderledes ud afhængigt af operativsystem eller det program, du bruger.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- **?** Vælg **Udskriv** i menuen **Filer**.

Vælg din maskine på listen Vælg printer.



De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og udskriftsområde, vælges i vinduet **Udskriv**.

- Hvis du vil udnytte udskriftsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på **Egenskaber** eller **Indstillinger** i programvinduet **Udskriv** for at ændre udskriftsindstillingen (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- Start udskriftsjobbet ved at klikke på **OK** eller **Udskriv** i vinduet **Udskriv**.

Grundlæggende udskrivning

Annullere et udskriftsjob

Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet som følger:

- Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på maskinikonet (
) på proceslinjen i Windows.
- Du kan annullere udskriftsjobbet med Annuller udskrivning i computernes Samsung-printerstatus-programvindue (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 213)

Hvis du vælger en indstilling under **Udskriftsindstillinger**, vises der muligvis et advarselsmærke, Seller 1. Et udråbstegn betyder (1.), at du godt kan vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et (Seller) betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af maskinens indstillinger eller miljø.

- Abn det dokument, du vil udskrive.
- **?** Vælg Udskriv i menuen Filer.
- 3 Vælg printerdriveren på listen Vælg printer.
- Klik på Egenskaber eller Indstillinger.

Skærmbilledet kan variere, afhængigt af model.





- Du kan anvende Eco-funktioner for at spare på papir og toner, før du udskriver (se "Easy Eco Driver" på side 204).
- Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at trykke på knappen Printerstatus (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 213).

Fanen Foretrukne

De viste elementer gør det muligt at vælge foruddefinerede indstillinger.

Skærmbilledet kan variere, afhængigt af model.



Fanen Grundlæggende

Fanen Grundlæggende for at angive forskellige udskrivningsindstillinger.

Papirretning

Denne indstilling gør det muligt at vælge, i hvilken retning oplysninger skal udskrives på siden.

Layoutindstillinger

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge forskellige layouts til dokumentet.

- Enkelt side pr. ark: Denne indstilling er en grundlæggende layoutindstilling. Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive en side på én side af papiret.
- Flere sider pr. ark: Se "Udskrivning af flere sider på ét ark" på side 88.
- **Posterudskrivning:** Se "Udskrivning af plakater" på side 88.
- Brochureudskrivning: Se "Udskrivning af brochurer" på side 89.
- Forud formateret brochureudskrivning:
- Sidekant: Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive det dokument, hvor kantlinjen findes. Denne indstilling er ikke tilgængelig for Posterudskrivning og Brochureudskrivning.

Dobbeltsidet

Med denne indstilling kan du udskrive på begge sider af papiret (se "Udskrivning på begge sider af papiret" på side 90).

Efterbehandlingsindstillinger

Disse indstillinger giver dig mulighed for at angive antal hæfteklammer og huller der skal påføres dokumentet.

- Disse indstillinger er kun tilgængelige, når den indre efterbehandlingsenhed, 2k efterbehandlingsenheden til brochurer eller 3k efterbehandlingsenheden til brochurer er installeret.
 - Indstillingen **Hulning** er kun tilgængelig, når det valgfrie hullesæt er installeret i den valgfrie standard efterbehandlingsenhed eller efterbehandlingsenheden til brochurer.
- **Hæftning**: Angiv det antal hæfteklammer der skal bruges når dokumentet skal hæftes sammen (enten 1 eller 2).
- Hulning: Angiv det antal huller der skal laves i dokumentet sammen (enten to eller tre huller). Nogle hulningssæt kan lave 4 huller i stedet for 3 huller.

Fanen Papir

Brug indstillingerne under fanen **Papir** til at angive den grundlæggende håndtering af papiret.

Kopier

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge det antal kopier, der skal udskrives. Du kan vælge 1 til 9999 kopier.

Papirindstillinger

- **Oprindelig størrelse:** Denne indstilling giver mulighed for at indstille aktuel papirstørrelse for originalerne.
- Udskriftsstørrelse: Denne indstilling giver dig mulighed for at skalere udskriftsjobbet til enhver valgt papirstørrelse uanset originalens størrelse (se "Tilpasning af dokumentet til en valgt papirstørrelse" på side 91).
 - Procent: Med denne indstilling kan du ændre størrelsen på en sides indhold, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at skrive den ønskede procentsats (se "Skift størrelsen efter dokumentet procentvis" på side 91).
- **Kilde:** Kontroller, at **Kilde** er indstillet til den tilsvarende papirbakke. Brug **Universalbakke**, hvis der udskrives på specielt materiale, f.eks. konvolutter og transparenter.

- **Type:** Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge typen af det papir, der skal lægges i bakken. På den måde får du den bedste udskriftskvalitet. Ellers opnår du muligvis ikke den ønskede udskriftskvalitet.
- Specialside: Denne indstilling giver mulighed for at fremstille specielle sider, f.eks. forsider. Du kan tilføje, slette eller opdatere de specielle sideindstillinger på listen. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL-printerdriveren.
- **Transparentseparator:** Giver dig mulighed for at indsætte et tomt ark eller trykt skilleark mellem transparenterne. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du vælger **Transparent** som **Type**.

Fanen Grafik

Brug indstillingerne under fanen **Grafik** til at justere udskriftskvaliteten i henhold til dine forskellige behov.

Kvalitet

Jo højere indstilling, desto skarpere bliver de udskrevne tegn og den udskrevne grafik. En højere indstilling kan dog forlænge den tid, det tager at udskrive et dokument.

Skrifttype/tekst

Vælg **Klartekst** for at udskrive tekst, der er mørkere end et almindeligt dokument.

Brug Al tekst sort til at udskrive i helt sort, uanset farven på skærmen.

Grafikcontroller

Det giver brugeren mulighed for at fremhæve kanterne på tekst og fine linjer for at forbedre læsbarheden og justere hver farvekanal i farveudskrivningstilstanden.

Tonersparer

Indstillingen **Tonersparer** giver brugeren mulighed for at spare på udskriftstoneren, når der skal udskrives en kladdeversion af et dokument. Vælg Fra for at udskrive i normal tilstand, og vælg Til for at udskrive, så der bruges mindre toner på siden.

Fanen Efterbehandling

Brug fanen **Efterbehandling** til at indstille forskellige efterbehandlingsindstillinger.

Indstillinger for sortering

Denne indstilling giver dig mulighed for nemt at sortere udskrifterne.

- Ingen: Deaktiverer denne indstilling.
- **Bed om forskydning:** Ved udskrivning af mange kopier, skifter denne indstilling udskriftens placering for hvert sæt.
 - Denne funktion er kun tilgængelig, når den indre efterbehandlingsenhed eller 2k, 3k efterbehandlingsenheden til brochurer er installeret.
- Roter: Ved udskrivning af flere kopier stables udskrifterne over kors i sæt.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når den indre efterbehandlingsenhed eller 2k, 3k efterbehandlingsenheden til brochurer er installeret.
 - Denne funktion er kun tilgængelig med udskriftsmedier i Letter- og A4-størrelse.
 - Før du bruger denne funktion, skal du lægge papiret i bakkerne med SEF (Kort fremføringskant) og LEF (Lang fremføringskant). For eksempel er retningen af papirfremføringen i bakke 1 SEF, og retningen af papirfremføringen i bakke 2 er LEF.

Indstillinger for stabling

Denne indstilling giver dig mulighed for at angive antal hæfteklammer og placering af hæfteklammer. Denne indstilling er kun tilgængelig, når den valgfrie standard efterbehandlingsenhed eller efterbehandlingsenheden til brochurer er installeret.

- Hæftet: Vælg antal hæfteklammer mellem 1 hæfteklamme og 2 hæfteklamme.
- Placering: Vælg placeringen af hæfteklammer mellem Venstre, Højre og Øverst.

Når du bruger hæfteklammer og hulning sammen, kan du kun anvende den samme position til hæftning og hulning.

Hulningsindstillinger

Denne indstilling giver dig mulighed for at angive antal huller og placering af huller. Der laves huller i udskrifterne til arkiveringsformål. Denne indstilling er kun tilgængelig, når det valgfrie hullesæt er installeret i den valgfrie standard efterbehandlingsenhed eller efterbehandlingsenheden til brochurer.

- Hulning: Vælg antal huller mellem 2 huller og 3 huller. Afhængigt af hullesættet ville 4 huller blive vist i stedet for 3 huller.
- Placering: Vælg placeringen af hæfteklammer mellem Venstre, Højre og Øverst.

Når du bruger hæfteklammer og hulning sammen, kan du kun anvende den samme position til hæftning og hulning.

 Indstillinger for outputbakke: Med denne indstilling er det muligt at angive den bakke, hvor udskrifterne skal udskrives.

Indstillinger for foldning

Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive dokumentet foldet i tre dele (tri-fold). Du kan justere følgende indstillinger når funktionen **C-Foldning** benyttes:

- Yderside, øverst : Udskriver indholdet på ydersiden af papiret, som er foldet i tre dele. Maskinen folder den nederste del af siden for at danne den indre flap og den øverste del af siden for at danne den ydre flap.
- Yderside, nederst : Udskriver indhold på ydersiden af papiret, som er foldet i tre dele. Maskinen folder den øverste del af siden for at danne den indre flap og den nederste del af siden for at danne den ydre flap.
- Inderside, øverst : Udskriver indholdet på indersiden af papiret, som er foldet i tre dele. Maskinen folder den øverste del af siden for at danne den indre flap og den nederste del af siden for at danne den ydre flap.
- Inderside, nederst : Udskriver indholdet på indersiden af papiret, som er foldet i tre dele. Maskinen folder den øverste del af siden for at danne den indre flap og den nederste del af siden for at danne den ydre flap.
- Ark pr. sæt : Angiver det antal ark der skal medtages i hvert sæt, når indstillingen C-Foldning benyttes. Du kan medtage op til 3 ark i hvert sæt.
- Nulstil : Gendanner alle standardindstillingerne.

Indstillinger for outputbakke

Med denne indstilling er det muligt at angive den bakke, hvor udskrifterne skal udskrives.

Fanen Avanceret

Brug fanen Avanceret til at indstille forskellige udskrivningsindstillinger.

Vandmærke

Se "Brug af vandmærker" på side 92.

Overlay

Se "Brug af overlay" på side 93.

Outputindstillinger

- Udskriftsrækkefølge: Denne indstilling gør det muligt at angive sekvensen, i hvilken siderne skal udskrives. Udskriv ulige sider og Udskriv lige sider er kun tilgængelig, når du bruger PCLprinterdriveren.
- **Spring tomme sider over:** Giver dig mulighed for at tilføje et tomt ark eller trykt skilleark mellem transparenterne.
- Manuel margen: Denne indstilling gør det muligt at angive indbindingsmargen. Indbindingsmargen justerer indbindingsplaceringen. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger PS-printerdriveren.

Hvis du klikker på **Nulstil**, vender indstillingerne under indstillingen **Avanceret** tilbage til standardindstillingen.

Sikkerhed

Krypterer først udskriftsdata og sender det derefter til maskinen. Denne funktion beskytter udskrivningsoplysninger, så dine data ikke bliver kompromitteret på dit netværk. Funktionen **Jobkryptering** aktiveres kun, når harddisken er installeret. Harddisken bruges til at dekryptere udskriftsdataene.

Jobregnskab

Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte tilladelse.

- **Brugertilladelse:** Hvis du vælger denne indstilling, er det kun brugere med brugertilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
- **Gruppetilladelse:** Hvis du vælger denne indstilling, er det kun grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.

- Klik på spørgsmålstegnet () øverst til højre i vinduet, og klik derefter på den indstilling, du vil have flere oplysninger om.
- Administratorer kan aktivere oprettelse af jobregnskab og konfigurere tilladelser i kontrolpanelet eller i SyncThru[™] Web Service. Få flere detaljerede oplysniner om dem (se "SyncThru[™] Web Service" på side 194).

Fanen Eco

Med fanen **Eco** kan du spare udskrivningsressourcer og opnå miljøvenlig udskrivning. Når du vælger **Eco-udskrivning**, kan du se økobilledet (**v**) ved visse indstillinger. Desuden er nogle optioner ikke til rådighed i økoindstilling.

Eco-indstillinger

- **Printerstandard:** Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af den indstilling, du har valgt på maskinens kontrolpanel.
- Ingen: Deaktiverer denne indstilling.
- Eco-udskrivning: Økotilstanden bliver aktiveret. Vælg Dobbeltsidet, Tonerbesparelse, Spring tomme sider over, Layout, og den Farvetilstand (kun X740x/X750x/X760x) du ønsker at benytte ecotilstand. Så længe du ikke ændrer indstillingerne på de andre faner, udskrives dokumentet, som det er angivet i økotilstanden.

 Adgangskode: Hvis administratoren indstiller Til-Tvunget i Standard-Eco-tilstand for denne maskine, indstilles denne maskines økotilstand altid for maskinen, når Eco-indstillinger i printerdriveren er deaktiveret. Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne, skal du klikke på Adgangskode og indtaste adgangskoden eller kontakte din administrator.

Resultatsimulator

Resultatsimulator viser resultatet af reduceret CO2-udledning, elektricitetsforbruget og mængden af sparet papir i overensstemmelse med de valgte indstillinger.

- Resultaterne beregnet ud fra, at det totale antal udskrivninger er et hundrede uden en blank side, når Eco-tilstand er deaktiveret.
 - Se beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra IEA (International Energy Agency), indekset fra det japanske indenrigsog kommunikationsministerium og www.remanufacturing.org.uk. Hver model har sit eget indeks.
 - Strømforbruget i udskrivningstilstand er baseret på det gennemsnitlige strømforbrug for denne maskine.
 - Den reelle sparede eller reduceret mængde kan variere afhængigt af det anvendte operativsystem, computerens ydeevne, program, tilslutningsmetode, medietype, medieformat og jobkompleksitet etc.

Fanen Samsung

Brug fanen **Samsung** til at få vist meddelelsen om ophavsret og driverens versionsnummer. Hvis computeren har forbindelse til internettet, kan du få adgang til tjenester.

Udskrivningstilstand

Denne indstilling gør det muligt at vælge, hvordan filen skal udskrives eller gemmes på maskinens harddisk. Standardværdien for **Udskrivningstilstand** er **Normal**, dvs. udskrivning uden at gemme udskriftsfilen på harddisken. Du kan også bruge denne indstilling til andre faner.

- Normal: Denne tilstand udskriver uden at gemme dokumentet.
- **Kladde:** Denne tilstand er nyttig, når du udskriver mere end én kopi. Du kan udskrive én kopi for at undersøge den og derefter udskrive resten af kopierne senere.
- Fortrolig: Denne tilstand bruges til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for at udskrive det (se "Jobstatus" på side 37).

- Gem: Denne tilstand anvendes kun til lagring af dokumenter på harddisken. Du kan ilægge og udskrive de lagrede dokumenter. Du kan finde den gemte fil i Boks (se "Brug af boksen" på side 221). Du skal først vælge en dokumentboks i Lagringssted og derefter indstille Indstillinger.
- Gem og udskriv: Denne tilstand anvendes ved udskrivning og lagring af dokumenter samtidigt. Du kan ilægge og udskrive de lagrede dokumenter. Du kan finde den gemte fil i Boks (se "Brug af boksen" på side 221). Du skal først vælge en dokumentboks i Lagringssted og derefter indstille Indstillinger.
 - **Jobnavn:** Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil via kontrolpanelet.
 - **Bruger-id:** Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil via kontrolpanelet. Brugernavnet vises automatisk som det brugernavn, du bruger til at logge på Windows.
 - Indtast adgangskode: Hvis Egenskab for det gemte dokument, du valgte, er Sikker, skal du angive adgangskoden for det gemte dokument. Denne indstilling bruges til at indlæse en gemt fil via kontrolpanelet.
 - **Bekræft adgangskode:** Angiv adgangskoden igen for at bekræfte den.

Brug af en foretrukken indstilling

Indstillingen **Foretrukne**, som vises under hver af egenskabsfanerne undtagen fanen **Foretrukne** og fanen **Samsung**, giver dig mulighed for at gemme de aktuelle indstillinger til fremtidig brug.

For at gemme et punkt under Foretrukne skal du følge nedenstående trin:

- **1** Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
- **?** Indtast et navn for indstillingen i feltet **Foretrukne**.

test Papirretning:	
Papirretning:	
	x
- Landskab	
Layoutindstillinger:	х
- Layout: Flere sider pr. ark,	

- 3 Klik på gem.
- Angiv navn og beskrivelse, og vælg derefter det ønskede ikon.
- 5 Klik på **OK**. Når du gemmer **Foretrukne**, gemmes alle aktuelle driverindstillinger.

Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du vælge den under fanen **Foretrukne**. Maskinen er nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Hvis du vil slette en indstilling, du har gemt, skal du vælge den under fanen **Foretrukne** og klikke på **Slet**.

Brug af Hjælp

Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet **Udskriftsindstillinger**, og tryk på **F1** på dit tastatur.

De specielle udskrivningsfunktioner omfatter:

- "Udskrivning af flere sider på ét ark" på side 88.
- "Udskrivning af plakater" på side 88.
- "Udskrivning af brochurer" på side 89.
- "Udskrivning på begge sider af papiret" på side 90.
- "Skift størrelsen efter dokumentet procentvis" på side 91.
- "Tilpasning af dokumentet til en valgt papirstørrelse" på side 91.
- "Brug af vandmærker" på side 92.
- "Brug af overlay" på side 93.

Udskrivning af flere sider på ét ark

Du kan vælge det antal sider, som du vil udskrive på et enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider på samme papir.



- 1 Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 2 Klik på fanen **Grundlæggende**, og vælg **Flere sider pr. ark** på rullelisten **Type**.
- 3 Marker **Sidekant** for at udskrive en kant omkring hver side på arket.
- 4 Vælg det antal sider, du vil udskrive pr. ark (2, 4, 6, 9 eller 16) på rullelisten Sider pr. ark.
- 5 Vælg siderækkefølgen på rullelisten **Siderækkefølge**, efter behov.
- **6** Klik på fanen **Papir**, og vælg **Oprindelig størrelse**, **Kilde** og **Type**.
- 7 Klik på **OK** eller **Udskriv**, indtil du afslutter vinduet **Udskriv**.

Udskrivning af plakater

Med denne funktion kan du udskrive et enkeltsidet dokument på 4, 9 eller 16 ark papir, så de bagefter kan sættes sammen til et dokument i plakatstørrelse.



- 1 Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 2 Klik på fanen Grundlæggende, og vælg Posterudskrivning på rullelisten Type.
- **3** Valg af det ønskede sidelayout.

Angivelse af sidelayoutet:

4 Vælg værdien for **Posteroverlapning**. Angiv **Posteroverlapning** i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst til højre under fanen **Grundlæggende**, så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter.



- 5 Klik på fanen **Papir**, og vælg **Oprindelig størrelse**, **Kilde** og **Type**.
- Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
- 7 Du kan færdiggøre plakaten ved at sætte arkene sammen.

Udskrivning af brochurer

Med denne funktion kan du udskrive dokumentet på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes på midten og danne en brochure.



- Hvis du ønsker at lave en brochure, skal du printe på Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, Ledger eller JIS B4 størrelse printmedie.
- 1 Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 2 Klik på fanen Grundlæggende, og vælg Brochureudskrivning på rullelisten Type.
- 3 Klik på knappen Avanceret. Vælg derefter den ønskede indstilling.
- **1** Klik på fanen **Papir**, og vælg **Oprindelig størrelse**, **Kilde** og **Type**.

Indstillingen **Brochureudskrivning** er ikke tilgængelig for alle papirformater. Du kan få vist de tilgængelige papirstørrelser, som funktionen understøtter, ved at vælge den tilgængelige papirstørrelse under indstillingen **Oprindelig størrelse** under fanen **Papir**.

Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg kun papir, der er tilgængeligt. (Papir uden mærket $\underline{1}$ eller $\underline{0}$).

5 Klik på **OK** eller **Udskriv**, indtil du afslutter vinduet **Udskriv**.

Udskrivning på begge sider af papiret

Du kan udskrive på begge sider af et ark papir – duplex. Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen. Du kan kun bruge denne funktion med Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, ISO B5, JIS B5, Statement, Executive, A5, 8K, 16K, Ledger, Tabloid Extra eller JIS B4 størrelse papir.

Udskriv ikke på begge sider af specialmedier, f.eks. etiketter, konvolutter eller tykt papir. Det kan forårsage papirstop eller beskadige maskinen.

- Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 7 Klik på fanen Grundlæggende.
- **3** Vælg den ønskede indbindingsindstilling i afsnittet **Dobbeltsidet**.
 - **Printerstandard:** Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af den indstilling, du har valgt på maskinens kontrolpanel. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL-printerdriveren.
 - Ingen: Deaktiverer denne funktion.
 - Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.



• **Kort led:** Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.



- **Omvendt dobbeltsidet udskrivning:** Vælg denne indstilling for at vende udskrivningsrækkefølgen ved duplexudskrivning.
- Klik på fanen **Papir**, og vælg **Oprindelig størrelse**, **Kilde** og **Type**.
- Klik på **OK** eller **Udskriv**, indtil du afslutter vinduet **Udskriv**.

Skift størrelsen efter dokumentet procentvis

Du kan ændre størrelsen på et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at skrive den ønskede procentsats.



- 1 Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 2 Klik på fanen Papir.
- 3 Vælg den aktuelle papirstørrelse til originalerne i **Oprindelig størrelse**.
- **4** Indtast skaleringsgraden i feltet **Procent**.

Du kan også klikke på pil op/ned for at vælge skaleringsgraden.

Du kan ikke bruge denne funktion, når du vælger en papirstørrelse i **Udskriftsstørrelse**.

- 5 Vælg Kilde og Type.
- 6 Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.

Tilpasning af dokumentet til en valgt papirstørrelse

Med denne printerfunktion kan du skalere udskriftsjobbet til enhver papirstørrelse, uanset størrelsen på dokumentet. Dette indstilling kan være nyttig, hvis du vil undersøge små detaljer på et lille dokument.



- 1 Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne **Udskriftsindstillinger** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 2 Klik på fanen **Papir**.
- 3 Vælg den aktuelle papirstørrelse til originalerne i **Oprindelig** størrelse.
- 4 Vælg den papirstørrelse, der skal udskrives, i bakken i Udskriftsstørrelse.
- 5 Vælg Kilde og Type.
- 6 Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.

Brug af vandmærker

Vandmærke-optionen tillader, at du printer tekst eller billede på et eksisterende dokument. Du bruger den f.eks., når du vil have "**DRAFT**" eller "**CONFIDENTIAL**" skrevet diagonalt hen over den første side eller på alle sider i et dokument med store grå bogstaver.



Der er fra fabrikkens side lagt flere foruddefinerede vandmærker i maskinen. De kan ændres, eller du kan føje nye til listen.

- **Sidehoved:** Du kan tilføje den valgte tekst øverst til venstre, øverst i midten eller øverst til højre.
- **Sidefod:** Du kan tilføje den valgte tekst nederst til venstre, nederst i midten eller nederst til højre.

Brug af et eksisterende vandmærke

- 1 Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 2 Klik på fanen **Avanceret**, og marker det ønskede vandmærke på rullelisten **Vandmærke**. Du vil se det valgte vandmærke i Triple kassetteføderbilledet.
- 3 Klik på **OK** eller **Udskriv**, indtil du forlader **print**-vinduet.
 - **Meddelelse i vandmærke:** Gør det muligt at angive det vandmærke, som brugeren vil udskrive.
 - **Billedfil:** Gør det muligt at indlæse det vandmærk, som brugeren vil udskrive.
 - Navn på vandmærke: Gør det muligt at angive navnet på vandmærket, så det kan tilføjes på rullelisten.
 - Kun på første side: Udskriver kun vandmærke på første side. Kontrolleres ikke som standard.

Oprettelse af et vandmærke

- 1 Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 2 Vælg **Rediger...** på rullelisten **Vandmærke** under fanen **Avanceret**.

3 Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet **Meddelelse i vandmærke**. Du kan indtaste op til 256 tegn.

Når afkrydsningsfeltet **Kun på første side** er markeret, udskrives vandmærket kun på den første side.

Vælg indstillinger for vandmærket.

Du kan vælge skrifttypenavn, typografi, størrelse og gråskalaniveau i afsnittet **Skrifttypeegenskaber** og angive vinklen på vandmærket i afsnittet **Vandmærkejustering og -vinkel**.

- 5 Klik på **Tilføj** for at tilføje et nyt vandmærke på listen **Aktuelle vandmærker**.
- 6 Klik på **OK** eller **Udskriv**, indtil vinduet **Udskriv** afsluttes, når du er færdig med at redigere.

Hvis du vil stoppe udskrivning af vandmærket, skal du markere **Ingen** på rullelisten **Vandmærke**.

Redigering af et vandmærke

- 1 Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 2 Klik på fanen Avanceret og vælg Rediger... på rullelisten Vandmærke.

- 3 Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen **Aktuelle** vandmærker. Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige indstillinger.
- Klik på **Opdater** for at gemme ændringerne.
- 5 Klik på **OK** eller **Udskriv**, indtil du afslutter vinduet **Udskriv**.

Sletning af et vandmærke

- 1 Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne **Udskriftsindstillinger** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 2 Klik på fanen Avanceret og vælg Rediger... på rullelisten Vandmærke.
- 3 Marker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle vandmærker, og klik på Slet.
- **1** Klik på **OK** eller **Udskriv**, indtil du afslutter vinduet **Udskriv**.

Brug af overlay

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL-printerdriveren.

Hvad er et overlay?

Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et specielt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter. Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen. Du skal blot udskrive brevhovedoverlayet på dokumentet.



Oprettelse af et nyt sideoverlay

Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.

- 1 Opret eller åbn et dokument med den tekst og/eller grafik, der skal bruges i det nye sideoverlay. Placer elementerne sådan, som du ønsker dem på det nye overlay.
- 2 Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 3 Klik på fanen Avanceret, og vælg Opret på rullelisten Overlay.
- I vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet Filnavn. Vælg destinationsstien, hvis der er behov for det (standard er C:\Formover).
- 5 Klik på gem.
- 6 Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.Klik på Ja, når et vindue med bekræftelse vises.
- 7 Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.
- - Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay med et vandmærke.

Brug af et sideoverlay

Når et overlay er blevet oprettet, er det klar til at blive udskrevet sammen med et dokument. Sådan udskriver du et overlay sammen med et dokument:

- **1** Opret eller åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Du kan ændre udskriftsindstillingerne for programmet ved at åbne Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 3 Klik på fanen **Avanceret**.
- Vælg Udskriv overlay fra rullelisten Overlay.
- 5 Hvis overlay-filen du ønsker ikke vises i rullelisten Overlay-fil1 eller Overlay-fil2 skal du vælge Indlæs fra Overlayliste. Markér den overlayfil, du vil benytte.

Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet **Indlæs**.

Klik på **Åbn**, når du har markeret filen. Filen vises i feltet **Overlayliste** og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet **Overlayliste**. 6 Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet **Bekræft sideoverlay ved** udskrivning. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig bekræfte, at du ønsker at udskrive et overlay sammen med dokumentet.

Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet.

- Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
 Det valgte overlay udskrives på dokumentet.

Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet på.

Sletning af et sideoverlay

Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.

- 1 Klik på fanen Avanceret i vinduet Printing Preferences.
- 2 Vælg Udskriv overlay fra Overlay dropdown-listen.
- 3 Markér det overlay, du vil slette, i feltet Overlayliste.

Hvis den overlejringsfil, du ønsker, ikke kommer frem i **Overlayliste**, skal du vælge **Indlæs** fra **Overlayliste** Vælg den overlayfil, du vil slette.

- Klik på Slet.
- 5 Klik på **Ja**, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.
- 6 Klik på **OK** eller **Udskriv**, indtil du afslutter vinduet **Udskriv**.

Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram

I dette kapitel forklares det, hvordan du bruger Direct Printing Utility til at udskrive PDF-filer uden at åbne filerne.



- Der skal være installeret en harddisk på maskinen, hvis du vil udskrive PDF-filer med dette program.
- Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet mod udskrivning. Deaktiver udskrivningsbeskyttelsesfunktionen, og prøv at udskrive igen.
- Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet af en adgangskode. Deaktiver adgangskodefunktionen, og prøv at udskrive igen.
- Hvorvidt en PDF-fil kan udskrives med programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram afhænger af, hvordan PDF-filen blev oprettet.
- Programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram understøtter PDFversion 1.7 og mindre. I forbindelse med nyere versioner skal du åbne filen for at udskrive den.

Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?

Direkte udskrivning Hjælpeprogram er et program, der sender en PDF-fil direkte til maskinen for at udskrive uden at skulle åbne filen. Det sender data gennem Windows-spooler ved brug af printerdriverens port. Det understøtter kun PDF-formatet.

Sådan installeres programmet:

Hent softwaren fra Samsungs websted, udpak og installer den: (http:// www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

Udskrivning af

Du kan udskrive med Direkte udskrivning Hjælpeprogram på flere måder.

Fra vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram

- I menuen **Start** skal du vælge **Programmer** eller **Alle programmer**.
 - Til Windows8 fra Charms vælg Søg > Apps.
- 2 Find Samsung-printer > Direkte udskrivning Hjælpeprogram.
- **3** Vælg din maskine på rullelisten **Vælg printer**, og klik på **Gennemse**.
- Markér den PDF-fil, du vil udskrive, og klik på Åbn.
 PDF-filen føjes til afsnittet Vælg filer.
- 5 Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.
- 6 Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.

Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram

Brug af genvejsmenuen

1 Højreklik på den PDF-fil, du vil udskrive, og vælg **Direkte** udskrivning.

Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises med PDF-filen tilføjet.

- 2 Marker den maskine du vil benytte.
- **?** Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.
- Klik på **Udskriv**. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.

Ændring af standardindstillingerne for udskrivning

De fleste Windows-programmer overskriver de indstillinger, du angiver i printerdriveren. Rediger alle de tilgængelige printerindstillinger i programmet først, og rediger derefter de resterende indstillinger i printerdriveren.

- Klik på menuen Start i Windows.
 - I Windows 8 skal du under Charms(Amuletter) vælge Søg > Indstillinger.
- **1** Windows XP/Server 2003 skal du vælge **Printere og faxenheder**.
 - I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere.
 - I Windows 7/8 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og printere.
 - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere.
- 3 Højreklik på maskinen.
- I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista skal du vælge Udskriftsindstillinger.

I Windows 7/8 eller Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Udskriftsindstillinger** i genvejsmenuerne.

- Hvis **Udskriftsindstillinger** har et ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.
- Rediger indstillingerne under de enkelte faner.
- 6 Klik på **OK**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre dem i **Udskriftsindstillinger**.

Indstilling af maskinen til standardmaskine

- Klik på menuen Start i Windows.
 - I Windows 8 skal du under Charms(Amuletter) vælge Søg > Indstillinger.
- **1** Windows XP/Server 2003 skal du vælge **Printere og faxenheder**.
 - I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere.
 - I Windows 7/8 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og printere.
 - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere.
- 3 Vælg din maskine.
- Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som standardprinter.
- I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer, hvis der er en ► ud for **Benyt som standardprinter**.

Printindstillinger i maskine

Du kan angive udskriftsrelaterede indstillinger. Hvis der ingen specifik indtastning er for udskrivningsindstillinger, udskriver maskinen med de indstillinger, som du har angivet her. Indstil de oftest anvendte udskrivningsindstillinger. Denne funktion kan være nyttig, hvis dit firma har en bestemt udskrivningsformular.

Vælg Indstillinger > Printindstillinger fra displayskærmen.

General

- Generelt: Du kan spinge over tomme sider, papirkilde og emulering.
 - **Spring tomme sider over:** Du kan springe over tomme sider under udskrivning.
 - **Papirkilde:** Du kan vælge bakken som en papirkilde.
 - Emulering: Du kan vælge emuleringsformatet.

Layout

- Layout: Angiver papirlayoutrelaterede indstillinger.
 - Retning: Vælg papirretningen.
 - Dupleks: Vælg papirretningen for duplextilstand.
 - Antal kopier: Vælg det antal kopier, som du vil udskrive.
 - **Margen:** Reguler margin til Common Duplex, Common Simplex og Emulering.

Angivelse af Enhedsindstillinger

Når du installerer de valgfrie enheder, f.eks. en valgfri bakke, hukommelse osv., registreres det automatisk på denne maskine, og de valgfrie enheder konfigureres. Hvis du ikke kan bruge de valgfrie enheder, du har installeret i denne driver, skal du konfigurere de valgfrie enheder under **Enhedsindstillinger**.

- Klik på menuen Start i Windows.
 - I Windows 8 skal du under Charms(Amuletter) vælge Søg > Indstillinger.
- **1** Windows XP/2003 skal du vælge **Printere og faxenhede**.
 - I Windows 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere.
 - I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere.
 - I Windows 8 skal du søge efter Enheder og printere.
 - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere.
- 3 Højreklik på maskinen.
- I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge **Egenskaber**.

I Windows 7, Windows 8 og Windows Server 2008 R2 skal du i genvejsmenuerne vælge **Printeregenskaber**.

- Hvis menupunktet **Printeregenskaber** har mærket ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.
- Vælg Enhedsindstillinger.
- Vinduet **Egenskaber** kan se forskelligt ud, afhængigt af driveren eller det operativsystem du bruger.
- **6** Vælg den rette indstilling.
- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
 - Bakkeindstillinger: Vælg den valgfrie bakke, du har installeret.
 Du kan vælge bakken.
 - Lagerindstillinger: Vælg den valgfrie hukommelse, du har installeret. Hvis denne indstilling er markeret, kan du vælge Udskrivningstilstand.
 - **Printerkonfiguration:** Vælg printersproget for udskriftsjobbet.
 - Administratorindstillinger: Du kan vælge Printerstatus og EMF-spooling.

Angivelse af Enhedsindstillinger

- Admin. af jobregnskab: Giver dig mulighed for at knytte oplysninger om bruger- og konto-id til de dokumenter, du udskriver.
 - **Brugertilladelse:** Hvis du vælger denne indstilling, er det kun brugere med brugertilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
 - **Gruppetilladelse:** Hvis du vælger denne indstilling, er det kun grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.

Hvis du vil kryptere adgangskoden for jobregnskab, skal du markere "**Kryptering af adg.kode for Jobregnskab**", se "Sikkerhed" på side 350.

- **Inds. brug.def. papirstø.:** Du kan angive brugerdefinerede papirstørrelser.
- 7 Klik på OK, indtil du har lukket vinduet Egenskaber eller Printeregenskaber.

Udskrivning til en fil (PRN)

Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.

Sådan opretter du en fil:

🖶 Udskriv	
Generelt	
Vælg printer	

Vælg printer	
	m Þ
Status: Klar Placering: Kommentar:	Skny til Indstillinger
Sideområde At <u>Markering</u> Aktuel side Sigler:	Agtal kopier: 1 🐡

- Klik på Udskriv. 2
- Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK. 3

For eksempel c:\Temp\filnavn.

Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i Dokumenter, Documents and Settings eller Brugere. Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.

Mac-udskrivning



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

Dette afsnit forklarer, hvordan du printer ved brug af Mac.

Sådan udskriver du et dokument

Når du udskriver med Mac, skal du tjekke printerindstillingen i alle de applikationer, du bruger. Følg trinene nedenfor for at udskrive fra Mac:

- Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Document Setup i nogle programmer).
- 3 Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og kontrollér, at maskinen er valgt. Klik på **OK**.
- Åbn menuen File, og klik på Print.
- 5 Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
- 6 Klik på Print.

Ændring af printerindstillinger

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner i maskinen.

Åbn et program, og vælg **Print** i menuen **File**. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.

Udskrivning af flere sider på ét ark

Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.

- Abn et program, og vælg Print i menuen File.
- 2 Vælg Layout på rullelisten under Orientation. Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten Pages per Sheet.
- **?** Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
- Klik på Print.

Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil udskrive, på ét ark papir.

Mac-udskrivning

Udskrivning på begge sider af papiret

Du kan udskrive på begge sider af papiret. Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side det endelige dokument skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:

- Long-Edge Binding: Denne indstilling giver det konventionelle layout, der anvendes i bogbinding.
- Short-Edge Binding: Denne indstilling er den type, der oftest bruges til kalendere.
- Vælg **Print** i menuen **File** i dit Mac-program.
- **2** Vælg Layout på rullelisten under Orientation.
- 3 Vælg en indbindingsretning under indstillingen Two-Sided.
- **4** Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
- 5 Klik på **Print**, og maskinen udskriver på begge sider af papiret.

Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.

Brug af Hjælp

Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.



Linux-udskrivning



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

Automatisk/manuel dobbelt udskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge Ip- eller Iprudskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af uligelige.

Udskrivning fra programmer

Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.

- Abn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Åben File menuen og klik på Page Setup (Page Setup i nogle applikationer).
- 3 Vælg din papirstørrelse, orientering og sørg for, at din maskine vælges. Klik på **Apply**.
- Åbn menuen File, og klik på Print.
- 5 Vælg maskine til din udskrivning.
- **6** Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
- 7 Skift andre udskriftsindstillinger i hver enkelt fane, hvis det er nødvendigt.
- 8 Klik på Print.

Udskrivning af filer

Du kan udskrive tekst- billed- og pdf-filer på maskinen ved hjælp af **CUPS**standarden – direkte fra kommandolinjen. **CUPS** lp- eller lprhjælpeprogrammet giver dig mulighed for at gøre dette. Du kan udskrive disse filer vha. nedenstående kommandoformat.

"Ip -d <printer name> -o <option> <file name>"

Se lp- eller lpr-man-siden i dit system for at få flere oplysninger.

Linux-udskrivning

Konfigurer printerens egenskaber

Du kan ændre standard printerindstillingerne eller forbindelsestype med et printerværktøj leverest af O/S.

- Hjælpeprogrammet til udskrivning startes (gå til System > Administration > Printing, eller udfør kommandoen "systemconfig-printer" i terminalprogrammet).
- **?** Vælg din printer, og dobbeltklik på den.
- 3 Skift standardindstillinger for udskrivning eller tilslutningstype.
- Klik på knappen Apply.

UNIX-udskrivning



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

Fortsættelse af udskriftsjobbet

Når du har installeret printeren kan du vælge billedet, teksten eller PS-filen, du vil udskrive.

1 Udfør kommandoen "printui <file_name_to_print>". Hvis du f.eks. udskriver "document1"

printui document1

Dette åbner UNIX-printerdriveren **Print Job Manager**, hvor brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.

- **?** Vælg en printer, der allerede er tilføjet.
- **3** Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks. **Page Selection**.
- Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i **Number of Copies**.

Tryk på **Properties** for at få fordel af de printerfunktioner, der findes i printerdriveren.

Ændring af maskinindstillingerne

UNIX-printerdriveren **Print Job Manager**, hvor brugeren kan vælge forskellige indstillinger i printerens **Properties**.

Følgende hot keys kan også anvendes: "H" for **Help**, "O" for **OK**, "A" for **Apply** og "C" for **Cancel**.

Fanen General

- **Paper Size:** Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.
- **Paper Type:** Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i listefeltet **Printer Default**, **Plain** og **Thick**.
- **Paper Source:** Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra. Som standard er det **Auto Selection**.
- **Orientation:** Vælg den retning som oplysningerne udskrives i på en side.
- **Duplex:** Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir.
 - Automatisk/manuel dobbelt udskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lprudskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af uligelige.

5 Tryk på **OK** for at starte udskriftsjobbet.

UNIX-udskrivning

- Multiple pages: Udskriv flere sider på én side af papiret.
- Page Border: Vælg en af kanterne (f.eks. Single-line hairline eller Double-line hairline)

Fanen Image

Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke, opløsning eller billedretning.

Fanen Text

Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den aktuelle udskrift.

Fanen Margins

- Use Margins: Indstil margenerne til dokumentet. Som standard er margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive felter. Disse værdier, der indstilles som standard, afhænger af den valgte sidestørrelse.
- Unit: Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.

Printer-Specific Settings tast

Vælg forskellige indstillinger i **JCL**- og **General**-rammer for at brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er specifikke for printeren og afhænger af PPD-filen.


4. Kopiering

Dette kapitel indeholder trinvis vejledning til kopiering af dokumenter.

Kapitlet omfatter:

Om kopieringsskærmen

111

125

126

127

- Basiskopiering
- Brug af menuen Hurtig kopi
- Kopiering af id-kort

Når du trykker på **Kopi** på startskærmen eller **Prog.**, vises skærmen **Kopi**. Der er flere faner på denne skærm og mange kopieringsindstillinger. Alle indstillinger er grupperet efter funktion, så du nemt kan konfigurere dine valg. Hvis du vil til start, skal du trykke på Home (



Appen (?) (Hjælp) forklarer den normale og sædvanlige procedure for

kopiering af originaler. Klik på ? (Hjælp) på startskærmen eller i (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.

Knap	Navn	Beskrivelse
	1 , 1	Indstil antal udskrevne kopier.

Fast virtuel tast

- Virtuelle knapper er placeret i højre side af skærmen.
 - Når en applikation aktiveres første gang, vises de virtuelle taster.

• Hvis , e berøres, skjules og vises de faste virtuelle taster.

Knap	Navn	Beskrivelse
	Nulstil	Nulstil den aktuelle maskines konfiguration.
	Interrupt	Afbryd det aktuelle job midlertidigt, så der er mulighed for en vigtig udskrivning.
$\overline{\mathbf{x}}$	Stop	Stop et job når som helst. Et pop-op vindue kommer frem og viser de job, du kan stoppe.
	Start	Start et job.

Kommandotaster

Knap	Navn	Beskrivelse
	Lynmenu	Åbn hurtigmenuerne.
Q	Soeg	Søg efter en ønsket menu eller app.
*	Mit progr.	Tilføj en applikation til Min programliste.
÷	Undermenu (Handlingsoverl)	Åbn undermenuen.

Navii	Beskriveise
Testkopi	Udskriver en testkopi af dokumentet ved udskrivning af mange kopier. For flere oplysninger, se (se "Undermenu (Handlingsoverl)" på side 114).
Indstiller Historik	Vis listen over ændrede indstillinger
Visning af status gennem eksempelvi sning	Viser jobeksempelvisningen.
Eksempelvi sning for skuespil	Eksempelvisning af scanning.
Fuldskærm stilstand	Åbner eksempelvisningen i fuldskærmstilstand. I fuldskærmstilstand kan man redigere det skannede billede med funktioner som f.eks. rotation og beskæring.
	Nogle funktioner er ikke tilgængelige i fuldskærmstilstanden.
Start	Starter et job.
	NaviTestkopiIndstiller HistorikVisning af status gennem eksempelvi sningEksempelvi sning for skuespilFuldskærm stilstandStart

Bjælken Nemme indstillinger

Nem indstilling af mørkhed, farvetilstand, original type via bjælken Nemme indstillinger.

Ændring af mørkhed

Du kan justere mørkhedsniveauet for en kopi, hvis det gør det nemmere at læse den, hvis originalen indeholder svage markeringer eller mørke billeder. Juster mørkhedsniveauet ved hjælp af kontrollinjen. Med denne funktion kan du udskrive, så mørke billeder bliver lysere, eller lyse billeder bliver mørkere.

Tryk på Moerkhed (

) for at vise skyderkontrollen.



Valg af farvetilstand (kun X740x/X750x/X760x series)

De farvetilstande der kan vælges i bjælken Nemme indstiller gør det muligt at udskrive enten i farver eller sort/hvid. Du kan vælge følgende farvetilstande:

- **Auto:** Registrerer automatisk farven på originalen og udskriver kopien i overensstemmelse hermed.
- Fuld farve: Udskriver i farver.
- Mono: Udskriver i sort/hvid.

Valg af originaltype

Indstillingen originaltype gør det muligt at forbedre kopikvaliteten ved at vælge dokumenttypen for det dokument der kopieres.

- Tekst: Originalen indeholder mest tekst.
- Tekst og udskrevet foto: Originalen indeholder både tekst og billeder.
- **Tekst og blankt foto:** Originalen indeholder både tekst og glittede billeder.
- Avis: Originalen er en avis.
- Udskrevet foto: Originalen er primært eller udelukkende billeder.
- Blankt foto: Originalen er primært eller udelukkende glittede billeder.
- Kopieret original: Originalen er en kopi.
- Kort: Originalen er et kort.
- Lys original: Originalen er falmet eller lys i farverne.

Kopiindstillinger

E Undermenu (Handlingsoverl)

- Eco: Når Eco-tilstand er aktiveret, kan du kun vælge økonomiske udskrivningsindstillinger. Tryk på Eco-indstillingen i menuen Handlingsoverl for at aktivere/deaktivere Eco-tilstand.
- Føj til mit program: Føjer en app til min programliste.
- Opbyg job: Specificerer om der skal vises en forespørgsel efter en side er blevet scannet. Når den er aktiveret, vises vinduet Scan mere hver gang maskinen har scannet en side for at spørge om du ønsker at scanne endnu en side. Hvis du vælger Ja, kan du scanne endnu en side i det aktuelle job. Hvis du vælger Nej afsluttes scanningsprocessen og maskinen gennemfører resten af jobbet. Når et job opbygges, kan man bruge DADF'en eller pladen. Pladen kan være nyttig, hvis man har flere papirer end der kan være i DADF'en.
- Testkopi: Gør det muligt at udskrive en testkopi for at kontrollere kvaliteten og justeringen af udskriften. Tryk på denne indstilling i menuen Handlingsoverl for at udskrive en korrekturkopi. Når du har kontrolleret, at kopien er perfekt, skal du trykke på startknappen for at udskrive resten af kopierne.

Tilgængelig ved kopiering af 2 ark eller mere.

- ID-kopi: Lader dig kopiere begge sider af en tosidet original på et ark papir. Denne funktionalitet er nyttig ved kopiering af originaler med vigtig information på begge sider, såsom kørekort.
- Gem i boks: Gør det muligt at gemme scannede originaler på maskinens harddisk. Du kan derefter udskrive disse gemte dokumenter på et senere tidspunkt eller gemme dem som udskrivelige filer. Tryk på denne indstilling i menuen Handlingsoverl for at gemme et dokument på maskinens harddisk.
- **Gem som standard:** Gør det muligt at gemme de aktuelle kopieringsindstillinger som standardindstillingerne for kopiering. Når du har gemt standardindstillingerne for kopiering, benyttes disse indstillinger til alle kommende udskrivningsjob. Tryk på denne indstilling i menuen Handlingsoverl for at gemme de aktuelle indstillinger som standardindstillinger.
- Gendan standard: Gør det muligt at gendanne kopieringsindstillingerne til maskinens standardindstillinger. Denne indstilling ændrer de aktuelle kopieringsindstillinger til de originalindstillinger, der blev konfigureret på fabrikken. Tryk på indstillingen Restore Default i denne menu for at gendanne standardindstillingerne.
- Kopiindstillinger
 - **Bekræft anden side:** Angiver om maskinen kræver, at du bekræfter, at scanningen er færdig efter hver side. Vælg denne indstilling for på effektiv vis at kopiere flere sider i et enkelt kopieringsjob.

- Almindelig oprindelig størrelse: Indstiller den papirstørrelse der skal bruges når maskinen ikke kan detektere den originale størrelse. Man kan vælge mellem Standardpapirstørrelse eller Valgt papirstørrelse.
- Kopier som valgt papirstørrelse: Tilpasser den kopierede original, så størrelsen passer til det valgte papir. Denne mulighed er nyttig når fine detaljer i små dokumenter skal kontrolleres.
- **UI-konfiguration:** Gør det muligt at vælge de indstillinger, der vises i menuen Kopi. Tryk på symbolet + eller - på menuikonerne for at tilføje eller fjerne menuer. Du kan også trykke og holde på et menuikon for at flytte det til en anden position eller trykke på Clear All for at fjerne alle menuerne.

Jobforløb

Denne menu vises, når maskinen behandler et job.

- Detalje : Tryk på denne knap for at få vist status, type og klokkeslæt for jobbet.
- Eksempelområde : Gør det muligt at få vist en eksempelvisning af det dokument, der kopieres. Billedet i eksempelvisningsområdet angiver de aktuelle forsendelsesindstillinger, f.eks. retning og størrelse af udskriften.
- Send Feedback : Gør det muligt at sende feedback om det aktuelle forsendelsesjob. Hvis du vil modtage forsendelsesjobbet pr. e-mail, kan du indstille det fra app'en Min side (se "Om menuen Min side" på side 40).



Hvis du vil bruge denne funktion, skal du logge på som administrator (se "Login" på side 342).

Indstillingsmuligheder

Fanen Kopi indeholder to afsnit. Mere-fanen giver yderligere fire sektioner.

- Du kan tilpasse brugergrænsefladen for hver enkelt fane ved hjælp af indstillingen til konfiguration af UI (Kopi > Undermenu (Handlingsoverl) > UI-konfiguration).
- Nogle menuer er deaktiverede. Hvis det er tilfældet, er de ikke tilgængelige på din maskine.

Papirkilde

Indstillingen for papirkilde angiver bakken for dette udskriftsjob. Maskinen udskriver det scannede billede på papiret i den valgte bakke. Du kan se de ikoner, der angiver papirstørrelser og den resterende mængde af papir i hver bakke.

Dupleks P

Du kan indstille maskinen til at udskrive kopier på begge sider af papiret.

Du kan vælge indbindingstypen **Original** og **Output**. Begge af disse kan være **Bog** eller **Kalender**.

- **1-sidet:** For originaler eller indbindingstype, som kun udskrives på én side.
- **2-sidet, Bog:** For originaler eller indbindingstype, som udskrives på begge sider.
- **2-sidet, Kalender :** For originaler eller indbindingstype, som udskrives på begge sider, men bagsiden roteres 180 grader.

🔣 Formindsk/forstør

Funktionen til reducer/forstør gør det muligt at udskrive et billede, så det bliver større eller mindre end originalen. Tryk på ikonerne på skærmen for at reducere en kopi med 25 til 99 % eller forstørre en kopi med 101 til 400 %.

- Auto: Reducerer eller forstørrer kopien baseret på størrelsen af udgangspapiret.
- 100%(Original): Udskriver kopien, så den har samme størrelse som originalen.
- **Brugerdefineret:** Specificerer en brugerdefineret procentdel (mellem 25% og 400%).

- Tilføjelse af en forud valgt, tilpasset procentdel
 - **1** Indstil den brugerdefinerede procentdel (mellem 25% og 400%).
 - 2 Tryk på knappen + og indtast derefter det forud definerede navn.
 - 3 Tryk på OK.
 - · Redigering eller sletning af en tilpasset forudindstilling
 - **1** Tryk og hold på den tilpassede forudindstilling, som du ønsker at redigere eller slette.
 - 2 Vælg Rediger eller Slet.
- **XY Brugerdefineret:** Specificerer brugerdefinerede værdier for XY (mellem 25% og 400%).
 - Tilføjelse af en tilpasset forudindstilling for XY
 - **1** Indstil brugerdefinerede værdier for XY (mellem 25% og 400%).
 - 2 Tryk på knappen + og indtast derefter navnet på forudindstillingen.
 - 3 Tryk på OK.
 - · Redigering eller sletning af en tilpasset forudindstilling
 - **1** Tryk og hold på det element, som du ønsker at redigere eller slette.
 - 2 Vælg Rediger eller Slet.

Efterbehandling

Menuen Efterbehandling gør det muligt at angive indstillingerne og udskrivning.

- **Spring tomme sider over:** Angiver om blanke sider i originalen skal scannes og udskrives.
- **Billedrotation:** Roterer det resulterende billede afhængigt af de scannede data og papirstørrelsen.
- Sorter: Angiver om kopieringsjob skal sorteres. Hvis du f.eks. opretter 2 kopier af en original på 3 sider, udskrives den første kopi af det komplette dokument på 3 sider, efterfulgt af endnu en komplet kopi.
 - **Sorteret:** Udskriver i sæt, der svarer til rækkefølgen på originalerne.
 - Usorteret: Udskrifter sorteres i stakke med individuelle sider.
- **Roter:** Stabler udskrifterne i over kors i sæt.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når standard efterbehandlingsenheden eller efterbehandlingsenheden til brochurer ikke er installeret.
 - Denne funktion er kun tilgængelig med udskriftsmedier i Letter- og A4-størrelse.
 - Før du bruger denne funktion, skal du lægge papiret i begge bakkerne, både SEF (Kort fremføringskant) og LEF (Lang fremføringskant). For eksempel skal retningen af papirfremføringen i bakke være 1 SEF, og retningen af papirfremføringen i bakke 2 skal være LEF.
- Finisher: Angiver det antal af hæfteklammer, foldninger og huller der skal påføres dokumentet.
 - Disse indstillinger er kun tilgængelige, når den indre efterbehandlingsenhed, 2k efterbehandlingsenheden til brochurer eller 3k efterbehandlingsenheden til brochurer er installeret.
 - Indstillingen **Hulning** er kun tilgængelig, når det valgfrie hullesæt er installeret i den valgfrie standard efterbehandlingsenhed eller efterbehandlingsenheden til brochurer.
 - **Hæftning**: Angiv det antal hæfteklammer der skal bruges når dokumentet skal hæftes sammen (enten 1 eller 2).
 - **Hulning**: Angiv det antal huller der skal laves i dokumentet sammen (enten to eller tre huller). Nogle hulningssæt kan lave **4-huller** i stedet for **3-huller**.

- Fold: Angiv det antal foldninger dokumentet skal have (1-3).
 - Yderside, øverst : Udskriver indholdet på ydersiden af papiret, som er foldet i tre dele. Maskinen folder den nederste del af siden for at danne den indre flap og den øverste del af siden for at danne den ydre flap.
 - Yderside, nederst : Udskriver indhold på ydersiden af papiret, som er foldet i tre dele. Maskinen folder den øverste del af siden for at danne den indre flap og den nederste del af siden for at danne den ydre flap.
 - Inderside, øverst : Udskriver indholdet på indersiden af papiret, som er foldet i tre dele. Maskinen folder den nederste del af siden for at danne den indre flap og den øverste del af siden for at danne den ydre flap.
 - Inderside, nederst : Udskriver indholdet på indersiden af papiret, som er foldet i tre dele. Maskinen folder den øverste del af siden for at danne den indre flap og den nederste del af siden for at danne den ydre flap.
 - Opdel i sæt : Angiv det antal sider der skal medtages i hvert sæt, når indstillingen C-Foldning benyttes. Du kan medtage op til 3 sider i hvert sæt.
- Udgangsbakke: Vælger udbakken.

Oprindelig størrelse

Brug denne indstilling til at angive den faktiske papirstørrelse for originalerne.

- **Auto:** Automatisk registrering af originalens størrelse (se "Mediestørrelser registreres automatisk" på side 62).
- **Blandet str.:** Aflæs automatisk størrelsen på originalen, hvis originalen anvender en kombination af forskellige papirstørrelse (se "llægning af originaler af forskellig størrelse" på side 52).
- **Tilpasset størrelse:** Hvis du har brug for en tilpasset værdi for en speciel papirstørrelse, skal du bruge pilene til at angive den krævede størrelse.
 - Tilføj til liste
 - 1 Indstil en tilpasset værdi.
 - 2 Tryk på knappen 🕂 og indtast derefter det navn du ønsker.
 - 3 Tryk på OK.
 - Rediger eller Slet
 - **1** Tryk og hold på det element, som du ønsker at redigere eller slette.
 - 2 Vælg Rediger eller Slet.

🍈 Oprindelig retning

Brug denne indstilling til at angive retningen af originalen.

- **Stående billeder:** Brug denne indstilling for et originalt dokument, der er ilagt med toppen mod bagsiden af maskinen.
- Liggende billeder: Brug denne indstilling til et originaldokument, der er lagt i DSDF'en med toppen af dokumentet mod venstre side af maskinen eller et originaldokument placeret på scannerglaspladen med toppen af det dokumentet mod højre side af maskinen.

🖹 Originaltype

Indstillingen originaltype gør det muligt at forbedre kopikvaliteten ved at vælge dokumenttypen for det dokument der kopieres.

- Tekst: Originalen indeholder mest tekst.
- Tekst og udskrevet foto: Originalen indeholder både tekst og billeder.
- **Tekst og blankt foto:** Originalen indeholder både tekst og glittede billeder.
- Avis: Originalen er en avis.
- Udskrevet foto: Originalen er primært eller udelukkende billeder.
- Blankt foto: Originalen er primært eller udelukkende glittede billeder.
- Kopieret original: Originalen er en kopi.
- Kort: Originalen er et kort.
- Lys original: Originalen er falmet eller lys i farverne.

🔭 Farvetilstand

Man kan uden særlig viden om billedredigering benytte maskinens indbyggede effekter til at ændre scannede dokumenter.

- Auto: Registrerer automatisk farven på originalen og udskriver kopien i overensstemmelse hermed.
- Fuld farve: Udskriver kopien i samme farve som originalen.
- **Mono:** Udskriver kopien i sort-hvid, uanset om det scannede dokument er i farver eller i sort-hvid.
- Enkelt farve: Udskriver kopien i en enkelt, specificeret farve, uanset om det scannede dokument er i farver eller i sort-hvid. Man kan udskrive kopien i Cyan, Magenta, Gul, Rød, Grøn eller Blå.
- Dobbelt farve: Udskriver kopien i sort og en specificeret farve, uanset om det scannede dokument er i farver eller i sort-hvid. Man kan udskrive kopien i en af følgende kombinationer: Sort + Cyan, Sort + Magenta, Sort + Gul, Sort + Rød, Sort + Grøn eller Sort + Blå.
- **Farvenuance:** Giver billedet en varm, kold eller sepia-farvetone. Man kan kun give billedet én af disse farvertoner.
- Tildelt farve: Ændrer alle farver i originalen til gråtoner, undtagen de udvalgte farver. Du kan bruge denne effekt til at fremhæve de udvalgte farver i kopien. Efter du har valgt farverne fra Farveliste udskriver maskinen alle de farver som ikke er blevet valgt i sort/hvid. Man kan også vælge en Destinationsfarve for at ændre de valgte farver i originalen til en anden farve i udskrifterne.

- Fjernelse af farve: Fjerner de markerede farver fra det originale billede. Man kan benytte denne indstilling til at fremhæve de tilbageværende farver eller spare på toner, især når der udskrives originaler med mørkle baggrunde. Du kan fjerne følgende farver: Cyan, Magenta, Gul, Rød, Grøn, Blå eller Gråtoner.
- Erstatning af farve: Erstatter visse farver i originalen med andre farver
 i kopien. Maskinen benytter er særlig teknik til konvertering af
 farvetoner, for at sikre at de forandrede farver passer naturligt ind i de
 omgivende områder. Du kan erstatte følgende farver: Cyan, Magenta,
 Gul, Rød, Grøn eller Blå.
- Baggrundsfarve: Føjer en baggrundsfarve til kopiens blanke områder. Du kan vælge følgende baggrundsfarver: Cyan, Magenta, Gul, Rød, Grøn, Blå, Dyb Cyan, Dyb Magenta, Dyb Gul, Dyb Rød, Dyb Grøn eller Dyb Blå.

N-Op

Menuen N-op gør det muligt at reducere originalers størrelse og udskrive 2 - 32 sider på et enkelt ark.

- Når du bruger funktionen **N-Op**, deaktiveres menuerne **Gentag** billede, Brochure, Bogkopi, Billedskift og Plakatkopi.
- **Fra:** Deaktiverer denne funktion.
- **N-op:** Kopierer det angivne antal sider fra orignialen over på ét papirark.
- Retning: Specificerer den retning som siderne skal kopieres i.

- Papirkilde: Vælger papirkilden.
- Indstilling: Vælger om der skal indsættes en kant.
 - Kant: Udskriver en kant rundt om udskriftens sider.

Du kan ikke regulere kopistørrelsen ved hjælp af **Formindsk/forstør** i forbindelse med **N-Op** funktionen.

🔟 Brochure

Maskinen udskriver automatisk på en eller begge sider af papiret, som derefter foldes til en brochure med alle siderne i korrekt rækkefølge. Maskinen reducerer og justerer også placeringen af hvert billede korrekt, så det passer på det valgte papir.

- Fra: Deaktiverer denne funktion.
- **1-sidede originaler:** Kopiér én side af originalen til ét ark i en brochure.
- **2-sidede originaler, Bog:** Kopiér hver side af en original til ét ark i en brochure.
- 2-sidede originaler, Kalender: Kopiér hver side af en original til én side af brochuren. Den anden side af hver enkelt original drejes 180 grader, så teksten står oprejst i brochuren.
- Indbinding: Vælger retningen af siderækkefølgen.
 - **Venstre**: Brochuren åbnes til venstre.
 - Højre: Brochuren åbnes til højre.

- Fold og hæft: Vælg denne indstilling for at folde og hæfte udskrifterne.
 - Folde-funktionen kræver den valgfri efterbehandlingsenhed.
 - Fra: Deaktiverer denne funktion.
 - **Fold og hæft** : Vælg denne indstilling for at folde og hæfte udskrifterne.
 - Fold: Folder dokumenter på midten ved udskrivning.
 - Opdel i sæt : Vælg denne indstilling for at opdele dokumenter med mange sider i flere partier. Du kan medtage op til 15 sider i hvert parti.
- Papirkilde: Vælger den papirbakke, der skal bruges.

💵 Bogkopi

Brug denne funktion til at kopiere en bog. Hvis bogen er for tyk, skal du løfte DSDF'en, indtil dens hængsler går i indgreb med stoppet, og derefter lukke DSDF'en. Hvis bogen eller bladet er tykkere end 30 mm, skal du starte kopieringen med DSDF'en åben.

Denne kopifunktion kan kun vælges, hvis du lægger originalen på scannerglaspladen.

- **Fra:** Deaktiverer denne funktion.
- Venstre side: Udskriver kun venstre side af bogen.

- Højre side: Udskriver kun højre side af bogen.
- Begge sider (Fra venstre): Udskriver begge modstående sider fra venstre side.
- **Begge sider (Fra højre):** Udskriver begge modstående sider fra en højre side.
- **Bog Slet midte og kant:** Sletter de skygger, der skyldes indbinding eller bogkanter fra midten og sidekanterne af kopierne.
- **Dupleks:** Du kan bruge dupleksfunktionen og indstille den.

🛃 Plakatkopi

Med denne funktion kan du udskrive et enkeltsidet dokument på 4, 9 eller 16 ark papir, så de bagefter kan sættes sammen til et dokument i plakatstørrelse.

- Denne kopifunktion kan kun vælges, hvis du lægger originalen på scannerglaspladen.
- Papirkilde: Vælger den papirbakke, der skal bruges.

💋 Gentag billede

Denne indstillinger udskriver flere kopier af det originale billede på samme side af en enkelt side. Hvis du har andre originaler i DSDF'en, bliver alle andre originale billeder udskrevet på samme måde.



Når du bruger funktionen **Gentag billede**, deaktiveres menuerne **N-Op**, **Brochure**, **Bogkopi**, **Billedskift** og **Plakatkopi**.

- Fra: Deaktiverer denne funktion.
- Gentag automatisk: Antallet af billeder på siden bestemmes automatisk af originalen og papirstørrelsen. Antallet af gentagende billeder vælges automatisk ud fra størrelsen på originalen, størrelsen på udskrivningspapiret, reducerings-/forstørrelsesprocenten med op til 100 %.
- Gentag manuelt: Vælg manuelt antal billeder, som kan være 2, 4, 6, 8,
 9 eller 16.
- Indstilling: Vælger om der skal indsættes en kant.
 - Kant: Udskriver en kant rundt om hver enkelt sides kanter.
- Papirkilde: Vælger den papirbakke, der skal bruges.

坐 Vandmærke

Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du kan f.eks. benytte den, hvis du vil have teksten "KLADDE" eller "FORTROLIGT" skrevet med store grå bogstaver diagonalt hen over den første side eller på alle sider i et dokument.



Du kan ikke bruge stempler på brochurer eller plakater.

Udskriver IP-adresse, ID, Enhedsoplysninger, Kommenter, Sidetal eller Dato og tidspunkt på udskrifter. Du kan indstille Tekstfarve, Tekststørrelse, Uigennemsigtighed eller Position for stemplet.



Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på en computers harddisk i et specielt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter. Overlays kan erstatte det traditionelle brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette en overlay, der matcher layoutet af brevpapiret. Hvis du vil udskrive et brev på dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt brevpapir i maskinen. Du skal blot aktivere brevhovedoverlayet på dokumentet.

- Fra: Deaktiverer denne funktion.
- + Ny: Opret en ny sideoverlay, der indeholder dit logo eller billede.
- Sidelayout: Vælg en overlapningsplacering.

🔲 Slet kant

Du kan kopiere originalen uden nogen kanter eller margener.

- Fra: Deaktiverer denne funktion.
- Kantsletning: Slet en lige stor del af kanter fra alle kopier.
- Hulning Slet: Slet hullemærker fra venstre side af kopierne.

🗾 Billedskift

For at forhindre billeder i at overlappe med hæfteklammer og andre mærker kan du bruge billedpositionen.

- **Fra:** Deaktiverer denne funktion.
- Autocentrer: Anbringes automatisk midt på papiret.
- Brugerdefineret: Juster manuelt udskriftens margener.

🗐 Forsider

Maskinen tilføjer automatisk omslag på dine kopierede sæt ved brug af karton, der hentes fra en anden bakke. Omslag skal være i samme størrelse og retning som hoveddelen af jobbet.

- Fra: Deaktiverer denne funktion.
- Forside: Udskriv dokumentet med en forside.
- Tilbage: Udskriv dokumentet med en bagside.

- For- og bagside: Udskriver dokumentet med en forside og bagside.
- Forside: Indstiller indstillingen for dobbeltsidet kopiering.
- Papirkilde: Vælger den papirbakke, der skal bruges.



Transparent

Funktionen transparent indsætter separerende ark mellem de udskrevne transparenter, så de ikke klæber sammen. Du kan også kopiere originaler til de separerende ark for at lave referencekopier.

- Fra: Placerer ikke et skilleark mellem transparenterne.
- **Tom separator:** Placerer blanke separerende ark mellem transparenterne.
- Udskrevet separator: Reproducerer transparenternes indhold på de separerende ark.
- Transparent: Vælger den bakke der indehlder transparenterne.
- Skilleark: Vælger den bakke der indeholder de separerende ark.

📑 Billedjustering

Med billedjustering kan man manuelt justere **Moerkhed**, **Skarphed**, **Kontrast**, **Farvebalance**, **Farveskift**, **Negativbillede**, **Mætning**, **UCR** og **Fin tæthed**.

Baggrundsjustering

Denne indstilling gør det muligt at kompensere for originaler, der indeholder farver i baggrunden, f.eks. aviser eller kataloger. Du kan bruge indstillingerne i denne menu til at gøre det lettere at læse kopier.

- **Baggrundsdensitet:** Gør det muligt at justere tætheden af baggrunden i det scannede billede. Denne funktion er nyttig, når du scanner originaler, der er gulnet af ælde, eller originaler med en mørk baggrund.
- **Bagsidebillede:** Gør det muligt at slette al tekst og alle billeder, der viser igennem fra originalens anden side. Du kan bruge denne funktion til at sikre, at scanningsresultatet er letlæseligt.

▲ Spejlvend billede

Denne indstilling giver dig mulighed for at spejlvende det originale dokument.

Basiskopiering

Dette er den normale procedure til at kopiere dine originale dokumenter.

- 1 Tryk på Kopi på startskærmen eller Prog.
- 2 Anbring originalerne med forsiden opad i DSDF'en, eller anbring en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk DSDF'en (se "Placering af originaler" på side 49).
- **3** Juster indstillignerne under fanen **Kopi** og fanen **Mere**.
- 4 Indtast det ønskede antal kopier ved hjælp af det numeriske tastatur (eller knappen +,-) på kontrolpanelet.
- 5 Tryk på Start , (Start) på kontrolpanelet for at starte kopiering.

For at annullere et igangværende job trykkes på Stop



Jobstatus på kontrolpanelet. Slet derefter det ønskede job (se "Jobstatus" på side 37).

Brug af menuen Hurtig kopi

Menuen **Hurtig kopi** giver mulighed for hurtigt at kopiere almindelige kopiindstillinger uden at skulle gå til et lavere menuniveau eller en anden fane. Denne menu indeholder dog ikke alle tilgængelige kopiindstillinger.

- Tryk på Hurtig kopi på startskærmen eller Prog..
- 2 Anbring originalerne med forsiden opad i DSDF'en, eller anbring en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk DSDF'en (se "Placering af originaler" på side 49).
- 3 Juster indstillingerne (Papirkilde, Formindsk/forstør, Oprindelig retning, Moerkhed, Dupleks, N-Op, Sortering).
- 4 Indtast det ønskede antal kopier ved hjælp af det numeriske tastatur (eller knappen +,-) på kontrolpanelet.
- 5 Tryk på **Start**() på kontrolpanelet for at begynde kopiering.

For at annullere et igangværende job trykkes på Stop

× ryk

Jobstatus på kontrolpanelet. Slet derefter det ønskede job (se "Jobstatus" på side 37).

Kommandotaster

Knap	Navn	Beskrivelse
	Lynmenu	Åbn hurtigmenuerne.
Q	Soeg	Søg efter en ønsket menu eller app.
*	Mit progr.	Tilføj en applikation til Min programliste.

Knap	Navn	Beskrivelse
	Undermenu (Handlingsoverl)	• Eco: Når Eco-tilstand er aktiveret, kan du kun vælge økonomiske udskrivningsindstillinger. Tryk på Eco- indstillingen i menuen Handlingsoverl for at aktivere/deaktivere Eco-tilstand.
		 Føj til mit program: Føj en app til min programliste.
		• Udskriv nu: Udskriver kun på den ene side af ID'et.
		• Gem i boks: Gør det muligt at gemme scannede originaler på maskinens harddisk. Du kan derefter udskrive disse gemte dokumenter på et senere tidspunkt eller gemme dem som udskrivelige filer. Tryk på denne indstilling i menuen Handlingsoverl for at gemme et dokument på maskinens harddisk.

Knap	Navn	Beskrivelse	חו
(fortsæt)	Undermenu (Handlingsoverl)	• Gendan standard: Gør det muligt at gendanne kopieringsindstillingerne til maskinens standardindstillinger. Denne indstilling ændrer de aktuelle kopieringsindstillinger til de originalindstillinger, der blev konfigureret på fabrikken. Tryk på indstillingen Restore Default i denne menu for at gendanne standardindstillingerne.	Masl Masl halvo uder kopie
		Gem som standard: Gør det muligt at gemme de aktuelle kopieringsindstillinger som standardindstillingerne for kopiering. Når du har gemt standardindstillingerne for kopiering, benyttes disse indstillinger til alle kommende udskrivningsjob. Tryk på denne indstilling i menuen Handlingsoverl for at gemme de aktuelle indstillinger som standardindstillinger.	1 2
		Id-kopiindstillinger	
		 ID-kopi: Angiver standardmetoden til ID-kopi (ID-kopi eller Manuel ID- kopi). 	2
		 Konfiguration af manuel id-kopi: Gør det muligt at tilpasse skabelonen for Manuel ID-kopi (se "Konfiguration af manuel id-kopi" på side 130). 	J
	9.53	Indstil antal udskrevne kopier.	

opi

en kan udskrive 2-sidede originaler på ét ark.

en udskriver den ene side af originalen på den øverste eller venstre af papiret og den anden side på den nederste eller højre halvdel t formindske originalens størrelse. Denne funktion er velegnet til ng af små originaler, f.eks. visitkort.

- Originalen skal placeres på scannerglaspladen for at bruge denne funktion.
- Tryk på Id-kopi på startskærmen eller Prog.
- Juster om nødvendigt indstillingerne for hver kopi, f.eks. Udskriftslayout, Oprindelig størrelse, Papirkilde, Juster til papirstørrelse og Juster.

Følg anvisningerne i kontrolpanelet.

Anbring ID-kortets forside på scannerens glasplade, som vist med pilene. Luk derefter scannerens låg.

Når du anbringer en original på scannerglaspladen, skal du lade lidt plads være mellem scannerglaspladens kant og originalen. Ellers vil en del af originalen ikke blive udskrevet.



4 Tryk på Start

Maskinen begynder at scanne forsiden.

5 Anbring ID-kortets bagside på scannerens glasplade, som vist med pilene. Luk derefter scannerens låg.

Når du anbringer en original på scannerglaspladen, skal du lade lidt plads være mellem scannerglaspladens kant og originalen. Ellers vil en del af originalen ikke blive udskrevet.



Maskinen begynder at scanne bagsiden.

 Hvis originalen er større end det område, der kan udskrives på, er det ikke sikkert, at alle dele af originalen kan kopieres.

Manuel ID-kopi

Menuen **Manuel ID-kopi** gør det muligt at tilpasse layoutet for **ID-kopi**, så man kan udskrive mellem 1 og 4 originaler på et ark. Man kan bruge denne menu til at definere scanningspositionen for originalerne og den udskrevne sides layout.



Originalen skal placeres på scannerglaspladen for at bruge denne funktion.

- Fra startskærmen eller Prog.-skærmen, skal man trykke på ID-kopi
 Manuel.
- 2 Vælg **Skabelon** og **Papirkilde**. Hvis du ikke kan finde en passende skabelon, kan du redigere skabelonen (se "Konfiguration af manuel id-kopi" på side 130).
- **3** Følg anvisningerne i kontrolpanelet.
 - Hvis originalen er større end det område, der kan udskrives på, er det ikke sikkert, at alle dele af originalen kan kopieres.

Id-kopiindstillinger

Menuen **Id-kopiindstillinger** gør det muligt at konfigurere standardskabelonerne for **ID-kopi** og **Manuel ID-kopi** (**ID-kopi** > undermenuen : (Handlingsoverl) > **Id-kopiindstillinger**).

ID-kopi

Indstillingen **ID-kopi** angiver standardmetoden for **ID-kopi** (**ID-kopi** eller **Manuel ID-kopi**).

Konfiguration af manuel id-kopi

Menuen **Konfiguration af manuel id-kopi** gør det muligt at tilpasse skabelonen for manuel ID-kopiering.

Oprettelse af en ny skabelon

- Fra startskærmen eller Prog.-skærmen, skal man trykke på ID-kopi
 > undermenuen (Handlingsoverl) > Id-kopiindstillinger> Ny.
- 2 Tryk på tekstfeltet Skabelonnavn og indtast derefter navnet på skabelonen.

- **3** Tryk på rullemenuen **Antal billeder** og vælg derefter det antal af billeder der skal medtages på udskriften.
- Angiv originalens placering på scannerglasset (mm).



- Man kan definere scanningsområdet med to sæt x-/y-koordinater.
 - **P** (Venst., Top): Indtast x-/y-koordinaterne for ID'ets øverste venstre hjørne.
- **Højre, Bund**): Indtast x-/y-koordinaterne for ID'ets nederste højre hjørne.
- Scanningsposition defineres af den rektangel som dannes mellem de Venst., Top koordinater og de Højre, Bund koordinater.

5 Indtast koordinaterne for Billedposition (mm).



- Man kan hvor det scannede billede skal udskrives med to sæt x-/ykoordinater.
 - **Billedposition** defineres af den rektangel som dannes mellem de **Venst., Top** koordinater og de **Højre, Bund** koordinater.
 - Definer en position for det antal billeder der specificeres i rullemenuen **Antal billeder**.
 - (Venst., Top): Indtast x-/y-koordinaterne for det udskrevne ID's øverste venstre hjørne.
 - -> (Højre, Bund): Indtast x-/y-koordinaterne for det udskrevne ID's nederste højre hjørne.

Sletning af en skabelon

- Fra startskærmen eller Prog.-skærmen, skal man trykke på ID-kopi
 > undermenuen (Handlingsoverl) > Id-kopiindstillinger >
 Konfiguration af manuel id-kopi.
- 2 Vælg en skabelon.
- 3 Tryk på Slet.
- A Når dialogboksen med en advarsel vises, tryk på **OK**.



5. Scan og send (scanning)

Du kan scanne billeder og tekst på maskinen, så de kan gemmes som digitale filer på computeren.

Kapitlet omfatter:

•	Forklaring til Scan & Send-skærn	nen	134
•	Grundlæggende scanning		145
•	Scanning med TWAIN-kompatible	progran	nmer 149
•	Brug af Samsung Easy Documen	t Creator	150
•	Mac-scanning		152
•	Linux-scanning		154

Dette afsnit beskriver alle scannings- og faxfunktioner. Når du trykker på Scan og send på startskærmen eller **Prog.**, vises skærmen Scan og send. Skærmen har to taster og mange indstillinger. Alle indstillinger er grupperet efter funktionen, så du nemt kan konfigurere jobbet. Hvis du vil til

start, skal du trykke på Home (

Fanen Send

Klik på? (**Hjælp**) på startskærmen eller i derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.



Kommandotaster

Knap	Navn	Beskrivelse
	Lynmenu	Åbn hurtigmenuen.
D	Fax	Send en fax.
*	Mit progr.	Viser en liste over tilføjede programmer.
:	Undermenu (Handlingsoverl)	Åbn undermenuen.

Knap	Navn	Beskrivelse	Fast v	virtuel ta	st
+ Me		Når brugere er logget på, vises den destination, der er konfigureret under Min side , på deres profil. Du kan indstille destinationen i menuen Send til destination i app'en Min side (se "Min side" på side 39). Administratorer kan også indstille standarddestinationen i undermenuen (Handlingsoverl) > Send indstillinger > +Me- indstilling .	· · Knap	Virtuelle kna Når en appl Hvis , ,	apper er pla likation aktiv berøres, s
	Du skal logge på for at bruge din + Me -		Nulstil	Nulstil til	
		destination. Hvis du ikke logger på, sender maskinen kopien til den + Me- destination, der er angivet af administratoren i Scan og send >	0	Rør på	Når du ti klartone. ligesom
		Send indstillinger > +Me-indstilling.		Stop	Stop et j frem for
1	Adr.kartotek	Åbn dine gemte destinationer i adressekartotek.		Start	Start et j
Omarr.	1	Reorganisér destinationsknapperne i listen under Til-feltet.		,	

- aceret i højre side af skærmen.
 - veres første gang, vises de virtuelle taster.
 - skjules og vises de faste virtuelle taster.

Knap	Navn	Beskrivelse
	Nulstil	Nulstil til standardkonfiguration for program.
۲	Rør på	Når du trykker på denne knap, kan du høre en klartone. Indtast derefter et faxnummer. Det er ligesom at foretage et højttaleropkald.
$\overline{\mathbf{x}}$	Stop	Stop et job når som helst. Et pop-op vindue kommer frem for at vise de job, du kan standse.
	Start	Start et job.

Eksempel

Eksemplvisning viser det scannede billede af originalen.

Knap	Navn	Beskrivelse
Ē	Indstiller Historik	Vis listen over ændrede indstillinger
	Visning af status gennem eksempelvi sning	Viser jobeksempelvisningen.
	Eksempelvi sning for skuespil	Eksempelvisning af scanningen. Viser eksempelvisningen i fuldskærmstilstand. I fuldskærmstilstand kan man redigere det skannede billede med funktioner som f.eks. rotation og beskæring.
Start	Start	Starter et job.

Bjælken Nemme indstillinger

Justering af lysstyrken

Du kan justere lysstyrkeniveauet af en kopi, hvis det gør det nemmere at læse den, hvis originalen indeholder svage markeringer eller mørke billeder. Juster lysstyrkeniveauet med en skyder. Med denne funktion kan du udskrive mørke billeder lysere eller lyse billeder mørkere.

Tryk på **Moerkhed** for at vise skyderkontrollen.

Valg af farvetilstanden

Brug følgende indstillinger til scanningen.

- Mono: Brug sort-hvid (1 bit per pixel).
- Gråtoner : Brug gråtoner (8 bit per pixel).
- Farve: Brug farve (24 bit per pixel, hver enkelt RGB-kanal har 8 bit).

Valg af originaltype

Brug indstillingen for originaltype til at forbedre kvaliteten af kopien. Det gør du ved at vælge den relevante dokumenttype for et kopijob.

- **Tekst:** Brug denne indstilling, hvis originalen primært er tekst eller indeholder meget få eller ingen billeder.
- **Tekst/foto:** Brug indstillingen, hvis originalen er en blanding af tekst og billeder.
- **Foto:** Brug indstillingen, hvis originalen primært eller udelukkende er billeder.

Scanningsindstillinger

📒 Undermenu (Handlingsoverl)

- **Føj til mit program:** Føj en app til min programliste. Med denne funktionalitet kan brugeren indstille standardindstillinger og påkrævede destinationer for hvert program. Man kan også konfigurere standardindstillinger såsom Auto start, og tilføje en genvej til Hjem.
- Soeg: Søg efter en ønsket indstilling.

- Opbyg job: Specificerer om der skal vises en forespørgsel efter en side er blevet scannet. Når den er aktiveret, vises vinduet Scan mere hver gang maskinen har scannet en side for at spørge om du ønsker at scanne endnu en side. Hvis du vælger Ja, kan du scanne endnu en side i det aktuelle job. Hvis du vælger Nej afsluttes scanningsprocessen og maskinen gennemfører resten af jobbet. Når et job opbygges, kan man bruge DADF'en eller pladen. Pladen kan være nyttig, hvis man har flere papirer end der kan være i DADF'en.
- Id for Send: Gør det muligt at scanne ID'er hurtigt og sende billedet til en SMB-, FTP- eller e-mail-adresse eller gemme den/det til boksen eller en USB-lagerenhed.
- Vedhæft kun fil : Gør det muligt for dig at vedhæfte meddelelsen en fil. Du kan bruge denne indstilling til hurtigt at sende én eller flere filer fra maskinens harddiskdrev (BOX) til en SMB, FTP, E-mail, Boks eller USB.
- Scan og vedhæft fil : Gør det muligt for dig at scanne og vedhæfte billeder til din meddelelse. Du kan benytte denne funktion til hurtigt at sende et scannet billede eller en fil på maskinens harddisk (Boks) til en SMB-, FTP- eller e-mail-adresse eller gemme den/det til boksen eller en USB-lagerenhed.
- Gem som standard : Gør det muligt at gemme de aktuelle indstillinger for Scan og send som standardindstillinger for Scan og send . Når du har gemt standardindstillingerne for Scan og send benyttes disse indstillinger til alle kommende forsendelsesopgaver. Tryk på denne indstilling i menuen Handlingsoverl for at gemme de aktuelle indstillinger som standardindstillinger for Scan og send .

- Gendan standard : Gør det muligt at gendanne indstillingerne for Scan og send som standardindstillinger for Scan og send på maskinen. Denne indstilling ændrer de aktuelle indstillinger for Scan og send til de originale indstillinger, som blev konfigureret på fabrikken. Tryk på denne indstilling i menuen Handlingsoverl for at gendanne standardindstillingerne for Scan og send .
- Send indstillinger: Gør det muligt for dig hurtigt at scanne et dokument og sende det til en destination. Det scannede dokument sendes som en billedfil. Tryk på denne indstilling i undermenuen (menuen Handlingsoverl) for at scanne og vedhæfte en fil til den aktuelle meddelelse.
 - Filpolitik : Indstillingen Filpolitik angiver, hvordan maskinen håndterer navnekonflikter ved lagring af filer.
 - Bekr. rapport for udskr.: Du kan bruge denne funktionalitet til at få bekræftelse på hvorvidt udførte destinationer for Scan og send er lykkedes eller ej.
 - Hvis en rapport indeholder tegn eller skrifttyper, som maskinen ikke understøtter, udskrives der måske **Ukendt** i rapporten i stedet for tegnene/skrifttypen.
 - +Me-indstilling: Gør det muligt at vælge standarddestinationen for forsendelsesjobbet. Når du er logget ind, kan du vælge enhver Send-destination som standarddestination for forsendelser. Det samme vil blive vist i widgets for Scan og send.

- **Bevar tidligere destination:** Denne indstilling kan slås til eller fra. Når denne indstilling er slået til: bevar den destination for hvilken der er foretaget en vellykket afsendelse i destinationsfeltet, efter at afsendelsen er gennemført.
- Indstillinger for adressebog: Dette adressekartotek indeholder kontakter, der er tilgængelige for alle brugere. Du kan bruge adressekartoteket til at gøre kontakter tilgængelige for alle, der bruger maskinen.
 - Google-adressekart : Dette adressekartotek indeholder de kontakter, der er registreret på din liste over Google-kontakter. Du skal logge på din Google-konto for at få adgang til din Googleadressekart.
- UI-konfiguration: Gør det muligt at vælge de indstillinger, der vises i menuen Scan og send . Tryk på symbolet + eller - på menuikonerne for at tilføje eller fjerne menuer. Du kan også trykke og holde på et menuikon for at flytte det til en anden position eller trykke på Clear All for at fjerne alle menuerne.

Kun administrator.

Jobforløb

Denne menu vises, når maskinen behandler et job.

- Detalje : Tryk på denne knap for at få vist status, type og klokkeslæt for jobbet.
- Eksempelområde : Gør det muligt at få vist en eksempelvisning af det dokument, der kopieres. Billedet i eksempelvisningsområdet angiver de aktuelle forsendelsesindstillinger, f.eks. retning og størrelse af udskriften.
- Send Feedback : Gør det muligt at sende feedback om det aktuelle forsendelsesjob. Hvis du vil modtage forsendelsesjobbet pr. e-mail, kan du indstille det fra app'en Min side (se "Om menuen Min side" på side 40).

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du logge på som administrator (se "Login" på side 342).

Indstillingsmuligheder

Du kan angive detaljerede indstillinger under fanen Scan og send og Mere.

Du kan tilpasse brugergrænsefladen for hver enkelt fane ved hjælp

af indstillingen til konfiguration af UI (**Scan og send** > undermenu > **UI-konfiguration**).

- Nogle menuer er deaktiverede. Hvis det er tilfældet, er de ikke tilgængelige på din maskine.
- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
- Klik på? (Hjælp) på startskærmen eller i = (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.

🔲 Tilføj dest

Tryk på is for at tilføje en modtagers e-mailadresse eller faxnummer. Hvis du vil sende til **+ Me**, **E-mail**, **SMB**, **FTP**, **Boks**, **PC** eller **USB** skal du klikke på de tilhørende knapper.

Original

Denne indstilling bruges til at forbedre scanningskvaliteten ved at vælge dokumenttypen for det aktuelle scanningsjob.

- Dupleks
 - **1-sidet:** For originaler, der kun udskrives på én side.
 - **2-sidet, Bog:** For originaler, der udskrives på begge sider.

- **2-sidet, Kalender:** For originaler, der udskrives på begge sider, men bagsiden roteres 180 grader.
- **Spring tomme sider over:** Angiver om maskinen skal scanne og udskrive blanke sider i originalen.

Hvis du vil bruge 2-sidet, Bog og 2-sidet, Kalender, skal originalerne placeres i DSDF'en. Hvis maskinen ikke kan registrere originalen i DSDF, ændres den automatisk til 1-sidet.

Scanningsindstillinger

Angiv filindstillingerne for det scannede output

- Filnavn: Angiv et filnavn for at gemme scanningsfilnavnet på destinationen.
- Filformat: Vælg et filformat for det scannede output.
- PDF-indstillinger: Specificerer indstillingerne for oprettelse af PDFfiler.
 - **Kompakt:** Komprimerer originalerne, så de oprettede filer bliver mindre. Denne komprimeringsmetode er anderledes fra det normale PDF-format. Visse data kan gå tabt under komprimeringen.
 - **Tilføj digital signatur:** Indsætter en digital signatur i PDF'en med certificeringen.

- Denne funktion er kun tilgængelig hvis du indstiller den digitale signatur i SyncThru™ Web Service. For at registrere en digital signatur, skal man vælge fanen **Security** > **Network Security** > **Digital Certificate** i SyncThru™ Web Service.
- **PDF-kryptering:** Krypterer PDF-filen og beskytter den med en adgangskode.
- **Søgbar:** Registrerer teksten i det scannede billede og opretter en PDF til søgning af tekst.
- **PDF-format:** Specificerer det PDF-format, der skal bruges (**Standard** eller **PDF/A**).
- **Opløsning:** Juster dokumentets opløsning. Jo højere denne værdi er, jo tydeligere er resultatet, men scanningstidne kan være længere.
- **Kvalitet:** Brug denne indstilling til at producere et dokument i høj kvalitet. Jo højere kvalitet, du vælger, desto større filstørrelse.
- **OCR-sprog:** Når du producerer scannet output til OCR-software, skal du vælge det relevante sprog.
 - Den funktion er tilgængelig når indstillingen Søgbar er aktiveret i PDFindstillinger.

Faxindstillinger (kun faxbruger)

Hvis du sender originaler, der er af dårlig kvalitet eller indeholder billeder, kan du opnå en bedre faxkvalitet ved at justere opløsningen.

- Opløsning
 - **Standard:** Anbefales normalt til originaler med tekst. Denne indstilling vil reducere transmissionstiden.
 - **Fin:** Anbefales til originaler, der indeholder små tegn, tynde linjer eller tekst, der blev udskrevet ved brug af en matrixmaskine.
 - Superfin: Anbefales til originaler, der indeholder fine detaljer.
 Denne indstilling er kun aktiveret, hvis den modtagende maskine også understøtter opløsningen Superfin.
 - **Ultrafin:** Anbefales til originaler, der indeholder ekstremt fine detaljer. Denne indstilling er kun aktiveret, hvis den modtagende maskine også understøtter opløsningen **Ultrafin**.
- Linjevalg

Vælg en faxlinje, når din maskine har flere faxlinjer.

Indstillingsmuligheder

Mere-fanen giver yderligere tre sektioner.

Bogscanning

Brug denne funktion til at scanne en bog. Hvis bogen er for tyk, skal du løfte DSDF'en, indtil dens hængsler går i indgreb med stoppet, og derefter lukke DSDF'en. Hvis bogen eller bladet er tykkere end 30 mm, skal du starte kopieringen med DSDF'en åben.

- Fra: Deaktiver denne funktion.
- Venstre side: Scanner kun venstre side af bogen.
- Højre side: Scanner kun højre side af bogen.
- **Begge sider (Fra venstre):** Scanner begge modstående sider fra venstre side.
- **Begge sider (Fra højre):** Scanner begge modstående sider fra højre side.
- **Bog Slet midte og kant:** Du kan indstille skyggeområder for at slette skygger, der skyldes indbinding eller bogkanter fra midten og sidekanter af kopier.

🕞 Avanc fax (kun faxbruger)

Angiv afsendelsesindstillingerne for fax, f.eks. Lynstartfax og Forsinket afsendelse.

- Fra: Deaktiverer denne funktion.
- Lynstartfax: Maskinen begynder at sende faxen, lige efter at den første side er blevet scannet. Originaler med mange sider kan sendes på denne måde uden at fylde maskinens hukommelse op.

• Forsinket afsendelse: Indstil maskinen til at sende en fax på det planlagte tidspunkt. Definer Jobnavn og Starttidspunkt.



Du kan forsinke en fax fra 1 minut til 24 timer efter scanningen.

🗐 E-mail-indstillinger

Angiv e-mail-oplysninger, f.eks. Fra, Emne og Meddelelse.

Originaltype

Brug denne indstilling til at forbedre billedkvaliteten ved at vælge den rigtige dokumenttype for det aktuelle job.

- **Tekst:** Brug denne indstilling, hvis originalen primært er tekst eller indeholder meget få eller ingen billeder.
- **Tekst/foto:** Brug indstillingen, hvis originalen er en blanding af tekst og billeder.
- **Foto:** Brug indstillingen, hvis originalen primært eller udelukkende er billeder.



Brug denne indstilling til at angive den faktiske papirstørrelse for originalerne.

- Auto: Automatisk registrering af originalens størrelse (se "Mediestørrelser registreres automatisk" på side 62).
- Blandet str.: Aflæs automatisk størrelsen på originalen, hvis originalen anvender en kombination af forskellige papirtyper (se "llægning af originaler af forskellig størrelse" på side 52).
- **Tilpasset størrelse:** Indstil en tilpasset papirstørrelse. Brug pilene til at indstille den ønskede størrelse.
 - Tilføjelse af en tilpasset forudindstilling
 - **1** Indstil en tilpasset værdi.
 - 2 Tryk på knappen + og indtast derefter navnet på forudindstillingen.
 - 3 Tryk på OK.
 - Redigering eller sletning af en forudindstilling
 - **1** Tryk og hold på den tilpassede forudindstilling, som du ønsker at redigere eller slette.
 - 2 Vælg Rediger eller Slet.

Oprindelig retning

Brug denne indstilling til at angive retningen af originalen.

- Stående billeder: Originalen er i liggende retning. Billeder eller tekst i originalen er parallelle til sidens lange kant.
- Liggende billeder: Originalen er i stående retning. Billeder eller tekst i originalen er vinkelret til sidens lange kant.

Farvetilstand

Brug en af disse optioner til at scanne originalen i Farver, Grå eller Mono.

- Mono: Viser et billede i sort-hvid.
- Gråtoner: Viser et billede i gråt. ٠
- Farve: Viser et billede i farver.

Filformatet JPEG kan ikke vælges under indstillingen Filformat, hvis Mono er valgt for Farvetilstand og omvendt.

Slet kant

Brug denne indstilling til at slette margenerne i det scannede dokument. Funktionen **Slet kant** fierner en specificeret del af dokumentets kanter.



Scan til kant

Denne funktion benyttes til at scanne dokumentet helt ud til papirets kanter.

📑 Billedjustering

Denne option giver mulighed for at regulere billedets Moerkhed, Skarphed og Kontrast.

- Moerkhed: Gør det muligt at justere mørkhed på den scannede outputfil. Denne funktion er nyttig, når der scannes falmede originaler eller originaler med lille kontrast.
- Skarphed: Gør det muligt at justere kanterne af teksten, så den er ٠ lettere at læse. Du kan også bruge denne funktion til at forstærke billedernes detaljer.
- Kontrast: Gør det muligt at justere kontrasten for at gøre . scanningsresultatet skarpere eller jævnere. Du kan bruge denne funktion til at forbedre kvaliteten af et billede eller øge læsbarheden af tekst.

Baggrundsjustering

Denne indstilling gør det muligt at kompensere for originaler, der indeholder farver i baggrunden, f.eks. aviser eller kataloger. Du kan bruge indstillingerne i denne menu til at gøre det lettere at læse kopier.

- **Baggrundsdensitet:** Gør det muligt at justere tætheden af baggrunden i det scannede billede. Denne funktion er nyttig, når du scanner originaler, der er gulnet af ælde, eller originaler med en mørk baggrund.
- **Bagsidebillede:** Gør det muligt at slette al tekst og alle billeder, der viser igennem fra originalens anden side. Du kan bruge denne funktion til at sikre, at scanningsresultatet er letlæseligt.

Grundlæggende scanning

Dette er den normale procedure til at scanne dine originale dokumenter.

- 1 Tryk på Scan og send på startskærmen eller Prog..
- 2 Anbring originalerne med forsiden opad i DSDF'en, eller anbring en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk DSDF'en (se "Placering af originaler" på side 49).
- 3 Juster indstillingerne under fanen **Send** og **Mere**.

6

- **1** Tryk på feltet **Fra** og indtast derefter afsenderens oplysninger.
- 5 Tryk på is for at tilføje en e-mail-adresse eller et faxnummer som destination. For at sende scanningen til en anden destination, skal man trykke på + Me, E-mail, SMB, FTP, Boks, USB, PC klik på de respektive knapper eller (Adr.kartotek).
 - (Tilføj dest) : Gør det muligt at indtaste e-mail-adressen eller faxnummeret direkte i destinationsfeltet.
 - **Omarr.** : Gør det muligt at reorganisere destinationsknapperne i listen under Til-feltet.

Tryk på **Start**. (Start) fra kontrolpanel for at begynde scanning.

H

Hvis du vil annullere det aktuelle afsendelsesjob, skal du trykke på

(Stop), derefter trykke på Jobstatus på kontrolpanelet og derefter slette det ønskede job (se "Jobstatus" på side 37).
Send ID

Kommandotaster

Knap	Navn	Beskrivelse
Q	Soeg	Søg efter en ønsket menu eller app.
*	Mit progr.	Tilføj en applikation til Min programliste.

Knap	Navn	Beskrivelse
	Undermenu (Handlingsoverl)	 Føj til mit program: Føj en app til min programliste. Send nu: Brug denne funktion når der scannes én side, bvis du ønsker at
		sende en enkelt side.
	 Gendan standard: Gør det muligt at gendanne indstillingerne for Send ID til maskinens standardindstillinger. Denne indstilling ændrer de aktuelle indstillinger for Send ID til de originale indstillinger for Send ID, der blev konfigureret på fabrikken. Tryk på indstillingen Restore Default i denne menu for at gendanne standardindstillingerne. 	
		 Gem som standard: Gør det muligt at gemme de aktuelle indstillinger for afsendelse som standardindstillingerne for Send ID. Når du har gemt standardindstillingerne for Send ID, benyttes disse indstillinger til alle kommende forsendelsesopgaver. Tryk på denne indstilling i menuen Handlingsoverl for at gemme de aktuelle indstillinger som standardindstillinger.

Send ID

Send ID

Menuen Send ID giver mulighed for at scanne og sende to-sidede originaler på et enkelt ark.

Maskinen scanner den ene side af originalen på den øverste eller venstre halvdel af arket og den anden side på den nederste eller højre halvdel uden at formindske originalens størrelse. Man kan benytte denne funktion til at scanne ID'er hurtigt og sende billedet til en SMB-, FTP- eller e-mail-adresse eller gemme den/det til boksen eller en USB-lagerenhed.

Originalen skal placeres på scannerglaspladen for at bruge denne funktion.

- Fra startskærmen eller **Prog.**-skærmen, skal man trykke på **Scan** og send > undermenuen (Handlingsoverl) > Id for Send.
- Tryk på feltet **Fra** og indtast afsenderens oplysninger.
- Vælg en destination ved hjælp af 📖 (Tilføj dest), + Me, E-mail, 3 SMB, FTP, Boks, USB, PC eller II (Adr.kartotek).
- Juster om nødvendigt indstillingerne for kopien. Følg anvisningerne 4 i kontrolpanelet for at justere Billedlayout, Oprindelig størrelse, Send Størrelse, Juster, Filnavn, Filformat og Opløsning.

- Placer ID'ets forside på scannerglasset, der hvor det indikeres af 5 pilene. Luk derefter scannerens låg.
- Når du anbringer en original på scannerglaspladen, skal du lade lidt plads være mellem scannerglaspladens kant og originalen. Ellers vil en del af originalen muligvis ikke blive udskrevet.



Tryk på

6

Start

Maskinen begynder at scanne ID'ets forside.

Placer ID'ets bagside på scannerglasset, der hvor det indikeres af pilene. Luk derefter scannerens låg.

Send ID

Når du anbringer en original på scannerglaspladen, skal du lade lidt plads være mellem scannerglaspladens kant og originalen. Ellers vil en del af originalen muligvis ikke blive udskrevet.



8 Tryk på Næste

Maskinen begynder at scanne ID'ets bagside.



Scanning med TWAIN-kompatible programmer

Hvis du vil scanne dokumenter med andre programmer, skal du bruge et andet TWAIN-kompatibelt program, f.eks. Adobe Photoshop.

Følg trinene nedenfor for at scanne med TWAIN-kompatibelt software:

- Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Anbring originalerne med forsiden opad i DSDF'en, eller anbring en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk DSDF'en (se "Placering af originaler" på side 49).
- 3 Åbn et program, f.eks. Adobe Photoshop.
- Åbn TWAIN-vinduet, og vælg scanningsfunktionen.
- 5 Scan og gem de scannede billeder.

Brug af Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange formater (herunder .epub). Disse dokumenter kan deles over sociale netværk eller fax. Om du er studerende, der har brug for at organisere materiale fra biblioteket, eller hjemmegående, der deler scannede billeder fra fødselsdagen sidste år, så kan Easy Document Creator give dig de nødvendigt værktøjer.

- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
- Kræver Windows XP eller senere eller Internet Explorer 6.0 eller senere.
- Samsung Easy Document Creator installeres automatisk, når du installerer maskinens software.

Samsung Easy Document Creator har følgende funktioner:

- **Billedscanning**: Bruges til scanning af et enkelt eller flere billeder.
- **Dokumentscanning**: Bruges til at scanne dokumenter med tekst eller med tekst og billeder.
- **Tekstkonvertering**: Bruges til scanning af dokumenter, der skal gemmes i et redigerbart tekstformat.
- **Bogscanning**: Bruges til scanning af bøger med glaspladescanneren.
- Overførsel til socialt netværk: Bruges til hurtigt og nemt at uploade scannede billeder eller eksisterende billeder til en række sociale netværkssteder.

- **Konvertering til e-bog**: Bruges til at scanne flere dokumenter sammen som en ebog eller kombinere eksisterende filer til en ebog.
- **Plug-in**: Scan og fax direkte fra Microsoft Office-program.
 - Klik på 🕜 (Hjælp) øverst til højre i vinduet, og klik derefter på den indstilling, du vil have flere oplysninger om.

Scanning med Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange formater, herunder .epub-formatet.

- Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 2 I menuen **Start** i Windows skal du klikke på **Programmer** eller **Alle programmer**.
- 3 Klik på Samsung Printers, og start Samsung Easy Document Creator.
- Klik på Scan på startskærmen.

Brug af Samsung Easy Document Creator

- 5 Vælg typen af scanning eller en foretrukken type, og klik derefter på **Start**.
- 6 Foretag justeringer af billedet (**Scanningsindstillinger** og **Flere indstillinger**).
- 7 Klik på **Scan** for at scanne et endeligt billede, eller klik på **Forscan** for at hente et andet billede til gennemsyn.
- 8 Vælg Save to Location, Send to Email eller Send to SNS.
- Skik på Gem (for at gemme det scannede billede), Send (for at emaile det scannede billede) eller Del (for at overføre det scannede billede).

Hvis der er plads på scanningspladen, kan du scanne mere end én ting ad gangen. Brug værktøjet 🙃 til at definere flere markeringsområder.

Mac-scanning

Scanning fra en USB-tilsluttet maskine

- Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- 3 Start Applications, og klik på Image Capture.
- Hvis meddelelsen **No Image Capture device connected** vises, skal du tage USB-kablet ud og sætte det i igen. Hvis problemet fortsætter se Hjælp til **Image Capture**.
- Vælg den ønskede indstilling.
- 5 Scan og gem det scannede billede.
- Hvis scanning ikke fungerer i **Image Capture**, skal du opdatere Mac OS til den nyeste version.

Scanning fra en netværkstilsluttet maskine

- Maskinen skal have forbindelse til et netværk.
- 2 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).
- Start Applications, og klik på Image Capture.
- Følg trinene nedenfor i henhold til din OS-version.
 - For 10.5
 - Klik på Devices > Browse Devices på menulinjen.
 - Kontroller, at afkrydsningsfeltet **Connected** er markeret ud for maskinen i **Bonjour Devices**.
 - Når det gælder 10.6 eller højere, skal du vælge enheden under SHARED.
- Angiv scanningsindstillingerne for dette program.
- 6 Scan og gem det scannede billede.
 - Hvis scanning ikke fungerer i Image Capture, skal du opdatere Mac OS til den nyeste version.
 - Yderligere oplysninger finder du i Hjælp til Image Capture.
 - Du kan også scanne med et TWAIN-kompatibelt program, f.eks. Adobe Photoshop.
 - Du kan scanne vha. Samsung Scanningsassistent-softwaren. Åbn mappen Applications > mappen Samsung > Samsung Scanningsassistent.

Linux-scanning

Scanning

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

- 2 Start et scanningsprogram, f.eks. xsane eller Enkel scan (Hvis dette ikke er installeret, skal du installere det for at kunne benytte scanningsfunktionerne). Du kan f.eks. bruge "yum-installation af xsane" til rpm-pakkesystemer og "apt-get installation af xsane" til deb-pakkesystemer til at installere xsane)
- 3 Vælg din enhed på listen, og angiv de scanningsindstillinger, du vil benytte.
- Klik på knappen Scan.



6. Faxning (ekstraudstyr)

I denne vejledning får du oplysninger om, hvordan du bruger maskinen som faxmaskine.

Kapitlet omfatter:

•	Forberedelse af en fax	156
•	Anvendelse af en fax på computeren	157
•	Om faxskærmen	159
•	Afsendelse af fax	168
•	Modtagelse af fax	170

Fax-funktionaliteten er medtaget i appen **Scan og send**. Dette kapitel forklarer kun de funktioner i appen der har at gøre med fax-funktionerne. Se kapitlet **Scan og send** for at få flere oplysninger om de andre funktioner som er tilgængelige i appen **Scan og send**.

Forberedelse af en fax

- Du kan ikke bruge denne maskine som fax via bredbåndstelefoni. Kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger.
- Vi anbefaler, at du bruger traditionelle analoge telefontjenester som f.eks. PSTN (public switched telephone network), når du bruger en telefonlinje som en faxlinje. Hvis du bruger internettjenester (DSL, ISDN, VoIP), kan du forbedre forbindelseskvaliteten ved at bruge et mikrofilter. Et mikrofilter reducerer støjen og giver en bedre forbindelseskvalitet. Da et DSL-mikrofilter ikke leveres sammen med maskinen, skal du kontakte din internetudbyder.



Før du sender eller modtager en fax, skal du tilslutte den medfølgende telefonledning til stikket i væggen. Se "Hurtig installationsvejledning ". Den metode, der bruges til forbindelse af en telefonlinje, varierer fra land til land.

Anvendelse af en fax på computeren

Du kan sende en fax direkte fra din computer. Sørg for, at maskinen og computeren er tilsluttet det samme netværk.

Afsendelse af en fax (Windows)

Hvis du vil sende en fax fra computeren, skal programmet **Samsung Network PC Fax** være installeret. Du kan installere **Samsung Network PC Fax**-driveren fra software-cd'en. Når installationsvinduet kommer frem, vælges **Installer nu**. Du kan vælge **Samsung Network PC Fax**-driveren i vinduet **Vælg software**.

- Abn det dokument, du vil sende.
- **?** Vælg Udskriv i menuen Filer.

Vinduet **Udskriv** åbnes. Afhængig af programmet kan udseendet variere en smule.

- 3 Vælg Samsung Network PC Fax i vinduet Udskriv
- Klik på Udskriv eller OK.
- 5 Indtast modtagerens faxnummer, og angiv eventuelle indstillinger om nødvendigt.

- Du kan få flere oplysninger om **Samsung Network PC Fax** ved at klikke på **Hjælp**.
- 6 Klik på Send.

Kontrol af en liste over sendte faxer (Windows)

Du kan kontrollere en sendt faxliste på computeren.

I menuen Start skal du klikke på Programmer eller Alle programmer > Samsung Printers > Netværks-PC-fax > Faxtransmissionsoversigt. Derefter åbnes Fax Journal med den faxliste, du har sendt.

_	

Du kan få flere oplysninger om **Faxtransmissionsoversigt** ved at klikke på **Hjælp**.

Anvendelse af en fax på computeren

Afsendelse af en fax (Mac)

Hvis du vil sende en fax fra computeren, skal programmet **Fax Utilities** være installeret. Dette program installeres, når du installerer printerdriveren.

Trinene i det følgende er baseret på Mac OS X 10.5 eller 10.6. Afhængigt af OS-versionen kan følgende trin være forskellige. Før du afsender en fax, skal du tilføje en faxdriver ved hjælp af **Fax Queue Creator**.

- Åbn det dokument, du vil sende.
- 2 Vælg Print i menuen File.
- **3** Vælg en faxdriver på listen **Printer**.
- **/** Vælg antal kopier og sider.
- **5** Vælg papirformat, retning og skalering.
- 6 Angiv modtagerens faxnummer i indtastningsfeltet **To**. Hvis du har gemt ofte benyttede faxnumre, kan du også bruge **Addresses** ved at trykke på knappen **(L)**.
- 7 Angiv om nødvendigt adgangskoden i Dialing Prefix.
- 8 Markér om nødvendigt **Use Cover page** for at sende faxen med en forside.

- 9 Indtast emnet og meddelelsen til faxjobbet.
- 10 Klik på Fax.
- 11 Ikonet Faxkø (<u></u>) vises på din Mac-dock. Klik på ikonet for at se statussen på faxjobbet. Du kan også slette, holde, afbryde midlertidigt og genoptage job fra dette vindue.

Dette afsnit beskriver alle scannings- og faxfunktioner. Når du trykker på **Send** fra startskærmen eller **Prog.**, kommer **Send**-skærmen frem. Skærmen har to taster og mange indstillinger. Alle indstillinger er grupperet efter funktionen, så du nemt kan konfigurere jobbet. Hvis du vil til start, skal

du trykke på Home (

Fanen Send



Klik på? (**Hjælp**) på startskærmen eller i \equiv (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.

12.03 e.m. Ξ **E** 6 Fra: Til : 📰 Tilføj dest + Me E-mail Fax SMB FTP Boks Rør på 0 Original Dupleks 1-sidet Scanningsindstillinger × Untitled_MMDDYYYY_HHMMSS Filnavn Start Start Filformat PDF, flerside \Diamond PDF-indstillinger Opløsning Telest 68 Klar til at kopiere

Kommandotaster

Knap	Navn	Beskrivelse
	Lynmenu	Åbn hurtigmenuen.
Ð	Fax	Send en fax.
*	Mit progr.	Viser en liste over tilføjede programmer.
:	Undermenu (Handlingsoverl)	Åbn undermenuen.

Knap	Navn	Beskrivelse
+ Me		Når brugere er logget på, vises den destination, der er konfigureret under Min side , på deres profil. Du kan indstille destinationen i menuen Send til destination i app'en Min side (se "Min side" på side 39). Administratorer kan også indstille standarddestinationen i undermenuen (Handlingsoverl) > Send indstillinger > +Me- indstilling .
		Du skal logge på for at bruge din + Me - destination. Hvis du ikke logger på, sender maskinen kopien til den + Me - destination, der er angivet af administratoren i Send > Send indstillinger > +Me-indstilling .
1	Adr.kartotek	Åbn dine gemte destinationer i adressekartotek.

Fast virtuel tast

- Virtuelle knapper er placeret i højre side af skærmen.
 - Når en applikation aktiveres første gang, vises de virtuelle taster.
 - Hvis , berøres, skjules og vises de faste virtuelle taster.

Knap	Navn	Beskrivelse
	Nulstil	Nulstil til standardkonfiguration for program.
0	Rør på	Når du trykker på denne knap, kan du høre en klartone. Indtast derefter et faxnummer. Det er ligesom at foretage et højttaleropkald.
$\overline{\mathbf{x}}$	Stop	Stop et job når som helst. Et pop-op vindue kommer frem for at vise de job, du kan standse.
	Start	Start et job.

Eksempel

Eksempelvisning viser det scannede billede af originalen.

Du kan ikke bruge funktionen til eksempelvisning mens der sendes en fax.

Knap	Navn	Beskrivelse
Ē	Indstiller Historik	Vis listen over ændrede indstillinger
	Visning af status gennem eksempelvi sning	Viser jobeksempelvisningen.
	Eksempelvi sning for skuespil	Eksempelvisning af scanning. Viser hele skærmen og gør det muligt at redigere i fuldskærmstilstand. Juster det forscannede billede med driftsfunktioner, f.eks. drejning og beskæring.
Start	Start	Starter et job.

Justering af lysstyrken

Du kan justere lysstyrkeniveauet af en kopi, hvis det gør det nemmere at læse den, hvis originalen indeholder svage markeringer eller mørke billeder. Juster lysstyrkeniveauet med en skyder. Med denne funktion kan du udskrive mørke billeder lysere eller lyse billeder mørkere.

Tryk på Moerkhed for at vise skyderkontrollen.

Valg af originaltype

Brug indstillingen for originaltype til at forbedre kvaliteten af kopien. Det gør du ved at vælge den relevante dokumenttype for et kopijob.

- **Tekst:** Brug denne indstilling, hvis originalen primært er tekst eller indeholder meget få eller ingen billeder.
- **Tekst/foto:** Brug indstillingen, hvis originalen er en blanding af tekst og billeder.
- Foto: Brug indstillingen, hvis originalen primært eller udelukkende er billeder.

🗉 Undermenu (Handlingsoverl)

- **Føj til mit program:** Føj en app til min programliste. Med denne funktionalitet kan brugeren indstille standardindstillinger og påkrævede destinationer for hvert program. Man kan også konfigurere standardindstillinger såsom Auto start, og tilføje en genvej til Hjem.
- Soeg: Søg efter en ønsket indstilling.
- Opbyg job: Denne indstilling kan slås til eller fra. Når denne indstilling er til: Efter scanningen er afsluttet vises vinduet Scan mere for at spørge om du vil scanne endnu en side. Hvis du vælger Ja, kan du scanne endnu en side i det aktuelle job. Hvis du vælger Nej, afsluttes scanningen og resten af jobbet udføres.
- Gem som standard: Gør det muligt at gemme de aktuelle indstillinger for Scan og send som standardindstillinger for Scan og send. Når du har gemt standardindstillingerne for Scan og send benyttes disse indstillinger til alle kommende forsendelsesopgaver. Tryk på denne indstilling i menuen Handlingsoverl for at gemme de aktuelle indstillinger som standardindstillinger for Scan og send.
- Gendan standard: Gør det muligt at gendanne indstillingerne for Scan og send som standardindstillinger for Scan og send på maskinen.
 Denne indstilling ændrer de aktuelle indstillinger for Scan og send til de originale indstillinger, som blev konfigureret på fabrikken. Tryk på denne indstilling i menuen Handlingsoverl for at gendanne standardindstillingerne for Scan og send.

- Send indstillinger: Gør det muligt for dig hurtigt at scanne et dokument og sende det til en destination. Det scannede dokument sendes som en billedfil. Tryk på denne indstilling i undermenuen (menuen Handlingsoverl) for at scanne og vedhæfte en fil til den aktuelle meddelelse.
 - Bekr. rapport for udskr.: Du kan bruge denne funktionalitet til at få bekræftelse på hvorvidt udførte destinationer for Scan og send er lykkedes eller ej.
 - Hvis en rapport indeholder tegn eller skrifttyper, som maskinen ikke understøtter, udskrives der måske **Ukendt** i rapporten i stedet for tegnene/skrifttypen.
 - +Me-indstilling: Gør det muligt at vælge standarddestinationen for forsendelsesjobbet. Når du er logget ind, kan du vælge enhver Send-destination som standarddestination for forsendelser. Det samme vil blive vist i widgets for Scan og send.
- Indstillinger for adressebog: Dette adressekartotek indeholder kontakter, der er tilgængelige for alle brugere. Du kan bruge adressekartoteket til at gøre kontakter tilgængelige for alle, der bruger maskinen.
 - **Google-adressekart:** Dette adressekartotek indeholder de kontakter, der er registreret på din liste over Google-kontakter. Du skal logge på din Google-konto for at få adgang til din **Google-** adressekart.

UI-konfiguration: Gør det muligt at vælge de indstillinger, der vises i menuen **Scan og send**. Tryk på symbolet + eller - på menuikonerne for at tilføje eller fjerne menuer. Du kan også trykke og holde på et menuikon for at flytte det til en anden position eller trykke på **Clear All** for at fjerne alle menuerne.

Kun administrator.

Jobforløb

Denne menu vises, når maskinen behandler et job.

- Detalje: Tryk på denne knap for at få vist status, type og klokkeslæt for jobbet.
- Eksempelområde: Gør det muligt at få vist en eksempelvisning af det dokument, der sendes via fax. Billedet i eksempelvisningsområdet angiver de aktuelle forsendelsesindstillinger, f.eks. retning og størrelse på faxen.
- Send Feedback: Gør det muligt at sende feedback om det aktuelle forsendelsesjob. Hvis du vil modtage forsendelsesjobbet pr. e-mail, kan du indstille det fra app'en Min side (se "Om menuen Min side" på side 40).

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du logge på som administrator (se "Login" på side 342).

Indstillingsmuligheder

Du kan angive detaljerede indstillinger under fanen Send og Mere.

- Du kan tilpasse brugergrænsefladen for hver enkelt fane ved hjælp af indstillingen til konfiguration af UI (Send > : Undermenu (Handlingsoverl) > UI-konfiguration).
 - Nogle menuer er deaktiverede. Hvis det er tilfældet, er de ikke tilgængelige på din maskine.
 - Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
 - Klik på? (Hjælp) på startskærmen eller i = (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.

Original

Denne indstilling bruges til at forbedre scanningskvaliteten ved at vælge dokumenttypen for det aktuelle scanningsjob.

- Dupleks
 - **1-sidet:** For originaler, der kun udskrives på én side.
 - **2-sidet, Bog:** For originaler, der udskrives på begge sider.
 - **2-sidet, Kalender:** For originaler, der udskrives på begge sider, men bagsiden roteres 180 grader.

- Spring tomme sider over: Angiver om blanke sider i originalen skal udskrives.
 - Hvis du vil bruge 2-sidet, Bog og 2-sidet, Kalender, skal originalerne placeres i DSDF'en. Hvis maskinen ikke kan registrere originalen i DSDF, ændres den automatisk til 1-sidet.

Faxindstillinger

Hvis du sender originaler, der er af dårlig kvalitet eller indeholder billeder, kan du opnå en bedre faxkvalitet ved at justere opløsningen.

- Opløsning
 - **Standard:** Anbefales normalt til originaler med tekst. Denne indstilling vil reducere transmissionstiden.
 - **Fin:** Anbefales til originaler, der indeholder små tegn, tynde linjer eller tekst, der blev udskrevet ved brug af en matrixmaskine.
 - Superfin: Anbefales til originaler, der indeholder fine detaljer.
 Denne indstilling er kun aktiveret, hvis den modtagende maskine også understøtter opløsningen Superfin.
 - **Ultrafin:** Anbefales til originaler, der indeholder ekstremt fine detaljer. Denne indstilling er kun aktiveret, hvis den modtagende maskine også understøtter opløsningen **Ultrafin**.

Bogscanning

Brug denne funktion til at scanne en bog. Hvis bogen er for tyk, skal du løfte DSDF'en, indtil dens hængsler går i indgreb med stoppet, og derefter lukke DSDF'en. Hvis bogen eller bladet er tykkere end 30 mm, skal du starte kopieringen med DSDF'en åben.

- Fra: Deaktiver denne funktion.
- Venstre side: Scanner kun venstre side af bogen.
- Højre side: Scanner kun højre side af bogen.
- **Begge sider (Fra venstre):** Scanner begge modstående sider fra venstre side.
- **Begge sider (Fra højre):** Scanner begge modstående sider fra højre side.
- **Bog Slet midte og kant:** Du kan indstille skyggeområder for at slette skygger, der skyldes indbinding eller bogkanter fra midten og sidekanter af kopier.

🚯 Avanc fax

Angiv afsendelsesindstillingerne for fax, f.eks. Lynstartfax og Forsinket afsendelse.

- Fra: Deaktiverer denne funktion.
- **Lynstartfax:** Maskinen begynder at sende faxen, lige efter at den første side er blevet scannet. Originaler med mange sider kan sendes på denne måde uden at fylde maskinens hukommelse op.

Forsinket afsendelse: Indstil maskinen til at sende en fax på det planlagte tidspunkt. Definer Jobnavn og Starttidspunkt.



Du kan forsinke en fax fra 1 minut til 24 timer efter scanningen.

Originaltype

Brug denne indstilling til at forbedre billedkvaliteten ved at vælge den rigtige dokumenttype for det aktuelle job.

- **Tekst:** Brug denne indstilling, hvis originalen primært er tekst eller indeholder meget få eller ingen billeder.
- **Tekst/foto:** Brug indstillingen, hvis originalen er en blanding af tekst og billeder.
- **Foto:** Brug indstillingen, hvis originalen primært eller udelukkende er billeder.

Oprindelig størrelse

Brug denne indstilling til at angive den faktiske papirstørrelse for originalerne.

• Auto: Automatisk registrering af originalens størrelse (se "Mediestørrelser registreres automatisk" på side 62).

🚹 Oprindelig retning

Brug denne indstilling til at angive retningen af originalen.

- Stående billeder: Originalen er i liggende retning. Billeder eller tekst i originalen er parallelle til sidens lange kant.
- Liggende billeder: Originalen er i stående retning. Billeder eller tekst i originalen er vinkelret til sidens lange kant.

H Billedjustering

Denne option giver mulighed for at regulere billedets **Moerkhed**, **Skarphed** og **Kontrast**.

- **Moerkhed:** Gør det muligt at justere mørkhed på den scannede outputfil. Denne funktion er nyttig, når der scannes falmede originaler eller originaler med lille kontrast.
- **Skarphed:** Gør det muligt at justere kanterne af teksten, så den er lettere at læse. Du kan også bruge denne funktion til at forstærke billedernes detaljer.

 Kontrast: Gør det muligt at justere kontrasten for at gøre scanningsresultatet skarpere eller jævnere. Du kan bruge denne funktion til at forbedre kvaliteten af et billede eller øge læsbarheden af tekst.

Baggrundsjustering

Denne indstilling gør det muligt at kompensere for originaler, der indeholder farver i baggrunden, f.eks. aviser eller kataloger. Du kan bruge indstillingerne i denne menu til at gøre det lettere at læse kopier.

- **Baggrundsdensitet:** Gør det muligt at justere tætheden af baggrunden i det scannede billede. Denne funktion er nyttig, når du scanner originaler, der er gulnet af ælde, eller originaler med en mørk baggrund.
- **Bagsidebillede:** Gør det muligt at slette al tekst og alle billeder, der viser igennem fra originalens anden side. Du kan bruge denne funktion til at sikre, at scanningsresultatet er letlæseligt.

Faxskærmen





Kommandotaster

Knap	Navn	Beskrivelse
	Tastatur	Åbn tastaturet.
•	Foretrukne	Åbn listen over ofte anvendte adresser.

Knap	Navn	Beskrivelse
C	Seneste	Vis eventuelle adresser, der har været brugt for nylig.
R	Grupper	Åbn en liste over gruppeadresser.
2	Kontakt	Åbn en liste over dine kontakter.
Ρ	Midlertidigt afbrudt	Afbryd det aktuelle job midlertidigt.
2	Tilføj kontakt	Føj en ny kontakt til dine adresser.
+	føje til	Føj til destinationslisten
B	Destinationslist e	Åbn destinationslisten.
6	Rør på	Aktiver Rør på -opkald. Når du hører klartonen, intastes et faxnummer på det numeriske tastatur på kontrolskærmen.
1	Send	Send faxen.

Afsendelse af fax

I dette afsnit forklares faxafsendelse og de specielle transmissionsmetoder.

Du kan placere originalerne enten på DSDF'en eller på scannerglaspladen. Hvis du ilægger originaler i på DSDF og på scannerglaspladen, vil maskinen først læse originalerne i DSDF, fordi den har højest prioritet ved scanning.

Indstilling af faxhoved

I nogle lande er det lovpligtigt at angive afsenderens faxnummer på alle faxer, der sendes.

- 1 Tryk på Indstillinger > Faxindstillinger > Maskin-id og faxnr. på visningsskærmen.
- **7** Tryk på indtastningsfeltet **ID-navn**. Popup-tastaturet vises.
- 3 Indtast dit navn eller firmanavn (se "Om popup-tastaturet" på side 41).
- Tryk på Udført.
- 5 Tryk på indtastningsfeltet **Faxnummer**.
- 6 Indtast dit faxnummer ved brug af det numeriske tastatur på kontrolpanelet.

- 7 Tryk på Udført.
- 😗 Tryk på 🥌 eller vælg andre indstillinger.

Afsendelse af en fax

- 1 Anbring originalerne med forsiden opad i DSDF'en, eller anbring en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk DSDF'en (se "Placering af originaler" på side 49).
- **?** Tryk på Scan og send på startskærmen eller Prog.
- **3** Juster dokumentindstillingerne under fanen **Send** eller fanen **Mere**.
- Tryk på
 , og angiv et faxnummer direkte ved hjælp af

 på

 skærmen, tryk derefter på

 eller brug fanen Foretrukne, Seneste,

 Grupper, Kontakt på visningsskærmen.
- Du kan sende en fax til 50 destinationer ad gangen.
 - Du kan få vist og slette en destination fra Destinationsliste (
).
 - Hvis du vil indsætte en pause, skal du trykke på P, mens du angiver faxnummeret. Der vises en bindestreg (-) på skærmen, når der er indsat en pause.
 - Hvis du vil bruge Rør på-opkald, skal du trykke på og angive et faxnummer ved hjælp af det numeriske tastatur på skærmen, mens du kører klartonen.

Afsendelse af fax

5

Tryk på 🏹 for at starte processen.

- Du kan sende en fax direkte fra din computer (se "Anvendelse af en fax på computeren" på side 157).
- Når du vil annullere et faxjob, skal du trykke på (Stop) på den virtuelle knap, før maskinen begynder transmissionen. Eller tryk på Jobstatus på startskærmen eller Prog., vælg det job, du vil slette (se "Jobstatus" på side 37).
- Du kan ikke sende e-mails ved hjælp af maskinen, mens den sender en fax.

Afsendelse af en fax ved hjælp af hurtigopkaldsnumre

Når du bliver bedt om at angive et destinationsnummer for din fax, kan du bruge et hurtigkaldnummer, som du tidligere har angivet.

- 1-500 kan tildeles til hurtigkaldnumre
- Når det gælder etcifrede hurtigkaldsnumre, skal du trykke på og holde det tilhørende nummer nede på det numeriske tastatur på kontrolpanelet.
- Hvis der er tale to hurtigkaldnumre med to eller flere cifre, skal du trykke på knappen for det første ciffer og holde det sidste nede på det numeriske tastatur på kontrolpanelet.

Sender automatisk igen

Hvis linjen er optaget, eller der ikke er noget svar, når du sender en fax, ringer maskinen automatisk op til nummeret igen.

Følg trinene nedenfor, hvis du vil ændre tidsintervallet mellem genopkald og/eller antallet af forsøg på genopkald:

Tryk på Indstillinger > Faxindstillinger > Gopk. på visningsskærmen.

Udskydelse af en faxtransmission

Du kan indstille din maskine til at faxe på et senere tidspunkt (se "Avanc fax (kun faxbruger)" på side 141).

I dette afsnit angives det, hvordan du modtager faxbeskeder, og de særlige indstillinger, der er tilgængelige.

Ændændre modtagetilstand

Din maskine er forhåndsindstillet til **Fax**-tilstanden fra fabrikken. Når du modtager en fax, svarer maskinen på opkaldet efter bestemt antal ringninger og modtager automatisk faxen. Hvis du vil skifte til en anden modtagelsestilstand, skal du følge trinnene herunder:

Tryk på **Indstillinger > Faxindstillinger > Modtagetilstand** på visningsskærmen.

- Telefon: Gør det muligt at slutte en telefon til maskinen og bruge den samme linje til at sende fax og tale i telefon. Hvis der ankommer en fax og du tager telefonen, kan du indtaste Modtag startkode på telefonen for at modtage faxen.
- **Fax:** Modtag indgående faxbeskeder normalt, og skift øjeblikeligt til faxmodtagelsestilstand.
- Telefonsvarer/fax: Brug den, når der er sat en telefonsvarer til maskinen. Din maskine besvarer det indgående opkald, og den, der ringer op, kan efterlade en besked på telefonsvareren. Hvis faxmaskinen registrerer en faxtone på linjen, skifter maskinen automatisk til tilstanden Fax for at modtage faxen.

Modtag startkode: Når du modtager et opkald på lokaltelefonen, og du hører faxtoner, skal du trykke på tasterne *9* på lokaltelefonen. Maskinen modtager derefter faxen. Tryk langsomt på tasterne i den angivne rækkefølge. Prøv at trykke *9* én gang til, hvis du stadig hører faxtonen fra den eksterne maskine.

Manuel modtagelse i telefontilstand

Du kan modtage et faxopkald ved at trykke på Rør på og derefter trykke på

(Start) fra den faste virtuelle tast, når du hører en faxtone fra den eksterne maskinen. Maskinen begynder at modtage en fax.

Automatisk modtagelse i Telefonsvarer/faxtilstand

Hvis du vil bruge denne tilstand, skal der sluttes en telefonsvarer til EXTstikket på bagsiden af maskinen. Du kan få flere oplysninger i "Installationsvejledning til ekstraudstyr til fax".

Hvis den, der ringer, efterlader en besked, optager telefonsvareren beskeden som normalt. Hvis maskinen registrerer en faxtone på linjen, begynder den automatisk at modtage faxen.

- Hvis du har indstillet maskinen til denne tilstand, og telefonsvareren er slukket, eller der ikke er tilsluttet nogen telefonsvarer til EXTstikket, skifter maskinen automatisk til Fax-tilstand efter et foruddefineret antal ringetoner.
 - Hvis din telefonsvarer har en opkaldstæller, der kan konfigureres, kan du indstille den til at besvare indgående opkald, før der ringes mere end én gang.
 - Hvis du er i **Telefon**-tilstanden, når telefonsvareren er forbundet til din maskine, skal du slå telefonsvareren fra. Ellers vil udgående meddelelser fra telefonsvareren afbryde dine telefonsamtaler.

Modtagelse i Sikker modtagetilstand

Du kan få brug for at hindre uvedkommende personers adgang til de faxer, du modtager. Du kan skifte til sikker modtagetilstand, så udskriften af de faxer, der kommer ind, begrænses, når maskinen ikke er overvåget. I **Sikker modtagelse**-tilstanden gemmes alle indgående faxbeskeder i hukommelsen.

- Tryk på Indstillinger > Faxindstillinger > Sikker modtagelse på visningsskærmen.
- Tilstanden **Sikker modtagelse** kan kun konfigureres af en bruger, der har en adgangskode til maskinen. Indtast adgangskoden, når maskinen anmoder om det.
- **7** Tryk på **Til** for at aktivere denne funktion.
- Når maskinen modtager en fax i denne tilstand, bliver indstillingen Udskriv tilgængelig. Hvis du ønsker at udskrive de sikre faxer, skal du trykke på Udskriv. Alle sikrede faxer udskrives.
- 3 Hvis du vil angive en adgangskode, skal du trykke på den tomme adgangskode og angive den.
- 4 Hvis indgående faxbeskeder altid skal gemmes i hukommelsen, skal du trykke på **Hele dagen**. Eller kan du gå videre til næste trin.
- 5 Tryk på **Starttidspunkt**, og angiv det specifikke starttidspunkt ved at bruge knapperne pil op og pil ned. Tryk **Indstil**, når du er færdig.
- **6** Tryk på **Sluttidspunkt**, og angiv det specifikke sluttidspunkt ved at bruge knapperne pil op og pil ned. Tryk **Indstil**, når du er færdig.
- 7 Tryk på 🥌 eller vælg andre indstillinger.

Hvis man slår **Sikker modtagelse** fra, udskriver maskinen alle indkommende fax-meddelelser, der aktuelt er gemt i hukommelsen.

Indstilling af udskrivning af modtaget faxbesked

Brug denne indstilling til at angive udskrivningsindstillinger for modtagne faxbeskeder.

Tryk på Indstillinger > Faxindstillinger > Modtog faxudskrivning på visningsskærmen.

- Dupleks: Maskinen udskriver modtagne faxbeskeder på begge sider af papiret.
- Udgangsbakke: Angiv den bakke, hvorfra faxen skal udskrives.
- Hæftet: Denne indstilling giver dig mulighed for at angive antal hæfteklammer og placering af hæfteklammer. Denne indstilling er kun tilgængelig, når den valgfrie standard efterbehandlingsenhed eller efterbehandlingsenheden til brochurer er installeret.

- Automatisk formindskning: Angiv indstillingen for automatisk at reducere størrelsen af indgående sider. Når du modtager en fax, der indeholder sider, som er lige så lange eller længere end det papir, der er lagt i papirbakken, kan maskinen reducere størrelsen på originalen, så den passer til det papir, der er lagt i maskinen. Hvis du ikke aktiverer denne indstilling, kan maskinen ikke reducere originalen, så den passer på en side. Originalen opdeles og udskrives i den faktiske størrelse på to eller flere sider.
- Udskriv store sider: Brug denne indstilling til at tilpassse, når der udskrives faxbeskeder.
- Skriv modtaget navn: Udskriv oplysninger om den modtagne fax på udskrifter.
- Papirkilde: Vælg en bakke som papirkilden.

Videresende faxbeskeder

Du kan indstille maskinen til at videresende eller modtage faxer til e-mail, SMB, FTP osv. Hvis du ikke er på kontoret, men har brug for at modtage faxer, kan denne funktion være nyttig.

Generelle faxindstillinger

Du kan angive standard faxindstillingerne. Indstil de oftest anvendte faxindstillinger.

Tryk på **Indstillinger > Faxindstillinger** på visningsskærmen.

 Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

- Klik på? (Hjælp) på startskærmen eller i = (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.
- Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru[™] Web Service. Åbn en webbrowser fra en netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru[™] Web Service åbnes, skal du klikke under fanen Settings > Machine Settings > Fax (se "Fanen Indstillinger" på side 197).
- Er kun tilgængelig for administratoren, afhængigt af de valgte godkendelsesindstillinger (se "Godkendelse" på side 351).

Indstilling	Beskrivelse
Maskin-id og faxnr.	Du kan indstille maskinens ID og faxnummer, som det udskrives øverst på hver side.

Indstilling	Beskrivelse
Gopk.	Indstil maskinen til at ringe faxnummeret op igen, hvis modtagerens faxnummer er optaget eller ikke svarer. Angiv antallet af genkaldsforsøg og intervallet mellem forsøg.
	 Genopkaldsinterval: Vælg betingelserne for genopkald vha. pil op/ ned.
	 Antal genopkald: Vælg et tidspunkt for genopkald vha. pil op/ned. Vælg 0 for at deaktivere genopkald.
Præfiks opkald	Angiv det nummer, der skal ringes til før destinationsnummeret. Brugerne kan bruge dette for at få adgang til et omstillingsbord (f.eks. 9) eller en områdekode (f.eks. 02). Når dette nummer først er angivet, vises det automatisk på skærmbilledet ved indtastning af et telefon- /faxnummer.
ECM-tilstand	Indstil maskinen til at rette fejl. Det gør det muligt at overvinde dårlig linjekvalitet og sørger for, at faxer, du sender, transmitteres korrekt til alle andre ECM- udstyrede faxmaskiner. Det kan tage noget tid at afsende en fax i denne tilstand.

Indstilling	Beskrivelse	Indstilling	Beskrivelse
Modemhastighed	Angiv modemhastigheden (4,8 Kbps – 33,6 Kbps).	Junkfaxkonfiguration	Brug denne funktion til at afvise faxbeskeder, der er sendt fra numre i
Modtagetilstand	 Vælg faxmodtagetilstanden. Telefon: Tryk på Opkald med rør på og derefter på Start for at modtage en fax. Fax: Modtag indgående faxbeskeder normalt, og skift øjeblikeligt til faxmodtagelsestilstand. 		hukommelse, som uønskede faxnumre. Denne funktion er nyttig, hvis du vil blokere uønskede faxer. Når du aktiverer denne funktion, kan du få adgang til yderligere indstillinger og angive uønskede faxnumre. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig i dit land.
	• Telefonsvarer/fax: Brug den, når der er sat en telefonsvarer til maskinen. Din maskine besvarer det indgående opkald, og den, der ringer op, kan efterlade en besked på telefonsvareren. Hvis faxmaskinen registrerer en faxtone på linjen, skifter maskinen automatisk til	Sikker modtagelse	Indstil maskinen til at gemme de modtagne faxer i hukommelsen, så uautoriserede personer ikke kan få adgang til dem, når du ikke er til stede. Denne indstilling begrænser udskrivning af modtagne faxer, når maskinen ikke er overvåget.
Ring før svar	Angiv det antal gange maskinen skal ringe,		Fra: Vælg ikke at bruge sikker modtagelse.
	før den besvarer et indgående opkald.		Til: Vælg at bruge sikker modtagelse.
Afgiftssparer	iftssparer Indstil maskinen til at sende faxbeskeder på et afgiftsbesparende tidspunkt for at reducere telefonregningen.		 Doskriv: væig at udskrive faxer i hukommelsen. Du skal logge ind som administrator for at udskrive modtagne faxer i hukommelsen.
		Modtog faxudskrivning	Angiv indstillinger for udskrivning af modtagne faxer.

Indstilling	Beskrivelse
Landeindst. fax	Vælg et land som standard. Før du ændrer dette, skal du koble en telefonlinje til maskinen. Når du skifter landet, udføres der en pingtest.
Smart Fax Diagnostics	Smart Fax-funktionen optimerer indstillingerne for din faxlinje.
	Automatisk konfiguration: Når du sender og modtager faxer, kontrollerer maskinen regelmæssigt for fejl og konfigurerer automatisk faxindstillingerne for at sikre en stabil forbindelse.
	 Start: Gør det muligt automatisk at detektere eller manuelt specificere miljøet ved afsendelse eller modtagelse af faxer. Vælg Automatisk registrering for automatisk at detektere miljøet, eller angiv manuelt faxmiljøet som Normal, VolP(kontor), Noise(hjem) eller Big Noise.
	 Initialiser diagnostiseringsindstillinger: Nulstiller alle indstillingerne.



7. Oprettelse af et adressekartotek

I denne vejledning får du retningslinjer for adressekartotek.

Kapitlet omfatter:

Om adresseskærmen

177

179

183

- Brug af kontrolpanelet
- Brug af SyncThru[™] Web Service

Om adresseskærmen

App'en **Adr.kartotek** gør det muligt for dig at opnå adgang til og gemme ofte brugte adresser på maskinen. Du kan gemme faxnumre og emailadresser samt adresser til SMB, FTP osv.

Tryk på **Adr.kartotek** fra startskærmen eller **Prog.** Hvis du ser en anderledes skærm, skal du trykke på for at gå til startskærmen.

- Klik på ? (Hjælp) på startskærmen eller i
 Klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.
 - Du kan angive generelle indstillinger (se "Indstillingsmuligheder" på side 139).

Adresseskærmen

Du kan gemme ofte anvendte faxnumre, e-mailadresser, SMBserveradresser og FTP-serveradresser på din maskine. Nogle funktioner kan kræve, at du logger på (se "Login" på side 342).

		⊕ 12.03 e.m.
E 🔼 Kontakt Foretruk (Grupper	+ 🖊 \star 🗄
Q Soeg	yeadam (b) Offentlig	
yeadam	Hurtigopkaldsn.	
1 Kontakt	E-mail samsung@samsung.com	
	Fax 48759586556456	
	SMB ydydyd / 445	
	FTP samsung.printer / 21	
5 6 回 18		Klar til at kopiere

- Kontakt: Viser navne og kontaktoplysninger for kontaktpersoner, der er gemt i adressekartoteket (se "Lagring af individuelle adresser" på side 179).
- **Foretrukne:** Viser navne og kontaktoplysninger for kontaktpersoner, der er markeret som favoritter i adressekartoteket.

Tryk på 🔍 (favoritter)-ikonet til adresser, du ofte bruger og gerne vil kunne finde hurtigt.

Om adresseskærmen

• **Grupper:** Viser de grupper, der er registreret i adressekartoteket, og de brugere, der er registreret til disse grupper (se "Lagring af adressegrupper" på side 181).



Du kan ikke tilføje en gruppe som et medlem af en anden gruppe.

Kommandotaster

Nogle funktioner kan kræve, at du logger på som administrator (se "Login" på side 342).

Knap	Navn	Beskrivelse
	Lynmenu	Vis hurtigmenuen
Q	Soeg	Søg efter en ønsket adresse.
+	Tilføj	Tilføj en kontakt, favoritter eller gruppe.
A.	Rediger	Vælg den ønskede adresse at redigere, og tryk på denne knap.
*	Mit progr.	Viser en liste over tilføjede programmer.

Knap	Navn	Beskrivelse
:	Undermenu (Handlingsoverl)	Åbn undermenuen.

Undermenu (Handlingsoverl)

- Nogle funktioner kan kræve, at du logger på som administrator (se "Login" på side 342).
- **Soeg:** Søger i navnene og kontaktoplysningerne på listen over kontaktpersoner.
- Slet kontakter: Sletter de angivne kontaktpersoner.
- **Importer:** Du kan importere adressebogen, der er gemt i en anden MFP eller samme MFP.
- **Eksporter:** Du kan eksportere adressebogen, der er gemt i en anden MFP eller samme MFP.

Lagring af individuelle adresser

- Tryk på **Adr.kartotek** på startskærmen eller **Prog.**> tryk på ikonet []] (tilføj) på visningsskærmen.
- 2 Tryk på feltet **Navn**, og angiv derefter navnet på modtageren. For at gøre adressen tilgængelig for alle skal man trykke på (privat) for at ændre det til (n) (offentlig).
 - Bruger (tildelt en rettighed af administratoren).
 - Brugere kan tilføje og redigere offentlige og private adresser alt efter de rettigheder administratoren har tildelt dem.
 - Hvis en bruger tilføjer en privat adresse, er det kun brugeren og administratoren der kan få adgang til denne adresse.
 - Admin (Tildeler rettigheder til brugere.)
 - Administratorer kan tilføje, slette og redigere offentlige adresser, men kan ikke tilføje eller redigere private adresser.
 - Administratorer kan kun læse og slette private adresser, som er tilføjet af brugere.
- **3** Hurtigopkaldsn. tildeles automatisk med det første af de ledige numre.

Brug **Hurtigopkaldsn.** på det numeriske tastatur til hurtigt at vælge en adresse.

- **4** Tryk på indtastningsfelterne **E-mail** for at indtaste oplysningerne for modtageren.
- 5 Tryk på indtastningsfeltet **Fax**, og indtast faxnummeret med det numeriske tastatur på kontrolpanelet. Du kan kun angive tal, områdenummeret først, hvis det er nødvendigt.
 - Indsættelse af en pause: På visse telefonsystemer skal du indtaste en adgangskode (f.eks. 9) og lytte til en anden opkaldstone, før du ringer nummeret. Hvis du benytter et af disse systemer, kan du indsætte en pause i telefonnummeret.
- **6** Tryk på indtastningsfelterne **SMB** og/eller **FTP** for at indtaste oplysningerne for modtageren.
 - Vælg login-metoden under Logontype:
 - **Automatisk login** : Logger automatisk ind med det ID og den adgangskode du angiver.
 - **Anonym** : Logger ind som anonynym bruger, hvis serveren tillader det.
 - **Prompt for login** : Beder dig om at indtaste dit ID og din adgangskode hver gang du opretter forbindelse.
 - SSO (Single Sign On) : Logger ind med det ID og de adgangskoder du brugte til at logge ind på maskinen. Benyt denne mulighed hvis du bruger samme ID og adgangskode både på serveren og maskinen.
 - Hvis den indtastede SMB-server ikke er registreret i domæne, skal feltet være tomt, eller du kan indtaste computernavnet på SMBserveren.

- Logonnavn f. br: Markér denne indstilling for at oprette en undermappe i den filmappe, du har valgt. Undermappen er navngivet iht. det brugernavn, der blev indtastet i trin 5. Hvis filmappen allerede har en undermappe med det samme navn, opretter maskinen ikke en undermappe.
- Mappeopr. cyklus: Indstil cyklussen for oprettelse af undermappe. Maskinen opretter undermapper efter denne indstilling. Hvis filmappen allerede har en undermappe med det samme navn, opretter maskinen ikke en undermappe.
 - **Hver dag:** Der oprettes en undermappe hver dag med det samme navneformat "ÅÅÅÅ-MM-DD" (f.eks. "2014-01-01").
 - **Hver måned:** Der oprettes en undermappe hver måned med det samme navneformat "ÅÅÅÅ-MM" (f.eks. "2014-01").
 - **Hvert år:** Der oprettes en undermappe hvert år med det samme navneformat "ÅÅÅÅ" (f.eks. "2014").
- Opret gruppe til flere filer: Hvis du vælger denne indstilling og scanner flere filer, opretter maskinen en undermappe i den filmappe, som du valgte til at lagre alle sendte filer.

Hvis alle indstillinger for mappeoprettelse aktiveres på samme tid, gemmes de sendte filer som angivet herunder.

- Når der sendes en enkelt scannet fil: \\mappe\brugernavn\2014-01-01\DOC.jpg
- Når der sendes flere scannede filer: \\mappe\brugernavn\2014-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg \\mappe\brugernavn\2014-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg \\mappe\brugernavn\2014-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg

Tryk på **OK** for at gemme oplysningen.

Redigering af indiividuel adresse

Når du redigerer en kontakt, skal du trykke på feltet for at ændre eller slette oplysningerne eller tilføje felter til kontaktens oplysninger.

- Tryk på Adr.kartotek > Kontakt på startskærmen eller under Prog.
- 2 Tryk på navnet på den enkeltperson, du ønsker at redigere. Tryk på (rediger).
- Hvis du vil slette en individuel adresse, skal du markere den pågældende adresses afkrydsningsfelt og trykke på
 Undermenu (Handlingsoverl) > Slet kontakter.
- **3** Tryk på indtastningsfeltet for de oplysninger, du vil ændre. Pop optastaturet vises, så du kan skrive i feltet.
- Tryk på **Udført** for at gemme oplysningerne.

Lagring af adressegrupper

- 1 Tryk på Adr.kartotek på startskærmen eller Prog. > Grupper > på displayskærmen.
- **7** Tryk på indtastningsfeltet **Navn**, og angiv et navn på gruppen.
- **3** Tryk på **+Tilføj kontakt** og tjek felterne for adresser, du vil indføje i gruppen. Tryk på **Udført**, når du er færdig.
- For at lede efter en kontakt skal du trykke på søgefeltet i +Tilføj kontakt skærmen. Angiv de første par bogstaver af en kontakts navn eller tryk på ikonet Q (søg) for at vise alle kontakter. På den liste, der vises, skal du markere felterne for de kontakter, du vil tilføje, og trykke på Udført.
- Tryk på Udført for at gemme oplysningerne.

Redigering af adressegrupper

- 1 Tryk på Adr.kartotek > Grupper på startskærmen eller under Prog.
- 2 Tryk på navnet på den gruppe, du vil redigere, og tryk på ikonet (rediger).

- Hvis du vil slette en adressegruppe, skal du markere feltet for den gruppe, du vil slette, og trykke på (-)(slet).
- **3** Tryk på indtastningsfeltet Group Name for at ændre navnet på gruppen.
- Tryk på +Tilføj kontakt og tjek felterne for adresser, du ønsker at indføje i gruppen. Tryk på Udført, når du er færdig.
- For at lede efter en kontakt skal du trykke på feltet i **+Tilføj kontakt** skærmen. Angiv de første par bogstaver af en kontakts navn eller tryk på ikonet *Q* (søg) for at vise alle kontakter. På den liste, der vises, skal du markere felterne for de kontakter, du vil tilføje, og trykke på **Udført**.
- 5 Hvis du vil fjerne en individuel adresse fra gruppen, skal du markere feltet for denne adresse og trykke på (-)(slet).
- **6** Tryk på **Udført** for at gemme oplysningerne.

Søgning efter poster i adressekartoteket

Du kan søge efter adresser, der i øjeblikket er lagret i adressekartoteket.

- **1** Tryk på **Adr.kartotek > Kontakt** eller **Grupper** på startskærmen eller under **Prog.**.
- 2 Tryk på indtastningsfeltet Q (søg), og angiv et navn eller en del af et navn, der skal søges efter.
- 3 Derefter viser maskinen søgeresultaterne.

Sletning af poster i adressekartoteket

Du kan slette de adresser, der i øjeblikket lagres i adressekartoteket.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du logge på som administrator (se "Login" på side 342).

- 1 Tryk på Adr.kartotek > Kontakt eller Grupper på startskærmen eller under Prog.
- 2 Markér felterne for de adresser, du vil slette, og tryk på III Undermenu (Handlingsoverl) > Slet kontakter.
- **3** Tryk på **OK** i bekræftelsesvinduet, hvorefter de valgte adresser slettes fra adressekartoteket.

Visning af adressebogen

Du kan gennemse efter individuelle adresser og grupper.

- Tryk på Adr.kartotek på startskærmen eller på Prog.
- **7** Tryk på en adresse for at se flere oplysninger om den.
- Du kan trykke på (rediger), når du får vist en adresse, for at redigere dens oplysninger direkte eller når du viser en adressegruppe for at se en liste over denne gruppes medlemmer.
Du kan nemt lagre adresser fra netværkscomputeren ved brug af SyncThru™ Web Service. Kun brugere, der er registreret i maskinen, kan gemme adresser ved login SyncThru™ Web Service.

Lagring på din lokale maskine

Denne metode muliggør, at du kan gemme adresser i maskinens hukommelse. Du kan tilføje adresser og gruppere dem i kategorier.

Tilføjelse af individuelle adresser i adressebogen

- Abn en webbrower fra din computer i et netværk
- 2 Angiv din maskines IP-adresse som URL-adressen i browseren (f.eks. http://123.123.123)
- 3 Tryk på Enter, eller klik på Kør for at få afgang til SyncThru™ Web Service-shows.
- Klik på Login.
- 5 Angiv dit id og din adgangskode, og vælg det domæne, du vil logge på.
- 6 Klik på Login.
- 7 Tryk på Address Book.

- 8 Tryk på Add.
- Angiv et navn, der skal tilføjes, og vælg et hurtigkaldnummer i feltet
 General.
 - Med et **Speed Dial Number** kan du angive det pågældende nummer på det numeriske tastastur for hurtigt at ringe til det nummer.
 - Tjek **Favorites** efter de adresser, du ofte bruger. Du kan nemt finde dem i søgeresultaterne.
- **10** Indtast en e-mail-adresse i feltet **Email**.
- **11** Angiv et faxnummer i feltet **Fax**.
- **12** Markér feltet SMB i **SMB**, og angiv **SMB**-oplysningerne.
- **13** Angiv en server-IP-adresse eller et værtsnavn i **SMB Server** Address.
- **14** Indtast et serverportnummer i SMB Server Port.
- 15 Vælg login-metoden under Logontype.
 - Automatisk login : Logger automatisk ind med det ID og den adgangskode du angiver.
 - Anonym : Logger ind som anonynym bruger, hvis serveren tillader det. Hvis du har valgt denne login-metode, skal du gå til trin 18
 - **Prompt for login** : Beder dig om at indtaste dit ID og din adgangskode hver gang du opretter forbindelse. Hvis du har valgt denne login-metode, skal du gå til trin 18.

- SSO (Single Sign On) : Logger ind med det ID og de adgangskoder du brugte til at logge ind på maskinen. Benyt denne mulighed hvis du bruger samme ID og adgangskode både på serveren og maskinen. Hvis du har valgt denne login-metode, skal du gå til trin 18.
- **16** Indtast et loginnavn i feltet **Logon-id**.
- 17 Angiv en adgangskode i Password, og angiv den samme adgangskode i Confirm Password.
- **18** Indtast et domænenavn i **Domain**.
 - Hvis den indtastede SMB-server ikke er registreret i domæne, skal feltet være tomt, eller du kan indtaste computernavnet på SMB-serveren.
- 19 Indtast scanningsmappen til lagring af scannede billeder i Path. Eksempel: /shared_Folder/
- 20 Vælg indstillingerne Scan folder creating policy:
 - Create new folder using login name: Hvis du vælger denne indstilling, opretter maskinen en undermappe i den valgte filmappe. Undermappen navngives med brugernavnet fra trin 15.

Hvis filmappen allerede har en undermappe med det samme navn, opretter maskinen ikke en undermappe.

 Create new folder every: Du kan indstille cyklussen for oprettelse af undermappe. Maskinen opretter en undermappe i overensstemmelse med disse indstillinger.

Hvis filmappen allerede har en undermappe med det samme navn, opretter maskinen ikke en undermappe.

- Day: Der oprettes en undermappe hver dag med det samme navneformat "ÅÅÅÅ-MM-DD" (f.eks. "2012-01-01").
- Month: Der oprettes en undermappe hver måned med det samme navneformat "ÅÅÅÅ-MM" (f.eks. "2012-01").
- Year: Der oprettes en undermappe hvert år med det samme navneformat "ÅÅÅÅ" (f.eks. "2012").
- Create new folder only if scan output consist of several files: Hvis du vælger denne indstilling og scanner flere filer, opretter maskinen en undermappe i den valgte filmappe, og de sendte filer bliver gemt i undermappen.



Hvis alle indstillinger for mappeoprettelse aktiveres på samme tid, gemmes de sendte filer som angivet herunder.

- Når der sendes en enkelt scannet fil: \\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOC.jpg
- Når der sendes flere scannede filer: \\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg \\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg \\mappe\brugernavn\2012-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg
- 21 Vælg politikken for de genererede filnavne i **Filing Policy**. Hvis serveren allerede indeholder en fil med det samme navn, behandles filen ud fra følgende indstillinger.
 - **Change Name:** Den sendte fil gemmes automatisk som et foruddefineret filnavn.
 - Cancel: Gem ikke den sendte fil.
 - **Overwrite:** Overskriv den eksisterende fil med den netop sendte fil.
- 22 Angiv filnavnet i Filnavn for at lagre på serveren.
- 23 Du kan kontrollere, at processen fungerer med dine indstillinger, ved at klikke på **Test**.
- **24** Angiv **FTP**-serveroplysninger, som du gjorde for **SMB**.
- 25 Klik på Apply.

Klik på **Undo** for at slette de oplysninger, du har indtastet. Hvis du klikker på **Cancel**, lukkes vinduet **Add**.

Redegering af individuelle adresser i Address Book

- 1 Åbn en webbrower fra din computer i et netværk
- 2 Angiv din maskines IP-adresse som URL-adressen i browseren (f.eks. http://123.123.123.123)
- 3 Tryk på **Enter**, eller klik på **Kør** for at få afgang til SyncThru™ Web Service-siden.
- Klik på Login.
- 5 Angiv dit id og din adgangskode, og vælg det domæne, du vil logge på.
- 6 Klik på Login.
- 7 Tryk på Address Book.
- **R** Markér feltet for den adresse, du vil redigere, og klik på **Edit**.
- 9 Ret adresseoplysningerne.

10 Klik på **Apply**.

Klik på **Undo** for at annullere de ændringer, du har angivet. Klik på **Cancel** for at lukke vinduet uden at gemme ændringer.

Aletning af individuelle adresser i Address Book

- Abn en webbrower fra din computer i et netværk
- 2 Angiv din maskines IP-adresse som URL-adressen i browseren (f.eks. http://123.123.123.123)
- 3 Tryk på **Enter**, eller klik på **Kør** for at få afgang til SyncThru[™] Web Service-siden.
- Klik på Login.
- 5 Angiv dit id og din adgangskode, og vælg det domæne, du vil logge på.
- 6 Klik på Login.
- 7 Tryk på Address Book.

8 Markér felterne for de adresser, du vil slette, og klikke på Delete.
 Markér feltet øverst i kolonne for at vælge alle adresser.
 Klik på OK i bekræftelsesvinduet for at slette adresserne.

Søgning efter individuelle adresser i the address book

- Abn en webbrower fra din computer i et netværk
- 2 Angiv din maskines IP-adresse som URL-adressen i browseren (f.eks. http://123.123.123.123)
- 3 Tryk på **Enter**, eller klik på **Kør** for at få afgang til SyncThru™ Web Service-siden.
- Klik på Login.
- 5 Angiv dit id og din adgangskode, og vælg det domæne, du vil logge på.
- 6 Klik på Login.
- 7 Tryk på Address Book.

Du kan sortere adressekartoteket ved at klikke på hver enkelt kolonneoverskrift. Klik f.eks. på **Speed No.** for at sortere adresserne efter hurtigkaldnummer. Klik på en kolonne igen for at vende sorteringsrækkefølgen.

Angiv et navn eller en del af et navn, der skal søges efter i søgefeltet.

Du kan søge efter adresserne i en bestemt kategori, f.eks. **Fax Number**, **Email**, **SMB**osv.

Hvis du f.eks. vil finde et faxnummer, skal du klikke på rullelisten ved siden af og vælge **Fax Number**.

Slik på Q, hvorefter søgeresultaterne vises.

Du kan finde adresserne i en bestemt kategori, f.eks. **Fax Number**, **Email**, **SMB**osv.

Hvis du f.eks. vil finde de adresser, hvor der er et faxnummer, skal du klikke på rullelisten nedenfor **Fax Number** og vælge **LDAP**.

Eksport af Address Book

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 9).

Du kan importere adressekartoteket, som er gemt i maskinen, til computer i csv-format med SyncThru™ Web Service.

- 1 Åbn SyncThru™ Web Service (se "Log på SyncThru™ Web Service" på side 195).
- 7 Klik på fanen Address Book > Individual.
- 3 Vælg Export i rullelisten Task.
- **4** Vælg den ønskede indstilling, og tryk på knappen **Export**. Derefter gemmes adressekartoteksfilen i din computer.
 - Kryptering : Krypterer alle data.
 Ingen kryptering : Krypterer kun adgangskoder.
 - Nøgle, Bekræft nøgle: Kræver at du indtaster en nøgle når adressebogen importeres. Hvis du indtaster den forkerte nøgle når adressebogen importeres, standser importprocessen.

Import af Address Book

Du kan redigere det eksporterede adressekartotek i csv-format og sende det tilbage til maskinen ved at eksportere til maskinen fra computeren.



Der gælder følgende forhold for redigering i den importerede csv-fil.

- Csv-filer, som er beskyttet med adgangskode eller forbedret sikkerhed, kan ikke redigeres.
- Csv-filen skal gemmes i Notepad i UTF-8-format.
- Du må ikke ændre første række (modelnavn, version, titelfelt).
- Brug komma(,) som separator.
- De eksisterende data i adressekartoteket slettes, når adressekartotekdata importeres fra en computer til maskinen.
- Sørg for at registrere gyldige data. Hvis du registrerer ugyldige data, kan er forekomme uventede fejl. Se reglerne nedenfor for registrering af gyldige data.
 - **Hurtigopkald:** Der kræves et nummer for hver adresse. Du kan ikke bruge dobbeltnumre. Der må kun bruges tal.
 - **Brugernavn:** Dette felt er ikke obligatorisk. Du kan registrere op til 64 byte i UTF-8. <, ", >, \, / tillades ikke.
 - **Fax:** Dette felt er ikke obligatorisk. Du kan registrere op til 40 byte med tal (0-9) og specialtegn (#,*,-).
 - **E-mail:** Dette felt er ikke obligatorisk. Du kan registrere op til 128 byte i e-mail-adresseformat (f.eks.: printer@domæne.com)

- Åbn SyncThru™ Web Service (se "Log på SyncThru™ Web Service" på side 195).
- 7 Klik på fanen Address Book > Individual.
- 3 Vælg Import i rullelisten Task.
- Indtast den nøgle du indstillede da du eksporterede adressebogen.
- 5 Vælg Browse, og vælg den gemte fil.
- 6 Klik på Import > OK.

Gruppering af adresser i Address Book

- Abn en webbrower fra din computer i et netværk
- 2 Angiv din maskines IP-adresse som URL-adressen i browseren (f.eks. http://123.123.123.123)
- 3 Tryk på Enter, eller klik på Kør for at få afgang til SyncThru™ Web Service-siden.
- Klik på Login.
- 5 Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne, når du logger ind på maskinen.
- 6 Klik på Login.

- 7 Tryk på Address Book.
- R Klik på Groups.
- **9** Klik på **Add Group**.
- **10** Indtast det gruppenavn, der skal tilføjes i **Group Name**.
- **11** Marker Add individual(s) after this group is created.
 - Hvis du ikke vil føje individuelle adresser til den oprettede gruppeadresse, skal du springe dette trin over. Du kan tilføje individuelle adresser næste gang ved at trykke på Group Details.
- 12 Klik på Apply.
- **13** Marker de adresser, du vil føje til **Group Address Book**, i **individual address book**.
- 14 Klik på pilen i midten. De valgte adresser tilføjes i Group Address Book.
- 15 Klik på Apply.

Redigering af adressegrupper i Address Book

- **1** Tænd for netværkscomputeren, og åbn webbrowseren.
- 2 Angiv maskinens IP-adresse som URL i en browser. (Eksempel: http://123.123.123.123)
- 3 Tryk på Enter, eller klik på Kør for at få afgang til SyncThru™ Web Service-shows.
- Klik på Login.
- 5 Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne, når du logger ind på maskinen.
- 6 Klik på Login.
- 7 Tryk på Address Book.
- 8 Klik på Groups.
- **9** Marker den gruppeadresse, du vil redigere, og tryk på **Edit Group**.
- **10** Ret adresseoplysningerne for gruppe.
- **11** Klik på **Apply**.



Tryk på **Undo** for at slette de oplysninger, du har indtastet. Hvis du trykker på **Cancel**, lukkes vinduet **Edit**.

Sletning af adressegrupper fra Address Book

- Abn en webbrower fra din computer i et netværk
- 2 Angiv din maskines IP-adresse som URL-adressen i browseren (f.eks. http://123.123.123)
- 3 Tryk på **Enter**, eller klik på **Kør** for at få afgang til SyncThru™ Web Service-siden.
- Klik på Login.
- 5 Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne, når du logger ind på maskinen.
- 6 Klik på Login.
- 7 Tryk på Address Book.
- 8 Klik på Groups.
- Markér feltet for de grupper, du vil slette.
- 10 Klik på Delete Group.

Klik på OK, når bekræftelsesvinduet åbnes.

Kontrol af adressegrupper

Du kan se oplysninger om adressegrupper og tilføje eller slette individuelle adresser fra gruppen i vinduet **Group Details**.

- Abn en webbrower fra din computer i et netværk
- 2 Angiv din maskines IP-adresse som URL-adressen i browseren (f.eks. http://123.123.123.123)
- 3 Tryk på **Enter**, eller klik på **Kør** for at få afgang til SyncThru™ Web Service-siden.
- Klik på Login.
- 5 Indtast id'et og adgangskoden, og vælg et domæne, når du logger ind på maskinen.
- 6 Klik på Login.
- 7 Tryk på Address Book.
- 8 Klik på Groups.
- Silver Steele St
 - Du kan tilføje individuelle adresser direkte. Marker de adresser, du vil føje til Group Address Book, i individual address book.
 - Du kan slette individuelle adresser direkte. Marker de adresser, du vil slette, og tryk på **Delete** i **Group Address Book**.



8. Administrationsværktøjer

I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.

Kapitlet omfatter:

•	Adgang til administrationsværktøj	193
•	SyncThru™ Web Service	194
•	Easy Capture Manager	202
•	Samsung AnyWeb Print	203
•	Easy Eco Driver	204
•	Brug af Samsung Easy Document Creator	205
•	Brug af Samsung Printer Center	206
•	Brug af Samsung Easy Printer Manager	210
•	Brug af Status for Samsung-printer	213
•	Brug af Samsung Printer Experience	215
•	Brug af boksen	221

Adgang til administrationsværktøj

Samsung leverer en række administrationsværktøjer til Samsung-printere.

- **1** Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- **7** Vælg **Programmer** eller **Alle Programmer** i menuen **Start**.
 - I Windows 8, skal du i menuen Charms(Amuletter) vælge Søg > Apps(App).
- 3 Find Samsung-printer.
- **1** Under **Samsung-printer** kan du se en liste med installerede administrationsværktøjer.
- 5 Klik på det administrationsværktøj, du vil bruge.
 - Du kan med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne, efter at have installeret driveren fra menuen Start > Programmer eller Alle programmer.
 - I Windows 8 kan du med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne, efter at have installeret driveren. Klik på den tilsvarende tile i **Start**-skærmbilledet.

Dette kapitel indeholder trinvise vejledninger i konfiguration af netværksindstillingen via SyncThru™Web Service.

- Internet Explorer® 6.0 eller nyere er minimumskrav til SyncThru™ Web Service.
 - Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

Nødvendig webbrowser

Du har brug for en af de følgende webbrowsere for at kunne bruge SyncThru™Web Service.

- Internet Explorer® 6.0 eller nyere
- Chrome 4.0 eller nyere
- FireFox 3.0 eller nyere
- Safari 3.0 eller nyere

Hvad er SyncThru™Web Service?

Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, og TCP/IP-netværksparametrene er defineret korrekt, kan du styre maskinen via SyncThru™ Web Service. Brug SyncThru™ Web Service til:

- Visning af enhedsoplysninger om maskinen og kontrol af dens aktuelle status.
- Ændring af TCP/IP-parametre og konfiguration af andre netværksparametre.
- Ændre foretrukken printer.
- Indstilling af e-mail med besked om maskinens status.
- Hjælp til brug af maskinen.
- Opgradere maskinens software.

Tilslutte til SyncThru™ Web Service

IPv4-understøttet webbrowser

1 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer®, der understøtter IPv4-adressering, som en URL.

Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk derefter på Enter, eller klik på **Gå**.



Du kan få maskinens IP adresse fra maskinen (se"Rapport" på side 358).

Din maskines SyncThru™ Web Service-websted åbnes.

IPv6-understøttet webbrowser

- 1 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer®, der understøtter IPv6-adressering, som en URL.
- 2 Vælg en af IPv6 addresserne (Stateless Address, Stateful Address, Manual Address, Link-Local) fra Network Configuration Report.
 - Du kan få maskinens IPv6-adresse fra maskinrapporten (se "Rapport" på side 358).
- 3 Skriv IPv6-adresserne (f.eks. http:// [3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).

Adressen skal være anbragt i "[]"-parenteser.

In maskines SyncThru™ Web Service-websted åbnes.

Log på SyncThru™ Web Service

Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru[™] Web Service, skal du logge på som administrator. Du kan fortsat bruge SyncThru[™] Web Service uden at logge ind, men du vil ikke have adgang til eller kunne se fanen **Settings** og fanen **Security**.

1 Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.

En logonside åbnes.

Indtast dit ID og Password, og vælg Domain. Klik derefter på Login.

Brug samme id, adgangskode og domæne, som når du logger ind fra maskinen (se "Login" på side 342).

Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.

Fanen Oplysninger

Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan f.eks. kontrollere maskinens status, status for forbrugsstoffer, oplysninger om antal udskrifter, netværksoplysninger med mere. Du kan også udskrive rapporter som f.eks. konfigurationsside.

- Active Alerts: Du kan checke de aktuelle alarmer i maskinen. Brug disse oplysninger til at afhjælpe maskinfejl.
- Supplies: Du kan kontrollere oplysningerne om forbrugsstoffer. For tonerpatroner og billedenheder vises status for forbrugsstoffer med en visuel graf over den resterende mængde af hvert forbrugsstof. Sideantal er også tilgængeligt som hjælp til at forudsige behovet for udskiftning af forbrugsstoffer. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Administration" på side 358).
- **Usage Counter:** Du kan kontrollere faktureringsoplysningerne og forbrugstælleren i maskinen. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Tæller" på side 37).
- Current Settings: Viser strømindstillinger for maskinen og netværket.
- Machine Information: Viser de aktuelle maskinindstillinger.
- **Network Information:** Viser de aktuelle netværksindstillinger. Brug denne side som reference, og ret de nødvendige indstillinger for brug af netværket.
- Security Information: Viser strømindstillinger for maskinen og netværket.

Print Information: Du kan udskrive alle de rapporter, som maskinen fremstiller. Du kan bruge disse rapporter til at vedligeholde din maskine.
 Denne funktion er også tilgængelig i maskinen (se "Rapport" på side 358).

Fanen boks

Du kan administrere boksen. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Brug af boksen" på side 221).

Forward (videresend) / Print (udskriv) / Send / Download (hent)

Du kan admisistrere mappen og filerne i Forward, Print, Send, Download.

- Add: Du kan oprette Box i fanerne Print, Send, Download og Secured Box i fanerne Print, Send.
- Delete: Du kan slette Box og fil i fanerne Forward, Print, Send, Download .
- Edit: Du kan redigere Box og filnavn i fanerne Print, Send, Download.
- **Browse:** Hvis du vil gennemse **Box**, skal du markere den ønskede **Box**, og derefter klikke på **Browse**.
- Upper Folder: Til den øvre mappe.
- Task: Du kan kopiere og flytte Boks og filer i fanerne Print, Send, Download.

Adressekartoteksfane

Du kan styre adressekartoteket. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Om adresseskærmen" på side 177).

- Individual: Du kan styre individuelle adresser i adressekartoteket.
- **Group:** Du kan styre gruppeadressekartoteker.

Fanen Indstillinger

Fanen Indstillinger har undermenuer, **Machine Settings** og **Network Settings**. Du kan ikke se eller få adgang til denne fane, hvis du ikke logger ind som administrator (se "Log på SyncThru™ Web Service" på side 195).

- Machine Settings: Du kan angive maskinindstillinger.
 - System: Du kan angive maskinrelaterede indstillinger.
 - Udskrivning: Du kan angive udskriftsrelaterede indstillinger, såsom mørkhed, eller justere baggrunden. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Udskriftsindstillinger" på side 356).
 - Copy: Du kan angive kopirelaterede indstillinger, såsom mørkhed eller justering af baggrunden. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Indstillingsmuligheder" på side 115).
 - **Fax:** Du kan angive faxrelaterede indstillinger, f.eks. som faxnummer eller antal opkald. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Om faxskærmen" på side 159).

- Scan & send : Du kan angive scanningsrelaterede indstillinger.
 Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Forklaring til Scan & Send-skærmen" på side 134).
- Boks : Du kan indstille boksindstillingerne. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Brug af boksen" på side 221).
- Address Book Settings: Dette adressekartotek indeholder kontakter, der er tilgængelige for alle brugere. Du kan bruge adressekartoteket til at gøre kontakter tilgængelige for alle, der bruger maskinen.
- E-mail-underretning: Når der sker en fejl, eller forbrugsstofferne er ved at løbe ud, sender maskinen en besked til administratoren via e-mail. Du kan angive, om du vil bruge denne funktion eller ej. Du kan også vælge, hvilke alarmer du vil modtage og hvornår.
- Network Settings: Du kan opsætte netværksmiljøet for at bruge din maskine som en netværksmaskine. Du kan også angive indstillingerne fra maskinen. Der henvises til kapitlet om netværksopsætning (se "Netværkskonfiguration" på side 366).
 - **General:** Du kan angive generelle maskinoplysninger til at bruge i netværket samt angive ethernet-indstillinger. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Ethernet" på side 370).
 - TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, FTP Printer Server, AirPrint, ThinPrint®, Google Cloud Print, LPR, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3: Du kan angive protokolindstillinger. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen

- **Outgoing Mail Server (SMTP):** Du kan angive serverindstillingerne til udgående e-mails. Hvis denne indstilling ikke er konfigureret, kan du ikke bruge funktionen scan til e-mail. Udgående e-mails sendes via de SMTP-serveren, du angiver her. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Netværksprotokol" på side 362).
- HTTP: Du kan tillade eller blokere brugerne i at få adgang til SyncThru™ Web Service. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Netværksprotokol" på side 362).
- Proxy: Du kan angive proxyindstillinger og aktivere godkendelse til at oprette forbindelse til licensserveren via http-proxyserver. Disse proxyindstillinger angives i øjeblikket kun, hvis administratoren vil opdatere et XOA-programs licens online via proxyserver.

Fanen Sikkerhed

Fanen Sikkerhed har **System Security**, **Network Security**, **User Access Control** og **System Log**. Du kan ikke få adgang til denne fane, hvis du ikke logger ind som administrator (se "Login" på side 342).

- System Security: Fra SyncThru[™] Web Service skal du vælge fanen
 Security > System Security.
 - **System Administrator:** Indtast systemadministratoroplysningerne. Maskinen sender e-mail-besked til den e-mailadresse, der er angivet her. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Kontaktoplysninger" på side 365).

- Feature Management: Du kan aktivere/deaktivere netværksfunktionerne. Markér de funktioner, som du vil aktivere, og klik på Apply.
- Information Hiding: Du kan aktivere/deaktivere netværksfunktionerne. Markér de funktioner, som du vil aktivere, og klik på Apply.
- Restart Device: Du kan genstarte maskinen. Klik på knappen Restart Now for at genstarte.
- Network Security: Fra SyncThru™ Web Service skal du vælge fanen Security > Network Security.
 - Digital Certificate: Du kan administrere digitale certifikater. Et digitalt certificat er et elektronisk certifikat, der verificerer den sikre tilknytning mellem kommunikationsnoder. Du skal tilføje certifikatet for SSL-kommunikation. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Network Security" på side 363).
 - Sikker tilslutning: Du kan aktivere eller deaktivere sikker tilslutning for at anvende en forbedret, sikker netværkskanal. Det anbefales at anvende Secure Connection-funktionen til en sikker kommunikation.
 - **SNMPv3:** Du kan nu indstille SNMPv3.

٠

- IP Security: Du kan angive IP-sikkerhedsindstillingerne.
- IP/MAC Filtering: Du kan angive filtreringsindstillinger for IP- og MAC-adressen. Hvis administratoren ikke tilføjer en filtreringsregel til IPv4-, IPv6- og MAC-adressen, sker filtreringen ikke. Hvis administratoren har tilføjet en filtreringsregel, anvendes filtreringen til de indtastede IPv4-, IPv6- og MAC-adresser.

- **IPv4 Filtering:** Du kan aktivere/deaktivere IPv6-filtrering samt administrere filtreringsregler. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Netværksfilterindstillinger" på side 375).
- **IPv6 Filtering:** Du kan aktivere/deaktivere IPv6-filtrering samt administrere filtreringsregler. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Netværksfilterindstillinger" på side 375).
- MAC Filtering: Du kan aktivere/deaktivere Mac-filtrering samt administrere filtreringsregler. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Netværksfilterindstillinger" på side 375).
- 802.1x: Du kan aktivere/deaktivere 802.1x Security samt administrere filtreringsregler. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "802.1x" på side 362).
- External Authentication Server: Angiv serverne for godkendelse.
- **802.1x:** Du kan aktivere 802.1x-godkendelse, hvilket er en portbaseret godkendelse. Hvis denne godkendelse er aktiveret, kan maskinen ikke få adgang gennem netværkets beskyttede side, før maskinen er autoriseret. Brug denne funktion til at beskytte netværket. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "802.1x" på side 362).

- **User Access Control:** Du kan begrænse brugere i at få adgang til maskinen eller programmet. Du kan også give en specifik tilladelse til brugeren om kun at bruge en bestemt funktion i maskinen. Du kan f.eks. tillade bruger A kun at bruge udskriftsfunktionen. I dette tilfælde kan bruger A ikke anvende maskinen til at scanne, kopiere eller faxe.
 - GodGodkendelse (Giver rettigheder)kendelse (Aktivering af adgangskontrol): Du kan vælge godkendelsesmetoden til brugergodkendelse. Vælg en tilstand, og klik på knappen Options. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Godkendelse" på side 351).
 - **Authorization** (giver rettigheder): Du kan give tilladelser til en bruger til kun at bruge visse funktioner i maskinen.
 - Godkendelsesadministration: Du kan give forskellige rettigheder til forskellige brugere. Du kan f.eks. tillade bruger A at anvende alle maskinens funktioner, mens bruger B kun får tilladelse til at udskrive.
 - Accounting: Du kan administrere konti.
 - User profile: Du kan lagre brugeroplysninger på maskinens harddisk. Du kan bruge denne funktion til at styre brugernes anvendelse af maskinen. Du kan også gruppere brugerne og styre dem som en gruppe. Du kan tilføje op til 1.000 poster. En bruger, der identificeres ved bruger-ID og adgangskode, har tilladelse til at ændre deres adgangskode. De har også tilladelse til at få vist deres profiloplysninger. Når det gælder rollen, har brugerne kun tilladelse til at få vist den rolle, som de tilhører, men ikke tilladelserne.

- System Log: Du kan beholde logfiler med begivenheder, der er sket i maskinen. Administratoren kan registrere og administrere oplysninger om brug af maskinen ved at opbevare systemlogfilerne.
 Systemlogfilerne lagres på maskinens harddisk (HDD), og når den er fuld, sletter den ældre data. Eksportér og gem de importerede regnskabsdata separat vha. eksportfunktionen.
 - Logkonfiguration: Du kan aktivere eller deaktivere, afhængigt af om du vil opbevare logfilerne eller ej. Du kan også sikkerhedskopiere logfiler efter perioder og overføre dem til en lagerserver.
 - **Logfremviser:** Du kan få vist, slette og søge efter logfiler.

Fanen Maintenance

Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at opgradere firmware, administrere programmer og angive kontaktoplysninger for afsendelse af e-mails. Du kan også oprette forbindelse til webstedet for Samsung eller hente manualer eller drivere ved at vælge menuen **Link**.

- Firmware Version: Du kan markere firmwareversionen, der anvendes i maskinen. Markér versionen og opdatér den, hvis det er nødvendigt. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Maskindetaljer" på side 364).
- Programstyring: Du kan tilføje eller slette programmer/licenser. Hvis du tilføjer et program, skal du aktivere licensen til det installerede program. Nogle programmer har muligvis ingen licens. Denne funktion er også tilgængelig fra maskinen (se "Programadministration" på side 357).

- **Backup/Gendan:** Du kan sikkerhedskopiere maskinens konfigurationer og gendanne konfigurationen, hvis der opstår et problem med maskinen. De gemte (sikkerhedskopierede) filer kan også bruges til at konfigurere andre maskiner.
- **Kontaktoplysninger:** Du kan få vist kontaktoplysningerne. Hvis du vil ændre oplysningerne, (se "Kontaktoplysninger" på side 365).
- Link : Du kan få vist links til nyttige websteder, hvor du kan:
 - få vist produktoplysninger og få support (samsungs websted).
 - hente manualer og drivere.
 - bestille forbrugsstoffer.
 - registrere din maskine online.

Easy Capture Manager

- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 9).

For at hente dit skærmbillede og starte Easy Capture Manager samtidigt, skal du blot trykke på tasten Print Screen på tastaturet. Nu kan du let udskrive skærmbilledet, som er hentet eller redigeret.

Samsung AnyWeb Print

- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.
 - Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 9).

Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne og udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere, end hvis du bruger det almindelige program.

Hent softwaren fra Samsung-webstedet, udpak og installer den derefter: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

Easy Eco Driver



Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 9).

Med Easy Eco Driver kan du anvende miljøfunktioner for at spare papir og toner før udskrivning.

Easy Eco Driver giver dig også mulighed for enkel redigering, f.eks. fjerne billeder og tekster m.m. Du kan gemme ofte anvendte indstillinger som en forudindstilling.

Sådan gør du:

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Åbn vinduet udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
- 3 Gå ind på fanen Foretrukne, og vælg Eksempel på Eco-udskrivning.
- 4 Klik på OK > Udskriv i vinduet. Et vindue åbnes.
- 5 Vælg de indstillinger, du vil anvende på dokumentet.

Du kan se eksempelvisningen af de anvendte funktioner.

6 Klik på Udskriv.

Hvis du vil køre Easy Eco Driver hver gang, du udskriver, skal du markere afkrydsningsfeltet Start Easy Eco Driver før udskrivning af job under fanen Grundlæggende i vinduet med udskrivningsindstillinger.

Brug af Samsung Easy Document Creator

- Kun tilgængelig for brugere af Windows og Mac OS.
 - Windows[®] XP Service Pack 3 eller nyere og Internet Explorer 6.0 eller nyere er minimumskravet for Samsung Easy Document Creator.

Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange formater, herunder .epub-formatet. Disse dokumenter kan deles via websteder til sociale netværk eller fax. Om du er studerende, der har brug for at organisere materiale fra biblioteket, eller hjemmegående, der deler scannede billeder fra fødselsdagen sidste år, så kan Samsung Easy Document Creator give dig de nødvendigt værktøjer.

Samsung Easy Document Creator omfatter følgende funktioner:

- Scanning: Bruges til scanning af billeder eller dokumenter.
- **Tekstkonvertering** Scan (kun Windows): Bruges til scanning af dokumenter, der skal gemmes i et redigerbart tekstformat.
- **Dokumentkonvertering:** Gør det muligt at scanne eller konvertere eksisterende filer til flere forskellige formater.
- **Fax:** Gør det muligt at faxe et dokument direkte fra Easy Document Creator, hvis Samsung Network PC Fax-driveren er installeret.

Brug af Samsung Printer Center

Kun tilgængelig for brugere af Windows.

Samsung Printer Center gør det muligt at administrere alle de printerdrivere der er installeret på computeren fra et enkelt, integreret program. Man kan bruge **Samsung Printer Center** til at tilføje eller fjerne printerdrivere, kontrollere printernes status, opdatere printersoftware og konfigurere printernes indstillinger.

Om Samsung Printer Center

Sådan åbnes programmet:

I Windows

Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers > Samsung Printer Center .

Fanen Printere





	Printerliste	Viser de printerdrivere, der er installeret på computeren. For at
1		tilføje en printerdriver til listen, skal man trykke på knappen 🕂

Brug af Samsung Printer Center

	Hurtiglinks	Viser links til forskellige funktioner til administration af printerdrivere. De hurtige links i fanen Printere fører videre til følgende funktioner:	3	Printeroplys ninger	Giver generelle oplysninger om den valgte enhed, såsom model. IP-adresse, portnummer og status.		
		 Indstillinger: Giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for individuelle printerdrivere. Indstillet som standardprinter: Indstiller den valgte 	Fanen Scanner & Fax				
		 printer som standardprinter. Hvis den valgte printer allerede er indstillet til at være standardprinter, er denne mulighed ikke aktiveret. Udskriftspræferencer: Giver dig mulighed for at angive standardindstillinger for udskrivning. Enbedsindstillinger: Giver dig mulighed for at konfigurere 	(Skærmt operativ Kun tilg 	billedet kan variere afhængigt af det benyttede /system. ængelig for multifunktionsprodukter		
		avancerede indstillingerne, såsom indstillinger for valgfri enheder og yderligere funktioner.			- • ×		
2		Her kan man ændre indstillingerne for Printerstatus og Elegang brugergrænseflade .	1		2		
		 Skift enhed: Giver dig mulighed for at ændre enheden til en anden enhed. 					
		 Egenskaber: Gør det muligt at konfigurere egenskaberne for printer-driveren, såsom navnet på printerdriveren og dens placering eller tilføje kommentarer om printerdriveren. 					
		 Handlinger: Gør det muligt at brug scanningsfunktionen (denne indstilling er kun aktiveret hvis den valgte enhed understøtter scanningsfunktionen). 					
		 Administration: Giver dig mulighed for at administrere de enheder der er registreret i programmet. 	3				
		 Tilføj en ny printer / Fjern printer: Tilføjer en ny enhed eller fjerner en eksisterende enhed. 					
		 Diagnosticér printer: Foretager fejlfinding på den valgte enhed og foreslår løsninger. 					
		 Opdater software: Downloader og anvender de relevante software-opdateringer. 					

Brug af Samsung Printer Center

1	Printerliste	Viser den fax- og scannerdriver, der er installeret på computeren. For at føje en fax- eller scannerdriver til listen, skal man klikke på knappen (Tilføj Fax) eller (Tilføj		Hurtiglinks	Viser links til de funktioner der er tilgængelige til administration af fax eller scannerdrivere. De hurtige links i fanen Scanner & Fax giver adgang til følgende funktioner:
		Scanner).			For at benytte denne funktion, skal både scannerdriver og faxdriver være installeret på computeren.
					 Indstillinger: Giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for fax- og scannerdrivere.
					- Adr.kartotek (kun fax): Åbner adressebogen.
					 Fax-transmission oversigt (kun fax): Åbner faxtransmissionsoversigten.
			2		- Faxpræferencer (kun fax): Giver dig mulighed for at angive standardindstillinger for faxning.
					- Skift enhed: Giver dig mulighed for at ændre enhederne til en anden enhed.
					 Egenskaber: Giver dig mulighed for at konfigurere en enheds egenskaber, såsom placering, og tilføje kommentarer om enheden.
					Handlinger: Giver dig mulighed for at benytte scanningsfunktionen.
					• Administration: Giver dig mulighed for at administrere de enheder der er registreret i programmet.
					 Fjern fax eller Fjern scan: Fjerner den valgte fax- eller scannerdriver.
					 Opdater software: Downloader og anvender de relevante software-opdateringer.
			3	Printeroplys ninger	Giver generelle oplysninger om den valgte enhed, såsom model, IP-adresse, portnummer og maskinens status.

Brug af Samsung Easy Printer Manager

- Kun tilgængelig for brugere af Windows og Mac OS.
- Windows, Internet Explorer 6.0 eller nyere kræves som minimum til Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager er et program, der samler alle Samsungmaskinindstillinger ét sted. Samsung Easy Printer Manager kombinerer enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart. Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det optimale ud af din Samsung-maskine. Samsung Easy Printer Manager giver brugeren valget mellem to forskellige brugergrænseflader: den grundlæggende og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte mellem de to grænseflader: blot et enkelt tryk på en knap.

Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager

Sådan åbnes programmet:

I Windows

Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager .

I forbindelse med Mac

Åbn mappen Applications > Samsung > Samsung Easy Printer Manager Grænsefladen Samsung Easy Printer Manager består af flere grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:





	Printerliste	Printerlisten viser de printere, som er installeret på din computer
1		og de netværksprintere, som er tilføjet af netværksregistrering
		(kun Windows).

Brug af Samsung Easy Printer Manager

2	Avanceret indstilling	Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som administrerer netværket og maskinerne.	3	Programopl ysninger	Indeholder links der skifter til opdater, præference-indstillinger, hjælp og Om.
		 Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen. Enhedsindstillinger: Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom maskinkonfiguration, papir, layout, 	4	Printeroplys ninger	 Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens modelnavn, IP-adresse (eller portnavn) og maskinens status. Ved tryk på denne knap åbnes Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.
		emulering, netværk og udskrivningsoplysninger.		Hurtiglinks	Viser Hurtige links til maskinspecifikke funktioner. Dette afsnit indeholder desuden links til programmer i avancerede indstillinger
		Hvis du forbinder din maskine til et netværk, aktiveres ikonet SyncThru™ Web Service.	5		
		 Indstillinger for scanning til pc: Denne menu indeholder indstillinger til oprettelse eller sletning af profiler for scanning 			Hvis du forbinder din maskine til et netværk, aktiveres ikonet SyncThru™ Web Service.
		til pc.		Indholdsom	Viser oplysninger om den valgte maskine, det aktuelle
		 Scan aktivering: Bestemmer, om scanning aktiveres på enheden eller ej. 	6	råde	tonerniveau og papir. Oplysningerne varierer afhængigt af den valgte maskine. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion
		- Fanen Grundlæggende: Indeholder indstillinger, der har		Otaut	IUIRUOII.
		 relation til generel scanning og enheder. Advarselsindstillinger (kun Windows): Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl. Printeradvarsel: Indholder indstillinger for, hvornår der modtages advarsler. E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af advarsler via e-mail. 		Start	forbrugsstoffer. Du kan bestille nye tonerpatroner online.
			7	forbrugssto	
				ner	
				Vælg men	uen Hjælp eller klik på knappen 🕐 i vinduet, og klik på en
		- Advarselshistorik: Indeholder en historik over enheds- og tonerrelaterede advarsler.		inastiiling,	som au vii vide mere om.

Brug af Status for Samsung-printer

Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og giver dig besked om maskinens status.

- Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold, som det vises i brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes end på den printer eller i det operativsystem, du bruger.
 - Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible med maskinen (se "Systemkrav" på side 310).
- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.

lkon	Betydning	Beskrivelse
	Normal	Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl eller advarsler.
	Advarsel	Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen Toneren er tom.
	Fejl	Der er opstået mindst én fejl i maskinen.

Oversigt over Status for Samsung-printer

Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for Samsungprinter. Status for Samsung-printer installeres automatisk, når du installerer maskinens software.

Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Grundlæggende > knappen Printerstatus.

Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:



Brug af Status for Samsung-printer

1	Maskinoplysnin ger Brugerhåndbog	 Du kan se enhedsstatus, det aktuelle printermodelnavn, navnet på den tilsluttede port i dette område. Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog. Ved tryk på denne knap åbnes Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen. 	6 7	Annuller udskrivning eller Luk Toner/papir- oplysninger	• • [Annuller udskrivning : Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printer, skal du annullere alle brugerens udskriftsjob i udskrivningskøen eller printeren. Luk : Afhængigt af maskinens status eller understøttede funktioner kan Luk knappen komme frem for at lukke statusvinduet. Denne knap, som giver adgang til info om papir og oner, vil være tilgængelig alt afhængigt af enheden.
3	Forbrugsstofopl ysninger	Du kan få vist den procentdel toner der er tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og antallet af tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.				
4	Indstilling	Du kan angive indstillinger, der har relation til advarsler for udskriftsjob.				
5	Bestil forbrugsstoffer	Du kan bestille nye tonerpatroner online.				

Samsung Printer Experience er et Samsung-program, som samler Samsung maskinindstillinger og administration af maskiner på et sted. Du kan vælge indstillinger for drev, bestille forbrugsstoffer, åbne vejledninger til fejlfinding, besøge Samsungs websted eller se oplysninger om tilsluttede maskiner. Programmet hentes automatisk fra Windows **Store(store)**, hvis maskinen er tilsluttet en computer med internetadgang.

Kun tilgængelig for brugere af Windows 8.

Beskrivelse af Samsung Printer Experience

Sådan åbnes programmet:

Fra Start-skærmbilledet skal du vælge titlen Samsung Printer Experience

(🚽 🥌)

Grænsefladen til **Samsung Printer Experience** samler forskellige nyttige funktioner, som beskrevet i følgende tabel:



Samsung Printer Experience		SAMSUNG
	2	- 6
	Brugervejledning Scan	X ning
	Bestilling Forbrugsstoffer	
= Status = Port = Placering = Statusmeddelelse	Besag Samsung	~
	O Printer Indstillinger	

	Printeroplysninger	Her får du generelle oplysninger om maskinen.
1		Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens
1		status, placering, IP-adresse og resterende
		tonerbeholdning.

2	Brugerhåndbog	 Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion. Ved tryk på denne knap åbnes Fejlfindingsguide, når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen. 	6	Enhedsliste og Seneste scannede billede	Scannerlisten viser de enheder, som understøtter Samsung Printer Experience . Under enheden kan du se de senest scannede billeder. Maskinen skal være tilsluttet et netværk for at du kan scanne herfra. Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en multifunktionsprinter.
3	Bestilling Forbrugsstoffer	Klik på denne knap for at bestille erstatningstonerpatroner online. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.	Ti Hvis hvis	ilføj/slet printer s du ikke har nogen pri du ønsker at tilføje/s	' e inter tilføjet til Samsung Printer Experience , eller lette en printer, skal du følge instruktionerne
4	Besøg Samsung	Åbner linket til Samsungs printerwebsted. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.	heru	under.	slette netværksforbundne printere.
5	Printerindstillinger	Du kan konfigurere forskellige maskinindstillinger, f.eks. maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk eller udskrivningsoplysninger ved hjælp af SyncThru™ Web Service . Maskinen skal være	Til	føj en printer	
		tilsluttet et netværk. Knappen er deaktiveret, hvis maskinen er tilsluttet via et USB-kabel.		vælg under Charr Du kan også højre vælge Indstillinge	ns(Amuletter) Indstillinger. klikke på siden Samsung Printer Experience og er.

2 Vælg Tilføj printer

3 Vælg den printer, du vil tilføje.

Du kan se den tilføjede printer.

Fjen en printer

Vælg under Charms(Amuletter) Indstillinger.

Du kan også højreklikke på siden **Samsung Printer Experience** og vælge **Indstillinger**.

- 2 Vælg Fjern printer.
- **?** Vælg den printer, du vil fjerne.
- Klik på Ja.

Du kan se, at den valgte printer er fjernet fra skærmen.

Udskrivning fra Windows 8

I dette afsnit beskrives almindelige udskriftsopgaver, du kan udføre fra **Start**-skærmbilledet.

Grundlæggende udskrivning

- Abn det dokument, du vil udskrive.
- 7 Fra Charms(Amuletter), vælg enhed.
- 3 Vælg printeren på listen
- Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.
- 5 Klik på knappen **Udskriv** for at starte udskriftsjobbet.



Annullere et udskriftsjob

Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet på følgende måde:

- Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på knappen
 (Stop) på kontrolpanelet.

Åbne yderligere indstillinger

	1
-	
11	2

Skærmbillederne kan blive vist lidt anderledes afhængigt af den benyttede model eller indstillinger.

Du kan indstille flere udskriftsparametre.

- Åbn det dokument, du vil udskrive.
- **7** Fra Charms(Amuletter), vælg enhed.
- **3** Vælg printeren på listen
- **A** Klik på **Flere indstillinger**.

Fanen Grundlæggende



Grundlæggende

Med denne indstilling kan du vælge de grundlæggende udskriftsindstillinger, f.eks. antal kopier, papirretning og dokumenttype.

Eco-indstillinger

Med denne indstilling kan du vælge udskrift af flere sider på en side for at spare på mediet.

Fanen Avanceret



Papirindstil.

Med denne indstilling kan du vælge grundlæggende specifikationer for papirhåndtering.

Layoutindstillinger

Med denne indstilling kan du indstille forskellige måder at få vist layout af dokumenter.

Fanen Sikkerhed



Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige for den aktuelle model eller med de valgte indstillinger. Hvis fanen ikke vises eller er deaktiveret, betyder det, at funktionerne ikke understøttes.



Jobregnskab

Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte tilladelse.

Fortrolig udskrivning

Denne indstilling benyttes til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for at udskrive i denne tilstand.

Brug af delingsfunktionen

Med **Samsung Printer Experience** kan du udskrive fra andre programmer, som er installeret på computeren, ved at bruge delingsfunktionen.

- Denne funktion er kun tilgængelig for udskrivning af filer i formatet jpeg, bmp, tiff, gif og png.
- **1** Vælg det indhold, du vil udskrive fra et andet program.
- Vælg i Charms(Amuletter) Del > Samsung Printer Experience.
- **3** Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.
- Klik på knappen Udskriv for at starte udskriftsjobbet.

Scanning fra Windows 8



Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en multifunktionsprinter.

Du kan scanne billeder og tekst på maskinen, så de kan gemmes som digitale filer på computeren.

Scanning fra Samsung Printer Experience

De hyppigst benyttede udskrivningsmenuer vises til hurtig scanning.

- 1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
- **7** Klik på tilen **Samsung Printer Experience** i **Start**-skærmbilledet.
- 3 🛛 Klik på Scan (🗾).
- 4 Indstil scanningsparametre, f.eks. billedtype, dokumentstørrelse og opløsning.
- 5 Klik på Forscan (() for at kontrollere billedet.
- Juster det forscannede billede med scanningsfunktioner, f.eks. drejning og spejling.
- 7 Klik på Scan ()og gem billedet.
- 🚽 🔹 Når du ilægger originaler i DSDF, er **Forscan** (<u> ()</u> ikke tilgængelig.
 - Du kan springe trin 5 over, hvis forscanning er valgt.

Brug af boksen

Om skærmen Box

Dokumenter og billeder, der udskrives, scannes, downloades og sendes fra computere, kan lagres i **Boks**. **Boks** ligger på din maskines harddisk. Det betyder, at dokumenterne er lagret på HDD. Du kan oprette en adgangskode for et bestemt gemt dokument, så uautoriserede brugere ikke kan få adgang til det. Du kan også udskrive lagrede dokumenter ved at bruge en række udskriftsfunktioner og sende dokumenterne til flere destinationer, f.eks. som e-mail, server eller fax. Du kan indstille et gemt dokument og bruge funktionen Gemt dokument med SyncThru[™] Web Service.

- Hvis der lagres vigtige data i Boks, anbefales, at du sikkerhedskopierer dataene regelmæssigt. Samsung fraskriver sig alt ansvar for skader på eller tab af data, som følge af forkert brug af eller fejl på maskinen.
 - Klik på? (Hjælp) på startskærmen eller i (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.

Kommandotaster

- Da du valgte filer, vises nedenstående menuer.
 Idskriv): Udskriv filer direkte.
 - (Send) : Send filer til Fax, E-mail, Server, Boks eller USB.
 - (Slet) : Slet mapper og filer.

Knap	Navn	Beskrivelse
≡	Lynmenu	Åbn hurtigmenuen.
Q	Soeg	Søg efter en ønsket menu eller app.
≣	Visningstilstand	Vælg visningstypen.
*	Mit progr.	Vis min programliste.
Brug af boksen

Knap	Navn	Beskrivelse
	Undermenu	Åbn undermenuen.
	(Handlingsoverl)	• Vælg alle : Vælg alle mapper og filer.
		• Udskr.indst.: Angiv udskriftsindstillinger.
		• Opret mappe : Opret en mappe.
		• Rediger : Omdøb en mappe eller en fil.
		• Slet : Slet mapper og filer.
-		• Kopi : Kopiér mapper og filer.
-		• Flyt : Flyt mapper eller filer til et andet lager.
		 Ryd browseroplysninger : Ryd navigationsoplysninger.
		• Detalje : Vis detaljerede oplysninger om en mappe eller en fil
		• Filpolitik : Vælg en arkiveringspoliti.
		• Formater: Formatering af filer eller data.

Opbev.

Knap	Navn	Beskrivelse
*	Videresen d	Administrer videresendte data.
	Udskriv	Administrer de lagrede udskriftsdata.
7	Send	Administrer de lagrede afsendelsesdata.
±	Hent	Administrer de lagrede downloaddata.
÷	USB	Brug en USB-memoryenhed.

Jobforløb

Denne menu vises, når maskinen behandler et job.

- **Detalje :** Tryk på denne knap for at få vist status, type og klokkeslæt for jobbet.
- **Eksempelområde :** Gør det muligt at få vist en eksempelvisning af det dokument, der gemmes. Billedet i eksempelvisningsområdet angiver de aktuelle forsendelsesindstillinger, f.eks. retning og størrelse på filen.

Brug af boksen

Brug af boksen

Hvis du vil bruge **Boks**-funktionen, skal du trykke på **Boks** på startskærmen eller **Prog.**

Brug af flere markeringer



Denne funktion er ikke tilgængelig ved lagring med Udskriv og Send.

Tryk på og hold en mappe eller fil nede, og skift derefter til tilstanden til flere markeringer.

Opret privat mappe



Denne funktion er ikke tilgængelig ved lagring med Hent og USB.

- Offentlig: Alle brugere kan få adgang til filerne.
- Privat: Indstil adgangskoden for at forhindre uautoriserede personer i at få adgang.

- 1 Vælg den type af **Opbev.** (**Udskriv** eller **Send**), som du vil oprette mappen i.
- 2 Tryk på > Opret mappe.
- 3 Angiv mappenavnet, vælg Indstil som privat, og tryk derefter på OK.
- Angiv passende oplysninger i felterne ID, Adgangskode, Bekræft adgangskode, og tryk derefter på OK.



9. Forbrugsvarer og tilbehør

Denne håndbog indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, der er tilgængelige til din maskine. Kapitlet omfatter:

•	Bestille forbrugsstoffer og tilbehør	225
•	Tilgængelige forbrugsstoffer	226
•	Tilgængeligt tilbehør	228
•	Tilgængelige vedligeholdelsesdele	231
•	Installation af tilbehør	232
•	Kontrol af tilbehørets levetid	234
•	Brug af et USB-drev	235

Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængeligt tilbehør.

Bestille forbrugsstoffer og tilbehør

Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige forbrugsstoffer og vedligeholdelsesdele.

- Se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 226.
- Se "Tilgængeligt tilbehør" på side 228.

Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsung-forhandler, eller det sted, hvor du købte maskinen. Du kan også besøge **www.samsung.com/supplies** og vælge dit land/område for at få servicekontaktoplysninger.

Tilgængelige forbrugsstoffer

Når forbrugsvarer er tæt på deres forventede levetid, kan du bestille følgende typer forbrugsvarer til din maskine.

K740x/K750x/K760x/K765x series

Туре	Gennemsnitsydelse ^a	Varens navn
Tonerpatron	Gennemsnitlig ydelse for sort tonerpatron ved fortløbende udskrivning: 45.000 standardsider	MLT-K706S (Sort)
Beholder til spildtoner	Cirka 100.000 sider	MLT-W706

a. Erklæret ydelsesværdi i henhold til 5% dækning.

X740x/X750x/X760x series

Туре	Gennemsnitsydelse ^a	Varens navn
Tonerpatron	Gennemsnitlig ydelse for sort tonerpatron ved fortløbende udskrivning: 45.000 standardsider	CLT-K806S (Sort)
	Gennemsnitlig ydelse for farvepatron ved forløbende	CLT-C806S (Cyan)
	udskrivning: 30.000 sider (Cyan/Magenta/Yellow)	CLT-M806S (Magenta)
		CLT-Y806S (Gul)
Beholder til spildtoner	Cirka 72.000 sider	CLT-W806

a. Erklæret ydelsesværdi i henhold til 5% dækning.

Tilgængelige forbrugsstoffer



Afhængig af indstillingerne og anvendt jobtilstand kan der være forskel på tonerpatronens levetid.

•

Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske i det land, hvor maskinen er købt. Ellers vil nye tonerpatroner eller andre forbrugsstoffer være inkompatible med maskinen på grund af forskellige konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer i henhold til bestemte landeforhold.



Du skal købe forbrugsvarer inkl. tonerpatroner i det samme land, som du har købt maskinen i. Ellers vil forbrugsvarerne ikke være kompatible med din maskine, da systemkonfigurationerne for disse varierer fra land til land.

Tilgængeligt tilbehør

Du kan købe og installere tilbehør, så maskinens ydeevne og kapa forbedres.

Tilbehør	Funktion	Varens navn	- under	problemer med papirtilførslen, ka	
Kabinetstander	nder Du kan placere maskinen på det ergonomisk udformede kabinet, som gør det nemt at komme til maskinen. Du kan også nemt flytte kabinettet på hjulene og opbevare f.eks. papir i kabinettet.	SL-DSK501T		montere en eksti til 2.100 ark.	
			Højkapacitetsføder - side	Hvis du ofte ople problemer med papirtilførslen, ka montere en ekst til 2.100 ark.	
Dobbelt kassetteføder	Hvis du ofte har problemer med papirtilførslen, kan du montere en valgfri bakke. Den ekstra bakke kan	SL-PFP501D	Arbejdsbord	Du kan anbringe ekstern godkendelsesen diverse kompone arbejdsbordet.	
	indeholde op til 1.040 ark. Du kan udskrive dokumenter i forskellige		Faxsæt	Dette faxsæt gø muligt at bruge n som fax.	
	størrelser og på forskellige udskriftsmaterialer i bakken.		Faxsæt med flere linjer	Dette fax multilin det muligt for dig den anden faxlin	

Citet	Tilbehør	Funktion	Varens navn
1	Højkapacitetsføder - under	Hvis du ofte oplever problemer med papirtilførslen, kan du montere en ekstra bakke til 2.100 ark.	SL-HCF501B
	Højkapacitetsføder - side	Hvis du ofte oplever problemer med papirtilførslen, kan du montere en ekstra bakke til 2.100 ark.	SL-HCF501S
	Arbejdsbord	Du kan anbringe en ekstern godkendelsesenhed eller diverse komponenter på arbejdsbordet.	CLX-WKT001 SL-WKT101
	Faxsæt	Dette faxsæt gør det muligt at bruge maskinen som fax.	CLX-FAX160
	Faxsæt med flere linjer	Dette fax multilinje kit gør det muligt for dig at bruge den anden faxlinje.	SL-FAX2501

Tilgængeligt tilbehør

Tilbehør	Funktion	Varens navn	Tilbehør	Funktion	Varens navn
FDI(Foreign Device Interface)-sæt	Dette kort installeres inden i maskinen, så det er muligt at anvende enheder fra tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod	CLX-KIT10F	Trådløs/NFC-sæt	Kontakt den forhandler eller distributør, hvor du købte maskinen, for at købe trådløs/NFC- sættet. Kun autoriserede tjenesteudbydere, distributører eller forhandlere må installere trådløs/NFC-sættet.	SL-NWE001X
Enhed til skilleark	betaling. Med denne enhed til skilleark kan maskinen udskrive udskrifter sætvis.	SL-JST501S	Trådlås/NFC/BLE- sæt	Kontakt den forhandler eller distributør, hvor du købte maskinen, for at købe trådløs/NFC/BLE- sættet. Kun autoriserede tienesteudbydere	SL-NWE002X
Kassette- låsningssæt	Med dette kassette- låsningssæt kan man låse kassetten.	SL-CLK501		distributører eller forhandlere må installere trådløs/NFC/BLE-sættet.	
Dehumidifying Heater-sæt	Varmetråden fjerner fugt i kassette, DCF eller HCF, så man kan holde papiret tørt i områder med høj luftfugtighed	CLX-DHK11C CLX-DHK12C SL-DHK511C SL-DHK512C	Dobbelt netværkssæt	Dette ekstra netværkssæt gør det muligt at udvide netværksportene.	SL-NWA001N
			550-arks indvendig efterbehandlingsen hed	Denne indvendige efterbehandlingsenhed giver mulighed for at sortere, gruppere og hæfte udskrifter.	SL-FIN501L

Tilgængeligt tilbehør

Tilbehør	Funktion	Varens navn
3.250-arks efterbehandlingsen hed for højt volum	Denne efterbehandlingsenhed med hæftefunktion giver mulighed for at sortere, gruppere og hæfte udskrifter.	SL-FIN701H
2.250-arks efterbehandlingsen hed til brochurer	Brochure- efterbehandlingsenhede n gør det muligt af folde, sortere, gruppere og stable udskrifter samt at fremstille brochurer.	SL-FIN701B
Hulningssæt til 550- arks indvendig efterbehandlingsen hed	Dette sæt giver dig mulighed for at lave huller i udskrifterne med henblik på arkivering.	SL-HPU501T SL-HPU501F SL-HPU501S
Hulningssæt til 3.250-arks efterbehandlingsen hed	Dette sæt giver dig mulighed for at lave huller i udskrifterne med henblik på arkivering.	SL-HPU701T SL-HPU701F SL-HPU701S

Tilgængelige vedligeholdelsesdele

Du skal udskifte vedligeholdelsesdele ved bestemte intervaller for at holde maskinen i bedste stand og for at undgå problemer med udskriftskvalitet eller papirfremføring, som følge af slidte dele. Vedligeholdelsesdele er oftest ruller, bælter og puder. Udskiftningsperioden og dele kan imidlertid afhænge af modellen. Udskiftning af vedligeholdelsesdele skal udføres af en autoriseret serviceudbyder, en forhandler eller det sted, hvor du har købt maskinen. Kontakt den forhandler, hvor du købte maskinen, for at købe vedligeholdelsesdele. Udskiftningsperioden for vedligeholdelsesdelen er angivet i programmet "Samsung Printer Status". Hvis din maskine understøtter display, vises en meddelelse på displayet. Udskiftningsperioden varierer afhængigt af det benyttede operativsystem, computerens ydeevne, programsoftware, tilslutningsmetode, papirtype, papirstørrelse og jobkompleksitet.

Installation af tilbehør

Foranstaltninger

Tag netledningen ud

Fjern aldrig kontrolkortdækslet, når strømmen er tilsluttet.

Tag altid netledningen ud, inden du installerer eller fjerner NOGET ekstraudstyr og tilbehør, uanset om det skal installeres uden på eller inden i maskinen. Så undgår du at få stød.

Aflad statisk elektricitet

Kontrolkortet og internt tilbehør (netværkskort eller hukommelsesmodul) er følsomme over for statisk elektricitet. Inden du installerer eller fjerner internt tilbehør, skal du derfor sørge for, at du ikke selv giver stød. Du kan aflade statisk elektricitet ved at røre ved metal, f.eks. metalbagpladen på en enhed, der er sat i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du går rundt, før du afslutter installationen, skal du gentage denne procedure for at aflade eventuel statisk elektricitet igen.



Batteriet inde i maskinen er en servicekomponent, når der installeres tilbehør. Forsøg ikke at udskifte det selv. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Kasser brugte batterier i henhold til instruktionerne.

Angivelse af Enhedsindstillinger

Når du installerer de valgfrie enheder, f.eks. en valgfri bakke, hukommelse osv., registreres det automatisk på denne maskine, og de valgfrie enheder konfigureres. Hvis du ikke kan bruge de valgfrie enheder, du har installeret i denne driver, skal du konfigurere de valgfrie enheder under **Enhedsindstillinger**.

- Klik på menuen **Start** i Windows.
 - I Windows 8 skal du under Charms(Amuletter) vælge Søg > Indstillinger.
- **1** Windows XP/2003 skal du vælge **Printere og faxenhede**.
 - I Windows 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere.
 - I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere.
 - I Windows 8 skal du søge efter Enheder og printere.
 - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere.
- Højreklik på maskinen.

Installation af tilbehør

I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge Egenskaber.

I Windows 7, Windows 8 og Windows Server 2008 R2 skal du i genvejsmenuerne vælge **Printeregenskaber**.

Hvis menupunktet **Printeregenskaber** har mærket ?, kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.

- 5 Vælg Enhedsindstillinger.
 - Vinduet **Egenskaber** kan se forskelligt ud, afhængigt af driveren eller det operativsystem du bruger.
- 6 Vælg den rette indstilling.
 - Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen.
 - **Bakkeindstillinger:** Vælg den valgfrie bakke, du har installeret. Du kan vælge bakken.
 - Lagerindstillinger: Vælg den valgfrie hukommelse, du har installeret. Hvis denne indstilling er markeret, kan du vælge Udskrivningstilstand.
 - Printerkonfiguration: Vælg printersproget for udskriftsjobbet.

- Administratorindstillinger: Du kan vælge Printerstatus og EMF-spooling.
- Admin. af jobregnskab: Giver dig mulighed for at knytte oplysninger om bruger- og konto-id til de dokumenter, du udskriver.
 - **Brugertilladelse:** Hvis du vælger denne indstilling, er det kun brugere med brugertilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
 - Gruppetilladelse: Hvis du vælger denne indstilling, er det kun grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
- Hvis du vil kryptere adgangskoden for jobregnskab, skal du markere **Kryptering af adg.kode for Jobregnskab**.
 - Indstillinger for brugerdefinerede papirstørrelser: Du kan angive brugerdefinerede papirstørrelser.
- 7 Klik på **OK**, indtil du har lukket vinduet **Egenskaber** eller **Printeregenskaber**.

Kontrol af tilbehørets levetid

Hvis du tit er ude for papirstop eller udskrivningsproblemer, skal du kontrollere den resterende levetid af forbrugsstofferne. Udskift de tilsvarende dele, hvis det er nødvendigt.

- 1 Tryk på Indstillinger > Haandtering > Levetid for forbr.st. på hovedskærmen.
- 2 Kontrollér levetiden af forbrugsstofferne.

I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger en USB-drevsenhed sammen med maskinen.

Gennemgang af USB-skærmen

Hvis du vil bruge funktionen **USB**, skal du trykke på **Boks** > **USB** på startskærmen eller på **Prog.**.

Dokumenter og billeder, der er udskrevet, scannet, downloadet og sendt fra USC, kan gemmes i **Boks** (se "Brug af boksen" på side 221).

Om USB-drevsenheden

USB-drevsenheder fås i forskellige størrelser med plads til lagring af dokumenter, præsentationer, musik og videoer, fotografier med høj opløsning og en række andre filer, som du vil gemme eller overføre.

Du kan bruge en USB-drevsenhed til følgende på denne maskine:

- Scanne dokumenter og gemme dem på USB-drevsenheden.
- Udskrive data, der er gemt på USB-drevsenheden.
- Formatere USB-drevsenheden.

Maskinen understøtter USB-drevsenheder med FAT16/FAT32 og en sektorstørrelse på 512 byte.

Kontrollér USB-drevsenhedens filsystem hos en forhandler.

Du må kun bruge en godkendt USB-drevsenhed med et tilslutningsstik af type A.



Brug kun en USB-drevsenhed med metalafskærmet stik.



Brug kun en USB-drevsenhed, der er certificeret kompatibel. Ellers genkender maskinen den muligvis ikke.

Sæt en USB-drevsenhed i USB-porten på din maskine.



Sæt ikke USB-drevsenheden i andre porte, undtagen de porte, der er vist under billedet.



 Undlad at fjerne USB-drevsenheden, mens den er i brug. Maskinens garanti dækker ikke skader forårsaget af en brugers forkerte brug.

 Hvis USB-drevsenheden har visse funktioner, f.eks. sikkerhedsindstillinger og adgangskodeindstillinger, registreres den muligvis ikke automatisk af maskinen. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner i brugerhåndbogen til USB-drevsenheden.

Udskrivning fra en USB-drevsenhed

Du kan udskrive filer, der er gemt på en USB-drevsenhed, direkte. Du kan udskrive TIFF-, JPEG- og PRN-filer.

USB-printindstillinger understøttes af filtyperne:

- PRN: Det er kun muligt at udskrive filer, der er oprettet med den driver, der følger med maskinen. PRN-filer kan oprettes, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Skriv til fil, når du udskriver et dokument. Dokumentet gemmes som en PRN-fil i stedet for at blive udskrevet på papir. Kun PRN-filer, der oprettes på denne måde, kan udskrives direkte fra USB-drevsenheden (se "Udskrivning til en fil (PRN)" på side 103).
- TIFF: TIFF 6.0-baseline
- JPEG: JPEG-baseline
- **PDF:** PDF 1,7 og ældre



Sådan udskrives et dokument fra en USB-drevsenhed:

Sæt en USB-drevsenhed i USB-porten på din maskine.

Maskinen registrerer automatisk enheden og læser de data, der er gemt på den (se "Om USB-drevsenheden" på side 235).

- Maskinen kan ikke registrere den ikke-formaterede USBdrevsenhed. Formatér, og sæt USB-drevsenheden i maskinens USB-port igen.
- Hvis maskinen ikke kunne registrere dit USB-drev, er maskinen i strømsparetilstand. Væk enheden op, og vent, til maskinen er vendt tilbage til klar-tilstand. Sæt derefter USB-drevet i USB-porten på enhedens forside igen.
- 7 Tryk på Boks > USB på startskærmen eller Prog..
- 3 Maskinen viser alle filerne på USB-drevsenheden.

Tryk på og hold den mappe eller det dokument, du vil udskrive på listen, nede.

Hvis den valgte PDF-fil er beskyttet med adgangskoden, skal du kende adgangskoden for at kunne udskrive filen. Indtast adgangskoden, når maskinen spørger om den sikre adgangskode. Jobbet bliver annulleret, hvis du ikke kender adgangskoden.

- 5 Vælg den rette indstilling.
 - Kopier: Her vælges antallet af kopier.
 - Papirkilde: Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra.
 - **Tilpas automatisk:** Giver dig mulighed for at skalere udskriftsjobbet til den valgte papirstørrelse i bakken uanset dokumentstørrelsen. Vælg en bakke, og tryk på **Til**.
- 🌀 Tryk på ikonet 📇 for at starte udskrivning.
- 7 Når udskrivningen er udført, kan du fjerne USB-drevsenheden fra maskinen.

Administration af USB-drevsenheden

Du kan slette billedfiler, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, en for en eller alle sammen på én gang ved at formatere enheden igen.

Når du har slettet filer eller omformateret en USB-drevsenhed, er det ikke længere muligt at gendanne filerne. Bekræft, at du ikke længere har brug for filerne, før du sletter dem.

Sletning af en billedfil

- Sæt en USB-drevsenhed i USB-porten på din maskine.
- **7** Tryk på **Boks** > **USB** på startskærmen eller **Prog.**.
- 3 Maskinen viser alle filerne på USB-drevsenheden.

Tryk på og hold den mappe eller det dokument, du vil slette på listen, nede.

Hvis filen findes i en mappe, skal du trykke på mappenavnet.

🚹 🛛 Tryk på 👔 > Slet.

5 Tryk på **Slet**, når bekræftelsesvinduet vises.

Formatering af en USB-drevsenhed

- Sæt en USB-drevsenhed i USB-porten på din maskine.
- **2** Tryk på **Boks** > **USB** på startskærmen eller **Prog.**.
- 3 Maskinen viser alle filerne på USB-drevsenheden.

Tryk og hold på den mappe eller det dokument, som du vil slette på listen.

- Hvis filen findes i en mappe, skal du trykke på mappenavnet.
- 🚺 Tryk på 📑 > Formater.
- 5 Tryk på Formater når bekræftelsesvinduet vises.



10. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

Kapitlet omfatter:

•	Fordele toner	240	
•	Udskifte tonerpatronen	242	
•	Udskiftning af billedenheden	245	
•	Udskiftning af beholderen til spildtoner	246	
•	Tip til at undgå papirstop	248	
•	Udbedre papirstop	249	
•	Displaymeddelelsernes betydning	267	
•	Problemer med strøm- og kabeltilslutninger	276	
•	Løsning af andre problemer	277	

Hvis du ikke kan løse problemer ved hjælp af dette kapitel, skal du kontakte din administrator eller dit servicecenter. Du kan se kontaktoplysningerne i **Indstillinger** > **Kontaktoplysninger** > **Systemadministrator** eller **Samsung Support**. Disse oplysninger konfigureres af maskinens administrator.

Fordele toner

Når tonerpatronen er ved at være tom:

- Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys.
- Der vises en meddelelse på displayet om Toner lav.
- Status-LED'en blinker rødt.

Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme hvide striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren.

Fordele toner

 Abn frontlågen.

 X740x / X750x / X760x series

 Vor / K750x / K760x / K765x series

- Der kan frigives tonerpartikler inden i maskinen, men det betyder ikke, at maskinen er beskadiget. Kontakt en servicemedarbejder, når der opstår problemer med udskriftskvaliteten.
- 2 Træk den pågældende tonerpatron ud af maskinen.





K740x / K750x / K760x / K765x series

3 Ryst omhyggeligt patronen fem til seks gange, så toneren fordeles jævnt i patronen.

X740x / X750x / X760x series



K740x / K750x / K760x / K765x series



Fordele toner

- Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.
- 4 Hold tonerpatronen, og juster den i forhold til den tilsvarende rille i maskinen. Sæt den tilbage i rillen, til den låser på plads.





5 Luk den forreste låge. Kontrollér, at lågen er helt lukket.



Maskinen fungerer ikke, hvis frontlågen ikke er helt lukket.

Udskifte tonerpatronen

- X740x/750x/760x-modeller benytter fire farver og har en forskellig tonerpatron til hver farve: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og sort (K).
- K740x/750x/760x/765x-modeller benytter én farve og har én tonerpatron til sort(K).

Når tonerpatronen er helt tom

- Status-LED'en tænder og lyser rødt på displayet, som viser fejlmeddelelsen til udskiftning af toner.
- Maskinen holder op med at udskrive og indgående faxer gemmes i hukommelsen. Når farvetonerpatronerne er tomme, men der er toner tilbage i den sorte tonerpatron, kan du dog stadig udskrive sort-hvide udskrivningsjob (det sendte job skal være i sort-hvid).
- Kontrollér, hvilken type tonerpatron der bruges til maskinen (se "Forbrugsvarer og tilbehør" på side 224).

Så er det nødvendigt at udskifte tonerpatronen.

Udskifte tonerpatronen

Åbn frontlågen.



Udskifte tonerpatronen

Træk den pågældende tonerpatron ud af maskinen.





Skyd de nye tonerpatroner ud af indpakningsposen.



X740x / X750x / X760x series

3







Vip omhyggeligt patronen fem til seks gange, så toneren fordeles jævnt inde i patronen.

X740x / X750x / X760x series





K740x / K750x / K760x / K765x series

Fjern forsigtigt dækslet fra tonerpatronen eller træk forseglingstapen 5 ud af tonerpatronen.





Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

Udskifte tonerpatronen

6 Hold tonerpatronen, og juster den i forhold til den tilsvarende rille i maskinen. Sæt den tilbage i rillen, til den låser på plads.



7 Luk den forreste låge. Kontrollér, at lågen er helt lukket.





Maskir

Maskinen fungerer ikke, hvis frontlågen ikke er helt lukket.

Udskiftning af billedenheden

- X740x/750x/760x-modeller benytter fire farver og har en forskellig tonerpatron til hver farve: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og sort (K).
- K740x/750x/760x/765x-modeller benytter én farve og har én tonerpatron til sort(K).

Når levetiden for billedenheden helt udløber

- Status-LED'en bliver rød og på displayet vises fejlmeddelelsen til udskiftning af billedenheden.
- Kontroller, hvilken type billedenhed maskinen bruger. (Se "Forbrugsvarer og tilbehør" på side 224)

På dette tidspunkt er det nødvendigt at udskifte billedenheden.

Udskiftning af beholderen til spildtoner

Når levetiden for beholderen til spildtoner helt er udløbet, viser displayet feilmeddelelsen til udskiftning af beholderen til spildtoner.

Så er det nødvendigt at udskifte beholderen til spildtoner.

- Kontrollér typen af beholder til spildtoner for din maskine (se ٠ "Forbrugsvarer og tilbehør" på side 224).
- Åbn frontlågen.





Skub til de venstre/højre låsehåndtag, og skub udad, som vist nedenfor. Fjern derefter beholderen til spildtoner.





- Tag den nye beholder til spildtoner ud af emballagen.
- Sæt den nye beholder til spildtoner i, til den låses på plads.

X740x / X750x / X760x series

K740x / K750x / K760x / K765x series





Udskiftning af beholderen til spildtoner

5 Luk den forreste låge. Kontrollér, at lågen er helt lukket.



Maskinen fungerer ikke, hvis frontlågen ikke er helt lukket.

Tip til at undgå papirstop

De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige papirtype. Se de næste retningslinjer i tilfælde af papirstop.

- Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "llægning af papir i bakken" på side 56).
 Overfyld ikke papirbakken. Kontrollér, at papirniveauet er under mærket for papirkapacitet på den indvendige side af bakken.
- Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
- Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
- Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
- Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
- Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Bakkeindstillinger" på side 70).
- Kontrollér, at udskriftsmediet har den anbefalede side opad i bakken eller nedad i universalbakken.

Når der opstår et papirstop, vises en advarselsmeddelelse på displayet.



Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i stykker. Afhjælp papirstoppet ved at følge instruktionerne i de efterfølgende afsnit.

Originalpapirstop forrest i scanneren

Du kan forebygge dokumentstop, hvis du bruger scannerglaspladen til originaler, der er tykke eller tynde, eller som består af blandede papirtyper.

- Fjern alle tilbageværende sider fra DSDF'en.
- Åbn DSDF dækslet.



3

For SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x LX series,

Løft grebet som vist på nedenstående billede og fjern forsigtigt det fastklemte papair fra DSDF'en. Og træk derefter grebet ned.



For SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x GX series,

Fjern forsigtigt det fastklemte papair fra DSDF'en, som vist i nedenstående illustration.







Originalpapirstop inde i scanneren

- Du kan forebygge dokumentstop, hvis du bruger scannerglaspladen til originaler, der er tykke eller tynde, eller som består af blandede papirtyper.
- Fjern alle tilbageværende sider fra DSDF'en.
- 2 Åbn DSDF dækslet.



3 Fjern forsigtigt det fastklemte papair fra DSDF'en.



Gå til næste trin, hvis du ikke kan få øje på papir i dette område.

Åbn DSDF indbakken.



5 Træk forsigtigt det fastklemte papir ud af DSDF'en.



Gå til næste trin, hvis du ikke kan få øje på papir i dette område.

6 Luk DSDF dækslet og DSDF indbakke.

7 Åbn DSDF'en.



8 Grib fat i det fejlindførte papir, og fjern det fra indføringsområdet ved forsigtigt at trække det ud ved brug af begge hænder.



9 Luk DSDF'en.

Papirstop i bakke 1, 2



Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.





? Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.



Luk den højre låge.

Gå til næste trin, hvis du ikke kan få øje på papir i dette område.

3 Træk bakke 1 eller 2 ud.



4 Fjern forsigtigt det fastsiddende papir fra maskinen.



5 Skub bakke 1 eller 2 ind i maskinen igen, indtil den låser på plads. Udskrivningen genoptages automatisk.

Papirstop i bakke 3, 4

Åbn den nederste højre låge til den dobbelte kassetteføder.



? Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.



Luk den højre nederste låge til den dobbelte kassetteføder.

Gå til næste trin, hvis du ikke kan få øje på papir i dette område.

3 Træk bakke 3 eller 4 ud.



4 Fjern forsigtigt det fastsiddende papir fra maskinen.



5 Skub bakke 3 eller 4 ind i maskinen igen, indtil den låser på plads. Udskrivningen genoptages automatisk.
Papirstop i universalbakken

Træk papiret ud af maskinen, hvis det ikke indføres korrekt.



2 Åbn og luk frontlågen for at genoptage udskrivningen.

Papirstop inden i maskinen (Jam feed 1, Jam feed 2)

Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.



2 Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.



3 Luk den højre låge.

Papirstop inden i maskinen (Jam feed 3, Jam feed 4)

Åbn den nederste højre låge til den dobbelte kassetteføder.



7 Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.



3 Luk den højre nederste låge til den dobbelte kassetteføder.

Papirstop indeni maskinen (Jam Registration)

Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.



2 Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.



3 Luk den højre låge.

Papirstop indeni maskinen (Jam at Fuser out)

Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.



2 Fjern derefter det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.



3 Luk fikseringsdækslet og døren til højre.

Papirstop ved toppen af duplexbanen (Jam Duplex Return, Jam Duplex 1)

Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.



2 Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.



3 Luk den højre låge.

Papirstop ved den indvendige del af duplexbanen (Jam Duplex 2)

Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.



2 Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.



3 Luk den højre låge.

Papirstop nederst i duplexbanen (Papirstop Duplex-registrering)

Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.



2 Fjern det fastklemte papir ved forsigtigt at trække det lige ud.



3 Luk den højre låge.

Papirstop i udgangsområdet (Jam Exit Face down)

1 Træk forsigtigt papiret ud af udbakken.



2 Åbn og luk frontlågen. Udskrivningen genoptages automatisk.

Hvis der fortsat er papirstop, skal du kontrollere, om sensoren til papirkurv fuld foldes ud. Papirkurvsensoren findes foran på udbakken.



Der vises meddelelser på displayet, som angiver maskinens status eller fejl. Nogle fejlmeddelelser vises med grafik for at hjælpe dig med at fejlfinde problemet. Du kan finde en oversigt over betydningen af de enkelte meddelelser i nedenstående tabel. Meddelelserne og deres forklaringer er anført i alfabetisk rækkefølge.

- Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke og tænde for strømmen og prøve at udskrive jobbet igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
 - Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken meddelelse der vises i displayet.
 - Afhængigt af de valgte indstillinger og modeller vises nogle meddelelser muligvis ikke i displayet.
 - [farve] angiver tonerens eller billedenhedens farve.
 - [bakkenummer] angiver bakkenummeret.
 - [medietype] angiver medietypen.
 - [mediestørrelse] angiver papirstørrelsen.
 - [fejlnummer] angiver fejlnummeret.

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
Kontrollér, om papirene stadig er i papirgangen	Der er et problem i papirstien.	Fjern de tykker papir, der stadig befinder sig i papirstien. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
Ikke leveret nok toner.	Maskinen	Fjern forseglingstapen
Fjern forseglingstapen	registrerede ikke en	fra tonerpatronen. Se
fra tonerpatronen, eller	tonerpatron, Eller ikke	Lyninstallationsvejlednin
ryst den. Tilkald	har fjernet	g.
service, hvis problemet	forseglingstapen på	
fortsætter	tonerkassetten.	
Lågen er åben. Luk den.	Lågen er ikke lukket korrekt.	Luk lågen, indtil den klikker på plads.
Levetid slut, udskift med ny billedenhed	Den angivne billedenhed har nået sin forventede levetid ^a .	Udskift billedenheden med en ægte Samsung- billedenhed (se "Udskiftning af billedenheden" på side 245).
Slut på levetid. Erstat med ny tonerpatron.	Den angivne tonerpatron har nået sin forventede patronlevetid ^a .	Udskift tonerpatronen med en ægte Samsung tonerpatron ^b (se "Udskifte tonerpatronen" på side 242).
Motorsystemfejl: [fejlnummer] Sluk og tænd	Der er opstået et problem i maskinen.	Sluk maskinen, og tænd den igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag	Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
Fikseringsenhedsfejl:	Der er opstået et	Sluk maskinen, og tænd	Harddisksystemfejl	Der er opstået et	Sluk maskinen, og tænd
[fejlnummer] Sluk og	problem i	den igen. Tilkald service,	[fejInummer]: Sluk og	problem på	den igen. Tilkald service,
tænd. Tilkald service,	fikseringsenheden.	hvis problemet	tænd. Ring efter	harddisken.	hvis problemet
hvis problemet		fortsætter.	service, hvis problemet		fortsætter.
fortsætter			varer ved		
Fikseringsenhedsfejl:	-		Harddisksystemfejl	-	
[fejlnummer]. Sluk og			[fejlnummer]: Tilkald		
tænd. Tilkald service,			service		
hvis problemet			HDD-fejl [fejlnummer]	-	
fortsætter.			Tjek		
[HCFnummer]-	HCF'en er ikke låst.	Luk HCF'en, indtil den	brugervejledningen		
kassetten er trukket ud.		låser på plads.	Billedenhedsfejl:	Billedenheden er ikke	Installer billedenheden.
Sæt den rigtigt i.			[fejlnummer] Installer	installeret.	Hvis den allerede er
[fejlnummer]-lågen er	HCF døren er ikke	Luk HCF døren, indtil	billedenheden igen		installeret, kan du prøve
åben. Luk den	låst.	den låser på plads.			at installere
[HCFnummer] er ikke	HCF'en er ikke	Geninstaller HCF'en.			billedenheden igen.
installeret. Installer	korrekt installeret.	Tilkald service, hvis			Tilkald service, hvis
HCF.		problemet fortsætter.			problemet fortsætter.
			Billedenhedsfejl:	Der er opstået et	Sluk maskinen, og tænd
			[fejlnummer] Tilkald	problem i	den igen. Tilkald service,
			service	billedenheden.	hvis problemet
					fortsætter.
			Billedenhedsfejl:	Der er opstået et	Sluk maskinen, og tænd
			[fejlnummer] Sluk og	problem i	den igen. Tilkald service,

tænd

billedenheden.

hvis problemet fortsætter.

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag	Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
Billedenheden er ikke	Den billedenhed, du	Installer en original	Inputsystemfejl	Der er et problem i	Åbn og luk HCF'en.
kompatibel. Kontroller	har installeret, er ikke	Samsung-billedenhed,	[fejlnummer] : Træk	HCF'en.	Tilkald service, hvis
brugervejledningen	beregnet til denne	der er beregnet til denne	[HCFnummer] ud, og		problemet fortsætter.
	maskine.	maskine (se	sæt den i		
		"Tilgængelige	Inputsystemfejl:	Der er opstået et	Åbn og luk bakken.
		forbrugsstoffer" på side	[fejlnummer] Træk	problem i bakken.	Tilkald service, hvis
		226).	[bakkenummer] ud, og		problemet fortsætter.
Billedenheden er ikke	Billedenheden er ikke	Installer billedenheden.	sæt den i		
installeret. Installer	installeret, eller	Hvis den allerede er	Lampefejl:	Der er opstået et	Åbn lågen, og luk den
enheden	billedenheden er ikke	installeret, kan du prøve	[fejlnummer] Åbn lågen	problem i lampen.	derefter. Tilkald service,
	korrekt installeret.	at installere	og luk den igen. Tilkald		hvis problemet
		billedenheden igen.	service, hvis problemet		fortsætter.
		Tilkald service, hvis	fortsætter		
		problemet fortsætter.	LSU-enhedsfejl:	Der er et problem i	Sluk maskinen, og tænd
Installer tonerpatron.	Tonerpatronen er	Installer tonerpatronen.	[fejlnummer] Sluk, og	LSU-enheden.	den igen. Tilkald service,
	ikke installeret, eller	Hvis den allerede er	tænd derefter. Kontakt		hvis problemet
	tonerpatronen er ikke	installeret, kan du prøve	service hvis problemet		fortsætter.
	korrekt installeret.	at installere	vedvarer		
		tonerpatronen igen.	Motorfejl:	Der er problemer i	Sluk maskinen, og tænd
		Tilkald Service, nvis	nr[fejlnummer] Sluk	motorsystemet.	den igen. Tilkald service,
	D (),	problemet fortsætter.	og tænd. Tilkald		hvis problemet
Inputsystemfejl:	Der er et problem i	Abn og luk HCF'en.	service, hvis problemet		fortsætter.
[fejinummer] i jek	HCF'en	likald service, hvis	fortsætter		
[HCFnummer]-		problemet fortsætter.	MSOK-fejl:	Der er opstået et	Sluk maskinen, og tænd
fordindelsen		8	[fejlnummer] Tilkald	problem i maskinen.	den igen. Tilkald service,
Inputsystemteji:	Der er opstaet et	Abn og luk bakken.	service, og skift MSOK		hvis problemet
[Tejinummer] Kontroller	ргоріеті раккеп	I likald service, nvis			tortsætter.
[Dakkenummer]-		problemet ionsætter.			
แรนนากมูยก					

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag	Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
MSOK-fejl:	Der er opstået et	Sluk maskinen, og tænd	[HCFnummer] mangler	Løber ud for papir i	Læg papir i HCF'en.
[fejlnummer] Tilkald	problem i maskinen.	den igen. Tilkald service,	papir. Ilæg papir.	HCF.	
service		hvis problemet	Næsten ikke mere papir	Der er næsten ikke	Læg papir i bakken.
		fortsætter.	i [bakkenummer] Læg	mere papir i bakken.	
Netværkskabel	Maskinen er ikke	Slut maskinen til	papir i.		
frakoblet. Kontroller	tilsluttet med et	netværket med et	Papirstop ved bunden	Papiret har sat sig	Afhjælp papirstoppet (se
det.	netværkskabel.	netværkskabel.	af duplexbanen	fast under	"Papirstop nederst i
Originalpapirstop i	Originalerne er	Afhjælp papirstoppet.		duplexudskrivning.	duplexbanen (Papirstop
scannerens	fastklemte i				Duplex-registrering)" på
udføringsområde	dokumentføderen til				side 264).
	dobbeitscanning.		Papirstop ved toppen af	Papiret har sat sig	Afhjælp papirstoppet (se
Originalpapirstop inde i	Originalerne er	Afhjælp papirstoppet (se	duplexbanen	fast under	"Papirstop ved toppen af
scanneren	fastklemte i	"Originalpapirstop inde i		duplexudskrivning.	duplexbanen (Jam
	dokumentiøderen til	scanneren" på side 250			Duplex Return, Jam
Denini elle		Eiere regin fre welk okkers	Devineten i	Deviant have act air	Duplex T) pa side 202).
Papir I alle	Udbakken er fuld.	Fjern papir fra udbakken,	Papirstop I	Papiret har sat sig	Fjern papiret (se "Popireton i
on Eiorn udskrovot		deportager udskrivning	uugangsonnauet	Idol I udføringsområdet	rapiisiopi udgangsområdet (lam
nanir		genoptager udskrivning.		duleningsonnadet.	Exit Face down)" nå side
Papir i outnutbakko or	l Idhakken er fuld	Fiern papir fra udbakken			265)
fyldt on Fiern	Oubarren er luid.	hvorefter maskinen	Panirston inde i	Paniret har sat sig	Fiern naniret (se
udskrevet papir		genoptager udskrivning	maskinen	fast i maskinen	"Papirstop inden i
Der er ikke mere nanir i	Der er intet nanir i	Læg papir i HCE'en			maskinen (Jam feed 1.
[HCEnummer] æg	HCF'en				Jam feed 2)" på side 258
papir i					eller "Papirstop inden i
Ikke mere nanir l	Der er ikke noget	l æg nanir i hakken			maskinen (Jam feed 3,
[bakkenummer] æg	papir i bakken				Jam feed 4)" på side 259.
papir i.	Pepu Poulion			1	I

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag	Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
Papirstop i	Der er papirstop i	Afhjælp papirstoppet (se	Forbered ny	Billedenhedens	Klargør en ny
[HCFnummer]	fødeområdet i HCF'en.	"Papirstop i bakke 3, 4" på side 256).	billedenhed	anslåede levetid ^a er udløbet.	billedenhed til udskiftning (se "Udskiftning af
Papirstop i bakke 1	Papiret har sat sig fast i papirbakkens	Afhjælp papirstoppet (se "Papirstop i bakke 1, 2"	Fault and an	Detremente en el ^s e de	billedenheden" på side 245).
Papirstop i bakke 2	indiøringsområde.	Afhjælp papirstoppet (se "Papirstop i bakke 1, 2" på side 254).	tonerpatron	levetid ^a er tæt på at være udløbet.	udskiftning. Du kan muligvis midlertidigt øge udskriftskvaliteten ved at
Papirstop i bakke 3	_	Afhjælp papirstoppet (se "Papirstop i bakke 3, 4" på side 256).			omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 240).
Papirstop i bakke 4	_	Afhjælp papirstoppet.	Udskift med ny	Den angivne	Udskift tonerpatronen for
Papirstop i [bakkenummer], eller bakkelågen er åben	Der er papirstop i fødeområdet til bakken, eller lågen til bakken er åben.	Fjern papairet (se "Papirstop i bakke 1, 2" på side 254) eller luk bakken.	tonerpatron	tonerpatron har næsten nået sin forventede patronlevetid ^a .	at opnå den bedste udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises. Hvis du bruger en patron
Papirstop i universalbakken	Papiret har sat sig fast i papirbakkens indføringsområde.	Afhjælp papirstoppet.			ud over dette stadie, kan det resultere i problemer med udskriftskvaliteten
PPM-data er ukorrekte. Tilkald service, og udskift MSOK'en	Der er et problem i ppm data.	Sluk maskinen, og tænd den igen. Tilkald service, hvis problemet			tonerpatronen" på side 242).
		fortsætter.			med at udskrive, skal du udskifte tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 242).

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag	Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
Udskift med ny	Den angivne	Udskift billedenhed for at	Installer ny	Bakkeopsamlingsrull	Udskift
tonerbilledenhed	billedenhed er	opnå den bedste	[bakkenummer]-	ens levetid er helt	bakkeopsamlingsrullen
	næsten nået til	udskriftskvalitet, når	opsamlingsrulle	udløbet.	med en original
	slutningen af dens	denne meddelelse vises.			Samsung-
	forventede levetid ^a .	Hvis du bruger en			opsamlingsrulle. Ring
		billedenhed ud over dette			efter en
		stadie, kan det resultere i			servicemedarbejder.
		problemer med	Scanner låst, eller der	CCD-låsen (Charged	Lås CCD-låsen op. Eller
		udskriftskvaliteten (se	opstod et andet	Couple Device) er	sluk for maskinen, og
		billedenheden" nå side	problem.	låst.	tænd den igen. Tilkald
		245)			service, nvis problemet
Idel: if med my and	Lovatidon for				
fiksoringsonhod	fikseringsenheden	fikseringsenheden med	Scanningssystemteji:	Der er opstaet et	Sluk maskinen, og tænd
inseringserineu	udløber helt	en ærte Samsung-	[fejinummer] Sluk og		by a problemat
		fikseringsenhed Ring	tænd	scanningssystemet.	fortsætter
		efter en	Sanaarfailu	Der er enetået et	Cluk maakinan og tond
		servicemedarbeider.	Sensorieji: [foilnummor] Sluk og	Der er opstaet et	Siuk maskinen, og lænd
Installer nv	Overførselsrullens	Udskift overførselsrullen	tænd Tilkald service	sensorsvetemet	byis problemet
overfoerselsrulle	levetid er helt	med en original	hvis problemet	sensorsystemet.	fortsætter
	udløbet.	Samsung-	fortsætter		
		overførselsrulle. Ring	Ryst [farve]	Der er en lille smule	Du kan muliqvis
		efter en	tonerpatrone.	toner tilbage i den	midlertidiat øge
		servicemedarbejder.		angivne patron.	udskriftskvaliteten ved
					at omfordele toneren
					(se "Fordele toner" på
					side 240).

 Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag	Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
Uret blev sat til starttid. Indstil et klokkeslæt igen Den IPv4-adresse, som er tildelt til konflikter mellem trådløst LAN og andre systemer.	Tidsindstillingen for maskinen initialiseres. IPv4 adressen er i brug et andet sted(trådløs LAN).	Angiv tidsindstillingen i Maskinopsætning . Tjek IPv4 adressen, eller få en ny IP address.	Tonerpatron ikke kompatibel. Se brugervejledningen	Den billedenhed, du har installeret, er ikke beregnet til denne maskine.	Installer en original Samsung-billedenhed, der er beregnet til denne maskine (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 226).
Kontroller den. Den IPv6-adresse, som er tildelt til konflikter mellem trådløst LAN og andre systemer. Kontroller den.	IPv6 adressen er i brug et andet sted(trådløs LAN).	Tjek IPv6 adressen, eller få en ny IP adresse.	OR-fejl: [fejlnummer] Installer overførselsrulle igen	Overførselsrulle er ikke installeret.	Installer overførselsrulle. Hvis den allerede er installeret, så prøv at geninstallere den. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
Den indstillede stuetemperatur er ikke velegnet. Juster	Maskinen står i et rum med forkert rumtemperatur.	Tilpas rumtemperaturen (se "Justering" på side 346).	Bakkefejl: [fejlnummer] Kontrollér bakkeforbindelse	Bakken er ikke tilsluttet korrekt.	Geninstaller bakken. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
stuetemperatur Denne IP-adresse er i konflikt med et andet systems IP-adresse. Kontr. det	IP-adressen bruges et andet sted.	Kontrollér IP-adressen, eller få en ny IP-adresse.	Bakkefejl: [fejlnummer] Træk [bakkenummer] ud, og sæt den i igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter	Bakken er ikke tilsluttet korrekt.	Geninstaller bakken. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
Tonerpatronfejl [fejlnummer] Tilkald service	Der er opstået et problem i tonerpatronen.	Sluk maskinen, og tænd den igen. Tilkald service, hvis problemet	[bakkenummer] er ikke installeret. Installer bakken	Bakken er ikke korrekt installeret.	Geninstaller bakken. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
		fortsætter.	[bakkenummer]- kassetten er trukket ud. Sæt den korrekt i	Lågen er ikke lukket korrekt.	Luk bakken, så den låser på plads.
			[bakkenummer]-lågen	Bakkens låge er ikke	Luk bakkens dør. indtil

er åben. Luk den.

den klikker på plads.

lukket korrekt.

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
UI-systemfejl: [fejlnummer] Tilkald service	Der er opstået et problem i UI- systemet.	Sluk maskinen, og tænd den igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
802.1x-godkendelse mislykkedes. Kontakt systemadministratoren	Kan ikke godkendes.	Kontroller protokollen for netværksgodkendelse. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for patronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/IEC 19752. Antallet af sider kan påvirkes af procentdelen af billedområdet, driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, medietypen og mediestørrelsen.

b. Når tonerpatronens levetid er nået, vil maskinen stoppe udskrivning. I så fald kan du vælge at stoppe eller fortsætte med at printe fra SyncThru™Web Service. (Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management > Toner Cartridge Stop) eller Samsung Easy Printer Manager (Enhedsindstillinger > System > Forbrugsvarestyring > Tonerpatron stop). Hvis du slår denne indstilling fra og fortsætter med at udskrive, kan det beskadige enhedens system.

Problemer med strøm- og kabeltilslutninger

Tilstand	Løsningsforslag
Maskinen er ikke tilsluttet strømmen, eller ledningen mellem computeren og maskinen er ikke forbundet korrekt.	 Tilslut strømkablet, og tænd på afbryderen (se "Tænde for maskinen" på side 26). Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen (se "Tilslutning af et netværkskabel" på side 25).

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over nogle af de situationer, der kan opstå, og de anbefalede løsninger. Følg de anbefalede retningslinjer, indtil problemet er afhjulpet. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.

Andre problemer omfatter:

- Se "Problemer med displayet" på side 277.
- Se "Problemer med papirindføring" på side 277.
- Se "Udskrivningsproblemer" på side 279.
- Se "Problemer med udskriftskvaliteten" på side 282.
- Se "Kopieringsproblemer" på side 288.
- Se "Scanningsproblemer" på side 289.
- Se "Faxproblemer (valgfri)" på side 290.
- Se "Problemer vedrørende operativsystem" på side 292.

Problemer med displayet

Tilstand	Løsningsforslag
Displayet viser ikke noget.	Justerer lysstyrken på displayet.Sluk maskinen, og tænd den igen. Tilkald
	service, hvis problemet fortsætter.

Problemer med papirindføring

Tilstand	Løsningsforslag
Papirstop under udskrivning.	Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på side 249).
Papirarkene hænger sammen.	 Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
	 Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
	Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.
	 Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen. Prøv et andet parti papir.
Der kan ikke indføres flere sider i maskinen på én gang.	 Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.
	 Hvis flere sider har forårsaget papirstop, skal det udbedres (se "Udbedre papirstop" på side 249).

Tilstand	Løsningsforslag	
Papiret indføres ikke i	Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.	U
maskinen.	 Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt. 	
	 Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. 	Ma
	 Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300). 	ikł
	 Hvis en original ikke indføres i maskinen, kan det være nødvendigt at udskifte DSDF- gummipuden. Kontakt en servicetekniker. 	
Der opstår hele tiden papirstop.	 Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på specialmaterialer, skal du bruge universalbakken. 	
	 Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300). 	
	 Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn frontlågen, og fjern resterne. 	
	 Hvis en original ikke indføres i maskinen, kan det være nødvendigt at udskifte DSDF- gummipuden. Kontakt en servicetekniker. 	
Konvolutter vrides	Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge	
eller indføres forkert i maskinen.	sider af konvolutterne.	

Udskrivningsproblemer

ilstand	Mulig årsag	Løsningsforslag		
skinen kriver 9.	Maskinen får ingen strøm.	Kontrollér strømforsyningen. Kontroller afbryderen og stikkontakten.		
	Maskinen er ikke valgt som standardmaskine.	Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.		
	Undersøg maskinen for	følgende:		
	Frontlågen er ikke luk	ket. Luk den forreste låge.		
	 Der er papirstop. Afhj papirstop" på side 249 	ælp papirstoppet (se "Udbedre 9).		
	 Der mangler papir i printeren. Ilæg papir (se "Ilægning af papir i bakken" på side 56). 			
	 Tonerpatronen eller billedenheden er ikke installeret. Installer tonerpatronen eller billedenheden. 			
	Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.			
	Kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.	Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.		
	Kablet mellem computeren og maskinen er beskadiget.	Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job. Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.		

Tilstand	Mulig årsag	Løsningsforslag	Tilstand	Mulig årsag	Løsningsforslag
Maskinen udskriver ikke.	Portindstillingen er forkert.	Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at udskriftsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere end én port, skal du kontrollere, at maskinen er sluttet til den korrekte port.	Maskinen vælger papir fra den forkerte papirkilde.	Den papirindstilling, der blev valgt under Udskriftsindstillinger , kan være forkert.	I mange programmer findes papirkildevalget under fanen Papir i Udskriftsindstillinger . Vælg den korrekte papirkilde. Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
	Maskinen kan være forkert konfigureret.	Kontrollér Udskriftsindstillinger for at sikre, at alle udskriftsindstillingerne er korrekte (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).	Et udskriftsjob behandles meget langsomt.	Jobbet kan være meget komplekst.	Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for udskriftskvaliteten.
	Printerdriveren er muligvis forkert installeret.	Reparer maskinens software.	Halvdelen af siden er blank.	Indstillingen for papirretningen kan være forkert.	Skift papirretning i programmet. Se printerdriverens hjælpeskærm.
	Der er opstået en funktionsfejl i maskinen. Dokumentet er så stort, at der ikke er tilstrækkelig plads på computerens harddisk til at åbne udskriftsiobbet	Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl. Kontakt en servicetekniker. Ved udskrivning af GUI skal der være mere plads til rådighed på harddisken til dit udskrivninsjob. Prøv at udskrive dokumentet igen.		Papirformatet og indstillingerne for papirformatet stemmer ikke overens.	Sørg for, at papirstørrelsen i printerindstillingerne passer til papiret i bakken. Eller sørg for, at papirstørrelsen i printerdriverindstillingerne passer til valget af papir i de softwareprogramindstillinger, du anvender.

Tilstand	Mulig årsag	Løsningsforslag	Tilstand	Mulig årsag	Løsningsforslag
Maskinen udskriver, men teksten	Maskinens kabel sidder løst eller er defekt.	Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du tidligere har udskrevet	Der udskrives sider, men de er tomme.	Tonerpatronen er defekt eller tom.	Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.
er forkert, forvansket eller ufuldstændig.		uden problemer. Hvis du har mulighed for det, kan du tilslutte kablet og maskinen til en anden computer og udskrive et job.		Filen kan indeholde blanke sider. Nogle dele, f.eks. controlleren eller kortet,	Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider. Kontakt en servicetekniker.
	Der er valgt en forkert printerdriver.	Kontrollér programmets menu for printervalg for at sikre, at din maskine er valgt.	Maskinen udskriver ikke PDF-filen korrekt, Visse	kan være defekte. Inkompatibilitet mellem PDF-filen og Acrobat- produkterne.	Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobat-
	Der er funktionsfejl i programmet. Der er funktionsfejl i operativsystemet. Hvis du er i et DOS-	Prøv at udskrive et job fra et andet program. Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den igen. Skift indstilling for sprog.	dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.		Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.
	miljø, kan skrifttypen være indstillet forkert for maskinen.			Hvis PDF-filen ikke medtager skrifttypen eller ikke har objektet, som er angivet i interaktiv tilstand.	Prøv at udskrive et job fra printerdriveren.

Tilstand	Mulig årsag	Løsningsforslag
Udskriftskvali teten for fotografier er ikke god. Billederne er ikke klare.	Opløsningen for fotografiet er meget lav.	Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i programmet, reduceres opløsningen.
Før udskrivning udskiller maskinen dampe i nærheden af udbakken.	Brug af fugtigt papir kan forårsage dampe under udskrivning.	Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen. Prøv et andet parti papir.
Maskinen udskriver ikke på papir i specialstørrel ser, f.eks. fakturapapir.	Papirstørrelsen og indstillingerne for papirstørrelse stemmer ikke overens.	Angiv den korrekte papirstørrelse i Brugerdefineret papirliste under fanen Papir i Udskriftsindstillinger (se "Papirindstillinger" på side 79).
Maskinen lugter mærkeligt, når du bruger den de første gange.	Den olie, der bruges til at beskytte fikseringsenheden, fordamper.	Når du har udskrevet ca. 100 farvesider, vil lugten forsvinde. Dette er et midlertidigt problem.

Problemer med udskriftskvaliteten

Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan du kan løse problemet.

Tilstand	Forslag til mulig løsning
Lys eller falmet udskrift AaBbCc AaBbCc	 Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Du kan muligvis forlænge tonerpatronens levetid midlertidigt. Hvis dette ikke forbedrer udskriftskvaliteten, skal du sætte en ny tonerpatron i maskinen.
AaBbCc	• Farvenuancen er muligvis ikke justeret. Juster farvenuancen.
AaBbCc AaBbCc	 Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
	• Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.
	 En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. Kontakt en servicetekniker.
	 LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør LSU-enheden, og kontakt en servicetekniker.

Tilstand	Forslag til mulig løsning
	 Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
A a C c A a C c	 Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt. Kontakt en servicetekniker.
A a C.c A a C.c	 Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker.
	 Kontrollér maskinens placering. Dette problem kan opstå, hvis området ikke er godt ventileret.
Udfald	Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:
A a B b C c A a B b C c	• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.
A a B b C c A a B b C c A a B b C c	 Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet papirmærke (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
	 Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for toner. Prøv en anden papirtype eller et andet papirmærke.
	 Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til tykt papir (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).
	 Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Tilstand	Forslag til mulig løsning
Hvide pletter	Hvis der er hvide pletter på siden:
	 Papiret er for groft, og en hel del snavs fra et papir falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt. Rengør den indvendige side, eller kontakt en serviceteknikker. Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør den indvendige side, eller kontakt en serviceteknikker.
Lodrette linjer	Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:
AaBbCc	 Tromlen i printeren er muligvis ridset. Udskift billedenheden med en ny. Kontakt en servicetekniker.
	Hvis der er lodrette hvide striber på siden:
AaBbC¢ AaBbC¢ AaBbC¢	 LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør den indvendige side, eller kontakt en serviceteknikker.
	Hvis der forekommer lodrette striber på siden:
	 Scannerglaspladen og den hvide overflade kan være snavsede. Rengør den indvendige side, eller kontakt en serviceteknikker.
Farvet eller sort	Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:
baggrund	 Udskift billedfremføringsbæltet, hvis dets levetid er nået. Kontakt en servicetekniker.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold (lav fugtighed) eller en høj fugtighed (højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge mængden af baggrundsskygge. Udskift den gamle tonerpatron med en ny.

Tilstand	Forslag til mulig løsning
Tonerudtværing	Hvis toneren tværes ud på siden:
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Rengør printeren indvendigt. Rengør den indvendige side, eller kontakt en serviceteknikker. Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300). Udskift billedenheden med en ny. Kontakt en servicetekniker. Udskift billedfremføringsbæltet, hvis dets levetid er nået. Kontakt en servicetekniker.
Lodrette gentagne	Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:
defekter A a B b C c A a B b C c	 Billedenheden kan være beskadiget. Hvis det samme mærke forekommer flere steder på siden, skal du køre et renseark gennem flere gange for at rense billedenheden. Rengør den indvendige side. Hvis du stadig har de samme problemer, skal du udskifte billedenheden og installere en ny. Kontakt en servicetekniker. Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside, løses problemet

Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en • servicetekniker.

Tilstand	Forslag til mulig løsning
Spredte	Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder
baggrundsplette	toner, der spredes tilfældigt på udskriften.
r	Deviation of a faction Ocates added with a second



tegn

AaBbCc

AaBbCc

- Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir, før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.
- Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en • konvolut, kan du ændre udskriftslavoutet, så du ikke udskriver i områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden. Udskrivning hen over sammenføjninger kan give problemer.
- Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele • overfladen på en side, kan du ændre udskriftsopløsningen i programmet eller i Udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77).

Misdannede Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).

Hvis tegnene er misdannede og forekommer bølgede, er der AaBbCc muligvis brug for et eftersyn af scannerenheden. Rengør AaBbCc AaBbCc scannerenheden, eller kontakt en serviceteknikker. AaBbCc

Tilstand	Forslag til mulig løsning
Skrå skrift	Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
AaBbcc	 Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
A a B b C c A a B b C c	 Kontroller, at papiret eller andet materiale er lagt rigtigt i, og at styrene ikke er for stramme eller for løse omkring papirstyret.
	 Sørg for, at standardbakkens højre nederste låge, den dobbelte kassetteføders højre nederste låge og højkapacitetsføderens højre nederste låge er helt lukket. Hvis de nederste låger ikke er helt lukkede, skal du åbne og lukke dem.
Krøller eller	Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
bølger AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	 Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
	 venu stakken i bakken. Prøv også at venue papiret om og placere det i bakken igen.

Tilstand	Forslag til mulig løsning
Folder eller	Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
bukninger	 Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
AabbCc	Prøv også at vende papiret om og placere det i bakken igen.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Sørg for, at standardbakkens højre nederste låge, den dobbelte kassetteføders højre nederste låge og højkapacitetsføderens højre nederste låge er helt lukket. Hvis de nederste låger ikke er helt lukkede, skal du åbne og lukke dem.
Bagsiden af	Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør printeren
udskrifterne er	indvendigt. Rengør den indvendige side, eller kontakt en
snavset	serviceteknikker.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ABbCc	
Helt farvede eller helt sorte sider	 Billedenheden er muligvis ikke installeret korrekt. Tag billedenheden ud, og sæt den i igen.
	 Billedenheden kan være defekt og bør udskiftes. Udskift billedenheden med en ny. Kontakt en servicetekniker.
	 Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

Tilstand	Forslag til mulig løsning
Løs toner	Rengør printeren indvendigt. Rengør den indvendige side, eller kontakt en serviceteknikker.
AaBbCc AaBbCc	 Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
AaBbCc	• Udskift billedenheden med en ny. Kontakt en servicetekniker.
A: CC Aa	 Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Tegnhuller	Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:
	 Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.
	 Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 300).
Vandrette striber	Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:
A a B b C c A a B b C c	 Billedenheden er muligvis ikke installeret korrekt. Tag billedenheden ud, og sæt den i igen.
	 Billedenheden kan være defekt. Udskift billedenheden med en ny. Kontakt en servicetekniker.
	Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

Tilstand	Forslag til mulig løsning	
Krøl AaBbCc	 Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen: Prøv også at vende papiret om og placere det i bakken igen. 	
AaBbCc AaBbCc	 Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og angiv typen til tyndt papir (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 77). 	
Et ukendt billede vises gentagne gange på et par ark, eller der forekommer løs toner, lys udskrift eller forurening.	Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke udskriftskvaliteten med f.eks. løs toner eller lys billedgengivelse. Angiv den korrekte højdeindstilling på maskinen.	

Kopieringsproblemer

Tiletand	L ganingafaralag
Tistanu	Løsningstorslag
Kopierne er for lyse eller for mørke.	Tryk på Kopi på startskærmen eller Prog. . Du kan justere mørkhedsniveauet for en kopi, hvis det gør det nemmere at læse den, hvis originalen indeholder svage markeringer eller mørke billeder (se "Ændring af mørkhed" på side 113).
Der forekommer udtværinger, striber, mærker	 Hvis defekten forekommer i originalen, skal du klikke på Kopi i startskærmen eller Prog. (se "Ændring af mørkhed" på side 113).
eller pletter på kopierne.	 Hvis der ikke er nogen defekter på originalen, skal du rengøre scannerenheden. Rengør scannerenheden, eller kontakt en serviceteknikker.
Kopiens indhold er skævt.	 Sørg for, at originalen vender tryksiden nedad på scannerglaspladen eller tryksiden opad i DSDF.
	• Kontrollér, at kopipapiret er lagt korrekt i papirbakken.
	 Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Der udskrives tomme sider.	Sørg for, at originalen vender tryksiden nedad på scannerglaspladen eller tryksiden opad i DSDF.
Trykket tværes nemt af kopien.	 Udskift papiret i papirbakken med papir fra en ny pakke.
	 I områder med høj luftfugtighed må papiret ikke efterlades i maskinen i længere perioder.

Tilstand	Løsningsforslag	
Der opstår hyppige papirstop.	 Luft papiret, vend det om og placer det i bakken igen Udskift papiret i bakken. Kontroller/juster evt. papirstyrene. 	
	 Kontrollér, at papiret har den rigtige vægt. 	
	 Undersøg maskinen for kopipapir eller papirstykker, efter du har afhjulpet papirstop. 	
Tonerpatronen udskriver færre kopier end forventet, før	Originalerne indeholder muligvis billeder, farvede felter eller tykke streger. Originalerne kan f.eks. være formularer, nyhedsbreve, bøger eller andre dokumenter, der bruger mere toner.	
den løber tør for	DSDF'en er muligvis åben, mens der kopieres.	
toner.	Maskinen tændes og slukkes muligvis ofte.	

Scanningsproblemer

Tilstand	Løsningsforslag
Scanneren fungerer ikke.	 Sørg for, at du anbringer originalen, der skal scannes, med forsiden nedad på scannerens glasplade, eller opad i DSDF'en.
	 Der er muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle det dokument, du vil scanne. Prøv forscanningsfunktionen for at se, om den virker. Prøv at reducere scanningens opløsningsgrad.
	 Kontrollér, at maskinens kabel er korrekt tilsluttet.
	 Kontrollér, at maskinens kabel ikke er defekt. Udskift kablet med et, du ved, er i orden. Udskift evt. kablet.
	 Kontrollér, at scanneren er konfigureret korrekt.

Tilstand	Løsningsforslag
Enheden scanner meget langsomt.	 Kontrollér, om maskinen udskriver de data, den modtager. Hvis dette er tilfældet, kan du scanne dokumentet, når de modtagne data er udskrevet.
	Grafik scannes langsommere end tekst.
	 Kommunikationshastigheden er langsommere i scanningstilstand, pga. den store mængde hukommelse, der er nødvendig for at analysere og gengive det scannede billede. Indstil computeren til ECP-printertilstand ved hjælp af BIOS- indstillingerne. Dette vil øge hastigheden. Du kan finde oplysninger om, hvordan du indstiller BIOS, i brugervejledningen til computeren.

Tilstand	Løsningsforslag	Tilstand	Løsningsforslag
 Følgende meddelelse vises på computerskærmen: Enheden kan ikke indstilles til den H/W- tilstand, du ønsker. Porten bruges af et andet program. Port deaktiveret. Scanneren modtager eller udskriver data. Prøv igen, når det aktuelle job er udført. Ugyldig handling. Scanning mislykkedes. 	 Der kan være et kopijob eller udskriftsjob i gang. Prøv at udføre jobbet igen, når det andet job er færdigt. Den valgte port anvendes i øjeblikket. Genstart computeren, og prøv igen. Maskinens kabel er muligvis ikke korrekt tilsluttet, eller strømtilførslen kan være afbrudt. Scannerdriveren er ikke installeret, eller driftsmiljøet er ikke konfigureret korrekt. Kontroller, at maskinen er korrekt tilsluttet, og at strømmen er tændt, og genstart derefter computeren. USB-kablet er muligvis ikke korrekt tilsluttet, eller strømtilførslen kan være afbrudt. 	Der høres ingen ringetone. De tal, der er lagret i hukommelsen, ringer ikke til det korrekte nummer. Originalen føres ikke ind i maskinen.	 Kontrollér, at telefonledningen er tilsluttet korrekt. Kontrollér, at telefonstikket i væggen fungerer ved at tilslutte en anden telefon. Find den optimale linje til kommunikation (se "Generelle faxindstillinger" på side 172). Kontrollér, at tallene i er gemt korrekt i hukommelsen. Kontrollér, at papiret ikke er krøllet, og at du indfører det korrekt. Kontrollér, om originalen har den rigtige størrelse og ikke er for tyk eller for tynd. Sørg for, at DSDF'en er lukket. DSDF'ens gummipude bør muligvis
Faxproblemer (val	gfri)	Faxer modtages ikke	 udskiftes. Kontakt en servicetekniker. Modtagetilstanden skal indstilles til fax.
TilstandMaskinen virker ikke,displayet lyser ikke,eller knapperne	Løsningsforslag Træk netledningen ud, og sæt den i igen. Find ud af, om der er strøm i stikkontakten.	automatisk.	 Der skal være papir i papirbakken. Undersøg, om der vises fejlmeddelelser i displayet. Afhjælp problemet, hvis det er tilfældet Find den optimale linje til kommunikation. Se menuen Smart Fax Diagnostics for at
fungerer ikke.			faxindstillinger" på side 172).

Tilstand	Løsningsforslag	Tilstand	Løsningsforslag
Maskinen sender ikke.	 kinen sender ikke. Sørg for, at originalen lægges i DSDF'en eller på scannerens glasplade. Kontrollér modtagerens faxmaskine (hvis der er et problem). Eind den optimale linie til kommunikation. Se 		Den anden faxmaskine kan være slukket, mangle papir eller være ude af stand til at besvare de opkald, den modtager. Tal med den person, der betjener den anden maskine, og bed ham/hende om at løse problemet.
	menuen Smart Fax Diagnostics for at kontrollere dette (se "Generelle faxindstillinger" på side 172).	Faxer gemmes ikke i hukommelsen.	Der er muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til at gemme faxen. Hvis der vises en meddelelse i displayet om hukommelsesstatus, skal du slette
Indgående faxer har blanke områder, eller• Den maskine, der sender faxen, kan være defekt.kvaliteten er dårlig.• Støj på telefonlinjen kan medføre linjefejl.		de faxer, som du ikke længere har brug for, fra hukommelsen og derefter prøve at gemme faxen igen.	
	 Undersøg maskinens tilstand ved at tage en kopi. Tonerpatronen kan være tom. Udskift tonerpatronen. Eind den optimale linie til kommunikation. Se 	Der opstår blanke områder i bunden af hver side eller på andre sider med en smal stribe tekst foroven	Du har muligvis valgt den forkerte papirindstilling i opsætningen af brugerindstillingerne.
	menuen Smart Fax Diagnostics for at kontrollere dette (se "Generelle faxindstillinger" på side 172).		
Nogle af ordene på en modtaget fax er strukket ud.	Den maskine, der sendte faxen, har haft et midlertidigt dokumentstop.		
Der er striber på de originaler, du sendte.	Undersøg scannerenheden for pletter, og rengør den. Rengøring af scannerenheden.		

Problemer vedrørende operativsystem

Ofte forekommende Windows-problemer

Tilstand	Løsningsforslag
Meddelelsen "Filen er i brug" vises under installationen.	Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller printerdriveren.
Meddelelserne "Generel beskyttelsesfejl", "Undtagelse OE", "Spool 32" eller "Ugyldig handling" vises.	Luk alle andre programmer, og genstart Windows.
Meddelelsen "Kan ikke udskrive", "der er opstået en printer timeout- fejl" vises.	Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.
Samsung Printer Experience vises ikke, når du klikker på Flere indstillinger.	Samsung Printer Experience er ikke installeret. Hent app'en fra Windows Store(store) og installér den.

Tilstand	Løsningsforslag
Maskinoplysninger vises ikke, når du klikker på enheden i Enheder og printere.	Kontroller Printeregenskaber . Klik på fanen Porte .
	(Kontrolpanel > Enheder og printere > Højreklik på printerikonet og vælg Printeregenskaber)
	Hvis porten er indstillet til Fil eller LPT, skal du fjerne markeringen og vælge TCP/IP, USB eller WSD

Du kan finde oplysninger om Windows-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.

Almindelige Mac-problemer

Ofte forekommende Linux-problemer

Tilstand	Løsningsforslag	Tilstand	Løsningsforslag
Maskinen udskriver ikke PDF- filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.	Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobat- udskrivningsmuligheder. Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.	Der er ikke noget xsane- eller enkel scan-program på min Linux-maskine.	Ved visse Linux-distributioner er der ikke noget scanningsprogram som standard. Hvis du vil benytte scanningsfunktioner, skal du installere et af scanningsprogrammerne via O/S- downloadcenteret (f.eks. Ubuntu Software Center for Ubuntu, Install/ Remove Software for openSUSE og Software for Fedora).
Nogle bogstaver vises ikke normalt ved udskrivning af en forside.	Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.	Scanneren kan ikke findes via netværk.Ved visse Linux-distributioner er d aktiveret en stærk firewall, der kan blokere for, at vores installationspi kan åbne den nødvendige port og efter netværksenheder. I sådanne må snmp-port - 22161 åbnes man eller firewall deaktiveres midlertidi mens enheden benyttes.	
Når du udskriver et dokument i Mac med Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.	Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.		
Du kan finde oplysninger om brugervejledning til Mac, der	n Mac-fejlmeddelelser i den ⁻ fulgte med din pc.	Når du udskriver mere end én kopi, udskrives den anden kopi ikke.	Problemet opstår på Ubuntu 12.04 pga. et problem i standard-CUPS-filteret 'pdftops'. Opdater 'cups-filtre'-pakken til version 1.0.18 for at løse problemet ('pdftops' er en del af 'cups-filters'- pakken).

Tilstand	Løsningsforslag
Det er ikke muligt at fjerne markering i sorteringsindstillingen i dialogboksen Udskriv.	I visse produkter har udskrivningsdialogboksen GNOME problemer med at styre sorteringsindstillingen. Dette problem kan omgås ved at sætte sorteringsindstillingens standardværdi til False vha. systemets udskrivningshjælpeprogram (udfør "system-config-printer" i terminalprogrammet).
Udskrivning foregår altid i dupleks.	Dette dupleksproblem fandtes i Ubuntu 9.10 CUPS-pakken. Opdater CUPS- version til 1.4.1-ubuntu2.2.
Printeren er ikke tilknyttet via systemets udskrivningshjælpeprogram.	Problemet opstår på Debian 7 pga. en defekt i 'system-config-printer'-pakken i Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/ bugreport.cgi?bug=662813 i Debian bug- trackingsystemet). Benyt en anden måde til at tilføje printeren (f.eks. CUPS WebUI)
Papirstørrelse og -retning er deaktiveret i dialogboksen Udskriv, mens tekstfilerne åbnes.	Problemet opstår på Fedora 19 og er relateret til "leafpad"-teksteditoren på Fedora 19. Benyt en teksteditor, f.eks. "gedit".



Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.

Almindelige PostScript-problemer

De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der anvendes flere forskellige printersprog.

Problem	Mulig årsag	Løsningsforslag
PostScript- filen kan ikke udskrives	PostScript-driveren er muligvis ikke installeret korrekt.	 Installer PostScript-driveren. Udskriv en konfigurationsside, og kontroller, at PS-versionen er tilgængelig til udskrivning. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.
Rapporten Grænsekontrol fejl udskrives	Udskriftsjobbet er for komplekst.	Du er muligvis nødt til at reducere sidens kompleksitet eller installere mere hukommelse.

Problem	Mulig årsag	Løsningsforslag
Der udskrives en PostScript- fejlside	Udskriftsjobbet er muligvis ikke PostScript.	Kontroller, at udskriftsjobbet er et PostScript-job. Kontroller, om programmet forventede, at der blev sendt en installationsfil eller en PostScript-headerfil til maskinen.
Den valgfri bakke er ikke valgt i driveren	Printerdriveren er ikke konfigureret til at genkende den valgfrie bakke.	Åben PostScript- driveregenskaberne, vælg fanen Enhedsindstillinger , og angiv bakkeindstillingen.
Når du udskriver et dokument i Mac med Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.	Printerdriverens indstilling for opløsning stemmer muligvis ikke overens med indstillingen i Acrobat Reader.	Sørg for, at opløsningsindstillingen i printerdriveren stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.



11. Appendiks

Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om gældende regler.

Specifikationer 297
Bemærkninger om regler 315
Copyright 327
Hardwarespecifikationer

Elementer		Beskrivelse		
Mål ^a Bredde x længde x højde		K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x LX series	585 x 670 x 883 mm	
		K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x GX series	585 x 670 x 932 mm	
Vægt ^a Maskine med forbrugsstoff	Maskine med	K740x/K750x/K760x/K765x LX series	84,3 Kg (185,8 lbs)	
	forbrugsstoffer	X740x/X750x/X760x LX series	109 Kg (240,3 lbs)	
		K740x/K750x/K760x/K765x GX series	97,3 Kg (214,5 lbs)	
		X740x/X750x/X760x GX series	122 Kg (268,9 lbs)	

Elementer		Beskrivelse			
Støjniveau ^{b c} Klartilstand		Mindre end 30 dB(A)			
Udskrivnin stilstand	g Simplex	K740x/K750x series /X740x/X750x series	 Bakke 1: Mindre end 54 dB(A) Universalbakke/valgfri bakker: Mindre end 56 dB(A) 		
		K760x/K765x series /X760x series	 Bakke 1: Mindre end 56 dB(A) Universalbakke/valgfri bakker: Mindre end 58 dB(A) 		
	Duplex	K740x/K750x series /X740x/X750x series	 Bakke 1: Mindre end 57 dB(A) Universalbakke/valgfri bakker: Mindre end 59 dB(A) 		
		K760x/K765x series /X760x series	 Bakke 1: Mindre end 59 dB(A) Universalbakke/valgfri bakker: Mindre end 61 dB(A) 		
Kopierings ilstand	t Simplex	K740x/X740x series	 Bakke 1: Mindre end 58 dB(A) Universalbakke/valgfri bakker: Mindre end 60 dB(A) 		
		K750x/K760x/K765x series /X750x/X760x series	 Bakke 1: Mindre end 59 dB(A) Universalbakke/valgfri bakker: Mindre end 61 dB (A) 		
	Duplex	K740x/X740x series	 Bakke 1: Mindre end 60 dB(A) Universalbakke/valgfri bakker: Mindre end 62 dB(A) 		
		K750x/X750x series	 Bakke 1: Mindre end 61 dB(A) Universalbakke/valgfri bakker: Mindre end 63 dB(A) 		
		K760x/K765x/X760x series	 Bakke 1: Mindre end 61 dB(A) Universalbakke/valgfri bakker: Mindre end 64 dB(A) 		

E	lementer	Beskrivelse
Temperatur	Drift	10 til 30 °C
	Opbevaring (emballeret)	-20 til 40 °C
Luftfugtighed	Drift	20 til 80% RL
	Opbevaring (emballeret)	10 til 90 % RL
Nominel effekt ^d	110 volt-modeller	Vekselstrøm 110 – 127 V
	220 volt-modeller	Vekselstrøm 220 – 240 V
Strømforbrug ^e	Gennemsnitlig driftstilstand	Mindre end 1.300 W
	Klartilstand	Mindre end 60 W
	Strømsparetilstand	Mindre end 2,0 W
	Slukket tilstand ^f	Mindre end 0 W

a. Dimensioner og vægt måles uden andet tilbehør.

b. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.

c. Kun Kina: Hvis udstyrets lydniveau er højere end 63 dB (A), skal det placeres i et relativt uafhængig område.

d. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strøm (A).

e. Energiforbruget kan påvirkes af maskinens status, de valgte indstillinger, driftsmiljøet og måleudstyr samt metode, landet anvender.

f. Strømforbrug kan kun helt undgås, når netledningen ikke er tilsluttet.

Specifikationer af udskriftsmedier

Type	Størrelse	Mål	Udskriftsmedie vægt/Kapacitet (Simplex) ^a		
1960	Otphrolog	indi	Bakke1,2,3,4	Universalbakke	
Almindeligt	Letter	216 x 279 mm	71 til 90 g/m ²	71 til 90 g/m ²	
papir	Legal	216 x 356 mm	• 520 ark 80 a/m^2 for hver bakke	 100 ark 80 g/m² 	
	Executive ^b	184 x 267 mm			
	Statement	140 x 216 mm	-		
	A4	210 x 297 mm	-		
	A5 ^b	148 x 210 mm	_		
	B4	257 x 364 mm			
	JIS B5 ^b	182 x 257 mm			
	ISO B5 ^b	176 x 250 mm			
	Folio	216 x 330 mm			
	Oficio	216 x 343 mm			
	8K	270 x 390 mm			
	16K	195 x 270 mm			
	A6	105 x 148 mm	lkke tilgængelig i bakke2,3,4		
	B6	128 x 182 mm	_		
	A3	297 x 420 mm	lkke tilgængelig i bakke1		
	SRA3	320 x 450 mm			
	Ledger / Tabloid	279 x 432 mm	-		
	Tabloid Extra	305 x 457 mm			

Туре	Størrelse	Mål	Udskriftsmedie væ	gt/Kapacitet (Simplex) ^a
Туре	Oldheise		Bakke1,2,3,4	Universalbakke
Konvolut	Letter, A4, A5, JIS B5, ISO B5, B6, Statement	Se afsnittet om almindeligt papir	75 til 90 g/m ² • 50 ark stablet	75 til 90 g/m ² 10 ark stablet
	Konvolut Monarch	98 x 191 mm		
	Konvolut nr. 10	105 x 241 mm	IKKe liigæligelig i bakkez,3,4	
	Konvolut nr. 9	98 x 225 mm		
	Konvolut DL	110 x 220 mm		
	Konvolut C5	162 x 229 mm		
	Konvolut C6	114 x 162 mm		
	Konvolut C4	229 x 324 mm		
Tyk konvolut	Letter, A4, A5, JIS B5, ISO B5, B6, Statement	Se afsnittet om almindeligt papir	91 til 120 g/m ²	91 til 120 g/m ²
	Konvolut Monarch	98 x 191 mm		
	Konvolut nr. 10	105 x 241 mm	Ikke tilgængelig i bakke2,3,4	
	Konvolut nr. 9	98 x 225 mm		
	Konvolut DL	110 x 220 mm		
	Konvolut C5	162 x 229 mm		
	Konvolut C6	114 x 162 mm		
	Konvolut C4	229 x 324 mm		
Tykt papir	Se afsnittet om	Se afsnittet om almindeligt papir	91 til 105 g/m ²	91 til 105 g/m ²
	almindeligt papir		• 400 ark for hver bakke	• 50 ark stablet
Kraftigt papir	Se afsnittet om	Se afsnittet om almindeligt papir	106 til 176 g/m ²	106 til 176 g/m ²
	almindeligt papir		• 250 ark stablet	20 ark stablet
	PostCard 4x6	102 x 152 mm	Ikke tilgængelig i bakke1,2,3,4	

Type	Størrelse	Mål	Udskriftsmedie vægt/Kapacitet (Simplex) ^a	
i ype	Oterreise		Bakke1,2,3,4	Universalbakke
Kraftigt papir 1	Se afsnittet om	Se afsnittet om almindeligt papir	176 til 216 g/m ²	176 til 216 g/m ²
	almindeligt papir		• 250 ark stablet	• 10 ark stablet
	PostCard 4x6	102 x 152 mm	Ikke tilgængelig i bakke1,2,3,4	
Kraftigt papir 2	Se afsnittet om	Se afsnittet om almindeligt papir	217 til 256 g/m ²	217 til 256 g/m ²
	almindeligt papir		• 100 ark stablet	• 10 ark stablet
Kraftigt papir 3	Se afsnittet om	Se afsnittet om almindeligt papir	257 til 300 g/m ²	257 til 300 g/m ²
	almindeligt papir		100 ark stablet	10 ark stablet
Kraftigt papir 4	Se afsnittet om	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke1,2,3,4	301 til 325 g/m ²
	almindeligt papir			10 ark stablet
Tyndt papir	Se afsnittet om	Se afsnittet om almindeligt papir	60 til 70 g/m ²	60 til 70 g/m ²
	almindeligt papir		• 520 ark stablet	• 100 ark stablet
Bomuld	Se afsnittet om	Se afsnittet om almindeligt papir	75 til 90 g/m ²	75 til 90 g/m ²
	almindeligt papir		• 400 ark stablet	• 50 ark stablet
Farvet/fortrykt	Se afsnittet om	Se afsnittet om almindeligt papir	75 til 90 g/m ²	75 til 90 g/m ²
	almındeligt papır		• 400 ark stablet	• 50 ark stablet
Genbrugspapir	Se afsnittet om	Se afsnittet om almindeligt papir	60 til 90 g/m ²	60 til 90 g/m ²
	almindeligt papir		• 400 ark stablet	• 50 ark stablet
Bond-papir	Se afsnittet om	Se afsnittet om almindeligt papir	105 til 120g/m ²	105 til 120g/m ²
	almindeligt papir		• 350 ark stablet	20 ark stablet

Туре	Størrelse	Mål	Udskriftsmedie vægt/Kapacitet (Simplex) ^a		
Type	Oterreise		Bakke1,2,3,4	Universalbakke	
Arkivpapir	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	71 til 90 g/m ² • 350 ark 80 g/m ²	71 til 90 g/m ² • 20 ark 80 g/m ²	
	Konvolut Monarch	98 x 191 mm	Ikke tilgængelig i bakke2,3,4		
	Konvolut nr. 10	105 x 241 mm			
	Konvolut nr. 9	98 x 225 mm			
	Konvolut DL	110 x 220 mm			
	Konvolut C5	162 x 229 mm			
	Konvolut C6	114 x 162 mm			
	Konvolut C4	229 x 324 mm			
Brevhoved / Hulning	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	 75 til 90 g/m² 350 ark stablet 	75 til 90 g/m ² • 20 ark stablet	
Tynd karton	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	105 til 163 g/m ² 350 ark stablet 	 105 til 163 g/m² 20 ark stablet 	
Tyk karton	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	 170 til 216 g/m² 250 ark stablet 	 170 til 216 g/m² 20 ark stablet 	
Kraftigt karton	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	 217 til 256 g/m² 100 ark stablet 	 217 til 256 g/m² 20 ark stablet 	
Ekstra karton 1	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	 257 til 300 g/m² 100 ark stablet 	 257 til 300 g/m² 20 ark stablet 	
Ekstra karton 2	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke1,2,3,4	 301 til 325 g/m² 20 ark stablet 	

Туре	Størrelse	Mål	Udskriftsmedie vægt/Kapacitet (Simplex) ^a		
Type	Oterreise		Bakke1,2,3,4	Universalbakke	
Tyndt blankt ^c	A4, Letter, A3, A5 ^b ,	Se afsnittet om almindeligt papir	106 til 169 g/m ²	106 til 169 g/m ²	
	B4, JIS B5 ^b , ISO B5 ^b ,		• 100 ark stablet	20 ark stablet	
	8K, 16K, Legal, Oficio,		Ikke tilgængelig i bakke3,4		
	Folio, Executive ^D , Statement				
	A6, B6	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke2,3,4	_	
	SRA3, Ledger/Tabloid	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke1,3,4		
Tykt blankt ^c	A4, Letter, A3, A5 ^b ,	Se afsnittet om almindeligt papir	170 til 216 g/m ²	170 til 216 g/m ²	
	B4, JIS B5 ^b , ISO B5 ^b ,		100 ark stablet	20 ark stablet	
	8K, 16K, Legal, Oficio,		lkke tilgængelig i bakke3,4		
	Folio, Executive ^o , Statement				
	A6, B6	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke2,3,4	_	
	SRA3, Ledger/Tabloid	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke1,3,4		
Kraftigt glittet ^c	A4, Letter, A3, A5 ^b ,	Se afsnittet om almindeligt papir	217 til 258 g/m ²	217 til 258 g/m ²	
	B4, JIS B5 ^b , ISO B5 ^b ,		• 100 ark stablet	20 ark stablet	
	8K, 16K, Legal, Oficio,		Ikke tilgængelig i bakke3,4		
	Folio, Executive ^o , Statement				
	A6, B6	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke2,3,4	_	
	SRA3, Ledger/Tabloid	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke1,3,4		
Etiketter ^d	Letter, A4	Se afsnittet om almindeligt papir	120 til 150 g/m ²	120 til 150 g/m ²	
			• 50 ark stablet	20 ark stablet	
			lkke tilgængelig i bakke3,4		

Type	Størrelse Mål	Mål	Mål Udskriftsmedie væ	
1960			Bakke1,2,3,4	Universalbakke
Transparent	Letter, A4	Se afsnittet om almindeligt papir	138 til 148 g/m ²	138 til 148 g/m ²
			100 ark stablet	20 ark stablet
			lkke tilgængelig i bakke3,4	
Bakke 1 minimur	nstørrelse	98 x 148 mm	60 til 300 g/m ² kontraktpapir	-
(brugertilpasset)				
Bakke 1 maksimumstørrelse		297 x 390 mm	_	
(brugertilpasset)				
Bakke 2,3,4 minimumstørrelse		140 x 210 mm		
(brugertilpasset)				
Bakke 2,3,4 make	simumstørrelse	320 x 457 mm		
(brugertilpasset)				
Universalbakke minimumstørrelse		98 x 148 mm	-	60 til 325 g/m ²
(brugertilpasset)				-
Universalbakke maksimumstørrelse		320 x 457 mm	_	
(brugertilpasset)				

a. ?

Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.

b. Når LEF-type benyttes, ikke tilgængelig i bakke2,3,4.

c. Brug 1 ark fra universalbakken, hvis den omgivende luftfugtighed er høj.

d. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.

Systemkrav

Microsoft[®] Windows[®]

	Krav (anbefales)					
Operativsystem	Processor	RAM	ledig plads på harddisk			
Windows [®] XP Service Pack 3	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (1 GB)	1,5 GB			
Windows Server [®] 2003	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (1 GB)	1,5 GB			
Windows Server [®] 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB			
Windows Vista [®]	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB			
Windows [®] 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller kraftigere	1 GB (2 GB)	16 GB			
	 Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere DVD-R/W-drev 	Aero-temaet).	1			
Windows Server [®] 2008 R2	Intel Pentium IV 1,4 GHz (x64) processorer (2 GHz eller hurtigere)	512 MB (2 GB)	10 GB			
Windows [®] 8	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller kraftigere	2 GB (2 GB)	20 GB			
Windows [®] 8.1	Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere and the second secon	Aero-temaet).	·			
	DVD-R/W-drev					
Windows Server [®] 2012	Intel Pentium IV 1,4 GHz (x64) processorer (2 GHz eller hurtigere)	512 MB (2 GB)	32GB			
Windows Server [®] 2012 R2						



- Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
- Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen.

Mac

Operativevetom	Krav (anbefalet)			
Operativsystem	Processor	RAM	Ledig plads på harddisk	
Mac OS X 10.6	Intel®-processorer	1 GB (2 GB)	1 GB	
Mac os x 10.7 -10.10	Intel®-processorer	2 GB	4 GB	

Linux

Elementer	Krav		
	Redhat [®] Enterprise Linux 5, 6,7		
	Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20		
	OpenSuSE [®] 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1		
Operativsystem	Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04		
	SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11		
	Debian 6, 7		
	Mint 13, 14, 15, 16, 17		
Processor	Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)		
RAM	512 MB (1 GB)		
Ledig plads på harddisk	1 GB (2 GB)		

Netværksmiljø

Kun netværksmodeller og trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 9).

Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de netværksmiljøer, der understøttes af maskinen.

Elementer	Specifikationer
Notværksintorfaco	Ethernet 10/100/1000 Base TX kabelbaseret LAN
Netværksinteriace	802.11b/g/n trådløst LAN eller 802.11a/b/g/n/ac trådløst LAN
	 Windows® XP Service Pack 3, Windows Server[®] 2003, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows Server[®] 2008 R2
Netværksoperativsystem	Forskellige Linux-operativsystemer
	• Mac OS X 10.6 - 10.10
	TCP/IPv4
	DHCP, BOOTP
Natymskapsatakallas	DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
Netværksprotokoller	 Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP, WSD
	• SNMPv 1/2/3, HTTP
	 TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Trådløs sikkerhed	 Godkendelse: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK), WPA Enterprise, WPA2 Enterprise
	Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Denne maskine er udviklet til et normalt arbejdsmiljø og certificeret med flere lovmæssige erklæringer.

Erklæring om lasersikkerhed

Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21 CFR. kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er andetsteds certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der overholder kravene i IEC 60825-1 : 2007.

Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser.

Advarsel

Undlad at betjene eller servicere printeren, når beskyttelsesdækslet er fjernet fra laser-/scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom den er usynlig, beskadige dine øjne.

Når du bruger dette produkt, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER BADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L EXPOSITION AU FAISCEAU. GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN. ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO, EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO. PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ. PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE. GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL. ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING. ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN. VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG. VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ

- AVATTUNA, VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
- 注 意 - CLASS 3B。严禁打开,以免被不可见激光辐射 泄漏灼伤
- 주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.
- 意 CLASS 3B。嚴禁打開,以免被不可見激光輻射洩漏灼傷 注

Sikkerhed i forbindelse med ozon



Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under 0,1 ppm. Eftersom ozon er tungere end luft, skal produktet placeres et sted med god ventilation.

Perkloratadvarsel

Denne advarsel om perklorat gælder KUN for primære CR (mangandioxid) litium-knapcellebatterier i produkter, der sælges eller distribueres i Californien i USA.

Perkloratmateriale – der kan gælde særlige regler for håndteringen.

Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (kun USA)

Strømsparer



Denne printer benytter avanceret teknologi til reduktion af energiforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning.

Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA.

Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR-programmet på http://www.energystar.gov

For modeller certificeret til ENERGY STAR vil mærkatet ENERGY STAR være påsat din computer. Kontroller, om din computer er certificeret til ENERGY STAR.

Genbrug



Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald i gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)

(Gældende i lande med separate indsamlingssystemer)



Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler eller kontrollere bestemmelserne og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

(Kun USA)

Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genvindingsvirksomhed. Find den nærmeste genbrugsplads på vores websted: www.samsung.com/ recyclingdirect Du kan også ringe til (877) 278 - 0799

State of California Proposition 65 Warning (kun USA)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer,

- birth defects or other reproductive harm.
- This appliance can cause low-level exposure to the chemicals,
- which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Radiofrekvensemmisioner

FCC-oplysninger til brugeren

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift.

Dette apparat er blevet testet og overholder begrænsningerne for en klasse B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i private hjem. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde apparatet, anbefales det, at brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse forholdsregler:

- Drej eller flyt modtagelsesantennen.
- Øg afstanden mellem apparat og modtager.

- Slut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
 - Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den producent, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende lovgivning, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.

Canadiske regler for radiointerferens

Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse Bradiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen "Digital apparatus", ICES-003 fra Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

RFID (Radio Frequency Interface Device)

Brugen af enheder, der udsender højfrekvent energi er underlagt følgende to betingelser:(1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift. (kun USA, Frankrig, Taiwan)

United States of America

Den føderale kommunikationskommission (FCC)

Strålingskilde ifølge FCC Part 15

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse

radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse enheder er til stede.

Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges i USA, hvis der findes et FCC ID-nummer på systemmærkaten.

FCC har som tommelfingerregel angivet en afstand på 20 cm mellem enheden og kroppen, når en trådløs enhed bruges i nærheden af kroppen (dette omfatter ikke arme og ben). Enheden skal bruges med mindst 20 cm fra kroppen, når der er tændt for trådløse enheder. Den afgivne effekt for den eller de trådløse enheder, som kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under RF-eksponeringsgrænserne som angivet af FCC.

Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden antenne eller sender.

Denne enheds virkemåde er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.

FCC-erklæring om brug af trådløst LAN

Under installation og drift af denne kombination af sender og antenne kan eksponeringsgrænsen for radiofrekvens på 1 m W/cm² blive overskredet ved afstande tæt på den installerede antenne. Brugeren skal derfor altid opretholde en minimumafstand på 20 cm fra antennen. Enheden må ikke placeres sammen med en anden sender eller sendeantenne. Telefonselskabet kan foretage ændringer i deres

kommunikationsfaciliteter, udstyrsbetjening eller procedurer, hvor en sådan handling er påkrævet af hensyn til betjening af deres forretning og ikke er i modstrid med bestemmelser og regulativer i FCC stykke 68. Hvis sådanne ændringer med rimelighed kan forventes, at gøre kundens terminaludstyr inkompatibelt med telefonselskabets kommunikationsfaciliteter, eller vil kræve modifikation eller ændring af sådant terminaludstyr, eller på anden måde vil påvirke den materielle anvendelse eller ydelse, skal kunden i god tid adviseres skriftligt herom, så kunden har mulighed for at bevare uafbrudt service.

Faxmærkning

Telephone Consumer Protection-loven af 1991 gør det ulovligt for alle at bruge en computer eller andet elektronisk udstyr til at sende en besked via en faxmaskine, medmindre beskeden tydeligt indeholder følgende oplysninger i en margen øverst eller nederst på hver transmitteret side eller på første side af transmissionen:

- 1 Dato og klokkeslæt for transmissionen.
- 2 Identifikation af enten virksomhed, virksomhedsenhed eller den person, der sender beskeden.
- **3** Telefonnummeret på enten den afsendende faxmaskine, virksomhed, virksomhedsenhed eller person.

REN (Ringer Equivalence Number)

REN og FCC-registreringsnummer for denne maskine findes på den mærkat, der er placeret nederst eller på bagsiden af maskinen. I nogle situationer kan du blive bedt om at indberette disse numre til telefonselskabet.

REN (Ringer Equivalence Number) er et mål for den elektriske belastning, der kan placeres på telefonlinjen, og er nyttigt til bestemmelse af, om du har "overbelastet" linjen. Installation af flere typer udstyr på samme telefonlinje kan medføre problemer ved telefonopkald og modtagelse af telefonopkald, især hvis du ringer op samtidig med, at nogen ringer til dig. Summen af alle REN'er (Ringer Equivalence Numbers) for udstyret på telefonlinjen skal være mindre end fem for at sikre, at tjenesten fra telefonselskabet fungerer korrekt. I nogle tilfælde kan et antal på fem muligvis ikke anvendes på linjen. Hvis noget af telefonudstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks fjerne det fra telefonlinjen, da det kan forårsage skade på telefonnettet.

Apparatet overholder Del 68 af de FCC-regulativer, som ACTA har tilsluttet sig. På apparatets bagside findes en mærkat, der blandt andet indeholder et produktidentitetsnummer i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Hvis der anmodes om det, skal dette nummer opgives til telefonselskabet.

- FCC-regulativer fastslår, at ændringer eller justeringer af dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret. I tilfælde af, at terminaludstyr forårsager skade på telefonnettet, skal telefonselskabet give kunden besked om, at den pågældende tjeneste kan blive stoppet. Hvis forudgående varsel ikke er praktisk muligt, kan selskabet midlertidigt stoppe servicen, hvis det:
 - a Giver kunden besked straks.
 - **b** Giver kunden en mulighed for at afhjælpe udstyrsproblemet.
 - **c** Informerer kunden om retten til at indsende en klage til FCC (Federal Communication Commission) i overensstemmelse med de procedurer, der er angivet i FCC-bestemmelserne og regulativernes stykke 68, underafsnit E.

Du skal også vide, at:

- Maskinen ikke er beregnet til at blive tilsluttet et digitalt omstillingsanlæg.
- Du kan opleve transmissions- og modtagelsesproblemer med alt udstyret, hvis du har planer om at bruge et computermodem eller et faxmodem på samme linje som maskinen. Det anbefales, at intet andet udstyr, bortset fra en almindelig telefon, deler linje med din maskine.
- Hvis der er en høj forekomst af lynnedslag eller overspænding i området, anbefaler vi, at du installerer overspændingsbeskyttelse for både el- og telefonlinje. Overspændingsbeskyttelse kan købes hos din forhandler eller i specialforretninger for telefoni og elektronik.

- Hvis du programmerer alarmtjenestenumre og/eller foretager testopkald til alarmtjenestenumre, skal du benytte et ikkealarmtjenestenummer til at advisere udbyderen af alarmtjenesten om, hvad du har tænkt dig at gøre. Udbyderen vil give dig yderligere anvisninger på, hvordan du foretager den faktiske test af alarmtjenestenummeret.
- Denne maskine må ikke bruges på møntservice- eller mødelinjer.
- Denne maskine er udstyret med magnetisk svingningskreds til høreapparat.

Du kan uden problemer tilslutte dette udstyr til telefonnettet ved hjælp af et standardstik, USOC RJ-11C.

Udskiftning af det monterede stik (kun for Storbritannien)

Vigtigt

Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du udskifter eller undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet sikringsdæksel.

Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.

13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og det bør være egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har imidlertid ikke de almindelige 13 ampere-stikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter. Fjern ikke det formstøbte stik.

Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes med det samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket igen, og du kan få elektrisk stød, hvis du sætter det i en stikkontakt.

Vigtig advarsel:

Ŧ

Du skal jordforbinde denne maskine.

Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:

- Grøn og gul: Jord
 - Blå: Neutral
 - Brun: Strømførende

Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som er mærket på stikket, skal der ske følgende:

Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "E" eller med sikkerhedssymbolet "jord", eller som er grøn og gul eller grøn.

Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "N", eller som er sort.

Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "L", eller som er rødt.

Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller stikdåsen.

Overensstemmelseserklæring (Europæiske lande)

Godkendelser og certificeringer

C E

Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [SL-K740x/ K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x series] opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i R&TTEdirektivet 1999/5/EF.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på **www.samsung.com**, gå til Support > Download center, og indtast printerens (MFP) navn for at gennemse EuDoC.

01.01.95: Rådsdirektiv 2006/95/EC, tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr (Lavspændingsdirektivet).

01.01.96: Rådsdirektiv 2004/108/EC om tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet).

09.03.99: Rådsdirektiv 1999/5/EC om radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres forenelighed (Radio-og teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.

EC-certificering

Certificering i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EC om radio- og teleterminaludstyr (FAX)

Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung for paneuropæisk enkelt terminalforbindelse til PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne netværk) i overensstemmelse med Direktiv 1999/5/EC. Produktet er designet til at kunne fungere sammen med de europæiske landes nationale PSTN'er og kompatible omstillingsanlæg:

I tilfælde af problemer kontaktes i første omgang Samsung Electronics Co., Ltd.'s europæiske QA-laboratorium.

Produktet er testet og overholder TBR21. Som en hjælp til brug og applikation af terminaludstyr, som overholder denne standard, har ETSI (European Telecommunication Standards Institute) udstedt et dokument (EG 201 121), som indeholder bemærkninger og yderligere krav til sikring af, at TBR21-terminaler er netværkskompatible. Produktet er designet til, og er fuldt i overensstemmelse med alle relevante meddelelser indeholdt i dette dokument.

Kun Taiwan

螫告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險 請依製造商說明書處理用過之電池

Kun Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

- **第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、 加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時,應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Kun Rusland / Kazakhstan / Hviderusland



Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС Занды мекен-жайы:Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Kun Tyskland

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Kun Tyrkiet

• Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Kun Thailand

Dette udstyr til telekommunikation overholder de tekniske NTC-krav.

Kun Canada

Dette produkt overholder de relevante tekniske specifikationer fra Industry Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

REN (Ringer Equivalence Number) er en angivelse af det maksimale antal enheder, der må være tilsluttet til et telefoninterface. Et interface kan afsluttes i enhver mulig kombination af enheder, så længe disse enheders samlede REN-sum ikke overstiger fem. / L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Kun Kina

回收和再循环

为了保护环境,我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。 我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。 当您要废弃您正在使用的产品时,请您及时与授权耗材更换中心取得联系, 我们会及时为您提供服务。

Websted: http://www.samsung.com/cn/support/location/ supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

产品中有害物质的名称及含量

			有害物]质		
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	0	0	0	0	0	0
金属(机箱)	Х	0	0	0	0	0
印刷电路部件 (PCA)	х	0	0	0	0	0
电缆 / 连接器	х	0	0	0	0	0
电源设备	х	0	0	0	0	0
电源线	Х	0	0	0	0	0
机械部件	Х	0	0	0	0	0
卡盒部件	Х	0	0	0	0	0
定影部件	Х	0	0	0	0	0
扫描仪部件 - CCD (如果有)	Х	х	0	0	0	0
扫描仪部件-其它(如果有)	Х	0	0	0	0	0
印刷电路板部件 (PBA)	Х	0	0	0	0	0
墨粉	0	0	0	0	0	0
滚筒	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.

- Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7/8 og Windows Server 2008 R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint og Outlook er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android og Gmail er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac samt Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
- Alle andre mærke eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.



QR-kode

Den inkluderede software i dette produkt indeholder open source-software. Du kan få den komplette, tilhørende source-kode for en periode på tre år efter den seneste forsendelse af dette produkt ved at sende en email til mailto:oss.request@samsung.com. Det er også muligt at få den komplette, tilhørende source-kode på et fysisk medie såsom en CD-ROM, der opkræves et minimalt beløb for dette.

Den følgende URL https://opensource.samsung.com/opensource/X7600_Series/seq/0 fører til siden med download af den tilgængelige source-koden, samt open source-licensinformation relateret til dette produkt. Dette offer er gyldigt for enhver, som modtager denne information.

Copyright



QR-kode

REV. 3.00

Den inkluderede software i dette produkt indeholder open source-software. Du kan få den komplette, tilhørende source-kode for en periode på tre år efter den seneste forsendelse af dette produkt ved at sende en email til mailto:oss.request@samsung.com. Det er også muligt at få den komplette, tilhørende source-kode på et fysisk medie såsom en CD-ROM, der opkræves et minimalt beløb for dette.

Den følgende URL https://opensource.samsung.com/opensource/K7600_Series/seq/0 fører til siden med download af den tilgængelige source-koden, samt open source-licensinformation relateret til dette produkt. Dette offer er gyldigt for enhver, som modtager denne information.

Brugerhåndbog

Samsung Multifunction MultiXpress

X740x/X750x/X760x series K740x/K750x/K760x/K765x series

AVANCERET (ADMINISTRATORHÅNDBOG)

Denne administratorvejledning indeholder avancerede oplysninger til administratorer til at bruge og administrere maskinen. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt afhængigt af model og land.

GRUNDLÆGGENDE

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

AVANCERET (ADMINISTRATORHÅNDBOG)



1.

Om denne administratorhåndbog

Konvention	335
Primære brugere	336
Sikkerhedspolitikker for administratorer	337
Terminologi, der anvendes i denne vejledning	338



2. Avancerede funktioner i menuen Settings

Login	342
Sprog og indtastning	343
Maskine	344
Administratorindstillinger	349
Administration	358
Netværksindstillinger	360
System	364

3. Netværkskonfiguration

Netværksmiljø	368
Adgang til netværksopsætning	369

Netværksindstillinger (konfiguration af TCP/IP)	370
Udskriftsindstillinger (porte indstillet til	
netværksudskrivning)	373
Indstil Protokoller	374
Netværksfilterindstillinger	375
Installation af driver via netværket	376
Understøttede mobile apps	385
Opsætning af trådløst netværk (valgfrit)	387
Brug af BLE/NFC-funktionaliteten (valgfri)	396
Mopria™	407
AirPrint	409
Samsung Cloud Print	411
Google Cloud Print™	413

4. Vedligeholdelse

Overvåge forbrugsstoffer	417
Indstilling for besked om genbestilling af forbrugsstoffer	418
Udskiftning og omfordeling af forbrugsstoffer	419
Sådan finder du serienummeret	420
Sletning af hukommelsen	421
Rengøre maskinen	422



Tip til opbevaring af maskinen,	
forbrugsstoffer og papir	430
Tip til flytning af maskinen	43 1
Udskrive en demoside	432



1. Om denne administratorhåndbog

Denne administratorvejledning indeholder avancerede oplysninger til administratorer til at bruge og administrere maskinen. Maskinen har funktioner, der kun er tilgængelige for administratorer, som fjerninstallation af driveren eller oprettelse af installationspakken. Du kan også finde oplysninger i denne vejledning om vedligeholdelse (f.eks. rengøring af maskinen, udskiftning af tonerpatroner). Vejledningen har informative skærmbilleder, let læselige oversigter over funktioner, og trinvise anvisninger.

•	Konvention		335
•	Primære brugere		336
•	Sikkerhedspolitikker for administratorer		337
•	Terminologi, der anvendes i denne vejledi	ning	338

Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.

- Termer, der benyttes i denne administratorvejledning, er forklaret i ordlisten (se "Ordliste" på side 433).
- Illustrationerne i denne administratorvejledning kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskintilbehør eller -model, men fremgangsmåderne er identiske.
- Skærmbillederne i denne administratorhåndbog afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af maskinens firmware-/driverversion.
- Procedurerne i denne administratorhåndbog er primært baseret på Windows 7.

Konvention

Følgende tabel indeholder de konventioner, der anvendes i denne vejledning:

Konvention	Beskrivelse	Eksempel		Eksempel	
Fed	Til tekst på skærmen eller knapnavne på maskinen.	Start			
Bemærk	Angiver yderligere oplysninger om eller detaljerede specifikationer for maskinens funktioner og egenskaber.	Datoformatet kan variere fra land til land.			
Forsigtig	Giver brugere oplysninger om beskyttelse af maskinen mod mulige mekaniske skader eller fejlfunktion.	Du skal ikke røre ved den grønne overflade af den tromle, der sidder i tonerpatronen eller billedenheden.			
Fodnote	Leverer yderligere oplysninger om bestemte ord eller udtryk.	a. sider pr. minut			
("Krydsreference")	Henviser brugeren til en side med yderligere, detaljerede oplysninger.	(Se "Ordliste" på side 433.)			

Primære brugere

Den forventede bruger til denne vejledning er en administrator med forståelse af:

- Generelt kendskab til maskinen og andre valgfrie dele.
- Grundlæggende teknisk viden.
- Miljøet til netværksudskrivning.
- Netværksprotokoller undernet, sikkerhedsfunktioner, adresser.
- Windows operativsystemer på server og klientcomputere.

Sikkerhedspolitikker for administratorer

Administratorer skal overholde følgende politikker for sikkert at kunne administrere maskinen:

- Administratoren skal placere maskinen på et sikkert sted, hvor maskinen kan beskyttes mod fysisk kontakt eller modulation.
- Administratoren skal være fuldt klar over de sikkerhedspolitikker, som organisationen har, og følge dem for at administrere maskinen.
- Administratoren skal give retten til at bruge maskinen til brugere i henhold til sikkerhedspolitikkerne og procedurerne.
- Administratoren må ikke bruge den autoritet, som denne har over maskinen, i ond hensigt.
- Administratoren skal administrere maskinen i et betroet, understøttet netværksmiljø.
- Administratoren skal sikre, at den certificerede service via certificeringsserveren sker via en sikker kanal og er sikkert styret.
- Administratoren skal anvende en Tidsstempel-funktion for at holde en nøjagtig systemloghistorik.
- · Administratoren skal sørge for en sikker netværkskanal med SSL.
- Administratoren skal gemme de systemlogfiler, der eksporteres af Eksport-funktionen, på et sikkert og beskyttet sted.
- Administratoren skal beskytte maskinen mod enhver uautoriseret kontakt med eksterne interfaces.

Terminologi, der anvendes i denne vejledning

Følgende udtryk anvendes i hele denne vejledning til eksempler, anvisninger og beskrivelser:

Synonym

Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som beskrevet nedenfor:

Udtryk	Synonym
Dokument	original
Papir	medie, udskriftsmedie
Maskine	printer, MFP, enhed
Brugerhånd bog	dokumentation, vejledning

Akronymer

Følgende kronymer anvendes i hele denne vejledning til eksempler, anvisninger og beskrivelser:

Akronymer	Betydning
DBMS	Data Base Management System

Akronymer	Betydning
EAP-MD5	Extensible Authentication Protocol-Message Digest 5
EAP-MS- CHAPv2	Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge- Handshake Authentication Protocol version 2
IP	Internet Protocol
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
PEAPv0/ EAP-MS- CHAPv2	Protected Extensible Authentication Protocol version 0/ Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge- Handshake Authentication Protocol version 2
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
MFP	Multifunktionsudstyr/Multifunktionsprinter
S/N	Serienummer
SNMP	Simple Network Management Protocol
SNTP	Simple Network Time Protocol
TLS	Transport Layer-sikkerhed
UPnP	Universal Plug and Play
MDNS	Multicast Domain Name System
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
SLP	Service Location Protocol

Terminologi, der anvendes i denne vejledning

Akronymer	Betydning
SMB	Server Message Block
SWS	SyncThru™Web Service
WINS	Windows Internet Name Service
WSD	Web Service for Device

Ordliste

(Se "Ordliste" på side 433.)


2. Avancerede funktioner i menuen Settings

I dette kapitel forklares menuen **Indstillinger** på din maskine. Menuen **Indstillinger** indeholder forskellige indstillinger, som administratorer skal angive med henblik på at bruge alle maskinens funktioner. Kapitlet omfatter:

•	Login	342
•	Sprog og indtastning	343
•	Maskine	344
•	Administratorindstillinger	349
•	Administration	358
•	Netværksindstillinger	360
•	System	364

- Denne administratorvejledning beskriver hovedsagelig funktioner, som administratorer ofte vil benytte, samt indstillinger, der skal angives, før maskinen bruges.
 - Ved nogle indstillinger er du nødt til at kontakte din lokale serviceudbyder for at få angivet indstillingerne.
 - Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
 - Nogle indstillinger er kun tilgængelige for administratoren, afhængigt af de valgte godkendelsesindstillinger (se "Godkendelse" på side 351).

Login

Afhængigt af de valgte godkendelsesindstillinger kan det være nødvendigt at logge på som administrator for at få adgang til visse indstillinger i menuen **Indstillinger** (se "Godkendelse" på side 351). Kontakt udbyderen af din netværkstjeneste eller netværksadministratoren for at få flere oplysninger.

- Tryk på Indstillinger på startskærmen eller Prog..
- 2 Vælg den ønskede indstilling. Hvis indstillingen kun er tilgængelig for administratoren, vises loginskærmen.

Angiv **ID**, **Adgangskode** og **Domæne** ved hjælp af pop optastaturet, der vises, når du trykker på det enkelte felt.

- Indtast ID'et og adgangskoden, som du angav, første gang du tændte for maskinen (se "Startindstillinger (kun administrator)" på side 354).
 - Du kan også bruge Seneste brugere knappen til at finde det senest anvendte ID, og domænelisteknappen til at finde domænet i den liste, der er gemt i maskinen.
 - Når du logger ind, kan du på displayet se ID'et for den bruger, der er logget ind.
- 3 Tryk på Log på.

Sprog og indtastning

Denne menu gør det muligt at konfigurere det sprog, som menuerne skal vises på. Du kan også angive indstillinger for skærmtastaturet.

Tryk på Indstillinger > Sprog og input på startskærmen eller Prog..

Funktion	Beskrivelse
Sprog	Gør det muligt at vælge sprog.
Tastatur og inputmetoder	Du kan ændre det tastatur, som din maskine bruger.
Tale	Gør det muligt at angive taleindstillingerne for stemmeinput.

Sprog

Giver dig mulighed for at vælge det sprog, der vises på displayet.

Tryk på **Indstillinger > Sprog** på startskærmen eller **Prog.**, og vælg derefter det ønskede sprog.

Input

Når der ikke er nogen indtastning i et bestemt tidsrum, annullerer maskinen det tilbageholdte job eller afslutter den aktuelle menu og benytter standardindstillingerne. Du kan indstille den tid, som maskinen skal vente, før den annullerer et tilbageholdt job eller afslutter den aktuelle menu.

Tastatur og inputmetoder

Gør det muligt at angive det tastatur, som maskinen bruger.

• Standard: Vælg standardinputsproget og -metoden.

Tale

• **Tekst til tale-resultat :** Giver mulighed for hørbar oplæsning af tekst, f.eks. indholdet e-mailmeddelelser.

Før du bruger maskinen, skal du indstille de generelle indstillinger.

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

 Klik på? (Hjælp) på startskærmen eller i (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.

Tryk på Indstillinger > Maskine fra startskærmen eller Prog.

Funktion	Beskrivelse
Bakkeindstillinger	Gør det muligt at justere indstillingerne for den aktuelle bakke, f.eks. papirtype og prioritet for bakke (se "Bakkeindstillinger" på side 345).
Lyd	Giver dig mulighed for at angive lydstyrken for knaplyd, beskedalarm og lyde, der udsendes under faxjob. Du kan teste lydstyrken lige efter, at du har angivet niveauet (se "Lyd" på side 345).
Display	Gør det muligt at indstille lysstyrken og hurtig start.
Opbev.	Administration af al lagring for programmet.
Justering	Gør det muligt at justere funktioner for højde, luftfugtighed, billede og maskintest.

Funktion	Beskrivelse
Strømsparer	Giver dig mulighed for at reducere energiforbruget. Hvis du angiver denne indstilling, går maskinen i strømsparetilstand, når den ikke er i brug. Der findes to strømsparetilstande (se "strømbesparelse" på side 347).
Timere	Giver dig mulighed for at angive det tidspunkt, hvor maskinen returnerer til standardindstillingen eller annullerer det tilbageholdte job, hvis der ingen indtastning sker i en længere periode (se "Timere (kun administrator)" på side 348).
Eco ^a	Giver dig mulighed for at angiver Økotilstanden som en standard og ændre indstillinger for Økotilstand. Ved at bruge Økotilstand kan du spare ressourcer ved udskrivning (se "Eco" på side 348).

a. Er kun tilgængelige for administratoren, afhængigt af de valgte godkendelsesindstillinger (se "Godkendelse" på side 351).

Bakkeindstillinger

Denne funktion giver dig mulighed for at kontrollere aktuelle bakkeindstillinger og ændre indstillingerne, hvis det er nødvendigt. Der er mange tilgængelige indstillinger for bakken og papiret. Få mest muligt ud af indstillingerne, så de passer til dine behov for bakker og papir.

Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru™ Web Service åbner, trykker du på fanen Settings > Machine Settings > System >Input Trays (se "Fanen Indstillinger" på side 197).

Hvis nogle indstillinger er nedtonede, betyder det, at den nedtonede indstilling ikke understøttes for din maskine eller de valgfrie dele, der skal bruge indstillingen, ikke er installeret.

Lyd

Du kan indstille lydstyrken for knaplyd, beskedalarm og de lyde, der udsendes under et faxjob. Brug skyderen til at vælge den ønskede lydstyrke, og tryk på knappen **Test** for at teste lydstyrken.

- Tastelyd: Gør det muligt at justere lydstyrken til, når der trykkes på knappen
- Alarmlyd: Gør det muligt at justere lydstyrken for beskedalarmen.
- Faxlyd: Gør det muligt at justere lydstyrken til, når der faxes. Denne indstilling har andre underindstillinger.

Display

du kan ændre forskellige indstillinger for displayet.

- Screening: Gør det muligt at justere LCD-lysstyrken.
- Flere indstillinger: Du kan vælge registret på Hurtig start (Ingen, Kopi af skærmbillede, Programmer, Søg)

Opbevaring

Du kan administrere al programlagring og få vist alle oplysninger om lagring.



Hvis strømforsyningen til maskinen afbrydes, er du nødt til at indstille dato og klokkeslæt igen, når strømforsyningen er genoprettet.

Justering

Du kan vælge højden hvor din maskine er placeret. Du kan også justere billedadministrationen og kontrollere maskintesten.

 Højdetilpasning : Du kan vælge højden hvor din maskine er placeret. Udskriftskvaliteten påvirkes af atmosfærisk tryk, som bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. Derfor er det vigtige at indstille det rigtige højdeniveau.

-**Normal**: 0 ~ 1.000 m (3.280 fod)

- -**Høj 1** : 1.000 m (3.280 fod) ~ 2.000 m (6.561 fod)
- -Høj 2 : 2.000 m (6.561 fod) ~ 3.000 m (9.842 fod)
- -**Høj 3** : 3.000 m (9.842 fod) ~ 4.000 m (13.123 fod)
- -Høj 4 : 4.000 m (13.123 fod) ~ 5.000 m (16.404 fod)

- Fugtighed : Optimerer udskriftskvaliteten i forhold til den omgivende luftfugtighed. Vælg en indstilling for luftfugtighed, baseret på den omgivende luftfugtighed. Niveauet for luftfugtighed rækker fra Normal (normal luftfugtighed) til Høj 3 (høj luftfugtighed).
- Automatisk farveregistrering
 - -Automatisk farveregistrering : Maskinen udskriver et billede med mønstre for at kalibrere farveudskrivningspositionen. Denne funktion forbedrer de farvede billeder, så de bliver skarpere og tydeligere, hvilket betyder, at maskinen udskriver farvebilleder på papir, der ligner det på skærmen mere.
 - -Fuld automatisk farveregistrering : Indstil for at udføre fuldautomatisk farveregistrering.
- Farvesimulering: Giver dig mulighed for at vælge farve. Hvis du ikke er tilfreds med den aktuelle farveudskrift, kan du vælge farvesimuleringen for at tilpasse til dine behov.
 - -Standardsimulation: Returnerer til standard farveindstillingen.
 - -Simulation A~Simulation D: Vælg den ønskede farveindstilling. Hver simulering har forskellig farveindstilling.
 - -**Brugerdefineret**: Hvis du ønsker en anden farveindstilling end overstående, skal du kontakte serviceudbyderen og spørge efter en brugertilpasset indstilling.
- Brugerd. farve: Giver dig mulighed for at justere niveauet for udskriftstæthed og kopiens mørkhed.

- **Tonejustering:** Giver dig mulighed for automatisk at justere farvenuancen så den bedst mulige udskriftskvalitet produceres.
 - -Aktivering af automatisk tonejustering: Instruere maskinen til automatisk kalibrering af tonen ved bestemte intervaller. Aktiver denne indstilling for at udføre en normal eller fuldtonejustering efter et bestemt antal eller sider er udskrevet, eller hvis maskinen ikke bruges i et vist tidsrum.

-Autom. tonejustering : Udfører en normal eller fuldtonejusteringssekvens øjeblikkeligt.

- **Normal**: Justerer automatisk farvenuancen. Denne proces tager længere tid end Hurtig start, men den giver bedre resultater.
- Fuld: Ændrer farvetabellen helt for at justere farvenuancen.
- **Maskintest:** Giver dig mulighed for at justere toneområdet.
 - -**Udskriftsjustering** : Giver dig mulighed for at justere udskriftsområdet. Når billederne udskrives uden for siden eller forskudt, skal udskriftsområdet justeres.

strømbesparelse

Med denne indstilling kan du spare strøm, når du ikke bruger maskinen i en længere periode.

Indstillingen **Strømsparetilstand** kan vækkes op ved at trykke på skærmen.

Ydelsesoptimering

Når denne indstilling er **Til**, kan du vække maskinen fra strømbesparelsestilstanden med følgende handlinger:

- Tryk på (()(Strøm/Opvækning) på kontrolpanelet.
- Læg papir i en bakke.
- Åbning eller lukning af dækslet.
- Træk en bakke ud, eller skub en bakke ind.
- Læg originalerne i DSDF'en.
- Tilslut USB-drevsenheden.

Lav strømbesparelse

Lav strømbesparelse-indstillinger giver maskinen mulighed for at spare strøm. Når du ikke bruger maskinen i et stykke tid, går visse dele af maskinen automatisk i indstillingen Lav strømbesparelse. Indstillingen Lav strømbesparelse bruger mindre strøm end indstillingen Strømsparetilstand.

Strømsparetilstand

Med denne indstilling kan du spare strøm, når du ikke bruger maskinen i en længere periode. Maskinen sparer mere strøm i indstillingen **Strømsparetilstand** end i tilstanden **Lav strømbesparelse**.

Timere (kun administrator)

Når der ikke er nogen indtastning i et bestemt tidsrum, annullerer maskinen det tilbageholdte job eller afslutter den aktuelle menu og benytter standardindstillingerne. Du kan indstille den tid, som maskinen skal vente, før den annullerer et tilbageholdt job eller afslutter den aktuelle menu.

- Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru[™] Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru[™] Web Service åbnes, skal du klikke under fanen **Settings > Machine Settings > System > Setup**.
- **Systemtimeout:** Maskinen returnerer til kopimenuen, hvis der ingen indtastning sker i det angivne tidsrum.
- **[Timeout prk. job:** Når der opstår en fejl under udskrivningen, og der ikke kommer signaler fra computeren, parkerer maskinen et job i et bestemt tidsrum, før den sletter det.
- **Job-timeout:** Når der ikke er nogen indtastning i et bestemt tidsinterval, annullerer maskinen det aktuelle job. Du kan angive det tidsinterval, som maskinen skal vente, inden jobbet annulleres.

Eco

Giver dig mulighed for at spare udskrivningsressourcer og foretage miljøvenlig udskrivning.

• Standardtilstand : Vælg, om du vil slå Eco-tilstand til eller fra.

Til-tvunget: Slår Eco-tilstanden til. Hvis en bruger vil slå Eco-tilstand fra, skal vedkommende indtaste adgangskoden.

Konfiguration af Eco-funktionerne : Indstilling af Eco-funktioner.
 -Standardindstillinger: Maskinen er indstillet til standard-Eco-tilstand.
 -Brugerdefineret konf.: Rediger de nødvendige værdier.

Den indstilling er kun tilgængelig for administratorer.

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

 Klik på? (Hjælp) på startskærmen eller i (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.

Tryk på Indstillinger > Administratorindstillinger fra startskærmen eller **Prog.**

Funktion	Beskrivelse
Sikkerhed	Giver dig mulighed for at konfigurere sikkerhedsrelaterede indstillinger (se "Sikkerhed" på side 350).
Generelle indstillinger	Giver dig mulighed for at konfigurere generelle indstillinger (Måling , Håndtering af forbrugsstoffer , Konflikthåndtering og andre indstillinger) (se "Generelle indstillinger" på side 353).
Startindstillinger	Giver dig mulighed for at angive de grundlæggende indstillinger, der skal angiver, før du bruger maskinen (se "Startindstillinger (kun administrator)" på side 354).

Funktion	Beskrivelse
Faxindstillinger	Du kan angive standard faxindstillingerne. Indstil de oftest anvendte faxindstillinger (se "Faxindstillinger" på side 355).
Udskriv indstillinger	Du kan angive udskriftsrelaterede indstillinger. Hvis der ingen specifik indtastning er for udskrivningsindstillinger, udskriver maskinen med de indstillinger, som du har angivet her. Indstil de oftest anvendte udskrivningsindstillinger. Denne funktion kan være nyttig, hvis dit firma har en bestemt udskrivningsformular (se "Udskriftsindstillinger" på side 356).
Boksindstill.	Giver dig mulighed for at tjekke de nuværende boksindstillinger og ændre dem, hvis nødvendigt (se "Boksindstillinger" på side 356).
Rapportindstillinger	Indstillingen for papirkilde angiver den standardpapirbakke, som maskinen bruger til at udskrive rapporter.
Programhåndtering	Du kan installere eller afinstallere programmer. Hvis du tilføjer et program, skal du aktivere licensen til det installerede program. Nogle applikationer har muligvis ikke en licens (se "Programadministration" på side 357).

Sikkerhed

Giver dig mulighed for at konfigurere sikkerhedsrelaterede indstillinger.

Billedoverskr.

Du kan angive, at maskinen skal overskrive data, der er gemt i hukommelsen. Maskinen overskriver dataene med andre mønstre og fjerner muligheden for gendannelse.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model eller installerede sæt.
- Automatisk Billedoverskrivning: Når et job er færdigt, er der efterladt midlertidige billeder i hukommelsen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan du angive, at maskinen automatisk skal overskrive sikker permanent hukommelse. Hvis du vil sikre hukommelsesplads, kan du indstille maskinen til automatisk at overskrive sikker ikke-flygtig hukommelse.
- Manuel Billedoverskrivning: Når du udskriver, kopierer, scanner og faxer, bruger maskinen midlertidigt hukommelse. Af sikkerhedsmæssige årsager kan du angive, at maskinen manuelt skal overskrive sikker permanent hukommelse. Vil du vil beskytte hukommelsen, kan du manuelt overskrive sikker permanent hukommelse. Du kan indstille maskinen til at gentage den manuelle overskrivning af billedet, efter systemet er genstarter
- **Planlagt overskrivning af billedet:** Du kan indstille tidsplanen, så billedet overskrives manuelt.
- **Overskrivningsmetode:** Du kan vælge metoden til overskrivning af sikker ikke-flygtig hukommelse (harddisk).
 - -**Tysk VSITR:** Vælg at overskrive hukommelsen syv gange. Ved overskrivning 6 gange anvendes 0x00 og 0xff på skift til at overskrive disken, og den syvende gang overskrives disken med 0xAA.

- -DoD 5220.28-M: Vælg for at overskrive hukommelsen tre gange. Når du har overskrevet tre gange, bruges mønstret 0x35, 0xCA, 0x97 til at overskrive diskens indhold. Denne metode til overskrivning af disken er specificeret af US DoD.
- -Australsk ACSI 33: Vælg for at overskrive hukommelsen fem gange. Når der overskrives fem gange, bruges tegnet "C" og dets komplement skiftevis til at overskrive disken. Efter anden gang sker der en obligatorisk validering. Til femte gang anvendes vilkårlige data.
- -**DoD 5220.22M** (ECE): Vælg for at overskrive hukommelsen tre gange. Når du har overskrevet tre gange, bruges mønstret 0x35, 0xCA, 0x97 til at overskrive diskens indhold. Denne metode til overskrivning af disken er specificeret af US DoD.
- -Brugerdefineret overskrivning: Vælg for at bestemme antallet af gange, som hukommelsen skal overskrives. Harddisken overskrives så mange gange, som det antal du valgte.

Godkendelse

Denne funktion giver mulighed for at vælge godkendelsesmetoden til brugegodkendelse.

- Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru™ Web Service åbner, trtyk på fanen **Security** > **User Access Control**. (se "Fanen Sikkerhed" på side 198).
- Tilstand: Vælg godkendelsestilstanden.
 - -Basisgodkendelse: Aktiver basisgodkendelse. Brugerne bliver bedt om at logge ind, når de vælger indstillinger, der kun er tilgængelige for administratorer. Vælg indstillinger, der er markeret med "a" eller "(kun administrator)" i denne vejledning.
 - -**Enhedsgodkendelse:** Aktiver enhedsgodkendelse. Enhedsgodkendelse anmoder en bruger om at logge ind, før denne kan bruge enheden. Brugere kan ikke anvende programmer uden at logge ind.
 - -**Programgodkendelse:** Aktiver programgodkendelse. En administrator kan vælge det/de program(mer), der kræver, at brugerne logger ind. Brugerne kan ikke anvende de valgte programmer uden at logge ind. Tryk på **Programtilstand** for at aktivere godkendelsen.
- Metode
 - -Lokal godkendelse: Udfører godkendelsesprocessen baseret på de brugeroplysninger, som er gemt på enhedens harddisk.
 - •LUI Logonskærm: Angiver Pre-Installed-For-LUI som standard.
 - •SWS Logonskærm: Angiver Pre-Installed-For SWS som standard.

- -SMB og lokal godkendelse: Udfører godkendelsesprocessen baseret på de brugeroplysninger, der er gemt på SMB-serveren.
 - •LUI Logonskærm: Angiver Pre-Installed-For-LUI som standard.
 - •SWS Logonskærm: Angiver Pre-Installed-For SWS som standard.
- -Kerberos og lokal godkendelse: Udfører godkendelsesprocessen baseret på de brugeroplysninger, der er gemt på kerberosserveren.
 - •LUI Logonskærm: Angiver Pre-Installed-For-LUI som standard.
 - •SWS Logonskærm: Angiver Pre-Installed-For SWS som standard.
- -LDAP og lokal godkendelse: Udfører godkendelsesprocessen baseret på de brugeroplysninger, som er gemt på LDAP-serveren.
 - •LUI Logonskærm: Angiver Pre-Installed-For-LUI som standard.
 - •SWS Logonskærm: Angiver Pre-Installed-For SWS som standard.
- -**SyncThruAaProvider**: Udfører godkendelsesprocessen baseret på de brugeroplysninger, der er allokeret fra SWS.
 - •LUI Logonskærm: Angiver Pre-Installed-For-LUI som standard.
 - •SWS Logonskærm: Angiver Pre-Installed-For SWS som standard.
- -Kun standardkontostyring: Giver brugere mulighed for at logge ind ved at angive id og adgangskode.
 - •Logon-id/adg.: Du kan logge ind med id og adgangskode.
 - -Logon kun med ID: Du kan logge ind via ID only.

- -Indstill.: Vælg, hvad der skal kræves, når brugeren logger på
 -Aut. logoff: Du kan bruge automatisk logoff.
 - •sekunder: Du kan indstille tiden for automatisk logoff.
 - •Logoffpolitik: Du kan vælge logout identifikationstype.
 - •Logonbegrænsning: Du kan indstille Log ind-restriktionstiden eller forsøgs- eller spærringstiden.
- Sikker udskrivning: Du kan logge ind via Secure Print

Registr

Du kan indstille begrænsning af forbrug, som hver bruger må have, hvis regnskabsmetoden **Standard** vælges (se "Godkendelse" på side 351).

- Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru™ Web Service åbner, klik på fanen **Security** > **User Access Control** > **Accounting**> **Accounting Methods**. (se "Fanen Sikkerhed" på side 198).
- Ingen kontostyring: Vælg ikke at bruge denne funktion.
- **Standardregnskab:** Vælg at bruge den installerede jobregnskabsmetode.

 SyncThruAaProvider: Vælg, om du vil bruge den jobregnskabsmetode, der stilles til rådighed fra SyncThru™Web Admin Service (For detaljerede oplysninger henvises til vejledningen til SyncThru™Web Admin Service).

Generelle indstillinger

Giver dig mulighed for at konfigurere generelle indstillinger.

Måling

Du kan vælge måleenheden og standardpapirstørrelsen.

Håndtering af forbrugsstoffer

Giver dig mulighed for at angive indstillinger for besked om genbestilling af forbrugsstoffer. Hvis du angiver denne indstilling, viser maskinen en advarsel, når forbrugsstofferne løber tør. Forbered på forhånd forbrugsstofferne.

- Meddelelse om genbestilling af billedenhed: Viser en meddelelse, når billedenheden har nået den angivne resterende levetid.
 - Meddelelse om genbestilling af tonerpatron: Viser en meddelelse, når en tonerpatron har nået den angivne resterende levetid.
 - **Tonersparer:** Indstillingen **Tonersparer** giver brugeren mulighed for at spare på printertoneren, når der udskrives et dokument.

Konflikthåndtering

Gør det muligt at indstille Kopi, Udskriv, Send, Rapport prioritering.

Flere indstillinger

- Jobstatusvindue: Gør det muligt at vise jobstatussen på skærmen.
- **Spring tomme sider over:** Giver dig mulighed for at tilføje et tomt ark eller trykt skilleark mellem transparenterne.
- **Jobsletning:** Indstillingen Job Deletion angiver, om brugere kan slette alle job eller kun de job, som de selv har oprettet.
 - -Giv mulighed for at slette alle jobs : Alle brugere tillader sletning af alle job.
 - -Giv kun mulighed for at slette egne jobs : Brugere kan kun slette deres egne job.

- **Startskærmlås:** Ikke alle brugere har ret til at oprette, flytte eller slette et ikon på startskærmen.
- **Omplanlægning af job:** Behandler jobs ud fra den prioriterede rækkefølge der er indstillet under **Konflikthåndtering**.
- Intelligent duplex: Benytter simplex-tilstand når der kun udskrives en enkelt original side eller en blank side, selv om duplex-tilstanden er aktiveret.
- **Damptilstand:** Forhindrer at fugt fra papiret påvirker udskrifternes kvalitet.

-Fra: Deaktiverer denne indstilling.

- -**Til:** Reducerer udskrivningshastigheden med 50% og sænker temperaturen i fikseringsenheden når der udskrives.
- -Auto: Registrerer temperaturen og fugtigheden i maskinen og justerer indstillingerne i overensstemmelse hermed.

Maskinen registrerer temperaturen og fugtigheden igen og nulstiller indstillingerne i følgende situationer:

- Når man lader maskinen stå ubrugt i over fire timer og temperaturen er under 15 °C eller luftfugtigheden er over 80%.
- Hvis man udskriver 100 sider lige efter hinanden eller lader maskinen stå ubrugt i en time efter udskrivning.

Startindstillinger (kun administrator)

Du kan ændre startindstillingerne, første gang du tænder for maskinen.

- Hvis du ønsker at stoppe justering af startindstillingerne, skal du trykke på **Afslut**. Indstillinger, som du har angivet indtil videre, gemmes. Imidlertid er knappen **Afslut** ikke aktiveret, hvis det er første gang du bruger denne indstilling.
- Sprog: Vælg på det sprog, du vil anvende på displayet, og tryk på Næste.
- Bem: Læs, og tryk på Næste.
- Administratorkonto: Angiv Name, Ny adgangsk., Bekræft adgangskode. admin angives som standard i feltet Name.
- Dato og tidspunkt: Angiv Dato, Klokkeslæt, Tidszone, dato- og timeformat og Sommertid.



Vælg f.eks. dit landeområde, når du skal vælge tidszonen.

• Enhedstillæggelse: Slet det eksisterende enhedsnavn, indtast det enhedsnavn, som du vil bruge, og tryk derefter på Næste. Husk at indtaste det enhedsnavn, som skal bruges på netværket.

- Indtast om nødvendigt placeringen af maskinen i feltet Placering.
- Indtast om nødvendigt oplysningerne i feltet Administrator for den person, som du vil kontakte, hvis der skulle opstå problemer på maskinen.
- Kontroller forb: Tryk på knappen Test for at bekræfte
 Ethernetkortforbindelse. Når Tilsluttet vises, efter du har trykket på knappen Test, skal du trykke på Næste.

Hvis **Ikke tilsluttet** vises, skal du kontrollere, om maskinen er tilsluttet netværket og derefter verificere LAN-tilslutningen igen.

- Kontakt netværksadministratoren, hvis netværkstilslutningsproblemet fortsætter.
 - Hvis du installerede et valgfrit faxsæt eller efterbehandlingsenhed, skal du trykke på hver **Test**-knap for at verificere tilslutning af dem.
- Netværksindst: Angiv IP-adresse, Undernetmaske, Gateway,
 Værtsnavn, Domænenavn, Primær DNS-server and Sekundær
 DNS-server i hvert felt. Tryk derefter på Næste.
 - Hvis der automatisk tildeles en ny IP-adresse af en DHCP eller BOOTP, skal du trykke på **DHCP** eller **BOOTP**.
 - Hvis du ikke er sikker på dit netværksmiljø, skal du kontakte din netværksadministrator.

 SNMP-konfiguration: Angiv Communitynavn, Adgangstilladelse, Godkendelsesbrugernavn, Godkendelsesadgangskode, Bekræft adgangskode til godk, Privat adgangskode and Bekr. adg.kode t pers opl i hvert felt. Tryk derefter på Udført.

Faxindstillinger

Du kan angive standard faxindstillingerne. Indstil de oftest anvendte faxindstillinger.

Tryk på **Indstillinger > Faxindstillinger** fra displayskærmen.

- Hvis den originale faxmaskine ikke er installeret, vises faxikonet ikke på displayet.
 - Faxindstillingerne er forskellige fra land til land afhængig af de internationale regler for kommunikation. Hvis nogle af faxindstillingerne, der forklares i vejledningen, er nedtonet, betyder det, at den nedtonede indstilling ikke understøttes i dit kommunikationsmiljø.
 - Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru[™] Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru[™] Web Service åbnes, skal du klikke under fanen Settings > Machine Settings > Fax (se "Fanen Indstillinger" på side 197).

Udskriftsindstillinger

Du kan angive udskriftsrelaterede indstillinger. Hvis der ingen specifik indtastning er for udskrivningsindstillinger, udskriver maskinen med de indstillinger, som du har angivet her. Indstil de oftest anvendte udskrivningsindstillinger. Denne funktion kan være nyttig, hvis dit firma har en bestemt udskrivningsformular.

Tryk på Indstillinger > Udskriv indstillinger på visningsskærmen.

Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på fanen **Settings > Machine Settings > Printer**. (se "Fanen Indstillinger" på side 197).

Boksindstillinger

Du kan lagre dokumenter, der er udskrevet, downloaded og sendt fra computere, eller scannede billeder i **Boks**. **Boks** ligger på din maskines harddisk. Det betyder, at dokumenterne er lagret på HDD. Du kan oprette en adgangskode for et bestemt gemt dokument, så uautoriserede brugere ikke kan få adgang til det. Du kan også udskrive lagrede dokumenter ved at bruge en række udskriftsfunktioner og sende dokumenterne til flere destinationer, f.eks. som e-mail, server eller fax. Du kan indstille et gemt dokument og bruge funktionen Gemt dokument med SyncThru[™] Web Service.

Hvis der lagres vigtige data i **Boks**, anbefales, at du sikkerhedskopierer dataene regelmæssigt. Samsung fraskriver sig alt ansvar for skader på eller tab af data, som følge af forkert brug af eller fejl på maskinen.

Rapportindstillinger

Indstillingen for papirkilde angiver den standardpapirbakke, som maskinen bruger til at udskrive rapporter.

Programadministration

Du kan installere eller afinstallere programmer. Hvis du tilføjer et program, skal du aktivere licensen til det installerede program. Nogle programmer har muligvis ingen licens.

Tryk på Indstillinger > Programhåndtering fra startskærmen eller Prog.

- Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru[™] Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru[™] Web Service åbnes, skal du klikke på fanen Maintenance > Application Management. (se "Fanen Maintenance" på side 200).
 - Nogle modeller understøtter ikke denne funktion.

Installation af et program

- **1** Tryk på knappen **Installer**.
- 2 Et pop-op vindue med mappetræ kommer frem. Vælg programfilen, og tryk på **OK**.
- 3 Der vises en godkendelsesmeddelelse. Læs aftalen og markér Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen og tryk på OK.

Installation af programmet starter.

Visning af et program i detaljer

- **1** Tryk på det programnavn, du vil vise oplysninger om.
- 2 Se programmets oplysninger i detaljer.

Aktivering/deaktivering af et program

- 1 Vælg det program, du vil aktivere/deaktivere, og tryk på Aktiver/ deakt..
- Programmet, som du valgte, aktiveres/deaktiveres.

Afinstallation af et program

- Vælg det program, du vil fjerne, og tryk på Fjern.
- 2 Der vises et bekræftelsesvindue. Tryk på **Ja**. Programmet, som du valgte, afinstalleres.

Administration

- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
 - Klik på? (Hjælp) på startskærmen eller i (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.

Du kan kontrollere forbrugsstoffernes levetid og udskrive rapport.

Tryk på Indstillinger > Haandtering fra startskærmen eller Prog.

Levetid for forbr.st.

Med denne funktion kan du kontrollere den resterende procentdel af hvert forbrugsstof.

ex) tonerpatron / billedenhed

Rapport

Med denne funktion kan du udskrive alle de rapporter, der findes på din maskine. Du kan bruge disse rapporter til at vedligeholde din maskine. Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru[™] Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru[™] Web Service åbnes, skal du klikke på **Information > Print information** (se "Fanen Oplysninger" på side 196).

Systemrapport

- -Konfiguration: Udskriv for at se maskinens konfigurationsoplysninger. Oplysninger om produkt, oplysninger om version, produktindstilling og papirindstilling er inkluderet.
- -**Oplysninger om forbrugsstoffer:** Udskriv for at kontrollere, hvor mange procent der er tilbage af hver forsyning.
- -**Forbrugstæller:** Udskriv for at kontrollere antallet af udførte job. Oplysninger om forbrug af udskrivning, scanning og fax er inkluderet.
- -**Demoside:** Udskriv testside for at kontrollere, om maskinen fungerer korrekt. Du kan også vælge A4 eller Letter størrelse.
- -Fejloplysninger: Udskriv for at kontrollere, hvilke fejl der er opstået i maskinen. Fejltype og tæller er inkluderet.
- -Netværkskonfiguration: Udskriv for at se netværkskonfigurationsoplysningerne. Netværkskonfigurationsoplysninger, f.eks. TCP/IP, Raw TCP/IP og

LPD-oplysninger udskrives.

-Konto: Udskriv for at se kontolisten.

Administration

Send

٠

٠

-Bekræftelse af afsendelse: Du kan indstille maskinen til at udskrive en rapport, om en afsendelse blev fuldført eller ej.

-Fax modtaget: Udskriv for at kontrollere listen over modtagne faxer.

-Fax sendt: Udskriv for at kontrollere listen over afsendte faxer.

- -Fax planlagte job: Udskriv for at kontrollere listen over planlagte faxjob.
- -Email-afs.: Udskriv for at kontrollere transmissionsstatus over Scan til e-mail-job.
- Skrifttype:

-PCL fontliste: Udskriv for at se PCL-skrifttypelisten.

-PS-skrifttypeliste: Print for at se PS skirfttypeliste

Denne indstilling konfigurerer netværksindstillingerne.

- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
 - Klik på? (Hjælp) på startskærmen eller i (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.

Tryk på Indstillinger > Netværksindst fra startskærmen eller Prog.

Ethernet

Funktion	Beskrivelse
Ethernet-port	Du kan aktivere/deaktivere Ethernet-port.
Ethernet-hastighed	Du kan vælge Ethernet-hastigheden.
MAC-adresse	Viser maskinens Mac-adresse.
IP-indstilling	Du kan indstille IP-indstillingen for TCP/ IPv4.
DNS-konfiguration	Du kan angive indstillingen for DNS .
WINS	Du kan konfigurere WINS-serveren.

Funktion	Beskrivelse
Vis IP-adresse	Du kan indstille maskinen til at vise IP- adressen på startskærmbilledet.
Protokol	Du kan aktivere eller deaktivere IPv6- protokollen.
IPv6-adresse	Du kan angive IPv6-adressetyper.
DHCPv6-konfiguration	Du kan angive DHCPv6-konfigurationen.
Unik identifikator for DHCP	Vis unik identifikator for DHCP.
802.1x	Du kan aktivere/deaktivere 802.1x Sikkerhed.
802.1x Godkendelsesmetode	Du kan vælge den godkendelsesalgoritme, der skal bruges.
Identifikator for DHCP- identitetstilknytning	Vis identifikator for DHCP- identitetstilknytning.

TCP/IPv4

Du kan angive IPv4-indstillingerne.

- **IP-indstilling:** Du kan vælge metoden til allokering af IP-adresser.
 - -Statisk: Vælg for at ændre IP-adressen/undernetmaske/gatewayadresse manuelt.
 - -BOOTP: IP-adresse/Undernetmaske/Gateway-adresse allokeres automatisk af BOOTP-serveren.

- -DHCP: IP-adresse/Undernetmaske/Gateway-adresse allokeres automatisk af DHCP-serveren.
- DNS-konfiguration: Du kan konfigurere DNS-serveren.

٠

- -Værtsnavn: Indtast værtsnavnet. Du kan indtaste op til 63 tegn. Standardnavnet er "SEC[MAC address]".
- -Domænenavn: Indtast domænenavnet. Du kan indtaste op til 128 tegn.
- -Primær DNS-server: Indtast adressen på den DNS-server, du primært vil bruge.
- -Sekundær DNS-server: Indtast adressen på den DNS-server, du vil bruge som alternativ.
- -Dynamisk DNS-registrering: Hvis du vil bruge dette, skal du markere afkrydsningsfelterne for dynamisk DNS-registrering. Hvis denne indstilling er markeret, registrerer maskinen værtsnavnet og domænenavnet til konfigurerede DNS-servere dynamisk. Hvis denne indstilling er markeret, og DHCP vælges, deaktiveres DHCP FQDN-indstillingerne automatisk.
- WINS: Du kan konfigurere WINS-serveren. WINS anvendes i Windows operativsystemet. Vælg denne indstilling.
- Vis IP-adresse: Du kan indstille maskinen til at vise IP-adressen på ٠ meddelelseslinjen. Hvis du vælger denne indstilling, vises IP-adressen på meddelelseslinjen.

TCP/IPv6

Du kan angive IPv6-indstillingerne.

- Protokol: Tryk for at bruge IPv6-protokollen i systemet. Genstart maskinen, for at ændringen træder i kraft.
- IPv6-adresse: Viser IPv6-adressetyperne. ٠
 - -Link local-adresse: Dette er en IPv6-adresse startende med en præfiksværdi på FE80. Denne adresse har lokalt link-omfang og genereres automatisk.
 - -Stateless Adresse: Dette er en IPv6-adresse, som dannes af et router-angivet præfiks og interface-id. Ved et interface som Ethernet afledes interface-id'et normalt ud fra maskinens Macadresse. Det angivne præfiks afhænger af router-konfigurationerne.
 - - Der kan konfigureres mere end én adresse til router-angivelsen, men der vises kun én på skærmen.
 - -Stateful Adresse: Dette er en IPv6-adresse, som kræver en DHCPv6server.
 - -Manuel adresse: Dette er en IPv6-adresse, som en administrator kan konfigurere manuelt.
- DHCPv6-konfiguration: Vælg den DHCPv6-konfiguration, du vil ٠ bruge.
 - -Brug DHCP som angivet af en router: DHCPv6 aktiveres, når en router angiver brug af DHCPv6.

-Aktiver altid DHCP: Uanset router-angivelsen kræver brug af DHCPv6 en IPv6-adresse.

-Brug aldrig DHCP: Deaktiverer DHCPv6.

- Unik identifikator for DHCP: Vis unik identifikator for DHCP.
- Identifikator for DHCP-identitetstilknytning: Vis DHCP Identity Association Identifier.

802.1x

Du kan aktivere 802.1x-godkendelse, hvilket er en portbaseret godkendelse. Hvis denne godkendelse er aktiveret, kan maskinen ikke få adgang gennem netværkets beskyttede side, før maskinen er autoriseret. Brug denne funktion til at beskytte netværket.

- 802.1x : Markér for at aktivere denne funktion.
- **802.1x Authentication Method:** Vælg den godkendelsesalgoritme, der skal bruges.
 - -EAP-MD5: Giver minimal sikkerhed. MD5 hash-funktionen er sårbar over for ordbogsangreb og understøtter ikke generering af nøgler.
 - -**PEAP:** Anbefales til brugere, som kun har til hensigt at bruge Microsoft-klienter og -servere. Det anbefales ikke til andre brugere.
 - -EAP-MS-CHAPv2: MS-CHAPv2 indeholder tovejs godkendelse mellem peers ved at kombinere en peer challenge-meddelelse med svarpakken og en godkenders svarmeddelelse på success-pakken.
 - -**TLS:** Dette bruges til sikker kommunikation via internettet mellem en klient og server.

Netværksprotokol

Du kan aktivere/deaktivere funktionerne på listen herunder efter behov.

Funktion	Beskrivelse
Standard TCP/IP	_
LPR	
IPP	
FTP	
ThinPrint	-
CIFS	
НТТР	Du kan aktivere eller deaktivere hver enkelt funktion.
SNMPv1/v2	
SNMPv3	
SNTP	
UPnP(SSDP)	
mDNS	
SetIP	
SLP	
Telnet	

Network Security

Du kan kun aktivere og konfigurere disse indstillinger i SyncThru™ Web Service (se "Fanen Sikkerhed" på side 198).

Funktion	Beskrivelse
IPSec	Du kan deaktivere IPSec hvis den er tændt i SyncThru™ Web Service.
Netv.filtrering	Du kan deaktivere netværk filteroptionerne, hvis de er aktiveret i SyncThru™ Web Service.

- **IPSec:** Du kan deaktivere IP-sikkerhedsindstillinger.
- Netv.filtrering

-MAC-filtrering: Deaktiver MAC-filtrering.

-IPv4-filtrering : Deaktiver IPv4-filtrering.

-IPv6-filtrering : Deaktiver IPv6-filtrering.

System

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

Klik på? (Hjælp) på startskærmen eller i
 (hurtigmenuen), og klik derefter på en indstilling, som du vil have flere oplysninger om.

Dato og klokkeslæt

Når du har indstillet datoen og klokkeslættet, vil de blive brugt ved afsendelse/udskrivning af udskudte fax/udskriftsjob eller blive udskrevet på rapporter. Men hvis de ikke er korrekte, skal de ændres til det korrekte tidspunkt.

Om systemet

Du kan se maskinens hardwarekonfiguration, systemkapacitet og softwareversion.

Maskindetaljer

Du kan kontrollere de detaljerede maskinoplysninger. Kontrollér status for installeret hardware- og softwareversion for at vedligeholde maskinen. Du kan hente den nyeste software på Samsungs websted (http:// www.samsung.com/printer).

- H/W-konfiguration: Viser status for installeret hardware inkl. valgfrie dele.
- Mulighed: Viser hardwarens funktioner.
- **Softwareversioner:** Viser softwareversionerne for de installerede systemer.

Adgang

Gør det muligt at konfigurere maskinen, så den bliver lettere at bruge. I denne menu kan du ændre forskellige indstillinger for lyd, interaktion og visning, så maskinen bliver lettere tilgængelig for brugerne.

System

Kontaktoplysninger

Denne funktion giver dig mulighed for at få vist servicecenterets oplysninger og kontaktsted, hvor brugerne kan få hjælp. Hvis du logger på som administrator, kan du rette kontaktoplysningerne.

- **Systemadministrator:** Kontroller kontaktoplysninger vedr administratoren.
- Samsung Support: Kontroller oplysningerne om servicecenteret.



3. Netværkskonfiguration

Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til opsætning af netværksmiljøet før brug af maskinen. Du kan opsætte netværksmiljøet ved hjælp af menuen **Netværksindst** under menuen **Indstillinger**. Du skal være bekendt med den terminologi, der bruges ved opsætning af netværksmiljøet. Se i ordlisten ang. de udtryk, du ikke forstår ("Ordliste" på side 433).

Kapitlet omfatter:

•	Netværksmiljø	368	
•	Adgang til netværksopsætning	369	
•	Netværksindstillinger (konfiguration af TCP/IP)	370	
•	Udskriftsindstillinger (porte indstillet til netværksudskrivning)	373	
•	Indstil Protokoller	374	
•	Netværksfilterindstillinger	375	
•	Installation af driver via netværket	376	
•	Understøttede mobile apps	385	
•	Opsætning af trådløst netværk (valgfrit)	387	
•	Brug af BLE/NFC-funktionaliteten (valgfri)	396	
•	Mopria™	407	
•	AirPrint	409	
•	Samsung Cloud Print	411	
•	Google Cloud Print™	413	

Netværksmiljø

Du kan bruge netværk, når du har sat netværkskablet i den tilsvarende port på din maskine.

Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Du kan konfigurere de grundlæggende netværksindstillinger ved hjælp af maskinens kontrolpanel.

Følgende tabel viser de netværksmiljøer, som maskinen understøtter:

ltem	Specifikation
Netværksinterface	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Netværksoperativs ystem	 Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows Server® 2008 R2
	Forskellige Linux-operativsystemer
	Forskellige Unix OS
	• Mac OS X 10.5 ~ 10.10
	 Novell NetWare 5.x ~ 6.x
Netværksprotokoll	TCP/IPv4
er	DHCP, BOOTP
	 DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
	Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP
	 FTP,SMB, SMTP, WSD
	LDAP, Kerberos, 802.1x
	SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
	 TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Adgang til netværksopsætning

- **1** Kontrollér, at ethernet-kablet er sat i maskinen.
- 2 Tryk på Indstillinger > Netværksindst > Ethernet fra startskærmen eller Prog.
- **3** Log ind som administrator (se "Login" på side 342).

Netværksindstillinger (konfiguration af TCP/IP)

Hvis du tilslutter maskinen til et netværk, skal du først konfigurere TCP/IPindstillingerne for maskinen. De nedenfor viste indstillinger er de grundlæggende indstillinger, der kræves for brug af maskinen som en netværksmaskine. Du kan indstille TCP/IP, DNS-server, TCP/IPv6, Ethernet og metoderne til allokering af IP-adresse.

Ethernet

Du kan angive ethernet-indstillingerne.

Tryk på Indstillinger > Netværksindst > Ethernet fra startskærmen eller Prog.

Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine (se "Fanen Indstillinger" på side 197).

- Ethernet-port: Du kan aktivere/deaktivere Ethernet-port.
- Ethernet-hastighed: Vælg ethernet-hastigheden.
- MAC-adresse: Viser maskinens Mac-adresse.

TCP/IP-protokol

Du kan angive IPv4-indstillingerne.

Tryk på **Indstillinger > Netværksindst > Ethernet > TCP/IPv4** fra startskærmen eller **Prog.**

Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine (se "Fanen Indstillinger" på side 197).

IP-indstilling

Du kan vælge metoden til allokering af IP-adresser.

- **Statisk:** Vælg for at ændre IP-adressen/undernetmaske/gatewayadresse manuelt.
- **BOOTP:** IP-adresse/Undernetmaske/Gateway-adresse allokeres automatisk af BOOTP-serveren.
- **DHCP:** IP-adresse/Undernetmaske/Gateway-adresse allokeres automatisk af DHCP-serveren.

Netværksindstillinger (konfiguration af TCP/

DNS-konfiguration

Du kan konfigurere DNS-serveren.

- Værtsnavn: Indtast værtsnavnet. Du kan indtaste op til 63 tegn. Standardnavnet er "SEC[MAC address]".
- **Domænenavn:** Indtast domænenavnet. Du kan indtaste op til 128 tegn.
- **Primær DNS-server:** Indtast adressen på den DNS-server, du primært vil bruge.
- Sekundær DNS-server: Indtast adressen på den DNS-server, du vil bruge som alternativ.
- Dynamisk DNS-registrering: Hvis du vil bruge dette, skal du markere afkrydsningsfelterne for dynamisk DNS-registrering. Hvis denne indstilling er markeret, registrerer maskinen værtsnavnet og domænenavnet til konfigurerede DNS-servere dynamisk. Hvis denne indstilling er markeret, og DHCP vælges, deaktiveres DHCP FQDNindstillingerne automatisk.

WINS (Windows Internet Name Service)

Du kan konfigurere WINS-serveren. WINS anvendes i Windows operativsystemet. Vælg denne indstilling.

Vis IP-adresse

Du kan indstille maskinen til at vise IP-adressen på meddelelseslinjen. Hvis du vælger denne indstilling, vises IP-adressen på meddelelseslinjen.

TCP/IPv6

Du kan angive IPv6-indstillingerne.

Tryk på **Indstillinger > Netværksindst > Ethernet > TCP/IPv6** fra startskærmen eller **Prog.**

- Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine (se "Fanen Indstillinger" på side 197).
- Protokol: Tryk for at bruge IPv6-protokollen i systemet. Genstart maskinen, for at ændringen træder i kraft.
- IPv6-adresse: Viser IPv6-adressetyperne.
 - -**Link local-adresse:** Dette er en IPv6-adresse startende med en præfiksværdi på FE80. Denne adresse har lokalt link-omfang og genereres automatisk.

Netværksindstillinger (konfiguration af TCP/

-Stateless Adresse: Dette er en IPv6-adresse, som dannes af et router-angivet præfiks og interface-id. Ved et interface som Ethernet afledes interface-id'et normalt ud fra maskinens Macadresse. Det angivne præfiks afhænger af router-konfigurationerne.

- Der kan konfigureres mere end én adresse til router-angivelsen, men der vises kun én på skærmen.
- -Stateful Adresse: Dette er en IPv6-adresse, som kræver en DHCPv6server.
- -**Manuel adresse:** Dette er en IPv6-adresse, som en administrator kan konfigurere manuelt.
- **DHCPv6-konfiguration:** Vælg den DHCPv6-konfiguration, du vil bruge.
 - -Brug DHCP som angivet af en router: DHCPv6 aktiveres, når en router angiver brug af DHCPv6.
 - -**Aktiver altid DHCP:** Uanset router-angivelsen kræver brug af DHCPv6 en IPv6-adresse.

-Brug aldrig DHCP: Deaktiverer DHCPv6.

٠

802.1x

Du kan aktivere 802.1x-godkendelse, hvilket er en portbaseret godkendelse. Hvis denne godkendelse er aktiveret, kan maskinen ikke få adgang gennem netværkets beskyttede side, før maskinen er autoriseret. Brug denne funktion til at beskytte netværket.

Tryk på **Indstillinger > Netværksindst > Ethernet > 802.1x** fra startskærmen eller **Prog.**

- 802.1x : Markér for at aktivere denne funktion.
- **802.1x Authentication Method:** Vælg den godkendelsesalgoritme, der skal bruges.
 - -EAP-MD5: Giver minimal sikkerhed. MD5 hash-funktionen er sårbar over for ordbogsangreb og understøtter ikke generering af nøgler.
 - -**PEAP:** Anbefales til brugere, som kun har til hensigt at bruge Microsoft-klienter og -servere. Det anbefales ikke til andre brugere.
 - -EAP-MS-CHAPv2: MS-CHAPv2 indeholder tovejs godkendelse mellem peers ved at kombinere en peer challenge-meddelelse med svarpakken og en godkenders svarmeddelelse på success-pakken.
 - -**TLS:** Dette bruges til sikker kommunikation via internettet mellem en klient og server.

Udskriftsindstillinger (porte indstillet til netværksudskrivning)

Du kan indstille de porte, der skal bruges ved udskrivning. Hvis du ønsker at udskrive via netværket, skal du vælge de følgende porte.

Tryk på Indstillinger > Haandtering > Rapport > Netværkskonfiguration på startskærmen, eller tryk på Prog. og derefter på Udskriv.

Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru[™] Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine (se "Fanen Indstillinger" på side 197).

Indstil Protokoller

Du kan aktivere/deaktivere (**Standard TCP/IP**, **LPR**, **IPP**, **ThinPrint**, **CIFS**, **SNTP** (Simple Network Time Protocol), **SLP** (Service Location Protocol), **Telnet**, **SNMP V1/V2** (Simple Network Management Protocol), **SNMPv3**, **UPnP(SSDP)** Protocol og **mDNS** (Multicast Domain Name System), **SetIP** og **HTTP**.



Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine (se "Fanen Indstillinger" på side 197).

Netværksfilterindstillinger

Du kan indstille maskinen til at forhindre ikke registrerede IP- eller MACadresser i tilslutning til maskinen.

Du kan angive generelle netværksfiltreringsindstillinger.

Tryk på Indstillinger > Netværksindst > Netværkssikkerhed > Netv.filtrering fra startskærmen eller App.

- Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine (se "Fanen Indstillinger" på side 197).
- MAC-filtrering: Deaktiver MAC-filtrering.
- IPv4-filtrering: Deaktiver IPv4-filtrering.
- IPv6-filtrering: Deaktiver IPv6-filtrering.

Installation af driver via netværket

Du skal installere printerdriversoftwaren til udskrivning. Softwaren omfatter drivere, programmer og andre supportprogrammer.

Sørg for, at netværkskonfigurationen for maskinen er fuldført. Alle programmer skal være lukket på computeren, før du starter installationen.
Windows

- 1 Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
- **9** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på **Start > Alle** programmer > Tilbehør > Kør.

X:**Setup.exe**, idet du erstatter "X" med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på **OK**.

•Windows 8:

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i

Charms(Amuletter) vælge **Søg** > **Apps** og søge efter **Kør**. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på **OK**.

Hvis pop-op-vinduet "**Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk**." vises, skal du klikke på det, og vælge **Run Setup.exe**.

- Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet. Klik derefter på Næste.
- 4 Vælg Netværk på skærmen Printerforbindelsestype. Klik derefter på Næste.
- 5 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

På Start-skærmen i Windows 8

- V4-driveren hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente V4-driveren fra Samsungs websted www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
 - Du kan hente appen **Samsung Printer Experience** fra Windows Store(store). Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge WindowsStore(store).
 - a Fra Charms(Amuletter), vælg Søg.
 - b Klik på Store(store).
 - c Søg efter og klik på Samsung Printer Experience.
 - d Klik på Installer.

- Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren på skærmbilledet Skrivebord, kan du hente den fra Samsungs websted, www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.
- Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd.
- 1 Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
- 2 Under Charms(Amuletter) skal du vælge Indstillinger > Skift pcindstillinger > enhed.
- 3 Klik på Tilføj en enhed.

Listen med fundne maskiner vises på skærmen.

- Klik på modellens navn eller værtsnavnet, du vil benytte.
 - Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens kontrolpanel. Rapporten vil vise den aktuelle maskines værtsnavn.

5 Driveren installeres automatisk ved hjælp af Windows Update.

Tilstanden for installation uden brugerindgriben

Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en installationsmetode, der ikke kræver brugerindgriben. Når du starter installationen, installeres maskindriveren og softwaren automatisk på din computer. Du kan starte installationen uden brugerindgriben ved at skrive /s eller /S i kommandovinduet.

Kommandolinjeparametre

I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i kommandovinduet.

Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes, når kommandoen bruges sammen med /s eller /S. Men /h, /H eller /? er exceptionelle kommandoer, der kan anvendes alene.

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/s eller /S	Starter installation uden brugerindgriben.	Installerer maskindrivere uden at bede om Ul'er eller brugerindgriben.

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse	Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
 /p"<portnavn>"</portnavn> Angiver printerport. P"<portnavn>"</portnavn> Angiver printerport. Printerportnavn kan angives som IP-adresse, værtsnavn, USB- lokalportnavn, IEEE1284- portnavn eller netværkssti. TCP/IP- standardportover vågning. For lokalport skal denne port eksistere på systemet, før den angives ved kommando. /p"xxx.xxx.xxx" hvor "xxx.xxx.xxx" betyder IP-adresse for netværksprinter. / p"USB001", /P"LPT1:", / p"værtsnavn" / /p"\computer_name\share d_printer" eller "\xxx.xxx.xxx.skhare d_printer" eller "\xxx.xxx.xxx.skhare d_printer" angiver netværksstien til printeren ved indtastning af to skråstreger, computerens navn eller den lokale IP-adresse for den pc, som deler printerens delenavn. 	Angiver printerport. Netværksporten oprettes vha. TCP/IP- standardportover vågning. For lokalport skal	Printerportnavn kan angives som IP-adresse, værtsnavn, USB- lokalportnavn, IEEE1284- portnavn eller netværkssti. Eksempel: • /p"xxx.xxx.xxx" hvor "xxx.xxx.xxx"	/a" <dest_sti>" eller /A"<dest_sti>"</dest_sti></dest_sti>	Angiver destinationsstien for installation. Destinationsstien bør være en fuldt kvalificeret sti.	Eftersom maskinens drivere bør være installeret på den OS-specifikke placering, gælder denne kommando kun for programmer.
	netværksprinter. / p"USB001", /P"LPT1:", / p"værtsnavn"	/n" <printernavn>" eller / N"<printernavn>"</printernavn></printernavn>	Angiver printernavn. Printerforekomster skal oprettes som angivet printernavn.	Med denne parameter kan du tilføje printerforekomster efter behov.	
	p"\\computer_name\shar ed_printer" eller "\\xxx.xxx.xxx\share d_printer", hvor "\\computer_name\share d_printer" eller "\\xxx.xxx.xxx\share d_printer" angiver netværksstien til printeren ved indtastning af to skråstreger, computerens navn eller den lokale IP-adresse for den pc, som deler printeren, og derefter printerens delenavn.	/nd eller /ND	Kommandoer, der ikke angiver den installerede driver som en standardmaskindriver.	Det angiver, at den installerede maskindriver ikke er standardmaskindriveren på dit system, hvis der er installeret en eller flere printerdrivere. Hvis der ikke er installeret maskindriver på dit system, anvendes denne indstilling ikke, da Windows-operativsystemet vil angive den installerede printerdriver som en standardmaskindriver.	

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/x eller /X	Bruger eksisterende maskindriverfil til at oprette printerforekomster, hvis den allerede er installeret.	Denne kommando angiver en måde at installere en printerforekomst på, der anvender installerede printerdriverfiler, uden at installere en ekstra driver.
/up" <printernavn>" eller / UP"<printernavn>"</printernavn></printernavn>	Fjerner kun angivne printerforekomster og ikke driverfilerne.	Denne kommando angiver en måde til kun at fjerne en specificeret printerforekomst fra dit system, uden at det får indflydelse på andre printerdrivere. Den fjerner ikke printerdriverfiler fra dit system.
/d eller /D	Afinstallerer alle enhedsdrivere og programmer fra dit system.	Denne kommando fjerner alle installerede enhedsdrivere og programmer fra dit system.
/v" <delenavn>" eller / V"<delenavn>"</delenavn></delenavn>	Deler den installerede maskine og tilføjer andre tilgængelige platformsdrivere til pegning og udskrivning.	Den installerer alle Windows-platformens understøttede maskindrivere på systemet og deler dem med det angivne <sharenavn> til pegning og udskrivning.</sharenavn>

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/o eller /O	Åbner mappen Printere og faxenheder efter installation.	Denne kommando åbner mappen Printere og faxenheder efter installation uden brugerindgriben.
/h, /H eller /?	Viser brugen af kommandolinjer.	

Мас

- **1** Kontrollér, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
- **9** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



- 3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, der vises på Mac-computerens skrivebord.
 - •I Mac OS X 10.8 eller højere skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet i Finder.
- Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X.
- 5 Klik på Continue.
- 6 Læs licensaftalen, og klik på Continue.
- 7 Klik på **Agree** for at acceptere licensaftalen.

8 Klik på **Install**. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger **Customize**, kan du vælge at installere individuelle komponenter.

- **9** Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
- **10** Vælg Network Connected Printer(Wired) i skærmbilledet Printer Connection Type, og klik på Continue.
- 11 Klik på knappen **Add Printer** for at vælge din printer og føje den til din printerliste.
- 12 Klik på IP og Select HP Jetdirect Socket i Protocol.
- **13** Indtast maskinens IP-adresse i feltet Address.
- 14 Indtast kønavnet i feltet Queue. Hvis du ikke kan bestemme kønavnet for maskinens server, kan du først forsøge at bruge standardkøen.
- **15** Vælg Select Printer Software, hvis Auto Select ikke fungerer korrekt.
- 16 Tryk på Add.
- 17 Klik på Continue.
- **18** Klik på **Close**, når installationen er fuldført.

Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

- 1 Kontrollér, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
- **?** Kopiér **Unified Linux Driver**-pakken til dit system.
- 3 Åbn terminalprogrammet, og gå til den mappe, som du har kopieret pakken til.
- Pak pakken ud.
- 5 Flyt den til mappen **uld**.
- 6 Udfør kommandoen "./install.sh". (Hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med "sudo" som "sudo ./install.sh").
- **7** Fortsæt installationen.
- 8 Når installationen er fuldført, skal du starte hjælpeprogrammet Printing (gå til System > Administration > Printing eller udføre kommandoen "system-config-printer" i terminalprogrammet).

- O Tryk på knappen Add.
- 10 Vælg AppSocket/HP JetDirect, og angiv IP-adressen for din maskine.
- **11** Tryk på knappen **Forward**, og føj den til dit system.

UNIX

- Sørg for, at maskinen understøtter UNIX-operativsystemet, før du installerer UNIX-printerdriveren (se "Operativsystem" på side 9).
 - Kommandoerne er mærket med "". Tast ikke "", når du indtaster kommandoerne.
 - Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Operativsystem" på side 9).

Du skal installere UNIX-printerdriverpakken først og derefter konfigurere printeren for at bruge UNIX-printerdriveren. Du kan hente UNIXprinterdriveren på Samsungs websted (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

Installation af UNIX-printerdriverpakken

Installationsproceduren er almindelig for alle varianter af nævnte UNIXoperativsystem.

- 1 Fra Samsungs websted skal du hente og udpakke UNIX Printer Driver-pakken på din computer.
- 2 Opnå rodprivilegier. "su -"
- 3 Kopier det relevante driverarkiv til mål-UNIX-computeren.



- Se administratorhåndbogen til UNIX OS angående oplysninger.
- Pak UNIX-printerdriverpakken ud.

For eksempel skal du på IBM AIX bruge følgende kommandoer: **"gzip -d <** indtast pakkens navn | **tar xf -**"

- 5 den udpakkede mappe.
- 6 Kør installationsscriptet.

"./install –i"

install er installationsscriptfilen, der bruges til at installere og fjerne installationen af UNIX-printerdriverpakken.

Brug **"chmod 755 install**"-kommandoen til at give tilladelsen til installationsscriptet.

Udfør ". /install –c"-kommandoen for at kontrollere installationsresultaterne.

- 8 Kør "installprinter" fra kommandolinjen. Dette åbner vinduet Add Printer Wizard. Konfigurer printeren i dette vindue, som vist i de følgende procedurer.
- På nogle UNIX-operativsystemer, f.eks. Solaris 10, er netop tilføjede printere muligvis ikke aktiveret og/eller accepterer ikke opgaver. I det tilfælde skal du køre følgende to kommandoer på rodterminalen:

"accept <printer_name>"

"enable <printer_name>"

Afinstallation af printerdriverpakken

- Programmet bør bruges til at slette den printer, der er installeret i systemet.
 - a Kør "uninstallprinter"-kommandoen fra terminalen. Det åbner Uninstall Printer Wizard.

De installerede printere vises på rullelisten.

- **b** Vælg den printer, der skal slettes.
- c Klik på Delete for at slette printeren fra systemet.
- d Udfør ". /install -d"-kommandoen for at fjerne hele pakken.
- e Hvis du vil verificere resultatet af fjernelsen, skal du udføre ". /install -c"-kommando.

Hvis du vil geninstallere den, skal du bruge kommandoen ". /install –i" for at geninstallere de binære filer.

Konfiguration af printeren

Kør 'installprinter' fra kommandolinjen for at føje printeren til dit UNIXsystem. Dette åbner vinduet med guiden Add printer. Konfigurer printeren i dette vindue i henhold til følgende trin:

- Skriv navnet på printeren.
- **?** Vælg den relevante printermodel på modellisten.
- 3 Indtast en beskrivelse, der svarer til printertypen, i feltet **Type**. Dette er valgfrit.
- Angiv en printerbeskrivelse i feltet **Description**. Dette er valgfrit.
- 5 Angiv printerplaceringen i feltet **Location**.
- 6 Skriv IP-adressen eller DNS-navnet på printeren i tekstfeltet Device for netværkstilsluttede printere. På IBM AIX med jetdirect Queue type er kun DNS-navnet muligt, numerisk IP-adresse er ikke tilladt.
- Queue type viser tilslutningen som lpd eller jetdirect i det tilsvarende listefelt. Der er adgang til en yderligere usb-type på Sun Solaris OS.
- 8 Vælg **Copies** for at angive antallet af kopier.

- 9 Kontrollér indstillingen **Collate** for at modtage kopier, der allerede er sorteret.
- 10 Kontrollér indstillingen **Reverse Order** for at modtage kopier i omvendt rækkefølge.
- **11** Kontrollér indstillingen **Make Default** for at angive denne printer som standard.
- 7 Klik på **OK** for at tilføje printeren.

Understøttede mobile apps

Tilgængelige apps

- Samsung Mobile Print: Samsung Mobile Print er en gratis applikation, som gør det muligt for brugere at udskrive, scanne (kun brugere hvis maskine understøtter scanning), eller faxe (kun brugere hvis maskine understøtter fax) fotos, dokumenter og websider direkte fra din smartphone eller tablet. Samsung Mobile Print er kompatibel med Android- og iOS-smartphones plus iPod Touch og tablet PC. App'en slutter din mobilenhed til en netværkstilsluttet Samsung printer eller til en trådløs printer via et Wi-Fi-access point. Det er ikke nødvendigt at installere en ny driver eller at konfigurere netværksindstillinger – du skal blot installere Samsung Mobile Print hvorefter app'en automatisk vil finde kompatible Samsung printere. Udskrivning af fotos, websider og PDF-dokumenter samt scanning understøttes. Hvis du har en Samsung-multifunktionsenhed, kan du scanne ethvert dokument til JPG-, PDF- eller PNG-format, så du hurtigt og nemt kan se det på din mobilenhed (se "Brug af Samsung Mobile Print app'en" på side 403).
- Samsung Mobile Print Pro: Hjælper brugere til nemt at få en godkendelse. Denne app leverer en metode til at opnå en brugergodkendelse ved hjælp af din mobile enhed (se "Brug af Samsung Mobile Print Pro app'en" på side 397).
- Samusng Mobile Print Manager: Gør det muligt for brugere at bruge kloning og trådløse indstillingsfunktionaliteter ved hjælp af deres mobile enhed (se "Brug af Samsung Mobile Print Manager app'en" på side 400).

Download af apps

For at downloade apps, skal du gå til butikken med applikationer (Play Store, App Store) på din mobile enhed og blot søge efter "**Samsung Mobile Print /Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager**." Du kan også besøge iTunes for Apple-enheder på din computer.

- Samsung Mobile Print/Samsung Mobile Print Pro
 - -Android: Søg efter Samsung Mobile Print eller Samsung Mobile Print Pro i Play Store, og download derefter app'en.
 - -iOS: Søg efter Samsung Mobile Print eller Samsung Mobile Print Pro i App Store, og download derefter app'en.
- Samusng Mobile Print Manager
 - -Android: Søg efter Samusng Mobile Print Manager i Play Store, og download derefter app'en.

Understøttede mobile apps

Understøtter Mobile OS

Samsung Mobile Print

-Android OS 2.3 eller nyere

-iOS 7,0 eller nyere

- Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager
 - -NFC, Bluetooth og Wi-Fi Direct aktiveret, understøttede mobile apps installeret på mobil enhed med Android 4.0 eller højere(Android 4.3 eller højere for BLE)

- Hvis du vil tilføje trådløs funktionalitet til maskinen, skal du kontrollere listen over indstillinger og kontakte indkøbsstedet for at bestille (se "Tilgængeligt tilbehør" på side 228). Når du køber et Trådløs/NFC-sæt (trådløs LAN-indstilling), skal du installere sættet ved at følge de beskrevne trin i det guiden til det trådløse sæt (trådløs LAN-indstilling), som er vedlagt sættet. Efter installation af Trådløs/NFC-sæt (trådløs LAN-mulighed), skal du indstille maskinen til at bruge denne funktion.
 - Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk. Trådløst netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen (se "Funktioner pr. model" på side 9).

Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et adgangspunkt konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn (SSID), den anvendte sikkerhedstype og en netværksadgangskode for netværket. Spørg netværksadministratoren om disse oplysninger, før du går videre med maskininstallationen.

Introduktion til metoder til trådløs opsætning

Du kan enten konfigurere de trådløse indstillinger fra maskinen eller computeren. Vælg indstillingsmetoden i tabellen herunder.

- Visse installationstyper til trådløse netværk er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen eller landet.
 - Det anbefales kraftigt, at du angiver en adgangskode på adgangspunkterne. Hvis du ikke angiver en adgangskode på adgangspunkterne, kan de blive udsat for ulovlig adgang fra ukendte enheder såsom pc'er, smartphones og printere. Se i brugerhåndbogen til adgangspunkter for oplysninger om angivelse af adgangskoder.

Konfigurations metode	Tilslutningsmeto de	Beskrivelse og reference
	Fra computeren	Se "Brug af et netværkskabel" på side 391.
Med adgangspunkt	Fra maskinens kontrolpanel	Se "Brug af WPS-menuen" på side 388.
		Se "Brug af Wi-Fi-netværk" på side 390.
Wi-Fi Direct-konfiguration		Se "Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 393.

Brug af WPS-menuen

Hvis din maskine og adgangspunkt (eller trådløse router) understøtter Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), kan du nemt konfigurere de trådløse netværksindstillinger via menuen **WPS** uden behov for en computer.

- Hvis du vil bruge det trådløse netværk ved hjælp af infrastrukturtilstanden, skal du kontrollere, at netværkskablet er fjernet fra maskinen. Brugen af WPS(PBC) eller indtastning af PIN fra computeren for at tilslutte til adgangspunktet (eller den trådløs router) varierer afhængigt af det adgangspunkt (eller den trådløse router), som du bruger. Se brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router), som du bruger.
 - Når WPS bruges til at konfigurere det trådløse netværk, kan sikkerhedsindstillingerne blive ændret. Du kan forhindre dette ved at låse WPS-indstillingen for de aktuelle trådløse sikkerhedsindstillinger. Indstillingsnavnet kan variere, afhængigt af adgangspunktet (eller den trådløse router) der anvendes.

Elementer, du skal have klar

- Tjek, om adgangspunktet (eller den trådløse router) understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Tjek, om maskinen understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Netværkscomputer (kun PIN-tilstand)

Valg af din type

Der findes to metoder til at tilslutte din maskine til et trådløst netværk.

- Metoden Trykknapkonfiguration (PBC) lader dig tilslutte din maskine til et trådløst netværk ved at trykke både på menuen WPS Settings på kontrolpanelet på din maskine, og på WPS-knappen (PBC) på et adgangspunkt (eller trådløs router), henholdsvis, som har aktiveret Wi-Fi Protected Setup[™].
- Metoden Personligt identifikationsnummer (PIN) giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at indtaste de medfølgende PIN-oplysninger på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Tilslutning af WPS

Maskinens fabriksstandard er **PBC** -tilstanden, der anbefales til et typisk miljø med trådløst netværk.

Tilslutning i PBC-tilstand

Indtast ID og Password.

Brug samme id, adgangskode og domæne, som når du logger ind fra maskinen (se "Login" på side 342). Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.

- Tryk på Indstillinger på displayet.
- 7 Tryk på Wi-Fi.
- 3 Tryk på WPS > PBC.
- Tryk på Start.
- 5 Tryk på knappen **WPS (PBC)** på adgangspunktet (eller den trådløse router).
- **6** Følg instruktionerne på displayets skærmbillede.

Meddelelserne vises på displayets skærmbillede

Tilslutning i PIN-tilstand

Indtast ID og Password.

Brug samme id, adgangskode og domæne, som når du logger ind fra maskinen (se "Login" på side 342). Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.

- Tryk på Indstillinger på displayet.
- 7 Tryk på Wi-Fi.
- 3 Tryk på WPS > PIN.
- Tryk på Start.
- 5 Den ottecifrede PIN-kode vises på displayet.

Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse router).

- Du skal indtaste PIN fra computeren for at tilslutte til adgangspunktet (eller den trådløse router) varierer afhængigt af det adgangspunkt (eller den trådløse router), som du bruger. Se brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router), som du bruger.
- Følg instruktionerne på displayets skærmbillede.

Meddelelserne vises på displayets skærmbillede

Brug af Wi-Fi-netværk

Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks netværksnavn (SSID) og netværksnøglen, hvis netværket er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.



Indtast ID og Password.

Brug samme id, adgangskode og domæne, som når du logger ind fra maskinen (se "Login" på side 342). Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.

- Tryk på Indstillinger på displayet.
- **7** Tryk på **Wi-Fi-indstillinger**.
- 3 Maskinen viser en liste over tilgængelige netværk, der kan vælges imellem. Når et netværk er valgt, beder printeren om den tilhørende sikkerhedsnøgle.
- Vælg den ønskede Wi-Fi netværksindstilling.

Brug af et netværkskabel

Kontakt netværksadministratoren eller den person, der har oprettet det trådløse netværk, for at få oplysninger om netværkskonfigurationen.

Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand til at samarbejde med dit netværk skal du udføre forskellige konfigurationsprocedurer.

Elementer, du skal have klar

- Adgangspunkt
- Netværkstilsluttet computer
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
- Netværkskabel.

Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

IP-indstilling vha. programmet SetIP (Windows)

Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines netværks-IPadresse vha. MAC-adressen til kommunikation med maskinen. MACadressen er netværksgrænsefladens hardwareserienummer og findes i **Netværkskonfigurationsrapporten**.

Se "Netværksindstillinger (konfiguration af TCP/IP)" på side 370.

Konfiguration af maskinens trådløse netværk

Før du starter, skal du kende netværksnavnet (SSID) til dit trådløse netværk og netværksnøglen, hvis den er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.

Du kan bruge **SyncThru™ Web Service**til at konfigurere de trådløse parametre.

Brug af SyncThru[™] Web Service

Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs forbindelse, skal du kontrollere status for kabeltilslutning.

- 1 Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
- 2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

🕘 http://192,168,1,133/

- 3 Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service webstedet.
- Indtast **ID** og **Password**.

Brug samme id, adgangskode og domæne, som når du logger ind fra maskinen (se "Login" på side 342).

- Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.
- 5 Når vinduet SyncThru[™] Web Service åbnes, skal du klikke på Network Settings.
- **6** Klik på **Wi-Fi > Wizard**.
- 7 Vælg det eneste **Network Name(SSID)** på listen.

8 Klik på Next.

Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse netværk vises, skal du angive den registrerede adgangskode (adgangskode til netværket) og klikke på **Next**.

Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse konfiguration.
 Hvis konfigurationen er korrekt, skal du klikke på Apply.

Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket

- 1 Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
- 2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

🕘 http://192,168,1,133/

- 3 Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service webstedet.
- Indtast ID og Password.

Brug samme id, adgangskode og domæne, som når du logger ind fra maskinen (se "Login" på side 342).

- Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.
- 5 Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på Network Settings.
- 6 Kik på Wi-Fi.
- 7 Du kan tænde/slukke Wi-Fi-netværket.

Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning

Wi-Fi Direct er en sikker og brugervenlig peer-to-peer-tilslutningsmetode mellem en printer med aktiveret Wi-Fi Direct og en mobil enhed.

Med Wi-Fi Direct kan du slutte din printer til et Wi-Fi Direct-netværk, mens du samtidig opretter forbindelse til et adgangspunkt. Du kan også bruge et kabelforbundet netværk og et Wi-Fi Direct-netværk samtidig, så flere brugere kan få adgang til og udskrive dokumenter både fra Wi-Fi Direct og fra et kabelforbundet netværk.



- Du kan ikke forbinde din mobile enhed til internettet gennem printerens Wi-Fi Direct.
- Den understøttede protokolliste passer muligvis ikke til din model.
 Wi-Fi Direct-netværk understøtter IKKE IPv6, netværksfiltrering, IPSec, WINS og SLP-tjenester.

Konfiguration af Wi-Fi Direct

Du kan aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på én af følgende måder.

Fra maskinen

- **1** Tryk på **Maskinopsætning** > **Netværksindst** på displayet.
- **?** Indtast **ID** og **Password**.

Brug samme id, adgangskode og domæne, som når du logger ind fra maskinen (se "Login" på side 342).

Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.

- 3 Tryk på Wi-Fi.
- 4 Tryk på Wi-Fi Direct.

5 Aktiver Wi-Fi Direct.

Fra den netværksforbundne computer

Hvis din printer anvender et netværkskabel eller et trådløst adgangspunkt, kan du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service.

- 1 Åbn SyncThru[™] Web Service og vælg Settings > Network Settings > Wi-Fi > Wi-Fi Direct[™].
- Aktivér **Wi-Fi Direct**[™] og konfigurér andre indstillinger.

Indstilling af mobilenheden

- Når Wi-Fi Direct er indstillet for printeren, henvises der til brugermanualen for den mobilenhed, som du bruger til at indstille dens Wi-Fi Direct.
- Når Wi-Fi Direct er indstillet, skal du hente app'en til mobiludskrivningsprogrammet (for eksempel: Samsung-mobilprinter) for at udskrive fra din smartphone.
 - Når du har fundet den printer, du vil oprette forbindelse til fra din mobilenhed, skal du vælge printeren. Så vil printerens indikator blinke. Tryk på WPS-knappen på din printer, og den vil være sluttet til din mobilenhed.
 - Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct, skal du indtaste en printers "netværksnøgle" i stedet for at trykke på WPS-knappen.

Fejlfinding i forbindelse med et trådløst netværk

Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk, skal du kontrollere følgende:



- Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller maskinen er muligvis ikke tændt.
- Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren er langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være vanskeligheder med modtagelsen af signalet.
- Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen og computeren. Nogle gange kan netværkskommunikationen genetableres ved at slukke og tænde strømmen.
- Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer kommunikationen.

Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren, slå den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.

 Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan kontrollere IP-adressen ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

- Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse routers) administrator.
- Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret, hvis maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er blevet nulstillet.

Registrer produktets MAC-adresse, når du konfigurerer DHCPserveren på adgangspunktet (eller den trådløse router). Så kan du altid bruge den IP-adresse, der blev angivet med MAC-adressen. Du kan identificere din maskinens Mac-adresse ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

- Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).
- Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.
- Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det trådløse signal.

Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.

Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den trådløse router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder metal eller beton.

• Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der kan påvirke det trådløse signal.

Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.

Når konfigurationen af dit adgangspunkt (eller trådløse router) ændres, skal du konfigurere produktets trådløse netværk igen.

٠

Hvis du vil tilføje BLE/NFC-funktionalitet til maskinen, skal du kontrollere listen over indstillinger og kontakte indkøbsstedet (se "Tilgængeligt tilbehør" på side 228). Når du køber et BLE/NFC-sæt (trådløs LAN-mulighed), skal du installere sættet ved at følge de trin, der beskrives i guiden til BLE/NFC-sæt (trådløs LAN-mulighed) som er vedlagt i sættet. Efter installation af det trådløse sæt (trådløs LANindstilling), skal du indstille maskinen til at bruge denne funktionalitet.

En BLE-printer (Bluetooth Low Energy) og en NFC-printer (Near Field Communication) lader dig printe/scanne/faxe direkte fra din mobile enhed ved blot at holde din mobile enhed over NFC mærket på BLE/NFC-sæt (trådløs LAN-indstilling). Det kræver ikke installation af en printerdriver eller forbindelse til et adgangspunkt. Du skal bare bruge en NFC understøttet mobilenhed. For at bruge denne funktionalitet, skal mobile apps være installeret på din mobile enhed.

- NFC-genkendelse kan muligvis ikke virke korrekt alt efter hvilket materiale mobilenhedens cover er fremstillet af.
 - Overførselshastigheden afhænger af, hvilken mobilenhed du benytter.
 - Denne funktion fås kun til modeller med NFC-mærke (se "Oversigt over maskinen" på side 21).
 - Brug af andre covers eller batterier end de, der fulgte med mobilenheden, eller metalcovers/klistermærker kan blokere for NFC.
 - Hvis NFC-enheder fortsat ikke kommunikerer,
 - -Fjern kabinettet eller dækslet fra den mobile enhed, og prøv derefter igen.
 - -Geninstaller batteriet fra den mobile enhed, og prøve derefter igen.

Krav

- NFC, Bluetooth og Wi-Fi Direct aktiveret, understøttede mobile apps installeret på mobil enhed med Android OS 4.0 eller højere(Android 4.3 eller højere for BLE)
 - Når du aktiverer NFC-funktionen, vil kun Android OS 4.1 eller nyere automatisk aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på mobilenheden. Vi anbefaler, at du opgraderer din mobilenhed til Android OS 4.1 eller nyere for at bruge NFC-funktionen.
- Printer med aktiveret Wi-Fi Direct (se "Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 393).

Relaterede apps

Der findes nogle apps, som kan bruges med NFC-funktionaliteten. Disse apps kan downloades fra Google Play Store.

- Samsung Mobile Print: Gør det muligt for brugere at scanne, (kun brugere, hvis maskine understøtter scanning), eller faxe, (kun brugere, hvis maskine understøtter fax) fotos, dokumenter og websider direkte fra din smartphone eller tablet (se "Brug af Samsung Mobile Print app'en" på side 403).
- Samsung Mobile Print Pro: Hjælper brugere til nemt at få en godkendelse. Denne app leverer en metode til at opnå en brugergodkendelse ved hjælp af din mobile enhed (se "Brug af Samsung Mobile Print Pro app'en" på side 397).
- **Samsung Mobile Print Manager:** Gør det muligt for brugere at bruge kloning og trådløse indstillingsfunktionaliteter ved hjælp af deres mobile enhed (se "Brug af Samsung Mobile Print Manager app'en" på side 400).

Brug af Samsung Mobile Print Pro app'en

Du kan bruge den til at få en godkendelse/registrering fra **Samsung Mobile Print Pro** app'en.

Godkendelse fra den mobile enhed

- 1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter Bluetooth, NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.
- Åbn app'en Samsung Mobile Print Pro .
- Hvis du ikke har Samsung Mobile Print Pro installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store, App Store) på din mobile enhed, og søge efter og downloade app'en og prøve igen.
- 3 Vælg hvordan brugeren ønsker at gennemføre godkendelse med NFC eller BLE.
- Vælg login-metode.

5 Indtast ID og Password.

Brug samme administrator-id og adgangskode som ved login fra maskinen (se "Login" på side 342).

Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.

6 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket (NFC) på din printer.

For BLE (Bluetooth Low Energy), gå hen til maskinen.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.



På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

Registrering fra den mobile enhed

- 1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter Bluetooth, NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.
- 2 Åbn app'en Samsung Mobile Print Pro.
 - Hvis du ikke har Samsung Mobile Print Pro installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store) på din mobile enhed, og blot søge efter og downloade app'en og prøve igen.
- 3 Tryk på ikonet jå skærmen Samsung Mobile Print Pro.
- Vælg hvordan brugeren ønsker at gennemføre godkendelse med NFC eller BLE.
- 5 Vælg login-metode.

6 Indtast ID , Password, Domain, og Passcode, og klik derefter på OK.

Brug samme administrator-id, adgangskode og domæne, som når du logger ind fra maskinen (se "Login" på side 342).

- Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.
 - Passcode er til, når administratoren vælger metoden Two-Factor Authentication . Du skal angive en adgangskode til godkendelse. Adgangskode og kodeord skal være forskellige. Du kan vælge Two-Factor Authentication fra SyncThru™ Web Service, vælg Security
 > User Access Control > Authentication > Authentication Method > Options knappen > Login Method > Two-Factor Authentication.

Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket (NFC) på din printer.

For BLE (Bluetooth Low Energy), gå hen til maskinen.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.



På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

8 Meddelelsen Registrering gennemført vises på printerens berøringsskærm.

Brug af Samsung Mobile Print Manager app'en

Hvis du har mere end en printer og skal indstille de samme indstillinger på hver printer, kan du gøre det nemt ved hjælp af **Samsung Mobile Print Manager** app'en. Lad din mobiletelefon berøre NFC-mærket på din printer for at kopiere indstillingerne, og tryk på den printer du ønsker, for at indstille.



Når du eksporterer data, kan du gemme mere end en datapost. Når du importerer data, kan du vælge dataposten fra listen og importere.

Eksport (kopiering af indstillingen til din mobile enhed)

- 1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter Bluetooth, NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.
- **7** Åbn **Samsung Mobile Print Manager** fra din mobilenhed.
 - Hvis du ikke har Samsung Mobile Print Manager installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store) på din mobile enhed, og blot søge efter og downloade app'en og prøve igen.

3 Tryk på Export.

Indtast ID og Password.

Brug samme administrator-id og adgangskode som ved login fra maskinen (se "Login" på side 342).

Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.

5 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket (NFC) på din printer.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.



- På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.
 - Under kloningen er maskinen låst.
- 6 Marker de indstillinger, du vil anvende, og klik på **OK**.
- 7 Følg instruktionerne på den mobile enheds skærmbillede.

Import (anvendelse af indstillingerne på maskinen)

- 1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter Bluetooth, NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.
- 2 Åbn Samsung Mobile Print Manager fra din mobilenhed.
- Hvis du ikke har Samsung Mobile Print Manager installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store) på din mobile enhed, og blot søge efter og downloade app'en og prøve igen.
- Tryk på Import.

Indtast **ID** og **Password**.

Brug samme administrator-id og adgangskode som ved login fra maskinen (se "Login" på side 342).

- Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.
- 5 Vælg de indstillinger, du ønsker at kopiere.
- **6** Følg instruktionerne på den mobile enheds skærmbillede.

Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket (NFC) på din printer.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.



- På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.
 - Under kloningen er maskinen låst.

Trådløs opsætning

Du kan kopiere trådløs indstilling fra din telefon til din printer ved at lade din mobile enhed berøre NFC mærket på din printer.

- 1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter Bluetooth, NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.
- Åbn Samsung Mobile Print Manager fra din mobilenhed.
- Hvis du ikke har Samsung Mobile Print Manager installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store) på din mobile enhed, og blot søge efter og downloade app'en og prøve igen.
- 3 Når skærmen **Samsung Mobile Print Manager** vises på din mobile enhed, skal du trykke på **Wi-Fi Setup**.

Indtast **ID** og **Password**.

Brug samme administrator-id og adgangskode som ved login fra maskinen (se "Login" på side 342).

Se "Fanen Sikkerhed" på side 198, hvis du vil oprette en ny bruger eller ændre adgangskoden.

- 5 Hvis adgangspunktet (eller den trådløse router) er tilsluttet, vises vinduet for bekræftelse af tilslutning, og du skal klikke på **OK**. Hvis adgangspunktet (eller den trådløse router) ikke er tilslutte, skal du vælge det ønskede adgangspunkt (eller den trådløse router) og klikke på **OK**, og derefter klikke på **OK**.
- 6 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket (NFC) på din printer.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.



På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

Følg instruktionerne på den mobile enheds skærmbillede.

Brug af Samsung Mobile Print app'en

Samsung Mobile Print er en gratis applikation, som gør det muligt for brugere at udskrive, scanne (kun brugere med multifunktionelle printere), eller faxe (kun brugere med multifunktionelle printere) fotos, dokumenter og websider direkte fra din fra din smartphone eller tablet.

Udskrivning af

- 1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter Bluetooth, NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.
- 2 Åbn Samsung Mobile Print app'en.
- Hvis du ikke har **Samsung Mobile Print** installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store, App Store) på din mobile enhed, og søge efter og downloade app'en og prøve igen.
- **3** Vælg udskrivningstilstand.
- Vælg det indhold, du vil udskrive.

Ret eventuelt printerindstillingen ved at trykke på ikonet 🔯

5 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket (NFC) på din printer.

Vent et par sekunder, mens den mobile enhed sender et job til printeren.



På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

6 Printeren starter udskrivningen.

Scanning

- 1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter Bluetooth, NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.
- 2 Åbn Samsung Mobile Print app'en.
 - Hvis du ikke har Samsung Mobile Print installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store, App Store) på din mobile enhed, og søge efter og downloade app'en og prøve igen.

3 Vælg scanningstilstand.

Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 49).

Ret om nødvendigt scannerindstillingerne ved at trykke på 🔯

5 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket (NFC) på din printer.

Vent et par sekunder, mens den mobile enhed sender et job til printeren.



På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

6 Printeren begynder at scanne indholdet.

De scannede data gemmes på din mobilenhed.

Hvis du ønsker at fortsætte scanningen, skal du følge instruktionerne på app-skærmen.

Afsendelse af fax

- 1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter Bluetooth, NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.
- 2 Åbn Samsung Mobile Print app'en.
 - Hvis du ikke har **Samsung Mobile Print** installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store, App Store) på din mobile enhed, og søge efter og downloade app'en og prøve igen.
- 3 Vælg faxtilstand.
- Vælg det indhold, du vil faxe.

Angiv evt. faxnummeret og ret faxindstillingen ved at trykke på ikonet

 \odot

5 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket (NFC) på din printer.

Vent et par sekunder, mens den mobile enhed sender et job til printeren.



På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

6 Printeren begynder at faxe indholdet.

Mopria™



Kun Mopria-certificerede maskiner kan anvende funktionen Mopria. Se efter, om der er et Mopria-certificeringslogo på den kasse, maskinen blev leveret i.

udvider mulighederne for at udskrive fra en hvilken som helst

Android-telefon eller -tablet (Android version 4.4 eller nyere). Med denne tjeneste kan man oprette forbindelse til og udskrive med enhver Mopria-certificeret printer, der er tilsluttet det samme netværk som din mobilenhed, uden behov for vderligere opsætning. Mange oprindelige Android-apps, deriblandt Chrome, Gmail, Gallery, Drive og Quickoffice, understøtter udskrivning.

Mopria[™] Print Service er en mobil tjeneste til udskrivning der

Sådan indstilles maskinen til Mopria-udskrivning

Bonjour(mDNS) og IPP-protokoller er et krav på din maskine, hvis du vil benytte Mopria funktionen. Udfør følgende for at aktivere Mopriafunktionaliteten.

- Sørg for at maskinen er tilsluttet netværket.
- Åbn en webbrowser på computer (Internet Explorer, Safari eller Firefox) og skriv IP-addressen på maskinen i adresselinjen. Tryk derefter på Enter.

For eksempel:

🕘 http://192,168,1,133/

- Klik på Login øverst til højre på SyncThru[™] Web Service 3 webstedet.
- Indtast dit ID og Password og vælg Domain. Klik derefter på Δ LOGIN. Brug samme id, adgangskode og domæne, som når du logger ind fra maskinen (se "Login" på side 342).
- Når vinduet SyncThru[™] Web Service åbnes, skal du klikke på 5 Settings > Network Settings > Standard TCP/IP, LPR, IPP > IPP. Vælg derefterEnable.
- Klik Settings > Network Settings > mDNS. Vælg derefterEnable. 6
- Klik Security > System Security > Feature Management > Mopria. Vælg derefterEnable.

Mopria™

Indstilling af Mopria på mobilenheden

Hvis du ikke har appen **Mopria Print Service** installeret på din mobilenhed, skal du gå til app-butikken (Play Store, App Store) på din mobile enhed, søge efter **Mopria Print Service**, downloade app'en og installere den.

1 I menuen Indstillinger på din Android-enhed, skal du trykke på Udskrivning.

Placeringen af denne indstilling varierer alt afhængigt af hvilken enhed der er tale om. Hvis du ikke kan finde indstillingen Udskrivning, kan du se brugermanualen for din mobilenhed.

- **9** Under **Print Services** skal du trykke på **Mopria Print Service**.
- 3 Tryk på skyderen Til/fra for at aktivere Mopria Print Service.

Udskrivning via Mopria

For at udskrive via Mopria fra en Android-enhed:

- 1 Åbn e-mailen, fotoet, websiden eller dokumentet, som du vil udskrive.
- 2 Tryk på **Udskriv** på menuen i appen.
- **3** Vælg **din printer**, og konfigurer derefter udskriftindstillingerne.
- **A** Berør **Udskriv** igen for at udskrive dokumentet.
- Annullere et udskriftsjob: Vælg og slet dokumentet fra udskriftskøen i Meddelelseslinjen.

AirPrint



Kun AirPrint-certificerede maskiner kan anvende funktionen AirPrint. Se efter, om der er et AirPrint-certificeringsmærkat på den kasse, maskinen blev leveret i.



AirPrint gør dig i stand til at printe direkte fra en iPhone, iPad eller iPod touch, der kører den nyeste version af iOS.

Konfiguration af AirPrint

Bonjour(mDNS) og IPP-protokoller er et krav på din maskine, hvis du vil benytte **AirPrint** funktionen. Du kan slå **AirPrint** funktionen til på en af følgende måder.



2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

🕘 http://192,168,1,133/

3 Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service webstedet.

- Indtast ID og Password og vælg Domain. Klik derefter på LOGIN. Brug samme id, adgangskode og domæne, som når du logger ind fra maskinen (se "Login" på side 342).
- 5 Når vinduet SyncThru[™] Web Service åbnes, skal du klikke på Settings > Network Settings.
- 6 Klik på AirPrint.

Udskrivning via AirPrint

Som eksempel giver iPad-manualen følgende instruktioner:

- 1 Åbn e-mailen, fotoet, websiden eller dokumentet, som du vil udskrive.
- Rør handlingsikonet (
- **3** Vælg **navnet på din printerdriver** og sæt menuen til opsætning.
- Rør knappen **Udskriv** . Udskriv den valgte fil.



Annuller udskriftsjobbet: Hvis du vil annullere udskriftsjobbet eller have vist oversigt over udskriften, skal du klikke på printercenterikonet

(**[**]) i multitasking-området. Du kan klikke på annuller i printercenteret.

Samsung Cloud Print

Samsung Cloud Print er en gratis tjeneste der giver dig mulighed for at udskrive eller scanne fra din smartphone eller tablet til din Samsung-printer eller MFP. Efter at have installeret appen Samsung Cloud Print kan man lade sige registrere hos Samsung Cloud Print-tjenesten ved at bruge sit mobilnummer til godkendelse. Der er ikke behov for noget andet login, med man kan tilknytte appen til sin Samsung-konto, hvis man ønsker det.

Hvis man trykker på knappen (💦) fra appen Samsung Cloud Print

kan man få mobilenheden til at danne par med en printer eller MFP via NFC, QR-kode eller ved at man manuelt indtaster MAC-adressen. Når de har dannet par, kan man printe og scanne lige meget hvor man befinder sig.

Registrering af printeren til Samsung Cloudserveren.

Registrering fra webbrowser



Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

Åbn webbrowseren.

- Skriv printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.
- Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service 3 webstedet.
- Hvis det er første gang, du logger på SyncThru[™] Web Service, Δ skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-id og -Password nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

•ld: admin

Password: sec00000

- Når vinduet SyncThru[™] Web Service åbnes, skal du klikke på 5 Settings > Network Settings > Samsung Cloud Print.
- Aktiver Samsung Cloud Print-protokollen.
- Nu er din printer registreret i tjenesten Samsung Cloud Print.

Samsung Cloud Print

Udskrivning med Samsung Cloud Print

Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

Registrering af en printer fra en app på en mobilenhed

Følgende trin er et eksempel på brug af app'en **Samsung Cloud Print** fra en Android-mobiltelefon.

- Abn appen **Samsung Cloud Print**.
- Hvis du ikke har **Samsung Cloud Print** installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store, App Store) på din mobile enhed, og søge efter og downloade app'en og prøve igen.

Tryk på knappen () i appen Samsung Cloud Print.

3 Din mobilenhed og printer eller MFP via NFC, QR-kode eller ved at man manuelt indtaster MAC-adressen.

Udskrivning fra et program på en mobilenhed

Følgende trin er et eksempel på brug af app'en **Samsung Cloud Print** fra en Android-mobiltelefon.

- Åbn appen Samsung Cloud Print.
- Hvis du ikke har Samsung Cloud Print installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store, App Store) på din mobile enhed, og søge efter og downloade app'en og prøve igen.
- **2** Tryk på indstillingsknappen for det dokument, du vil udskrive.
- 3 Angiv evt. udskrivningsindstillingerne.
- Tryk på Send Job.

Google Cloud Print[™]

Google Cloud Print[™] er en tjeneste, der giver dig mulighed for at udskrive til en printer ved hjælp af din smartphone, tablet eller en hvilken som helst anden enhed, der har forbindelse til internettet. Du skal blot registrere din Google konto med printeren, og du er klar til at bruge tjenesten Google Cloud Print[™]. Du kan udskrive dit dokument eller din e-mail med Chrome OS, en Chrome-browser eller et Gmail[™]-/ Google Docs[™] program på din mobilenhed, så du ikke behøver at installere printerdriveren på mobilenheden. På Google-webstedet (http://www.google.com/cloudprint/ learn/ eller http://support.google.com/cloudprint) kan du finde flere oplysninger om Google Cloud Print[™].

- 4 Skriv printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.
- 5 Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service webstedet.
- 6 Indtast dit ID og Password, og vælg Domain. Klik derefter på Login.

Brug samme id, adgangskode og domæne, som når du logger ind fra maskinen (se "Login" på side 342).

- Hvis der bruges en proxyserver i netværksmiljøet, skal du konfigurere proxyens IP- og portnummer fra Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting. Kontakt udbyderen af din netværkstjeneste eller netværksadministratoren for at få flere oplysninger.
- 7 Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
- Angiv navnet på og en beskrivelse af printeren.
- O Klik på Register.

Pop op-bekræftelsesvinduet vises.

Registrering af din Google-konto på printeren

Registrering fra Chrome Browser

- Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.
 - Du skal oprette din Google konto i forvejen.
- Åbn Chrome browseren.
- 2 Besøg www.google.com.
- 3 Log på Google-webstedet med din Gmail™ adresse.
Google Cloud Print[™]

Hvis du angiver, at browseren skal blokere pop op-vinduer, vises bekræftelsesvinduet ikke. Tillad, at der vises pop op-vinduer på webstedet.

- 10 Klik på Finish printer registration.
- 11 Klik på Manage your printers.

Nu er din printer registreret i tjenesten Google Cloud Print™. Google Cloud Print™-aktiverede enheder vises på listen.

Udskrivning med Google Cloud Print™

Udskrivningsproceduren varierer, afhængigt af det program eller den enhed, du bruger. Du kan se listen over de programmer, der understøtter tjenesten Google Cloud Print™.

	×.
Γ	
11	

Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

Udskrivning fra et program på en mobilenhed

Følgende trin er et eksempel på brug af app'en Google Docs™ fra Androidmobilenheden.

- Installer applikationen Cloud Print på din mobilenhed.
- Hvis du ikke har applikationen, kan du hente den fra applikationslageret, f.eks. Android Market eller App Store.
- 2 Åbn applikationen Google Docs™ fra din mobilenhed.
- **3** Tryk på indstillingsknappen 💮 for det dokument, du vil udskrive.
- 👖 🛛 Tryk på sendeknappen 📘
- 5 Tryk på knappen Cloud Print 🙆
- 6 Angiv evt. udskrivningsindstillingerne.
- Tryk på Click here to Print.

Google Cloud Print[™]

Udskrivning fra Chrome-browseren

Følgende trin er et eksempel på brug af Chrome-browseren.

- **1** Kør Chrome.
- 2 Åbn det dokument eller den e-mail, du vil udskrive.
- 3 Klik på ikonet med skruenøglen 🗨 øverst til højre i browseren.
- Klik på Print. Der vises en ny fane til udskrivning.
- 5 Vælg Print with Google Cloud Print.
- 6 Klik på knappen Udskriv.



4. Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger angående vedligeholdelse af maskinen.

Kapitlet omfatter:

•	Overvåge forbrugsstoffer	417	
•	Indstilling for besked om genbestilling af forbrugsstoffer	418	
•	Udskiftning og omfordeling af forbrugsstoffer	419	
•	Sådan finder du serienummeret	420	
•	Sletning af hukommelsen	421	
•	Rengøre maskinen	422	
•	Tip til opbevaring af maskinen, forbrugsstoffer og papir	430	
٠	Tip til flytning af maskinen	431	
•	Udskrive en demoside	432	

Overvåge forbrugsstoffer

Kontroller forbrugsstoffernes resterende levetid, og køber forbrugsstofferne på forhånd.

Du kan også udskrive rapporten over forbrugsstoffernes levetid. Vælg Oplysninger om forbrugsstoffer i Rapport-funktionen (se "Rapport" på side 358, "Fanen Oplysninger" på side 196).

Fra maskinen

- Tryk på Indstillinger > Haandtering > Levetid for forbr.st. på hovedskærmen.
- Kontrollér forbrugsstoffernes levetid.

Vi anbefaler, at du køber nye forbrugsstoffer eller dem, hvor du har brugt mere end 90% af deres gennemsnitlige ydelse (se "Udskiftning og omfordeling af forbrugsstoffer" på side 419).

Fra SyncThru[™] Web Service

- Fra SyncThru[™] Web Service skal du vælge fanen Information > Supplies.
- Kontroller den resterende procentdel.
 - Vi anbefaler, at du køber nye forbrugsstoffer, hvis den resterende procentdel er mindre end 10% (se "Udskiftning og omfordeling af forbrugsstoffer" på side 419).

Indstilling for besked om genbestilling af forbrugsstoffer

Indstil besked om genbestilling af forbrugsstoffer til at modtage e-mails med besked og på forhånd købe forbrugsstoffer.

Se "Håndtering af forbrugsstoffer" på side 353.

Udskiftning og omfordeling af forbrugsstoffer

Udskifte tonerpatronen

Når tonerpatronen er helt tom:

- Status-LED'en tænder og lyser rødt på displayet, som viser fejlmeddelelsen til udskiftning af toner.
- Maskinen holder op med at udskrive og indgående faxer gemmes i hukommelsen.

Når farvetonerpatronen er tom, men der er toner tilbage i den sorte tonerpatron, kan du dog stadig udskrive sort/hvide udskrivningsjob (det sendte job skal være i sort/hvid).

• Kontrollér, hvilken type tonerpatron der bruges til maskinen (se "Bestille forbrugsstoffer og tilbehør" på side 225).

Så er det nødvendigt at udskifte tonerpatronen. Sørg for på forhånd at købe nye tonerpatroner (se "Bestille forbrugsstoffer og tilbehør" på side 225). Sådan udskiftes tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 242).

Udskiftning af billedenheden

Når billedenheden er helt tom:

- Status-LED'en tænder og lyser rødt på displayet, hvilket viser fejlmeddelelsen til udskiftning af billedenheden.
- Kontrollér, hvilken type billedenhed maskinen bruger ("Bestille forbrugsstoffer og tilbehør" på side 225).

På dette tidspunkt er det nødvendigt at udskifte billedenheden. Sørg for på forhånd at købe en ny billedenhed (se "Bestille forbrugsstoffer og tilbehør" på side 225). Sådan udskiftes billedenheden (se "Udskiftning af billedenheden" på side 245).

Fordele toner

Når tonerpatronen er ved at være tom:

- Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys.
- Der vises en meddelelse på displayet om Toner lav.
- LED'en Status blinker.

Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme hvide striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren. Sådan fordeles toneren (se "Fordele toner" på side 240).

Sådan finder du serienummeret

Du har muligvis brug for at kende serienummeret til din maskine, når du ringer efter service. Følg trinene nedenfor for at kontrollere maskinens serienummer.



Serienummeret er skrevet i starten af alle maskinrapporterne.

Tryk på Indstillinger > Haandtering > Rapport > Forbrugstæller
 > Udskriv på startskærmen, eller tryk på Prog.

ELLER

Vælg fanen **Information** > **Usage Counters** i SyncThru[™] Web Service.

? Kontrollér serienummeret.

Sletning af hukommelsen

Der findes nogle måder at slette hukommelsen for at sikre maskinens hukommelseskapacitet. Vælg én af måderne nedenfor.

Sletning af lagrede dokumenter

Kontrollér de gemte dokumenter, før maskinens hukommelse slettes.

- 1 Tryk på **Boks** i startskærmen eller **Prog.**
- 2 Tryk på og hold den mappe eller det dokument, du vil slette på listen, nede.
- 3 Tryk på 🚦 > Slet.

Sådan slettes faxhukommelsen

Når faxhukommelsen er fuld, kan du slette gemt faxhukommelse. Der er to måder at slette faxhukommelsen på. Følg trinene nedenfor:

Sletning af faxhukommelsen ved at udskrive et faxjob

Udskriv modtaget/modtagne fax(er). Faxhukommelsen slettes automatisk.

Sletning af faxhukommelsen uden at udskrive et faxjob

- Hvis du sletter faxhukommelsen uden at kontrollere faxjobbet ved først at udskrive det, kan du komme til at slette job, som ikke skulle slettes. Pas på, du ikke sletter vigtige dokumenter.
- 1 Tryk på Jobstatus på startskærmen eller Prog.
- 2 Vælg fanen **Aktuelt job** på displayet.
- **3** Vælg det/de job du vil slette, og tryk derefter på **Slet**.

Hvis du ønsker at slette alle job, skal du trykke på Slet alle.

Marker faxjob på listen **Jobtype**, og klik på **Slet** for kun at slette faxjob.

Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger maskinen i et støvet miljø, skal du rengøre maskinen regelmæssigt for at opretholde de bedste udskrivningsforhold og kunne bruge maskinen længere.



Læs følgende forholdsregler, før maskinen rengøres: bekadigelser, der skyldes fejlhåndtering, er ikke dækket af garantien:

- Sluk for strømmen til maskinen, og træk alle netledninger ud.
- Skil ikke maskinen ad uden at følge instruktionerne i denne vejledning.
- Rengør ikke maskinen med rengøringsmaterialer, der indeholder mængder af sprit, opløsningsmidler eller andre stærke substanser. De kan misfarve eller deformere kabinettet.
- Brug ikke en støvsuger til at fjerne tonerstøvet. Vi anbefaler at bruge en klud eller serviet, der er fugtet med vand. Hvis du bruger en støvsuger, bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.
- Når du bruger en fugtig klud, skal du være omhyggelig med at undgå at dryppe vand i maskinen: det kan forårsage et elektrisk stød.
- Se kapitlet om sikkerhedsoplysninger i *brugerhåndbogen* for at få flere oplysninger.

Rengøre maskinen udvendigt

Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller ned i maskinen.

Rengøre maskinen indvendigt

Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Disse akkumuleringer kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller udtværet skrift. Indvendig rengøring af maskinen løser eller begrænser problemer med udskriftskvaliteten.

Område omkring tonerpatron

- 1 Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned.
- **?** Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud.





3 Fjern støv og spildt toner fra området omkring tonerpatronen med en tør og fnugfri klud.

Når du rengør maskinen indvendigt, skal du sørge for ikke at beskadige overførselsrullen eller andre indvendige dele. Undlad at bruge opløsningsmidler som rensebenzin eller fortynder til rengøringen. Der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade. Sæt tonerpatronerne i igen. Hold tonerpatronen, og juster den i forhold til den tilsvarende rille i maskinen. Sæt den tilbage i rillen, til den låser på plads.



5 Luk den forreste låge. Sørg for, at dækslet er helt lukket.

X740x / X750x / X760x series

K740x / K750x / K760x / K765x series







Maskinen fungerer ikke, hvis frontlågen ikke er helt lukket.

6 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

Rengøring af området omkring billedenheden

Åbn frontlågen.





2 Fjern beholderen til spildtoner.





K740x / K750x / K760x / K765x series

Fjern støv og spildt toner fra området omkring billedenheden med en tør og fnugfri klud.

4 Tag LSU-vinduets rengøringsstang ud (kun X740x/X750x/X760x series).



5 Find LSU-vinduets rengøringshul, og sæt LSU-vinduets rengøringsstang i. Skub langsomt, samtidig med du trækker, LSU-vinduets rengøringsstang 4 eller 5 gange for at rengøre LSU-vinduet (kun X740x/X750x/X760x series).



6 Sæt LSU-vindues-rengøringsstangen tilbage på plads (kun X740x/ X750x/X760x series).

Sæt beholderen til spildtoner i, til den låses på plads.





8 Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.



Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.

Rengøring af papirstøvstangen

Papirstøvstangen skal rengøres, når et bestemt antal papirer er udskrevet. Når meddelelsen der kræver at du rengør papirstøvstangen, vises skal du rengøre papirstøvstangen.

Følg rengøringsproceduren nedenfor.







7 Fjern beholderen til spildtoner.

X740x / X750x / X760x series





3 Træk papirstøvstangen ud.

X740x / X750x / X760x series





Fjern papirstøvet.





X740x / X750x / X760x series



K740x / K750x / K760x / K765x series



6 Sæt beholderen til spildtoner i, til den låses på plads.





7 Luk den forreste låge. Sørg for, at dækslet er helt lukket.

X740x / X750x / X760x series

K740x / K750x / K760x / K765x series



Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du udføre trin 3 og 4 igen.

Rengøring af området med spildtonerflasken



2 Klem på de venstre/højre låsehåndtag, og skub udad. Fjern beholderen til spildtoner.

X740x / X750x / X760x series

K740x / K750x / K760x / K765x series





- **3** Fjern støv og spildt toner fra området omkring beholderen til spildtoner med en tør og fnugfri klud fra området.
- Sæt beholderen til spildtoner i igen.

X740x / X750x / X760x series

K740x / K750x / K760x / K765x series





5 Luk den forreste låge. Sørg for, at dækslet er helt lukket.

X740x / X750x / X760x series



6 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.

Rengøring af scannerenheden

Regelmæssig rengøring af scannerenheden er med til at sikre en optimal kopikvalitet. Vi foreslår, at du rengør scannerenheden hver morgen samt i løbet af dagen efter behov.

- Fugt en blød fnugfri klud.
- Åbn scannerlåget.
- 3 Aftør overfladen på scannerglaspladen og dokumentføderens glasplade med kluden, indtil den er ren og tør.



- 1Scannerlåg
 2Scannerglasplade
 3Hvid flade
 4Dokumentføderens glasplade
- 4 Aftør undersiden af scannerlåget og den hvide flade, indtil de er rene og tørre.
- Luk scannerlåget.

Tip til opbevaring af maskinen, forbrugsstoffer og papir

- Opbevar dem på et køligt sted uden fugtighed.
- Opbevar dem tildækket, så der ikke kan akkumuleres støv.
- Opbevar dem væk fra vand.

Maskine

- Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner, hvilket kan medføre skader på maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.
- Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.

Tonerpatron/billedenhed

Hvis du vil opnå den bedst mulige udskriftskvalitet med tonerpatronen, skal du være opmærksom på følgende:

- Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal bruges.
- Genopfyld ikke tonerpatronen. Maskinens garanti dækker ikke skader forårsaget af en genopfyldt tonerpatron.
- Opbevar tonerpatroner i de samme omgivelser som maskinen.
- Placer den på et stabilt sted, så tonerstøvet ikke lægger sig i den ene side.

Papir

- Opbevar udskriftsmedier i emballagen, indtil de skal bruges.
- Anbring kasser på paller eller hylder, men ikke på gulvet.
- Undgå at anbringe tunge genstande oven på papiret, uanset om det er emballeret eller ej.
- Det må ikke opbevares i fugtige omgivelser eller udsættes for andet, der kan få det til at bøje eller krølle.
- Opbevar det ved temperaturer mellem 15 °C til 30 °C og en luftfugtighed mellem 10 % til 70 %.

Tip til flytning af maskinen

	<hr/>
ļ	
	-

٠

Brug sikre løfte- og håndteringsteknikker. Hvis du skal flytte maskinen, skal der være mindst fire personer til det. Brug løftehåndtagene, som vist nedenfor. Hvis mindre end fire personer forsøger at løfte maskinen, kan det medføre rygskader.

- Vip den ikke, og vend den ikke om. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner, hvilket kan medføre skader på maskinen eller give en dårlig udskriftskvalitet.
- Sørg for, at mindst fire personer holder fast i maskinen.
- Lås scannerglaslåsen.
- Flytning over lange distancer vha. en lastvogn:

-Fjern efterbehandlingsenheden, de ekstra bakker eller plade og indvendige billedenheder samt tonerpatroner.

-Fastgør scannerlåsningsskruen og de 3 låseskruer til efterbehandlingsenheden.

-Fastgør bakker og DSDF-dæksel.

Flytning over korte afstande (f.eks. flytning mellem etager) for at forhindre skade ved vibration:

-Fjern efterbehandlingsenheden.

Udskrive en demoside

Udskriv en testside for at kontrollere maskinens udskriftskvalitet, hvis du ikke har brugt maskinen i nogen tid.

Fra maskinen

Se "Rapport" på side 358.

Fra SyncThru[™] Web Service

Se "Fanen Oplysninger" på side 196.



Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog.

802.11

802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk (WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11ac

IEEE 802.11ac er en standard for trådløse netværk i 802.11-familien (som markedsføres under navnet Wi-Fi), der er udviklet i IEEE Standards Association-processen. Den giver mulighed for trådløse lokalnetværk med høj kapacitet (WLAN) på 5 GHz-båndet

802.11b/g/n

802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne, trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.

Adgangspunkt

AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk (WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af WLANradiosignaler.

ADF

En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af papiret med det samme.

AppleTalk

AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

Bitdybde

En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare farver. Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver upraktisk stort til et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.

BMP

Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windowsgrafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et filformat til enkle grafikfiler på denne platform.

BOOTP

Bootstrap-protokol. En netværksprotokol, som en netværksklient benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i bootstrapprocessen på en computer eller det operativsystem, der kører på den. BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje med adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere uden harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret operativsystem.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at fastholde CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen flyttes.

Sortering

Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt. Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives yderligere kopier.

Kontrolpanel

Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.

Dækning

Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller originalen indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.

CSV

Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele branchen, selv på andre platforme end Microsoft.

DADF

En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne begge sider af papiret.

Standard

Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud, nulstilles eller initialiseres.

DHCP

En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/servernetværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til allokering af IP-adresser til klientværter.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks. udskriftsdata og modtagne faxdata.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af netværket.

DNS

DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk, f.eks. internettet.

Matrixprinter

En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.

DPI

DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en højere opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.

DRPD

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). "Distinctive Ring" er en tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.

Duplex

En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret samtidigt.

DSDF

En dokumentføder til dobbelt scanning (DSDF) er en scanningsenhed, der automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne begge sider af papiret.

Driftscyklus

Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr. måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en grænse på 2.400 sider om dagen.

ECM

ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er slået til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på telefonlinjen.

Emulering

Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater som en anden.

En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så det andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer på nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til simulering, hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under hensyn til systemets interne tilstand.

Ethernet

Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til LAN-netværk (Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og signaler på det fysiske lag samt rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media Access Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSImodellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE 802.3. Det er blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden 1990'erne og frem til i dag.

EtherTalk

En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod betaling.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen (f.eks. internettet eller et intranet).

Fikseringsenhed

Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer ud af en laserprinter.

Gateway

En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller netværk.

Gråtoner

Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne repræsenteres af de forskellige grå nuancer.

Halvtone

En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres. Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere områder består af et mindre antal punkter.

Masselagringsenhed (harddisk)

Masselagringsenheden er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede teknologi, der er relateret til elektricitet.

IEEE 1284

Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen "1284-B" refererer til en specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der sluttes til perifere enheder (f.eks. en printer).

Intranet

Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser og eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele en del af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne. Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er det interne websted.

IP-adresse

En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk ved hjælp af IP-standarden.

IPM

IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers hastighed. En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en printer kan producere i løbet af et minut.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv. IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger.

IPX/SPX

IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell NetWareoperativsystemerne. IPX og SPX er begge forbindelsestjenester, der ligner TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv protokol til dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et LAN).

ISO

ISO (International Organization for Standardization) er en international organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den udarbejder globale branche- og handelsstandarder.

ITU-T

ITU (International Telecommunication Union) er en international organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.

ITU-T's testark nr. 1

Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af dokumenter.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den er beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse. Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på internettet.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.

LED

En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.

MAC-adresse

MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-4e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i store netværk.

MFP

MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en scanner osv.

MH

MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et kodebogsbaseret RLEskema (run-length encoding), der er optimeret til effektiv komprimering af blanke områder. Da de fleste faxer mest består af blanke områder, minimerer dette transmissionstiden for de fleste faxer.

MMR

MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.6.

Modem

En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger og demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede oplysninger.

MR

MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH. Den næste linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes, og derefter kodes og sendes forskellene.

NetWare

Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNSstak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.

En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten, rensemekanismen og papiret.

Originaler

Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget andet.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der er udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI er en standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program, præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.

PABX

En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.

PCL

PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description Language – sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som en printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige udgaver til termiske printere, matrixprintere og laserprintere.

PDF

PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat, der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.

PostScript

PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der primært benyttes inden for elektronik og DTP., og som køres i et tolkningsprogram for at generere et billede.

Printerdriver

Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra computeren til printeren.

Udskriftsmedie

Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.

PPM

PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.

PRN-fil

En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til input/output, hvilket forenkler mange opgaver.

Protokol

En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.

PS

Se PostScript.

PSTN

PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk, der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt ledes gennem en omstilling i virksomheder.

RADF

En reverserende dokumentføder (RADF) er en scanningsenhed, der automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne begge sider af papiret.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør central styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation og registrering) til styring af adgang til netværket.

Opløsning

Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal, jo højere opløsning.

SMB

SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af email over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol, hvor der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter overføres meddelelsesteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.

SSID

SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst lokalnetværk (WLAN). Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID for at kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'er, og maksimumlængden er 32 tegn.

Undernetmaske

Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del der er værtsadressen.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om hver transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal sendte sider. Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter mislykkede transmissioner.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i forskellige billedbehandlingsprogrammer.

Tonerpatron

En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine, f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk fra fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.

TWAIN

En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en TWAINkompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en scanning startes fra programmet. TWAIN er et API, der kan bruges til at hente billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Macintosh.

UNC-sti

UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoftprodukter. Formatet for en UNC-sti er:

\\<servernavn>\<sharenavn>\<Yderligere mapper>

URL

URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter og ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller det domænenavn, hvor ressourcen er placeret.

USB

USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere enheder til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum, Inc. I modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme tid kan tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på computeren.

Vandmærke

Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur, der oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse operativsystemer.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre sikkerheden i WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på alle trådløse bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en entydig nøgle til hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende trådløse adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er det nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge en computer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL (sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft. Det er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny udskriftssti og et vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

		-
Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/ n_africa/support
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ ar/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/ au/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800- 7267864)[Only for Premium HA] 0800-366661[Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/ at/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/ in/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/ be/support (Dutch) www.samsung.com/ be_fr/support (French)
BOLIVIA	800-10-7260 [HHP] 4828210	www.samsung.com/ cl/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/ support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/ br/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/ bg/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/ support
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/ africa_fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca/support(English)	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/ gr/support
	www.samsung.com/ ca_fr/support	www.samsung.com/ ca_fr/support (French)	CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/ cz/support
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/ dk/support
	[HHP] 02-24828200			1-800-751-2676	www.samsung.com/
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/ cn/support	DOMINICAN REPUBLIC		latin/support (Spanish)
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su	www.samsung.com/ co/support			www.samsung.com/ latin_en/support (English)
	lular #SAM(726) 49	499999	www.samsung.com/		
	0-800-507-7267	www.samsung.com/			support
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726- 7864)	latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/			support(English)
		hr/support		08000-7267864	www.samsung.com/
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/support		16580	eg/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ ie/support	GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/support
EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) G www.samsung.com/	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/ gr/support
	200 7007	latin_en/support (English)		1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/ latin/support
ESTONIA	800-7267	ee/support	GUATEMALA		(Spanisn) www.samsung.com/
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/ fi/support			latin_en/support (English)
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/ fr/support	om/ om/ HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)
	0180 6 SAMSUNG bzw.	www.samsung.com/			www.samsung.com/
	0180 6 7267864*	de/support			latin_en/support
055MANN/	[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw				(English)
GERMANY	0180 6 67267864* (*0,20 €/			(852) 3698 4698	www.samsung.com/ hk/support (Chinese)
	Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)		HONG KONG		www.samsung.com/ hk_en/support (English)
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ support			

Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726- 786)0680PREMIUM (0680-	www.samsung.com/ hu/support	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/ support	
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/ in/support	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/	
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/ id/support			ae_ar/support (Arabic)	
IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/ iran/support	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru/support	
	800-SAMSUNG	www.samsung.com/	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/ lv/support	
ITALIA	(800.7267864)[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	it/support	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/ lt/support	
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin_en/support	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/ support	
	0120-363-905	(English)	MACAU	0800 333	www.samsung.com/ support	
JAPAN		jp/support	MACEDONIA	023 207 777		
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/ levant/support (English)	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/ my/support	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/ support	MAURITIUS	23052574020	www.samsung.com/ support	
Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite	
----------------	--	---------------------------------------	----------------	---------------------------------	--	--
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ mx/support	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/ latin/	
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/ support			www.samsung.com/	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/			(English)	
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/ no/support	
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/ n_africa/support	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/ support			ae_ar/support (Arabic)	
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/ support	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/support	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/ support	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/ latin/support	
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/support			(Spanish) www.samsung.com/	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/ nl/support			(English)	
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/ nz/support				

Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite
PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support	QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
PERU	0800-777-08	(English) www.samsung.com/	REUNION	262508869	www.samsung.com/ support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT]1- 800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]02-4222111 [Other landline]	pe/support www.samsung.com/ ph/support	RWANDA	9999	www.samsung.com/ support
			ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)Apel GRATUIT	www.samsung.com/ ro/support
	801-172-678* lub +48 22 607- 93-33 *[HHP] 801-672-678* lub	www.samsung.com/ pl/support	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8- 800-555-55-88)	www.samsung.com/ ru/support
POLAND	+48 22 607-93-33*			8002474357	www.samsung.com/
	 * (koszt połączenia według taryfy operatora) 		SAUDI ARABIA		sa/support www.samsung.com/
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/ pt/support			sa_en/support (English)/
	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/	SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/ africa_fr/support
PUERTO RICO			SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/ rs/support
		latin_en/support (English)			

Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ sg/support	SYRIA	18252273	www.samsung.com/ levant/support (English)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min)	www.samsung.com/ rs/si	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/ sk/support	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/ tw/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/ support	TANZANIA	0800 755 755 0685 889 900	www.samsung.com/ support
SPAIN	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/ es/support	THAILAND	0-2689-3232,1800-29-3232	www.samsung.com/ th/support
SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/ support		1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_on/support
SUDAN	1969	www.samsung.com/ support	TRINIDAD & TOBAGO		
SWEDEN	0771 726 7864 (0771- SAMSUNG)	www.samsung.com/ se/support			(English)
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-	(0800- www.samsung.com/ ch/support (German) www.samsung.com/ ch_fr/support	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/ tr/support
	SAMSUNG)		TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/ n_africa/support
		(French)			

Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite
U.A.E	800-SAMSUNG (800 -726 7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)	URUGUAY	000- 405-437-33	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/ support(English)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ uk/support	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/
U.S.A -Consummer	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us/support	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ve/support
Electonics				1800 588 880	www.samsung.com/
U.S.A (Mobile Phonos)	1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/ us/support	VIETNAM	1000 300 009	vn/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/ support	ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/ support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ ua_ru/support (Russian)			

adressekartotek	197
gruppe	197
individuel	197
AirPrint	407, 409
alarmer	197
AnyWeb Print	203

В

bakke	
auto fortsæt	70, 71
bestille en ekstra bakke	228
lægge papir i universalbakken	60
papirerstatning	71
Bakke 1	70
bakkeindstilling	345
beholder til spildtoner	
udskifte beholder til spildtoner	246
bemærkninger om regler	315
berøringsskærm	
problemløsning	277
billedenhed	
udskifte billedenhed	245

89
89
87, 105
200
200
200
199

D
direkte udskrivning hjælpeprogram
dokumentboks
skærmbilledet til forståelse af dokumentboksen
dokumentføder
Driverinstallationen

dokumentføder	50
Driverinstallationen	376
Unix	382
duplexudskrivning	
udskrivning	90
E	
easy document creator	150, 205

96

221

konvertering til ebog	205
ekstern godkendelsesserver	199
enhedsindstillinger	101, 232
ethernet	370
F	
fax	
adressekartotek	197
afgiftssparer	174
præfixopkald	173
sikker fax	174
slette gemte dokumenter	421
udskrivning	174
videresende	175
fax email	
individuel adresse	179
fax sending	
resending automatically	169
faxafsendelse	
sende en fax	168
udskyde afsendelse	169
faxe	
afsende	168
ændre modtagetilstand	170

	forberedelse af en fax		156
	indstilling af faxhovedet		168
	modtage en fax i hukommelsen		172
	modtage i SvaFaxtilstand		170
	modtage i tlftilstand		170
	modtagelse		170
	udskydelse af en faxtransmissio	on	169
	videresendelse		172
fa>	kmodtagelse		
	ændre modtagetilstanden		170
	sikker modtagelse	171,	172
	telefonsvarerfax	170,	172
fej	Ikorrektionstilstand	173,	174
fej	Imeddelelse		267
filt	rering		199
	IPv6		199
	MAC		199
	netværk		375
firr	nware		200
flyi	tte		431
for	brua		
	tæller		37
for	bruasstoffer		
	bestille		226

lagring	430
overvågning af forbrugsstoffer	417
tilgængelige forbrugsstoffer	226
foretrukne indstillinger til udskriv	vning 86
funktioner	6
maskinfunktioner	297
printerdriver	73
udskriftsmediefunktion	300
G	
gemte dokumenter	421
generelle ikoner	14
generelle indstillinger 343, 344,	349, 358
godkendelse	200, 351
login	195, 342
google cloud udskrift	413
gruppe	
gruppeadresse	181
н	
håndtering af USBhukommelse	237
højdejustering	343, 348
HTTPindstillinger	198
hukommelse	

slette hukommelsen		421
hurtigkopi		126
l		
idkopiering		127, 146
indstillinger		
bakke		345
DNS		371
ethernet		370
fax		197
generel	343, 344,	349, 358
HTTP		198
kopiere		197
lyd		345
margen		197, 356
maskine		197
netværk	198 ,	366, 370
printer		197
scanning		198
server		366
server til udskrivning		373
sikkerhed		198
netværk		199
system		198

strøm	196
SyncThru Web Service	198
TCPIPv4	370
WINS	371
IPPindstillinger	198
J	
JPEG	
USB scanning memory device	180, 185
justere	
højde	343, 348
κ	
kontrollere gemt dokument	421
kontrolpanel	24
konvention	14
kopiere	
indstille	197
kopiering	
basiskopiere	125, 145
om kopieringsskærmen 111, 134,	159, 177
krav	
SyncThru Web Service	194
kundesupport	365

L	
lagring	
forbrugsstoffer	430
maskine	430
papir	430
lægge i	
i dokumentføderen	50
originaler på scannerglaspladen	49
papir i bakke 1	56
papir i universalbakken	60
specialmedier	64
LED	
maskinstatus 28	s, 2 9
om statusindikator	28
link	201
Linux	
almindelige Linuxproblemer	293
driverinstallation til netværkstilsluttede	381
printeregenskaber	106
scanning	154
udskrivning	106
Linuxscanning	154
log	200
login 195,	342

LPRLPDindstillinger	198
lyd	345
Μ	
Мас	
almindelige Macproblemer	293
driverinstallation til netværkstilsluttede	380
geninstallation af driver ved	
tilslutning via USBkabel	47
scanning	152
systemkrav	311
Macintosh	
udskrivning	104
macscanning	152
margen	
udskrivning	356
maskindetaljer	364
maskinprotokoller	374
Ν	
netværk	
Driverinstallationen	
Linux	381
Мас	380

UNIX	382
Windows	377
godkendelse	351
installationsmiljø	313, 368
konfiguration	368
SetIPprogram	391
trådløst netværk konfigurere	387
netværksfiltrering	375
Nopudskrivning	
Macintosh	104
Windows	88

ordliste	433
originaldokument	
lægge i	
i dokumentføderen	50
på scannerglaspladen	49
Р	
papirstop	

248
249
70

papirtype	70
plakat udskrive	88
PostScriptdriver	
fejlfinding	294
printeregenskaber	
åbne printerindstillinger	77
printerindstillinger	
Linux	106
printerstatus	
generelle oplysninger	213
problem	
problemer vedrørende operativsystem	292
problemer	
berøringsskærm	277
kopieringsproblemer	288
problemer med papirindforing	277
problemer med udskriftskvaliteten	282
strømproblemer	276
program	357
afinstallere	357
aktiveredeaktivere	357
installere	357
styring	357
visning	357

R	
rapport	358
testside	358
Raw TCPIPindstillinger	198
redigere	
gruppeadresse	181
individuel adresse	180
regnskab	200
rengøre	
billedenhedsområde	424
indvendigt	422
område omkring spildtonerflaske	428
oplader til billedenhed	426
scannerenhed	429
tonerområde	423
udvendigt	422
rengøre maskinen	422
S	
samsung cloud printing	411
samsung printer experience	215
scanner	
glas	49
ilægge dokumenter	49

scannerglasplade		adressekartotek	182	fax	197
ilægge dokumenter	49	søger		hvad er	194
scanning		adressekartotek	181	indstillinger	196
emailserver	198	specifikationer	297	indstillingsfane	197
Linuxscanning	154	generelle	297	informationsfane	196, 197
Мас	152	udskriftsmedie	300	kopiere	197
TWAIN	149	standard papirvalg		krav	194
serienummeret	420	udskrivning	356	log	200
serverindstillinger	366	standardindstillinger		netværk	198
service contact numbers	446	indstille et faxhoved	168	printer	197
set bagfra	23	Status for Samsungprinter	213	programstyring	200
set forfra 1	21	strømbesparelse	346, 347	regnskab	200
set forfra 2	22	stvring	,	scanning	198
set indvendig	22.23	adressekartotek	197	tilslutte til	194
SetIPprogram	391	bruger	200	т	
sikkerhed		program	200, 357	toototur	
oplysninger	15	SyncThru Web Service	194		4.4
symboler	15	adressekartoteksfane	197		41
system	198	brugeradgangskontrol	200		370
sikkerhedsindstillinger		brugerprofil	200		371, 372
brugergodkendelse	351	configuring	198	telefonsvarerfax	170
skærm	24	ekstern godkendelsesserver	199	terminologi	338
sletning	<u>~</u> 7	fanen sikkerhed	198	testside	432
Siculing		fanen vedligeholdelse	200	tilbehør	

glittet

karton

bestille	228	konvolut	65 , 66	papirretning 19	7, 356
installere	232	retningslinjer	54	plakat	88
tilslutte		specialmedier	64	tilpasning af dokumentet til en valg	yt
printerkabel	25	udskriftsstøtte	300	papirstørrelse	91
toner unit		udskrive overlay		udskrive på begge sider af papiret	
sending the toner reorder notifica	tion 418	oprette	94	Macintosh	105
tonerpatron		slette	95	Windows	90
fordele toner	240, 419	udskrivning	94	udskrive til en fil	103
sende en tonermeddelelse	418	udskrivning		udskrivning af et dokument	
udskifte toner	242 419	ændre standardindstilling	erne for	Windows	75
trådløst	<i>L</i> 1 <i>L</i> , 110	udskrivning	98	UNIX	108
WPS		ændre udskriftsprocenter	n 91	udskrivning af et dokument	
afbryder forbindelse	380	brug af overlay	93	Linux	106
trådløst notværk	000	bruge direkte udskrivning hja	ælpeprogram 96	Macintosh	104
notværkskabol	201	bruge vandmærker	92	UNIX	108
	140	duplex	197, 356	Universalbakke	
I WAIN Scanne	149	flere sider på ét ark		bruge specialmedier	64
U		Macintosh	104	lægge i	60
udakriftamadia		Windows	88	tip om brug	60
	00	Linux	106	UNIX	
ргеураріпоптукт раріг	69	Macintosh	104	driverinstallation til netværkstilsluttede	382
	6/ 	margen	197, 356	udskrivning	108
tanen papir i printeregenskab	er 79		005		

mobile OS

mobileprint

netværksudskrivning

Unix

systemkrav

USB	
gennemgang af USBskærmen	235
USBdrev	
sådan håndterer du	237
udskrivning	236
USBkabel	
Driverinstallationen	42
geninstallation af driver	47

V

valgfri bakke	
bestille	228
lægge papir i	56
vandmærke	
oprette	92
redigere	93
slette	93
udskrivning	92
vedligeholdelsesdele	231
viser	
IPadresse	371

W

Windows

brug af SetIP	391
driverinstallation til netværkstilsluttede	377
driverinstallation ved tilslutning via	
USBkabel	42
geninstallation af driver ved	
tilslutning via USBkabel	46
ofte forekommende Windowsproblemer	292
scanning	133
systemkrav	310
udskrivning	72
WSDindstillinger	198